

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G							LTE								3G (W-CDMA)					
		700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
機種	12.9インチiPad Pro (第6世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	11インチiPad Pro (第4世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPad (第10世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 14 Plus	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 14 Pro Max	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 14 Pro	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 14	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone SE (第3世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPad Air (第5世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 13 Pro Max	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 13 Pro	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 13	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPhone 13 mini	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPad mini (第6世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	iPad (第9世代)								○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	12.9インチiPad Pro (第5世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	11インチiPad Pro (第3世代)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
iPhone 12 Pro	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
iPhone 12 Pro Max	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
iPhone 12	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
iPhone 12 mini	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
iPad (第8世代)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G							LTE								3G (W-CDMA)					
		700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド 1
Apple	iPad Air (第4世代)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPhoneSE (第2世代)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	12.9インチiPad Pro (第4世代)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	11インチiPad Pro (第2世代)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPhone 11								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPhone 11 Pro Max								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPhone 11 Pro								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPad mini (第5世代)								○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	
	iPad Air (第3世代)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	11インチiPad Pro								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	12.9インチiPad Pro (第3世代)								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPhone XS								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPhone XS Max								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPhone XR								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPad (第6世代)								○	○	○	○			○	○		○	○		○	
	iPhone X								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPhone 8								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	iPhone 8 Plus								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	
	10.5インチiPad Pro								○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	
	12.9インチiPad Pro (第2世代)								○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	
iPad (第5世代)								○	○	○	○			○	○		○	○		○		
iPhone 7								○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○		

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G							LTE								3G (W-CDMA)					
		700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
	iPhone 7 Plus								○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	9.7インチiPad Pro								○	○	○	○			○	○		○	○			○
	iPhone SE								○	○	○	○			○	○		○	○			○
	12.9インチiPad Pro(第1世代)								○	○	○	○			○	○		○	○			○
	iPhone 6s Plus								○	○	○	○			○	○		○	○			○
	iPhone 6s								○	○	○	○			○	○		○	○			○
	iPad mini 4								○	○	○	○			○	○		○	○			○
	AQUOS R8 pro	○	○	○	○	○	○			○*2	○	○	○	○	○	○	○		○			○
	Xperia 10 V	○	○	○	○	○				○*2	○	○			○	○	○		○			○
	Xperia 1 V Gaming Edition	○	○	○	○	○		○	○	○*2	○	○	○		○	○	○		○			○
	Google Pixel 7a	○	○	○	○	○	○		○	○*2	○	○		○	○	○	○	○	○			○
	キッズフォン3											○			○	○			○			○
	Pocket WiFi 5G A201NE	○	○	○	○	○			○			○	○		○	○	○		○			○
	Xiaomi 12T Pro	○	○	○	○	○			○	○*2	○	○			○	○	○	○	○			○
	かんたん携帯11											○			○	○			○			○
	LEITZ PHONE 2	○	○	○	○	○	○	○		○*2	○	○	○	○	○	○	○		○			○
	AQUOSケータイ4											○			○	○			○			○
	Xperia 5 IV	○	○	○	○	○			○	○*2	○	○	○		○	○	○		○			○
	Google Pixel 7 Pro	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 7	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	AQUOS sense7 plus	○	○	○	○	○						○			○	○	○		○			○
	DIGNO® ケータイ4											○			○	○			○			○

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G							LTE								3G (W-CDMA)					
		700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド 1
	DIGNO® ケータイ4 for Biz												○			○	○			○		○
	Google Pixel 6a	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Xperia 10 IV	○	○	○	○	○				○	○	○			○	○	○		○			○
	AQUOS R7	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○			○
	Xperia 1 IV	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○		○			○
	Lenovo 300e Chromebook Gen3								○	○	○	○			○	○			○			○
	Redmi Note 10T	○	○	○	○	○			○	○		○			○	○	○	○ * 3	○			○
	シンプルスマホ6	○	○	○	○	○				○ * 2	○	○			○	○			○			○
	AQUOS wish	○	○	○	○	○				○ * 2	○	○			○	○			○			○
	arrows We	○	○	○	○							○			○	○	○		○			○
	OPPO A55s 5G	○	○	○	○				○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	BALMUDA Phone	○	○	○	○	○			○	○ * 2	○	○			○	○	○		○			○
	Xperia 5 III	○	○	○	○	○			○			○	○		○	○	○		○			○
	DIGNO® BX2	○	○	○	○				○			○			○	○	○		○			○
	Google Pixel 6 Pro	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 6	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Lenovo TAB6	○	○	○	○				○			○			○	○	○		○			○
	AQUOS zero6	○	○	○	○	○		○		○ * 2		○			○	○	○		○			○
Google Pixel 5a (5G)	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○	
Pocket WiFi 5G A101ZT	○	○	○	○	○			○			○	○		○	○	○		○			○	
LEITZ PHONE 1	○	○	○	○	○			○	○ * 2	○	○	○	○		○	○	○		○		○	
Xperia 1 III	○	○	○	○	○		○	○			○	○		○	○	○		○			○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G							LTE							3G (W-CDMA)						
		700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
	AQUOS R6	○	○	○	○	○			○	○ * 2	○	○	○		○	○	○		○			○
	razr 5G	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Dynabook Chromebook C1								○			○			○	○			○			○
	ThinkPad X1 Fold				○				○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Redmi Note 9T	○	○	○	○				○	○	○	○			○	○	○		○			○
	AQUOS sense5G	○	○	○	○	○			○	○ * 2	○	○			○	○	○	○	○			○
	Pocket WiFi 5G A004ZT	○	○	○	○			○	○			○			○	○	○		○			○
	Google Pixel 5	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 4a (5G)	○	○	○	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	AQUOS zero5G basic	○	○	○	○	○			○	○ * 2	○	○			○	○	○	○	○			○
	Xperia 5 II	○	○	○	○				○			○	○		○	○	○		○			○
	Libero 3								○			○			○	○			○			○
	SoftBank A002ZT								○			○	○		○	○	○		○			○
	シンプルスマホ5									○ * 2	○	○			○	○		○	○			○
	Google Pixel 4a								○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	AQUOS R5G	○	○	○	○				○	○ * 2	○	○	○		○	○	○	○	○			○
	ZTE Axon 10 Pro 5G				○				○			○			○	○	○		○			○
	LG V60 ThinQ 5G	○	○ * 3	○	○				○			○	○		○	○	○		○			○
	OPPO Reno3 5G	○	○	○	○				○	○	○	○			○	○	○	○	○			○
	DIGNO® ケータイ3											○			○	○			○			○
DIGNO® ケータイ3 for Biz											○			○	○			○			○	
LG G8X ThinQ								○			○	○		○	○	○		○			○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G						LTE									3G (W-CDMA)					
		700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I
Android	AQUOS sense3 plus								○	○*2	○	○			○	○		○	○			○
	AQUOS zero2								○	○*2	○	○	○		○	○	○	○	○			○
	AQUOS sense3 basic								○	○*2	○	○			○	○		○	○			○
	DIGNO® BX								○			○			○	○			○			○
	Xperia 5								○			○	○		○	○	○		○			○
	Google Pixel 4								○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 4 XL								○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○
	Pocket WiFi 809SH								○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
	Lenovo Yoga C630								○			○			○	○	○		○			○
	Pocket WiFi 802ZT								○			○	○		○	○	○		○			○
	かんたん携帯10											○			○	○			○			○
	Lenovo TAB5											○			○	○			○			○
	LG K50								○			○			○	○			○			○
	arrows U								○			○			○	○			○			○
	Xperia 1								○			○	○		○	○	○		○			○
	AQUOS R3								○	○*2	○	○	○		○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 3a								○	○	○	○		○	○	○		○	○			○
	Google Pixel 3a XL								○	○	○	○		○	○	○		○	○			○
	AQUOS ケータイ 3											○			○	○			○			○
	Android One S5								○			○			○	○			○			○
	HUAWEI Mate 20 Pro								○	○	○	○			○	○		○	○			○
	AQUOS R2 compact								○	○*1	○	○	○	○		○	○	○	○	○		

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G						LTE									3G (W-CDMA)						
		700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド I	
機種	AQUOS zero								○				○	○		○	○	○		○			○
	Xperia XZ3								○				○	○		○	○	○		○			○
	Google Pixel 3								○	○	○		○		○	○	○	○	○	○			○
	Google Pixel 3 XL								○	○	○		○		○	○	○	○	○	○			○
	HUAWEI Mate 10 Pro								○	○	○		○		○	○		○	○			○	
	Xperia XZ2								○				○	○		○	○	○		○			○
	AQUOS R2								○	○ * 1			○	○		○	○	○		○			○
	HUAWEI nova lite 2								○				○			○	○			○			○
	DIGNO® J												○			○	○			○			○
	シンプルスマホ 4												○			○	○			○			○
	DIGNO® ケータイ2 for Biz												○			○	○			○			○
	Lenovo TAB4												○			○	○			○			○
	Android One S3												○			○	○			○			○
	AQUOS sense basic												○			○	○			○			○
	Simply												○				○			○			○
	Simply B												○				○			○			○
	Xperia™ XZ1								○				○	○		○	○	○		○			○
	AQUOS R compact												○	○		○	○	○		○			○
	MediaPad M3 Lite s												○			○	○			○			○
	DIGNO® ケータイ2												○			○	○			○			○
Libero 2												○			○	○			○			○	
SoftBank 604HW												○	○		○	○	○		○			○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G						LTE									3G (W-CDMA)					
		700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯		900MHz帯	1.5GHz帯		1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯
		バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*	バンド 1
機種	HTC U11								○	○*1	○	○	○	○	○	○		○	○			○
	Xperia™ XZs											○			○	○			○			○
	AQUOS R								○			○	○		○	○	○		○			○
	AQUOS ea											○			○	○			○			○
	DIGNO® G											○			○	○			○			○
	Pocket WiFi 601HW											○	○		○	○	○					
	Pocket WiFi 602HW											○	○		○	○	○		○			○
	Xperia™ XZ											○			○	○			○			○
	STAR WARS Mobile											○			○	○			○			○
	AQUOS Xx3 mini											○			○	○			○			○
	AQUOS ケータイ 2											○			○	○			○			○
	Lenovo TAB3											○			○	○			○			○
	MediaPad T2 Pro											○			○	○			○			○
	SoftBank 503LV									○*1	○	○			○	○		○	○			○
	シンプルスマホ3											○			○	○			○			○
	DIGNO® F											○			○	○			○			○
	AQUOS Xx3											○			○	○			○			○
	Xperia™ X Performance											○			○	○			○			○
	DIGNO® ケータイ for Biz											○			○	○			○			○
DIGNO® ケータイ											○			○	○			○			○	
かんたん携帯9											○			○	○			○			○	
AQUOS Xx2 mini											○			○	○			○			○	

SIMロックが解除可能な機種及びSIMフリー機種の周波数帯一覧

機種 \ 周波数		5G							LTE								3G (W-CDMA)				
		700MHz帯	1.7GHz帯	3.4GHz帯	3.7GHz帯	3.5GHz帯	4.5GHz帯	28GHz帯	700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	3.5GHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯	2.0GHz帯	
		バンド n28	バンド n3	バンド n77	バンド n77	バンド n78*	バンド n79*	バンド n257	バンド 28	バンド 18/26*	バンド 19*	バンド 8	バンド 11	バンド 21*	バンド 3	バンド 1	バンド 42	バンド VI/XIX*	バンド VIII	バンド XI*	バンド IX*
機種	AQUOSケータイ																	○			○
	Lenovo TAB2										○			○	○			○			○
	AQUOS Xx2										○			○	○			○			○
	モバイルシアター										○				○			○			○
	Nexus 6P							○		○	○			○	○		○	○		○	○
	Xperia™ Z5										○			○	○			○			○
	Pocket WiFi 501HW										○			○	○						
	AQUOS CRYSTAL 2										○			○	○			○			○
	AQUOS Xx										○			○	○			○			○
	Xperia™ Z4										○			○	○			○			○
	かんたん携帯 8																	○			○
	COLOR LIFE 5 WATERPROOF																	○			○
	Galaxy S6 edge									○ * 1		○			○	○			○		○

※ 端末が実装している周波数帯について「○」を掲載しています。（* 印はソフトバンクが使用していない周波数帯です。）

※ 「○」が付いている場合においても、機種欄に記載する端末をソフトバンク以外の他社のネットワークで利用する場合については、端末の動作保証を 行うものではありません。

※ 「バンド」は3GPPの規格に準拠しています。

※ NTTドコモとKDDIが使用している通信方式・周波数帯は総務省ホームページをご覧ください。

* 1 下記端末はバンド18非搭載
AQUOS R2/HTC U11/SoftBank 503LV/Galaxy S6 edge/AQUOS R2 compact (HTC U11は、OSがAndroid 7.0以前の場合にはバンド26も利用不可)

* 2 下記端末はバンド26非搭載
AQUOS R8 pro/Xperia 10 V/Google Pixel 7a/Xperia 1 V Gaming Edition/Xiaomi 12T Pro/LEITZ PHONE 2/LEITZ PHONE 2Xperia 5 IV/シンプルスマホ6/AQUOS wish/BALMUDA Phone/AQUOS zero6/LEITZ PHONE 1/AQUOS R6/AQUOS sense5G/AQUOS zero5G basic/シンプルスマホ5/AQUOS R5G/AQUOS sense3 plus/AQUOS zero2/AQUOS sense3 basic/AQUOS R3/Xperia 5 IV

* 3 下記端末はバンドXIX非搭載
Redmi Note 10T

・ TM and © 2019 Apple Inc. All rights reserved. Apple、iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。