

15

共通設定

時計の設定	15-2
日時／時計に関する設定	15-2
表示／照明設定	15-3
画面表示に関する設定	15-3
照明や表示時間に関する設定	15-3
ボタン照明に関する設定	15-3
背面表示に関する設定	15-3
待受画面に関する設定	15-3
着信設定	15-4
電話着信に関する設定	15-4
メール着信に関する設定	15-4
その他お知らせランプに関する設定	15-4
効果音設定	15-5
効果音に関する設定	15-5
通信設定	15-6
ネットワークに関する設定	15-6
初期化	15-7
お買い上げ時の状態に戻す操作 ...	15-7
こんなときは	15-8





時計に関する設定

日時／時計に関する設定

共通操作 → [OK] → 「設定」 → [OK] → 「時計の設定」 → [OK]

日付／時刻を設定する	「日付・時刻の設定」 → [OK] → 西暦入力（4ヶタ） → 月入力（2ヶタ） → 日入力（2ヶタ） → 時入力（2ヶタ） → 分入力（2ヶタ） → [OK]
今すぐ時刻を補正する	「日時の自動補正」 → [OK] → 「今すぐ補正する」 → [OK] → 「はい」 → [OK] → 「はい」 → [OK]
時刻を自動補正しない	「日時の自動補正」 → [OK] → 「自動補正の設定」 → [OK] → 「Off」 → [OK]
海外で電源を入れたとき自動で現地時刻を表示しない	「自動世界時計」 → [OK] → 「設定しない」 → [OK] ●本機は、海外で電源を入れると、自動的に世界時計が設定され、待受画面に現地時間が表示されます。
世界時計を手動で設定する	「世界時計を手動で設定する」 → [OK] → [OK] → [電話] / [メール] 地域選択 → [OK]
サマータイムを設定する	「サマータイムの設定」 → [OK] → 「On」 → [OK]
お使いの地域（時間帯）を変更する	「時差の時間帯を設定する」 → [OK] → [電話] / [メール] 地域選択 → [OK]
お使いの地域を自分で作成する	「時差の時間帯を設定する」 → [OK] → [辞書] → 都市名入力 → [OK] → +／-選択 → [メール] → 時差入力（時2ヶタ／分2ヶタ） → [OK]
時刻表示を12時間制にする	「時刻の表示形式」 → [OK] → 「12時間」 → [OK]





表示／照明に関する設定

画面表示に関する設定

共通操作 → [OK] → 「設定」 → [OK]

文字の大きさを変更する	「文字サイズの設定」 → [OK] → 変更する画面選択 → [OK] → サイズ選択 → [OK]
画面の配色などを変更する	「画面配色の変更」 → [OK] → 配色選択 → [OK] → [OK] → [OK]
変更した画面配色を解除する	「画面配色の変更」 → [OK] → 設定されている配色選択 → [OK] → 「はい」 → [OK]
画面上部の電池表示を変更する	「ミニ電池の表示」 → [OK] → 「時計／残量 (%)」 → [OK] ●電池残量表示は、あくまでも目安です。 ●電池パックの性能劣化軽減のため、充電を制御しており、充電が完了しても、電池残量表示は「100%」にならないことがあります。

照明や表示時間に関する設定

共通操作 → [OK] → 「設定」 → [OK] → 「照明の時間と明るさの設定」 → [OK]

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する	「照明の点灯時間」 → [OK] → 時間選択 → [OK]
画面の明るさを変更する	「照明の明るさ」 → [OK] → 明るさ選択 → [OK]

ボタン照明に関する設定

共通操作 → [OK] → 「設定」 → [OK]

ボタン照明を点灯しない	「操作ボタンの照明」 → [OK] → 「点灯しない」 → [OK]
-------------	------------------------------------

背面表示に関する設定

共通操作 → [OK] → 「設定」 → [OK] → 「背面表示の設定」 → [OK]

時計の表示形式を変更する	「時計の表示」 → [OK] → 表示形式選択 → [OK]
着信時背面画面に相手の名前を表示しない	「着信時に相手の名前を表示する」 → [OK] → 「Off」 → [OK]
本機を持ち上げたときにライトを点灯しない	「持ち上げたときに点灯する」 → [OK] → 「Off」 → [OK]

待受画面に関する設定

共通操作 → [OK] → 「設定」 → [OK] → 「待受画面の設定」 → [OK] → 「待受画面の表示」 → [OK]

待受画面の時計／カレンダーを変更する	「時計／カレンダーの表示」 → [OK] → 表示形式選択 → [OK]
待受画面に楽ともボタンを表示しない	「楽ともボタンの表示」 → [OK] → 「表示しない」 → [OK]





着信に関する設定

電話着信に関する設定

共通操作 → [OK] → 「設定」 → [OK] → 「電話着信時の設定」 → [OK]

受話音量を調節する	「受話音量の調節」 → [OK] → 音量調節 → [OK]
着信時の音量を変更する	「着信時の音量」 → [OK] → 音量調節 → [OK]
着信時にお知らせランプを点灯しない	「着信時のお知らせランプ」 → [OK] → 「音声電話着信」／「テレビ電話着信」 → [OK] → 「Off」 → [OK]
イヤホン接続時に着信音をスピーカーから鳴らさない	「着信音の出力先」 → [OK] → 「イヤホンのみ」 → [OK]

メール着信に関する設定

共通操作 → [OK] → 「設定」 → [OK] → 「メール着信時の設定」 → [OK]

着信時の音量を変更する	「着信時の音量」 → [OK] → 音量調節 → [OK]
着信時にお知らせランプを点灯しない	「着信時のお知らせランプ」 → [OK] → 「Off」 → [OK]

その他お知らせランプに関する設定

共通操作 → [OK] → 「設定」 → [OK] → 「その他お知らせランプの設定」 → [OK]

不在着信などがあるときお知らせランプを点灯しない	「不在着信のお知らせランプ」 → [OK] → 「Off」 → [OK]
未確認メールがあるときお知らせランプを点灯しない	「メール着信のお知らせランプ」 → [OK] → 「Off」 → [OK]





効果音に関する設定

効果音に関する設定

共通操作 → [OK] → 「設定」 → [OK] → 「効果音の設定」 → [OK]

ボタン確認音を消す	「ボタンを押したときの音」 → [OK] → 「Off」 → [OK]
充電完了音を鳴らす	「充電が完了したときの音」 → [OK] → 「On」 → [OK]
本機の開閉時に音を鳴らす	「本体を開閉するときの音」 → [OK] → 「On」 → [OK]
電源On／Off時の音を消す	「電源を入れる／切るときの音」 → [OK] → 「Off」 → [OK]





通信に関する設定

ネットワークに関する設定

[共通操作] → [OK] → 「設定」 → [OK] → 「ネットワークの設定」 → [OK]

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワークの選択」 → [OK] → 「手動で選ぶ」 → [OK] → ネットワーク選択 → [OK]
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワークの選択」 → [OK] → 「優先するネットワークを選ぶ」 → [OK] → 挿入場所選択 → [OK] → 「挿入」 → [OK] → ネットワーク選択 → [OK]
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワークの選択」 → [OK] → 「優先するネットワークを選ぶ」 → [OK] → [OK] → 「末尾に追加」 → [OK] → ネットワーク選択 → [OK]
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワークの選択」 → [OK] → 「優先するネットワークを選ぶ」 → [OK] → ネットワーク選択 → [OK] → 「削除」 → [OK]
ネットワークを追加する	「ネットワークの選択」 → [OK] → 「ネットワークの追加・変更・削除」 → [OK] → 「追加」 → [OK] → 国コード入力 → [OK] → ネットワークコード入力 → [OK] → 名前入力 → [OK] → 「ネットワークタイプ選択」 → [OK] → ネットワークタイプ選択 → [OK] ●すでにネットワークが追加されているときは、「ネットワークの追加・変更・削除」を選び[OK]を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度[OK]を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワークの選択」 → [OK] → 「ネットワークの追加・変更・削除」 → [OK] → ネットワーク選択 → [OK] → 「変更」 → [OK] → 追加と同様の操作で変更 → [OK]
ネットワークを削除する	「ネットワークの選択」 → [OK] → 「ネットワークの追加・変更・削除」 → [OK] → ネットワーク選択 → [OK] → 「削除」 → [OK]
3G/GSMのモードを手動で切り替える	「3G/GSMの選択」 → [OK] → 「手動」 → [OK] → モード選択 → [OK]
ネットワークを再検索して接続する	「電波が強い基地局に再接続する」 → [OK]
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワークを自動で調整する」 → [OK] → 「はい」 → [OK] → [OK]
ネットワークの状態を確認する	「ネットワークの状態」 → [OK]



設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作 **共通操作** ➔ [OK] ➔ 「設定」 ➔ [OK] ➔ 「初期化」 ➔ [OK]

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	<p>「本体の設定を初期化する」 ➔ [OK] ➔ 管理者用暗証番号入力 ➔ [OK] ➔ 「はい」 ➔ [OK] ➔ 「はい」 ➔ [OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。
電話帳や各種データなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す	<p>「すべてを購入時の状態に戻す」 ➔ [OK] ➔ 管理者用暗証番号入力 ➔ [OK] ➔ 「はい」 ➔ [OK] ➔ 「はい」 ➔ [OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●一度リセットされたデータは元に戻せません。入手したS! アプリもすべて削除されます。 ●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態（未登録）に戻ります。

- 管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。



自動世界時計



自動世界時計が動作しない

- ・「時差の時間帯を設定する」が「東京」以外のときは、動作しません。
- ・「サマータイムの設定」が「On」のときは、動作しません。
- ・ネットワークから時刻情報が得られないときは、現地の時刻を表示できないことがあります。



現地時刻が表示されなくなった

- ・次のときは、現地時刻が表示されなくなります。
 - 「自動世界時計」を「設定しない」にしたとき
 - 「世界時計を手動で設定する」で世界時計を変更したとき
 - 「時計／カレンダーの表示」で「世界時計」以外に設定したとき

