

14

共通設定

日時設定	14-2
日時設定／表示に関する設定	14-2
表示／照明設定	14-3
表示言語に関する設定	14-3
画像や文字表示に関する設定	14-3
照明や表示時間に関する設定	14-3
サブディスプレイに関する設定	14-4
待受画面に関する設定	14-4
ボタン照明に関する設定	14-4
着信設定	14-5
着信時の動作に関する設定	14-5
着信時のライトなどに関する設定	14-5
音設定	14-6
効果音に関する設定	14-6
その他の音関連設定	14-6
通信設定	14-7
ネットワークに関する設定.....	14-7
位置情報に関する設定.....	14-8
初期化	14-9
お買い上げ時の状態に戻す操作	14-9





日時にに関する設定

日時設定／表示に関する設定

共通操作

□ ⇒ 「設定」 ⇒ □ ⇒ 音・表示設定画面で「日時設定」 ⇒ □

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」 ⇒ □ ⇒ 西暦入力（4ヶタ）⇒ 月入力（2ヶタ）⇒ 日入力（2ヶタ） ⇒ 時入力（2ヶタ）⇒ 分入力（2ヶタ）⇒ □
手動で時刻を補正する	「時刻補正」 ⇒ □ ⇒ 「即時補正（手動）」 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □
時刻を自動補正しない	「時刻補正」 ⇒ □ ⇒ 「自動補正設定」 ⇒ □ ⇒ 「Off」 ⇒ □
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」 ⇒ □ ⇒ 「自動補正設定」 ⇒ □ ⇒ 「On」 ⇒ □ ⇒ 項目選択 ⇒ □ (□/✓) ⇒ □ ⇒ □
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」 ⇒ □ ⇒ 「On」 ⇒ □ • サマータイムを「On」に設定すると、自動世界時計は動作しません。
お使いの地域（タイムゾーン）を変更する	「タイムゾーン設定」 ⇒ □ ⇒ □ ⇒ 地域選択 ⇒ □ • タイムゾーンを「東京」以外の地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」 ⇒ □ ⇒ □ ⇒ 都市名入力 ⇒ □ ⇒ □ + / - ⇒ □ ⇒ 時差入力（時2ヶタ/分2ヶタ）⇒ □ • タイムゾーンを自分で作成した地域に設定すると、自動世界時計は動作しません。
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」 ⇒ □ ⇒ 「12時間」 ⇒ □
日付表示を変更する	「日付フォーマット」 ⇒ □ ⇒ 表示形式選択 ⇒ □
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」 ⇒ □ ⇒ 「月曜日-日曜日」 ⇒ □





表示／照明に関する設定

表示言語に関する設定

共通操作 [] ➔ 「設定」 ➔ [] ➔ 音・表示設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える

「Language」／「言語選択」 ➔ [] ➔ 「English」／「日本語」 ➔ []

画像や文字表示に関する設定

共通操作 [] ➔ 「設定」 ➔ [] ➔ 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ➔ []

着信時などに画像（固定データ）を表示する

「画面ピクチャー」 ➔ [] ➔ 表示場面選択 ➔ [] ➔ 「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」） ➔ []

着信時などにデータフォルダの画像を表示する

「画面ピクチャー」 ➔ [] ➔ 表示場面選択 ➔ [] ➔ 保存場所選択 ➔ [] ➔ 画像選択 ➔ [] ➔ 表示範囲指定 ➔ []

・画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する

「画面ピクチャー」 ➔ [] ➔ 表示場面選択 ➔ [] ➔ 「きせかえアレンジ」 ➔ [] ➔ []

・「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

電話番号入力時の数字の形を変更する

「ダイヤル表示設定」 ➔ [] ➔ パターン選択 ➔ []

電源On時にメッセージを表示する

「電源Onメッセージ」 ➔ [] ➔ 「メッセージ編集」 ➔ [] ➔ メッセージ入力 ➔ [] ➔ 「On/Off設定」 ➔ [] ➔ 「On」 ➔ []

照明や表示時間に関する設定

共通操作 [] ➔ 「設定」 ➔ [] ➔ 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ➔ []

画面が切り替わるときの効果を無効にする

「画面エフェクト」 ➔ [] ➔ 「Off」 ➔ []

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する

「バックライト」 ➔ [] ➔ 「点灯時間」 ➔ [] ➔ 時間選択 ➔ []

・「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

画面の明るさを変更する

「バックライト」 ➔ [] ➔ 「明るさ調整」 ➔ [] ➔ 明るさ選択 ➔ []

画面が消灯するまでの点灯時間を変更する

「パネル点灯時間」 ➔ [] ➔ 時間選択 ➔ []

通話中の画面消灯までの時間を変更する

「通話中パネル点灯時間」 ➔ [] ➔ 時間選択 ➔ []

・「パネル点灯時間と連動」を選択し、パネル点灯時間で「常に点灯」を選択しても、通話中の最大点灯時間は5分となります。





表示／照明に関する設定②

サブディスプレイに関する設定

共通操作 [□] ⇒ 「設定」 ⇒ [□] ⇒ 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ⇒ [□] ⇒ 「サブディスプレイ」 ⇒ [□]

サブディスプレイの点灯時間を変更する	「点灯時間」 ⇒ [□] ⇒ 時間選択 ⇒ [□]
サブディスプレイにメールを表示しない	「メール表示」 ⇒ [□] ⇒ 「Off」 ⇒ [□]
時計の表示形式を変更する	「時計表示設定」 ⇒ [□] ⇒ 表示形式選択 ⇒ [□]
時計の文字を変更する	「時計フォント」 ⇒ [□] ⇒ 文字選択 ⇒ [□]
着信時サブディスプレイに相手を表示しない	「着信相手表示」 ⇒ [□] ⇒ 「Off」 ⇒ [□]

待受画面に関する設定

共通操作 [□] ⇒ 「設定」 ⇒ [□] ⇒ 音・表示設定画面で「ディスプレイ設定」 ⇒ [□] ⇒ 「待受設定」 ⇒ [□]

待受画面の時計／カレンダーを変更する	「時計／カレンダー表示」 ⇒ [□] ⇒ 表示形式選択 ⇒ [□]
待受ウィンドウの表示方法を変更する	「待受ウィンドウ設定」 ⇒ [□] ⇒ 「ウィンドウ表示設定」 ⇒ [□] ⇒ 表示方法選択 ⇒ [□]
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」 ⇒ [□] ⇒ 「On」 ⇒ [□]

ボタン照明に関する設定

共通操作 [□] ⇒ 「設定」 ⇒ [□] ⇒ [□] 「本体・メモリカード」

ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」 ⇒ [□] ⇒ 「Off」 ⇒ [□]
-------------	----------------------------------





着信に関する設定

着信時の動作に関する設定

共通操作 [□] ⇒ 「設定」 ⇒ [□] ⇒ 音・表示設定画面で「音・パイプ・ライト」 ⇒ [□]

着信時の音量を変更する	「音量」 ⇒ [□] ⇒ 着信の種類選択 ⇒ [□] ⇒ 音量調節 ⇒ [□]
[□]以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」 ⇒ [□] ⇒ 「On」 ⇒ [□] ● [□]～[□]、[□]～[□]、[□]～[□]、[□]～[□]でも受けられるようになります。
着信があったとき音を消せるボタンを増やす	「エニーキーアンサー」 ⇒ [□] ⇒ 「消音のみ」 ⇒ [□] ● [□]～[□]、[□]～[□]、[□]～[□]、[□]～[□]で着信音を消せるようになります。

着信時のライトなどに関する設定

共通操作 [□] ⇒ 「設定」 ⇒ [□] ⇒ 音・表示設定画面で「音・パイプ・ライト」 ⇒ [□]

着信時のライトの点灯方法を設定する	「着信ライト設定」 ⇒ [□] ⇒ 着信の種類選択 ⇒ [□] ⇒ 「On」／「Off」 ⇒ [□]
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」 ⇒ [□] ⇒ インフォメーションの種類選択 ⇒ [□] ⇒ 「On」／「Off」 ⇒ [□]





音に関する設定

効果音に関する設定

共通操作 [□] ⇒ 「設定」 ⇒ [□] ⇒ 音・表示設定画面で「音・パイプ・ライト」 ⇒ [□]

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」 ⇒ [□] ⇒ 「ボタン確認音」 ⇒ [□] ⇒ 音選択 ⇒ [□]
各種効果音を変更する	「効果音」 ⇒ [□] ⇒ 効果音の種類選択 ⇒ [□] ⇒ 「音選択」 ⇒ [□] ⇒ 保存場所選択 ⇒ [□] ⇒ 音選択 ⇒ [□] ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び[□]を押します。
各種効果音を消す	「効果音」 ⇒ [□] ⇒ 効果音の種類選択 ⇒ [□] ⇒ 「音選択」 ⇒ [□] ⇒ 「Off」 ⇒ [□] ●「ボタン確認音」では「音選択」を選ぶ必要はありません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」 ⇒ [□] ⇒ 効果音の種類選択 ⇒ [□] ⇒ 「鳴動時間」 ⇒ [□] ⇒ 時間選択／時間入力 ⇒ [□] ●「ボタン確認音」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」 ⇒ [□] ⇒ 「効果音／サウンド再生」 ⇒ [□] ⇒ 音量選択 ⇒ [□]

その他の音関連設定

共通操作 [□] ⇒ 「設定」 ⇒ [□] ⇒ 音・表示設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」 ⇒ [□] ⇒ 「イヤホンのみ」 ⇒ [□]
スピーカーのサラウンドを設定する	「音・パイプ・ライト」 ⇒ [□] ⇒ 「サラウンド」 ⇒ [□] ⇒ 「On」 ⇒ [□]





通信に関する設定1

ネットワークに関する設定

共通操作 「設定」 「ネットワーク」

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「手動」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワーク選択 <input type="checkbox"/>
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「優先設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 挿入場所選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「挿入」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワーク選択 <input type="checkbox"/>
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「優先設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「末尾に追加」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワーク選択 <input type="checkbox"/>
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「優先設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワーク選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「削除」 <input type="checkbox"/>
ネットワークを追加する	<p>「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「新規追加」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「追加」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 国コード入力 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワークコード入力 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 名前入力 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「ネットワークタイプ選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワークタイプ選択 <input type="checkbox"/></p> <p>●すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び <input type="checkbox"/> を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度 <input type="checkbox"/> を押してから操作してください。</p>
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「新規追加」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワーク選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「変更」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 追加と同様の操作で変更 <input type="checkbox"/>
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「新規追加」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ネットワーク選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「削除」 <input type="checkbox"/>
3G／GSMのモードを手動で切り替える	「3G／GSM設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「手動」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> モード選択 <input type="checkbox"/>
ネットワークを再検索して接続する	「電波サーチ」 <input type="checkbox"/>
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「はい」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」 <input type="checkbox"/>
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 接続名選択 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 接続名編集 <input type="checkbox"/>
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「リセット」 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 「はい」 <input type="checkbox"/>
技術基準適合証明に関する情報（技適マークなど）を確認する	「技術基準適合証明」 <input type="checkbox"/>





通信に関する設定②

位置情報に関する設定

共通操作

□ ⇒ 「設定」 ⇒ □ ⇒ □ 「ネットワーク」 ⇒ 「位置情報設定」 ⇒ □

位置情報を送信するURLを追加／編集する	「位置情報URL設定」 ⇒ □ ⇒ 「<未設定>」(またはURL選択) ⇒ □ ⇒ 「編集」 ⇒ □ ⇒ URL入力 ⇒ □ •あらかじめ登録されているURLは編集できません。
位置情報を送信するURLを設定する	「位置情報URL設定」 ⇒ □ ⇒ URL選択 ⇒ □
位置情報を送信するURLを表示する	「位置情報URL設定」 ⇒ □ ⇒ URL選択 ⇒ □ ⇒ 「表示」 ⇒ □
位置情報を送信するURLを削除する	「位置情報URL設定」 ⇒ □ ⇒ URL選択 ⇒ □ ⇒ 「削除」 ⇒ □ ⇒ 「はい」 ⇒ □
位置情報を送信しない	「測位On／Off設定」 ⇒ □ ⇒ 「Off」 ⇒ □
情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する	「ブラウザ位置情報送信」 ⇒ □ ⇒ 送信動作選択 ⇒ □
位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示しない	「位置提供完了表示」 ⇒ □ ⇒ 「表示しない」 ⇒ □
位置情報の提供履歴を確認する	「位置情報履歴」 ⇒ □





設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作

共通操作 ⇒ 「設定」 ⇒ ⇒ 「本体・メモリカード」 ⇒ 「初期化」 ⇒

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

「設定リセット」 ⇒ ⇒ 管理者用暗証番号入力 ⇒ ⇒ 「はい」 ⇒ ⇒ 「はい」 ⇒

●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す

「オールリセット」 ⇒ ⇒ 管理者用暗証番号入力 ⇒ ⇒ 「はい」 ⇒ ⇒ 「はい」 ⇒

●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリなどもすべて削除されます。

●操作用暗証番号や管理者用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。

●管理者用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。

●ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定／データがリセットされますので、ご注意ください。(On／Off設定も「Off」となります。)



MEMO