

<b>日時設定</b> .....	<b>14-2</b>
日時設定／表示に関する設定.....	14-2
<b>表示／照明設定</b> .....	<b>14-3</b>
表示言語に関する設定.....	14-3
画像や文字表示に関する設定.....	14-3
照明や表示時間に関する設定.....	14-3
サブディスプレイに関する設定.....	14-4
待受画面に関する設定.....	14-4
ボタン照明に関する設定.....	14-4
<b>着信設定</b> .....	<b>14-5</b>
着信時の動作に関する設定.....	14-5

<b>音設定</b> .....	<b>14-6</b>
効果音に関する設定.....	14-6
その他の音関連設定.....	14-6
<b>通信設定</b> .....	<b>14-7</b>
ネットワークに関する設定.....	14-7
IPサービスに関する設定.....	14-7
<b>初期化</b> .....	<b>14-8</b>
お買い上げ時の状態に戻す操作.....	14-8

# 14

## 共通設定





## 日時に関する設定

## 日時設定／表示に関する設定

共通操作 ● → 「設定」 → ● → 本体設定画面で「日時設定」 → ●

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」 → ● → 西暦入力 (4ケタ) → 月入力 (2ケタ) → 日入力 (2ケタ) → 時入力 (2ケタ) → 分入力 (2ケタ) → ●
手で時刻を補正する	「時刻補正」 → ● → 「即時補正 (手動)」 → ● → 「はい」 → ● → 「はい」 → ●
時刻を自動補正しない	「時刻補正」 → ● → 「自動補正設定」 → ● → 「Off」 → ●
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」 → ● → 「自動補正設定」 → ● → 「On」 → ● → 項目選択 → ● (□/☑) → ● → ●
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」 → ● → 「On」 → ●
お使いの地域 (タイムゾーン) を変更する	「タイムゾーン設定」 → ● → ● → 地域選択 → ●
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」 → ● → ● → 都市名入力 → ● → ● + / - → ● → 時差入力 (時2ケタ/分2ケタ) → ●
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」 → ● → 「12時間」 → ●
日付表示を変更する	「日付フォーマット」 → ● → 表示形式選択 → ●
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」 → ● → 「月曜日-日曜日」 → ●



## 設定 表示／照明に関する設定 1

### 表示言語に関する設定

共通操作 ● ➔ 「設定」 ➔ ● ➔ 本体設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える

「Language」／「言語選択」 ➔ ● ➔ 「English」／「日本語」 ➔ ●

### 画像や文字表示に関する設定

共通操作 ● ➔ 「設定」 ➔ ● ➔ 本体設定画面で「ディスプレイ設定」 ➔ ●

着信時などに画像（固定データ）を表示する

「画面ピクチャー」 ➔ ● ➔ 表示場面選択 ➔ ● ➔ 「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」） ➔ ●

着信時などにデータフォルダの画像を表示する

「画面ピクチャー」 ➔ ● ➔ 表示場面選択 ➔ ● ➔ 保存場所選択 ➔ ● ➔ 画像選択 ➔ ● ➔ 表示範囲指定 ➔ ●

●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する

「画面ピクチャー」 ➔ ● ➔ 表示場面選択 ➔ ● ➔ 「きせかえアレンジ」 ➔ ● ➔ ●

●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する

「鮮やかモード」 ➔ ● ➔ 表示方法選択 ➔ ●

電話番号入力時の数字の形を変更する

「ダイヤル表示設定」 ➔ ● ➔ パターン選択 ➔ ●

電源On時にメッセージを表示する

「電源Onメッセージ」 ➔ ● ➔ 「メッセージ編集」 ➔ ● ➔ メッセージ入力 ➔ ● ➔ 「On/Off設定」 ➔ ● ➔ 「On」 ➔ ●

ビューアポジションでの着信時に相手を表示しない

「ビューア時着信相手表示」 ➔ ● ➔ 「Off」 ➔ ●

### 照明や表示時間に関する設定

共通操作 ● ➔ 「設定」 ➔ ● ➔ 本体設定画面で「ディスプレイ設定」 ➔ ●

画面が切り替わるときの効果を無効にする

「画面エフェクト」 ➔ ● ➔ 「Off」 ➔ ●

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する

「バックライト」 ➔ ● ➔ 「点灯時間」 ➔ ● ➔ 時間選択 ➔ ●

画面の明るさを変更する

「バックライト」 ➔ ● ➔ 「明るさ調整」 ➔ ● ➔ 明るさ選択 ➔ ●

画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する

「バックライト」 ➔ ● ➔ 「明るさ調整」 ➔ ● ➔  (□/☑表示) ➔ ●

画面表示の点灯時間を変更する

「パネル点灯時間」 ➔ ● ➔ 時間選択 ➔ ●



## 設定 表示／照明に関する設定2

**サブディスプレイに関する設定** 共通操作 ①→「設定」→②→本体設定画面で「ディスプレイ設定」→③→「サブディスプレイ」→④

サブディスプレイの点灯時間を変更する	「点灯時間」→⑤→時間選択→⑥
サブディスプレイにメールを表示しない	「メール表示」→⑤→「Off」→⑥
着信時サブディスプレイに相手を表示しない	「着信相手表示」→⑤→「Off」→⑥
サブディスプレイに歩数計を表示する	「歩数計表示」→⑤→項目選択→⑥ ●サブディスプレイ点灯時に  を押すと、表示されます。 ●身体情報未設定のときは、表示されない項目があります。
時計の表示形式を変更する	「時計表示設定」→⑤→表示形式選択→⑥
時計の文字を変更する	「時計フォント」→⑤→文字選択→⑥

**待受画面に関する設定** 共通操作 ①→「設定」→②→本体設定画面で「ディスプレイ設定」→③→「待受設定」→④

待受画面の時計／カレンダーを変更する	「時計／カレンダー表示」→⑤→表示形式選択→⑥
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」→⑤→「On」→⑥
待受画面に歩数計を表示しない	「歩数計表示」→⑤→「Off」→⑥

**ボタン照明に関する設定** 共通操作 ①→「設定」→②→本体設定画面

ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」→⑤→「Off」→⑥
各種操作時のボタンイルミネーションを変更する	「音・バイブ・ライト」→⑤→「キーイルミ設定」→⑥→操作の種類選択→⑦→「キーイルミパターン」→⑥→パターン選択→⑥
各種操作時のボタンイルミネーションを無効にする	「音・バイブ・ライト」→⑤→「キーイルミ設定」→⑥→操作の種類選択→⑦→「On/Off設定」→⑥→「Off」→⑥



## 設定 着信に関する設定

### 着信時の動作に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「音・パイプ・ライト」●→●

着信時の音量を変更する	「音量」●→●→着信の種類選択●→●→音量調節●→●
着信時のライトの点灯方法を変更する	「着信ライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「On/Off設定」●→●→「On」/ 「音連動」/「Off」●→● ●「音連動」を選んだときは、このあと●を押します。
着信時のライトの点灯色を設定する	「着信ライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「ライト色設定」●→●→点灯色選 択●→●
着信時のボタンイルミネーションを設定する	「着信ライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「キーイルミパターン」●→●→パ ターン選択●→●
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「On/Off設定」 ●→●→「On」/「Off」●→●
不在着信時などの点灯色を設定する	「インフォメーションライト設定」●→●→着信の種類選択●→●→「ライト色設定」 ●→●→点灯色選択●→●
☎以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」●→●→「On」●→● ●☎～☎、*☎、#☎、☎☎☎、☎☎☎、☎☎☎、☎☎☎、☎☎☎でも受けられるようになります。



## 設定 音に関する設定

### 効果音に関する設定

共通操作 ●→「設定」→●→本体設定画面で「音・パイプ・ライト」→●

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」→●→「ボタン確認音」→●→音選択→●
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」→●→「S!一斉トーク」→●→音選択→●
各種効果音を変更する	「効果音」→●→効果音の種類選択→●→「音選択」→●→保存場所選択→●→音選択→● ●利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び●を押します。
各種効果音を消す	「効果音」→●→効果音の種類選択→●→「音選択」→●→「Off」→● ●「S!一斉トーク」では設定できません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」→●→効果音の種類選択→●→「鳴動時間」→●→時間選択/時間入力→● ●「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」→●→「効果音/サウンド再生」→●→音量選択→●

### その他の音関連設定

共通操作 ●→「設定」→●→本体設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」→●→「イヤホンのみ」→●
スピーカーのサラウンドを有効にする	「音・パイプ・ライト」→●→「サラウンド」→●→「On」→●



## 設定 通信に関する設定

### ネットワークに関する設定

共通操作 ① → 「設定」 → ② → ③ → 「ネットワーク」

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」 → ② → 「手動」 → ③ → ネットワーク選択 → ④
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 → ② → 「優先設定」 → ③ → 挿入場所選択 → ④ → 「挿入」 → ⑤ → ネットワーク選択 → ⑥
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」 → ② → 「優先設定」 → ③ → ④ → 「末尾に追加」 → ⑤ → ネットワーク選択 → ⑥
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 → ② → 「優先設定」 → ③ → ネットワーク選択 → ④ → 「削除」 → ⑤
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 → ② → 「新規追加」 → ③ → 「追加」 → ④ → 国コード入力 → ⑤ → ネットワークコード入力 → ⑥ → 名前入力 → ⑦ → 「ネットワークタイプ選択」 → ⑧ → ネットワークタイプ選択 → ⑨ ●すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び●を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度●を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」 → ② → 「新規追加」 → ③ → ネットワーク選択 → ④ → 「変更」 → ⑤ → 追加と同様の操作で変更 → ⑥
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 → ② → 「新規追加」 → ③ → ネットワーク選択 → ④ → 「削除」 → ⑤
3G/GSMのモードを手動で切り替える	「3G/GSM設定」 → ② → 「手動」 → ③ → モード選択 → ④
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」 → ② → 「はい」 → ③
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」 → ②
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」 → ② → 接続名選択 → ③ → 接続名編集 → ④
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」 → ② → ③ → 「リセット」 → ④ → 操作用暗証番号入力 → ⑤ → 「はい」 → ⑥

### IPサービスに関する設定

共通操作 ① → 「設定」 → ② → 本体設定画面で「セキュリティ設定」 → ③

IPサービスを無効にする	「IPサービス設定」 → ② → 「Off」 → ③ → 操作用暗証番号入力 → ④ ●「Off」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トーク、着デコ、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定が利用できなくなります。
--------------	--





## 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作 **共通操作** ●→「設定」●→●→本体設定画面で「初期化」●→●

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

「設定リセット」●→●→操作暗証番号入力●→●→「はい」●→●→「はい」●→●

●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す

「オールリセット」●→●→操作暗証番号入力●→●→「はい」●→●→「はい」●→●

●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。)

●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリもすべて削除されます。

●操作暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。

- 操作暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。
- ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定/データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」となります。)

