

日時設定	14-2
日時設定／表示に関する設定	14-2
表示／照明設定	14-3
表示言語に関する設定	14-3
画像や文字表示に関する設定	14-3
照明や表示時間に関する設定	14-3
待受画面に関する設定	14-4
ボタン照明に関する設定	14-4
着信設定	14-5
着信時の動作に関する設定	14-5

音設定	14-6
効果音に関する設定	14-6
その他の音関連設定	14-6
通信設定	14-7
ネットワークに関する設定	14-7
IPサービスに関する設定	14-8
位置情報に関する設定	14-8
初期化	14-9
お買い上げ時の状態に戻す操作	14-9

14

共通設定





日時に関する設定

日時設定／表示に関する設定

共通操作 ●→「設定」→●→本体設定画面で「日時設定」→●

日付／時刻を設定する	「日付時刻設定」→●→西暦入力（4ケタ）→月入力（2ケタ）→日入力（2ケタ）→時入力（2ケタ）→分入力（2ケタ）→●
手動で時刻を補正する	「時刻補正」→●→「即時補正（手動）」→●→「はい」→●→「はい」→●
時刻を自動補正しない	「時刻補正」→●→「自動補正設定」→●→「Off」→●
時刻の自動補正の詳細を設定する	「時刻補正」→●→「自動補正設定」→●→「On」→→項目選択→●（□／ ☒ ） →→
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」→●→「On」→●
お使いの地域（タイムゾーン）を変更する	「タイムゾーン設定」→●→→地域選択→●
お使いの地域を自分で作成する	「タイムゾーン設定」→●→→都市名入力→●→+／-→→時差入力（時2ケタ／分2ケタ）→●
時刻表示を12時間制にする	「時刻フォーマット」→●→「12時間」→●
日付表示を変更する	「日付フォーマット」→●→表示形式選択→●
月曜日から始まるカレンダー表示にする	「カレンダーフォーマット」→●→「月曜日-日曜日」→●





表示／照明に関する設定 1

表示言語に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面

英語表示／日本語表示に切り替える

「Language」／「言語選択」●→●→「English」／「日本語」●→●

画像や文字表示に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「ディスプレイ設定」●→●

着信時などに画像（固定データ）を表示する

「画面ピクチャー」●→●→表示場面選択●→●→「固定データ」（または「パターン1」～「パターン3」）●→●

着信時などにデータフォルダの画像を表示する

「画面ピクチャー」●→●→表示場面選択●→●→保存場所選択●→●→画像選択●→●→表示範囲指定●→●
●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

着信時などにきせかえアレンジを表示する

「画面ピクチャー」●→●→表示場面選択●→●→「きせかえアレンジ」●→●→●
●「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。

待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する

「鮮やかモード」●→●→表示方法選択●→●

電話番号入力時の数字の形を変更する

「ダイヤル表示設定」●→●→パターン選択●→●

電源On時にメッセージを表示する

「電源Onメッセージ」●→●→「メッセージ編集」●→●→メッセージ入力●→●→
「On/Off設定」●→●→「On」●→●

照明や表示時間に関する設定

共通操作 ●→「設定」●→●→本体設定画面で「ディスプレイ設定」●→●

画面が切り替わるときの効果を無効にする

「画面エフェクト」●→●→「Off」●→●

画面／ボタン照明の点灯時間を変更する

「バックライト」●→●→「点灯時間」●→●→時間選択●→●

画面の明るさを変更する

「バックライト」●→●→「明るさ調整」●→●→明るさ選択●→●

画面の明るさの自動調整（明るさセンサー）を設定する

「バックライト」●→●→「明るさ調整」●→●→☒（□／☑）●→●

画面表示の点灯時間を変更する

「パネル点灯時間」●→●→時間選択●→●





表示／照明に関する設定2

待受画面に関する設定

共通操作 ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 本体設定画面で「ディスプレイ設定」 ➡ ● ➡ 「待受設定」 ➡ ●

待受画面の時計／カレンダーを変更する	「時計／カレンダー表示」 ➡ ● ➡ 表示形式選択 ➡ ●
待受画面に通信会社名を表示する	「ネットワークオペレータ名表示」 ➡ ● ➡ 「On」 ➡ ●
待受画面に歩数計を表示しない	「歩数計表示」 ➡ ● ➡ 「Off」 ➡ ●

ボタン照明に関する設定

共通操作 ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 本体設定画面

ボタン照明を点灯しない	「キーバックライト設定」 ➡ ● ➡ 「Off」 ➡ ●
各種操作時のボタンイルミネーションの種類を変更する	「音・パイプ・ライト」 ➡ ● ➡ 「キーイルミ設定」 ➡ ● ➡ 操作の種類選択 ➡ ● ➡ 「キーイルミパターン」 ➡ ● ➡ パターン選択 ➡ ●
各種操作時のボタンイルミネーションを無効にする	「音・パイプ・ライト」 ➡ ● ➡ 「キーイルミ設定」 ➡ ● ➡ 操作の種類選択 ➡ ● ➡ 「On／Off設定」 ➡ ● ➡ 「Off」 ➡ ●





着信に関する設定

着信時の動作に関する設定

共通操作 ●→「設定」→●→本体設定画面で「音・パイプ・ライト」→●

着信時の音量を変更する	「音量」→●→着信の種類選択→●→音量調節→●
着信時のライトの点灯色を設定する	「着信ライト設定」→●→着信の種類選択→●→「ライト色設定」→●→点灯色選択→●
着信時のボタンイルミネーションを設定する	「着信ライト設定」→●→着信の種類選択→●→「キーイルミパターン」→●→パターン選択→●
着信時のライトの点灯方法を設定する	「着信ライト設定」→●→着信の種類選択→●→「On/Off設定」→●→「On」／「音連動」／「Off」→● ●「音連動」を選んだときは、このあと●を押します。
不在着信時などのライトを設定する	「インフォメーションライト設定」→●→着信の種類選択→●→「On/Off設定」→●→「On」／「Off」→●
不在着信時などの点灯色を設定する	「インフォメーションライト設定」→●→着信の種類選択→●→「ライト色設定」→●→点灯色選択→●
☎以外のボタンでも電話を受けられるようにする	「エニーキーアンサー」→●→「On」→● ●0☎～9☎、X☎、#☎、待受☎、*☎、☎でも受けられるようになります。





音に関する設定

効果音に関する設定

共通操作 ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 本体設定画面で「音・パイプ・ライト」 ➡ ●

ボタン確認音を鳴らす	「効果音」 ➡ ● ➡ 「ボタン確認音」 ➡ ● ➡ 音選択 ➡ ●
S!一斉トーク利用時の音を変更する	「効果音」 ➡ ● ➡ 「S!一斉トーク」 ➡ ● ➡ 音選択 ➡ ●
各種効果音を変更する	「効果音」 ➡ ● ➡ 効果音の種類選択 ➡ ● ➡ 「音選択」 ➡ ● ➡ 保存場所選択 ➡ ● ➡ 音選択 ➡ ● ● 利用期間に制限のあるファイルのときは、このあと「はい」を選び●を押します。
各種効果音を消す	「効果音」 ➡ ● ➡ 効果音の種類選択 ➡ ● ➡ 「音選択」 ➡ ● ➡ 「Off」 ➡ ● ● 「S!一斉トーク」では設定できません。
各種効果音の鳴動時間を変更する	「効果音」 ➡ ● ➡ 効果音の種類選択 ➡ ● ➡ 「鳴動時間」 ➡ ● ➡ 時間選択／時間入力 ➡ ● ● 「ボタン確認音」、「S!一斉トーク」では設定できません。
効果音の音量を変更する	「音量」 ➡ ● ➡ 「効果音／サウンド再生」 ➡ ● ➡ 音量選択 ➡ ●

その他の音関連設定

共通操作 ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ 本体設定画面

イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「着信音出力切替」 ➡ ● ➡ 「イヤホンのみ」 ➡ ●
スピーカーのサラウンドを有効にする	「音・パイプ・ライト」 ➡ ● ➡ 「サラウンド」 ➡ ● ➡ 「On」 ➡ ●





通信に関する設定 1

ネットワークに関する設定

共通操作 ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ ● ➡ 「ネットワーク」

ネットワークを手動で選ぶ	「ネットワーク選択」 ➡ ● ➡ 「手動」 ➡ ● ➡ ネットワーク選択 ➡ ●
優先的に接続するネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 ➡ ● ➡ 「優先設定」 ➡ ● ➡ 挿入場所選択 ➡ ● ➡ 「挿入」 ➡ ● ➡ ネットワーク選択 ➡ ●
優先的に接続するネットワークを末尾に追加する	「ネットワーク選択」 ➡ ● ➡ 「優先設定」 ➡ ● ➡ ● ➡ 「末尾に追加」 ➡ ● ➡ ネットワーク選択 ➡ ●
優先的に接続するネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 ➡ ● ➡ 「優先設定」 ➡ ● ➡ ネットワーク選択 ➡ ● ➡ 「削除」 ➡ ●
ネットワークを追加する	「ネットワーク選択」 ➡ ● ➡ 「新規追加」 ➡ ● ➡ 「追加」 ➡ ● ➡ 国コード入力 ➡ ● ➡ ネットワークコード入力 ➡ ● ➡ 名前入力 ➡ ● ➡ ネットワークタイプ選択 ➡ ● ➡ ネットワークタイプ選択 ➡ ● ・すでにネットワークが追加されているときは、「新規追加」を選び●を押すと、ネットワークリストが表示されます。さらにネットワークを追加するときは、再度●を押してから操作してください。
ネットワークの内容を変更する	「ネットワーク選択」 ➡ ● ➡ 「新規追加」 ➡ ● ➡ ネットワーク選択 ➡ ● ➡ 「変更」 ➡ ● ➡ 追加と同様の操作で変更 ➡ ●
ネットワークを削除する	「ネットワーク選択」 ➡ ● ➡ 「新規追加」 ➡ ● ➡ ネットワーク選択 ➡ ● ➡ 「削除」 ➡ ●
3G/GSMのモードを手動で切り替える	「3G/GSM設定」 ➡ ● ➡ 「手動」 ➡ ● ➡ モード選択 ➡ ●
ネットワーク自動調整を行う	「ネットワーク自動調整」 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●
ネットワークの状態を確認する	「ネットワーク状態表示」 ➡ ●
外部機器通信時の接続名を編集する	「外部機器設定」 ➡ ● ➡ 接続名選択 ➡ ● ➡ 接続名編集 ➡ ●
外部機器通信時の接続名をリセットする	「外部機器設定」 ➡ ● ➡ ● ➡ 「リセット」 ➡ ● ➡ 操作用暗証番号入力 ➡ ● ➡ 「はい」 ➡ ●



通信に関する設定 2

共通操作 ●⇒「設定」⇒●⇒本体設定画面で「セキュリティ設定」⇒●

IPサービスを無効にする	「IPサービス設定」▶▶▶「Off」▶▶▶操作用暗証番号入力▶▶ ●「Off」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トーク、着デコ、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定が利用できなくなります。
--------------	---

共通操作 ● ➡ 「設定」 ➡ ● ➡ ● 「ネットワーク」 ➡ 「位置情報設定」 ➡ ●

位置情報を送信するURLを追加／編集する	「位置情報URL設定」➡️➡️「＜未設定＞」（またはURL選択）➡️Ⓜ️➡️「編集」➡️➡️➡️URL入力➡️➡️ ●あらかじめ登録されているURLは編集できません。
位置情報を送信するURLを設定する	「位置情報URL設定」➡️➡️➡️URL選択➡️➡️
位置情報を送信するURLを表示する	「位置情報URL設定」➡️➡️➡️URL選択➡️Ⓜ️➡️「表示」➡️➡️
位置情報を送信するURLを削除する	「位置情報URL設定」➡️➡️➡️URL選択➡️Ⓜ️➡️「削除」➡️➡️➡️「はい」➡️➡️
位置情報を送信しない	「測位On／Off設定」➡️➡️➡️「Off」➡️➡️➡️操作暗証番号入力➡️➡️
情報画面で位置情報を要求されたときの動作を変更する	「ブラウザ位置情報送信」➡️➡️➡️送信動作選択➡️➡️
位置情報の自動提供時にインフォメーションを表示しない	「位置提供完了表示」➡️➡️➡️「表示しない」➡️➡️➡️操作暗証番号入力➡️➡️
位置提供履歴を確認する	「位置提供履歴」➡️➡️➡️履歴選択➡️➡️
位置提供履歴を削除する	「位置提供履歴」➡️➡️➡️履歴選択➡️Ⓜ️➡️「削除」／「全件削除」➡️➡️➡️「はい」➡️➡️



設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作

共通操作 ●→「設定」→●→本体設定画面で「初期化」→●

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	「設定リセット」→●→操作用暗証番号入力→●→「はい」→●→「はい」→● ●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。
電話帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す	「オールリセット」→●→操作用暗証番号入力→●→「はい」→●→「はい」→● ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。) ●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリもすべて削除されます。 ●操作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。

- 操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。
- ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定／データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」となります。)



MEMO