選択した画像の表示	P.3-2
保存されている画像を見る	P.3-2
お気に入りに画像を登録/解除する	P.3-3
お気に入り登録されている画像を見る	P.3-4
受信画像を新しい順に表示する	P.3-5
送信者別に画像を表示する	P.3-6
画像表示中の操作	P.3-7
画像を回転させる	P.3-7
画像を拡大して表示する	P.3-8
スライド表示の設定	P.3-9
画像の切り替え効果を設定する	P.3-9
画像の表示順を設定する	P.3-11
画像の切り替え速度を設定する	P.3-11
画像を自動的に拡大表示するかどうかを設定する	P.3-12
画像の表示を自動回転するかどうかを設定する	P.3-13
スライド表示中のタッチキーの操作をロックする	P.3-14



保存されている画像を見る

本機およびメモリカードに保存されている画像は、「全画像」フォルダを選択すると一覧表示されます。一覧表示から画像 を選択して全画面で表示することもできます。



お気に入りに画像を登録/解除する

画像をお気に入り登録すると、登録した画像のみ一覧表示したり、スライド表示したりできます。



お気に入り登録されている画像を見る

お気に入り登録されている画像を一覧表示できます。選択して全画面で表示することもできます。



受信画像を新しい順に表示する

受信した画像の中から受信日付が新しい順に最大18枚の画像を一覧表示できます。選択して全画面で表示することもできます。



保存画像の表示/操作

送信者別に画像を表示する

受信した画像を送信者別に分けて表示できます。送信者の電話番号などを選択すると、分類された画像を一覧表示できます。



画像を回転させる

スライド表示中に**り**をタッチすると、タッチするたびに画像を回転できます。横向きに表示される画像などを正しい向き に表示させることができます。



🔊 お知らせ

• 回転させた画像は、表示方向が記録され、次からは回転させた向きでスライド表示されます。

画像を拡大して表示する

スライド表示中の画像を最大約2倍まで拡大表示できます。

1 拡大表示したい画像を表示中→ 🕄

メニュー画面が表示されます。

スライド表示選択	
フォルダ選択	
お気に入り登録	
非表示に設定する	
削除	
画像拡大	
設定画面へ	
閉じる	

2 ∧ ∕ ∨→「画像拡大」→ ▷Ⅱ

画像が約1.5倍に拡大表示されます。操作を繰り返す ごとに画像の倍率は1.5倍→2倍→等倍(元の倍率)の 順に切り替わります。



 ■ 画像サイズがディスプレイより大きい場合
 方向マークが表示されます。方向キー(▲/レ/
)をタッチして、画像の表示範囲をマークの方向へ移動 できます。

使いこなしチェック!

.

- スライド表示中の画像を非表示に設定するには (● P.7-6)
- ●スライド表示中の画像を削除するには(▶ P.7-6)

保存画像の表示

スライド表示の設定

画像の切り替え効果を設定する

スライド表示の画像が切り替わるときの効果を設定します。

1 スライド表示中→🖏

メニュー画面が表示されます。

スライド表示選択 🔰
フォルダ選択
お気に入り登録
非表示に設定する
削除
画像拡大
設定画面へ
閉じる

2 ▲ / ↓と▶Ⅱで「設定画面へ」→「スライド ショー設定」→「表示効果」の順に選択 画像の切り替え効果が一覧表示されます。

🔅 設定画面				
				^
スライドショー設定	►	表示効果	►	O ランダム
メール設定	►	表示順	▶	● 左から右へ
切り替え速度設定	►	自動拡大	▶	● 上から下へ
明るさ設定	►	自動回転	▸	●回転
日付設定	►	キー操作ロック設定		● シャッター
システム情報	►			● モザイク
リセット	►			● ライン
戻る				● 中央から広がる
				•
			IJ	- の時え効果一覧

3 ▲ / ↓→切り替え効果を選択→↓Ⅱ
 切り替え効果が変更されます。

スライド表示の設定

●設定できる効果は次のとおりです。

項目	説明
ランダム	各効果が不規則に切り替わります。
左から右へ	次の画像へ左から右へスライドして切り
	替わります。
上から下へ	次の画像へ上から下へスライドして切り
	替わります。
回転	画像の外周から内側へ向かって回転しな
	がら切り替わります。
シャッター	ブラインドを下ろすように画像が切り替
	わります。
モザイク	モザイク状に画像が切り替わります。
ライン	多数の線が徐々に消えるような効果で画
	像が切り替わります。
中央から広がる	画像が中央から外に向かって切り替わります。
チェスボード	チェス盤の格子状の模様から画像が切り
	替わります。
オートマイズ	ピントが徐々に合うような効果で画像が
	切り替わります。
クロス	十字型が閉じるような効果で画像が切り
	替わります。
展開	中央から外に広がるように画像が切り替
	わります。
ページめくり	画像の右上からページをめくるように画
	像が切り替わります。
左右ロール	巻物が左から右へ広がるように画像が切
	り替わります。

項目	説明
ストライプ	左右の端から反対の方向へ縦向きのスト ライプが移動して画像が切り替わりま す。
左右回転	左右方向に回転するような効果で画像が 切り替わります。
上下回転	上下方向に回転するような効果で画像が 切り替わります。
縦ストライプ 回転	縦向きのストライプ状に区切られた画像 がそれぞれ回転しながら次の画像に切り 替わります。
横ストライプ 回転	横向きのストライプ状に区切られた画像 がそれぞれ回転しながら次の画像に切り 替わります。
切り替え効果 無し	効果を付けずに画像が切り替わります。

保存画像の表示/操作

画像の表示順を設定する

画像を保存日時の新しい順(降順)、または古い順(昇順) のどちらからスライド表示するかを設定します。「ランダム」 に設定すると、画像の保存日時に関係なく不規則にスライド 表示します。



メニュー画面が表示されま	す。	



2

 ▲ / ↓と↓ ||で「設定画面へ」→「スライド ショー設定」→「表示順」の順に選択 表示順の選択画面が表示されます。



設定が完了します。

画像の切り替え速度を設定する

スライド表示の画像が切り替わるまでの時間を5秒~1時間 までの7種類から選択します。

メニュー画面が表示されます。

スライド表示選択 🕨 🕨
フォルダ選択
お気に入り登録
非表示に設定する
削除
画像拡大
設定画面へ
閉じる

2 ▲ / ♥と▶Ⅱで「設定画面へ」→「切り替え 速度設定」の順に選択

切り替え速度の選択画面が表示されます。

3 ▲ / V→切り替え速度を選択→▶Ⅱ
 設定が完了します。

画像を自動的に拡大表示するかどうか を設定する

ディスプレイの表示領域より画像サイズが小さい場合に、自動的に全画面で拡大表示するかどうかを設定できます。







拡大表示する

拡大表示しない

スライド表示選択 フォルダ選択 お気に入り登録 非表示に設定する 削除 画像拡大 設定画面へ 閉じる

こしない

スライド表示中→込 メニュー画面が表示されます。



- 2 ▲ / ↓と▶Ⅱで「設定画面へ」→「スライド ショー設定」→「自動拡大」の順に選択
- 3 ▲ / V→「自動拡大する」/「自動拡大しない」→▶Ⅱ
 設定が完了します。

🔊 お知らせ

 ・ 画像の縦横の比率によっては、表示領域の上下または左右方 向いっぱいまでの拡大表示となります。

1

3

3-	12	

画像の表示を自動回転するかどうかを 設定する

本機を縦向きに置いた場合に、画像の表示が自動的に回転す るかどうかを設定できます。



1 スライド表示中→ 🕄

メニュー画面が表示されます。

スライド表示選択 🕨 🕨
フォルダ選択
お気に入り登録
非表示に設定する
削除
画像拡大
設定画面へ
閉じる

- 2 ▲ / ♥と▶Ⅱで「設定画面へ」→「スライド ショー設定」→「自動回転」の順に選択
- 3 ▲ / V→「自動回転する」/「自動回転しない」→▶Ⅱ
 設定が完了します。

スライド表示中のタッチキーの操作を ロックする

画像のスライド表示中にタッチキーにタッチしたとき、暗証 番号を入力しないと操作できないように設定することがで きます。

キー操作ロック設定中に、一時的に設定を解除してタッチ
 キーの操作を行うことができます(● P.3-15)。

暗証番号は、キー操作ロック設定を一時的に解除するとき に必要です。メモを取るなどして控えを保存してくださる ようお願いします。



メニュー画面が表示されます。

スライド表示選択 🔰
フォルダ選択
お気に入り登録
非表示に設定する
削除
画像拡大
設定画面へ
閉じる

2 ▲ / ↓と▶Ⅱで「設定画面へ」→「スライド ショー設定」→「キー操作ロック設定」の順に 選択

キー操作ロック設定の暗証番号設定画面が表示されます。



以降、同様の操作で残り3桁の暗証番号を設定します。

設定が完了します。最後の操作から約30秒間経過する と、タッチキーの操作は自動的にロックされます。

3

■ キー操作ロック設定を解除する場合

< < <p>< <p>< < <p>< <p><p

キー操作ロック設定を一時的に解除する

スライド表示中に一時的にキー操作ロック設定を解除し、 タッチキーの操作ができるようにします。

1 スライド表示中にタッチキーにタッチ

タッチキー操作のロックを一時的に解除するかどうか の確認画面が表示されます。

2 ∧⁄∨で「解除する」を選択→▶∥

ー時的にキー操作ロック設定が解除され、タッチキー を操作できます。最後の操作から30秒間経過すると、 自動的に再度ロックされます。

🔊 お知らせ

- キー操作ロック設定を一時解除中に「キー操作ロック設定」の 操作4で「OFF」を選択すると、キー操作ロック設定そのものを解除できます(● P.3-14)。
- キー操作ロック設定中にメモリカードを挿入しても、データの読み込みが行われないため、表示フォルダを「全画像」に設定している場合でもメモリカード内の画像は表示されません。キー操作ロック設定を解除すると、自動的にメモリカードのデータが読み込まれます。

3