## 返却先/製品仕様

### ご契約解約時の機器の返却について

ホームアンテナFTの解約時には、指定業者による撤去作業が発生しますので、取り外された機器は指定業者にお 渡しください。万一指定業者に渡せなかった場合は、下記の住所までご返送ください。なお、ソフトバンクショッ プでのお引き取り業務は実施しておりませんので、予めご了承ください。

返却先

₹277-0804

千葉県柏市新十余二3-1 GLP柏物流センター 1F 151 フェムトセル機器係 宛

### 製品仕様



	項目	仕  様
3	型番	FEMTO AP-SR2
	サイズ(本体)	W:132mm/H:113mm/D:64mm
ell.	質量	240g(本体)/ 235g(電源アダプタ)
El 15	質 量(電源アダプタ)	約170g
8	入力電源	AC 100V/50-60Hz(電源アダプタ)
ас. ()	出力電源	DC 5V
	最大消費電力	17W以下
	動作温度	0°C~40°C
	動作湿度	5%~90% 結露なきこと

※本製品の外観及び仕様は、改善改良のため予告なく変更することがあります。

ĺ	電波障害自主規制について	本機器は、一般財団法人 VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。家庭環境で使用 することを目的としていますが、ラジオやテレビ等に近接して使用されると、受信障害を引き起 こすことがあります。本ガイドに従って正しい取り扱いをしてください。本機器を分解、改造等 の行為は電波法違反になりますのでご注意ください。
٠.		

※「ピカラ光ねっと」「ピカラ光でんわ」「フォーユーコール」は、株式会社STNetの登録商標です。

※SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

- ※記載されている製品名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。
- ※本ガイドに記載しておりますSTNetは、株式会社STNetをさします。

※本ガイドの製品に対する記述は情報を提供する目的で書かれたもので、保証するものではありません。

※本ガイドの一部または全部を無断複写・転写することを禁じます。

※サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更することがあります。

※本ガイドの記載内容は2015年9月1日現在のものです。

● ホームアンテナFTサービスおよび機器の接続、本紙に関するご質問、ご不明点については下記までご連絡ください。



6 6

■ 通話料無料 ■ 受付時間 9:00~18:00 (年中無休)

一般電話/携帯電話からは…0800-888-7777 ※引越しやご解約の際には、お早めにご連絡ください。

ホームアンテナFT

ホームアンテナFT接続ガイド (ピカラ光ねっと版)

ホームアンテナFT用のブロードバンド回線が「ピカラ光ねっと」の場合

ホームアンテナFTは、ブロードバンド回線に「フェムトセル 機器」を接続して、ご自宅でのソフトバンク3G携帯電話の電 波状況を改善するためのサービスです。

本ガイドは、ホームアンテナFTの「フェムトセル機器」の接続に関する各種注意・制限事項、接続手順ならび にLEDランプの表示例などを掲載しています。ご使用の前に必ずお読みいただき、正しくお使いください。

### ホームアンテナFTご利用までの流れ

■設置工事は当社指定業者が訪問の上、作業をさせていただきます。作業は1時間程度を予定していますが、環境により前 後する場合があります。あらかじめご了承ください。

■万一、機器の到着後一週間程度が経過してもなお設置工事の連絡がない場合は、お手数ですが、本ガイド裏表紙(P16) に記載の「つながるお父さんダイヤル」まで、ご連絡ください。



本ガイドでは以下の4ステップでフェムトセル機器の接続手順を説明しています。なお、フェムトセル機器は指定業者 がお伺いして接続します。



#### ※機器の故障などにより、代替え品として本製品をお受け取りのお客さま

\_故障などによりフェムトセル機器を交換される場合は、接続方法が変わる場合があります(P.15参照)。本ガイ ドをご一読のうえ、記載の手順に沿って適宜フェムトセル機器の接続を行ってください。

ソフトバンク株式会社 www.softbank.jp

2015年9月 無断複製禁止 HAFHU10071509 Femto+



**SoftBank** 

## 安全にご利用いただくために

本機をお使いになる前に、必ずお読みください。

### ステップ



# 接続前に確認してください。

### 安全上のご注意

#### 安全にご利用いただくために不可欠な重要事項を以下に記載しています。

#### 告 :人が死亡する、または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### 本機器のご使用について

- ■本機器をご自身で修理・分解・改造等、目的以外での使用をしないでください。火災・ けが・やけど・感電・漏電・故障の原因となります。また、改造等を施された本機器 を使用した場合は、電波法に抵触しますので、絶対に行わないでください。
- ■本機器のカバーは絶対に取り外さないでください。火災・けが・やけど・感電・漏電 故障の原因となります。お子さまなどが万一誤って部品を飲み込まれた場合は、すみ
- やかに医師に相談してください。 ■AC100Vの家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因とな
- ります。 ■濡れた手で本機器に触らないでください。感電の原因となります。
- ■本機器を濡らしたり、水気の多い場所で使用したりしないでください。漏電して火災・ けが・感電・故障の原因となります。
- ■次のような使い方はしないでください。本機器の内部に熱がこもり、火災、機器故障 の原因となることがあります。
- ・じゅうたんやカーペット(床暖房を含む)、布団などの上に置く・テーブルクロス などの布やレースを本機器に掛ける、本棚、タンスの中、押入れの中など風通しの悪 い場所に置く・紙、本などを乗せたり立て掛けたりする・横向きに寝かせる・すぐ横
- に物を置く、通風孔をふさく ■本機器内部に液体・金属・タバコの煙などの異物を入れないでください。火災・感電
- 漏電・故障の原因となります。 ■電源アダプタやLANケーブルは、必ず付属品を使用してください。また、付属品の電 源アダプタやLANケーブルは、本機器以外に使用しないでください。火災・感電・故
- 障の原因となります。 ■電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、ねじったりしないでください。
- また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。
- ■電源コードを束ねたり、許容量以上の配線をしたり、たこ足配線したりすることはお やめください。火災の原因となることがあります。
- ■本機器を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死 亡または重症を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。
- ■本機器のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小 さな金属類を置かないでください。こぼれたり中に入ったりした場合、火災・感電 故障の原因となることがあります。

#### 使用場所

- ■水のかかる場所や、水に濡れる場所で使用しないでください。漏電して、火災・けが・ やけど・感電の原因となります。
- ■ふろ場や加湿器のそばなど湿度の高いところで使用しないでください。火災・感電・故 障の原因となることがあります。
- ■直射日光の当たるところやストーブ、ヒーターのそばなど、温度の高いところ、発熱す る装置のそばでは使用しないでください。内部の温度が上がり、火災・故障の原因とな ることがあります。
- ■調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所で使用しないで ください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
- ■温度や湿度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)で使用しないでください。 本機器の内部に結露が発生し、火災・感電・故障の原因となることがあります。
- ■引火性のあるガスや物質を扱う場所には、設置しないでください。
- ■病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本機器を使用しないでください。 雷子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。
- ■本機器は、高糖度な制御や微弱な信号を取り扱う雷子機器や心臓ペースメーカーなどの 近くで使用しないでください。電子機器や心臓ペースメーカーなどが誤動作するなどの 原因となることがあります。

#### こんなときは

- ■以下のような状態の場合、本紙記載の対処方法に従ってください。また、万一電源アダ プタ等のプラグを抜く場合は、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ 張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- ■万一煙が出たり変な臭いや音がしたりした場合はすぐに使用を中止して電源アダプタを 抜き、当社にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お客 さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。
- ■本機器の内部に水などの液体、金属、異物などが入ったり、本機器を濡らしたりした場 合はすぐに電源アダプタを抜き、当社にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感 電の原因となることがあります。とくにお子さまのいるご家庭ではご注意ください。
- ■万一、落下等により破損した場合は、すぐに電源アダプタを抜き、当社にご連絡くださ い。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- ■電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま使用すると、火災・感電の原 因となります。すぐに電源アダプタを抜き、当社にご連絡ください。

#### :人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 禁止事項

意

注

- ■本機器に乗らないでください。転落したり壊れてけがをしたりする原因となることがあ ります。とくに、小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。
- ■雷が鳴り出したら、コード、ケーブル類に触れないでください。落雷による感電の原因 となります。
- ■本機器を塗装したり、ラベル・シールを貼ったりしないでください。故障の原因となり ます。また、本機器に貼ってあるラベル・シールをはがさないでください。
- ■指定のケーブル以外は使用しないでください。故障の原因となります。
- ■コネクタポートにコネクタ以外の物を入れないでください。故障の原因となります。
- ■本機器の上に重い物を乗せないでください。バランスが崩れて倒れたり、落下したりし
- てけがの原因となることがあります。また故障の原因となります。
- ■落としたり叩いたり、強い衝撃を与えたりしないでください。破損や故障の原因となり ます。
- ■動作中は、ケーブルやコネクタには絶対に触れないでください。動作中にコネクタが外 れて接続が不安定になると、誤動作の原因となります。
- ANケーブルは、決して曲げたり、窓枠・家里などで押さえつけたりしないでください。 故障・断線の原因となることがあります。
- ■ワイヤーコードを切断しないでください。
- ■ワイヤーコードを人体などに巻き付けると危険ですのでおやめください。転倒してけが をしたりする原因となることがあります。とくに、小さなお子さまのいるご家庭ではご 注意ください。

#### 使用場所

- ■本機器とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎる と通信速度が低下したり、データ通信が途切れたりする場合があります。またコードレ ス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しなかったりする場合が あります。このような場合は、お互いを十分に離してお使いください。
- ■本機器を安全に正しくお使いいただくために、次のような場所での使用は避けてくださ い。火災・けが・感電・故障の原因となります。

・ほこりや振動が多い場所 ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所・幼 児の手の届く場所・飼育されているペットの届く場所・製氷倉庫など、とくに温度が下 がる場所・ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所・電子レンジやスピーカー の近い場所・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近くにある場所

#### その他のご注意事項

- ■本機器に触れ続けないでください。使用中に本機器表面が熱くなり、低温やけどを起こ す恐れがあります。とくに通風孔表面は熱くなりますので触れないでください。低温や けどは、一定箇所に発熱体が触れたままになっているときなどに、肌に紅斑(こうはん) 水泡(すいほう)などの症状を起こすやけどのことです。とくに肌の弱い方などはご注 意ください
- ■本機器のコネクタを抜き差しする際は、コネクタの根元をつかんで抜き差ししてくださ い。コード、ケーブル類を引っ張ると、破損の原因となります。
- ■アレルギー等をお持ちのお客さまが本機器に触れた場合、かゆみ、かぶれ、湿疹などが 生じることがあります。異常が生じた場合は、医師の診断を受けてください。
- ■静電気による破損を防ぐため、本機器に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッ シなど)に手を触れ、身体の静電気を取り除くようにしてください。人体などの静電気 は、故障の原因となることがあります。
- ■電源アダプタに、ほこりが付着しないよう注意してください。ほこりにより火災・感電 の原因となることがあります。
- ■ワイヤーコードを刃物で傷をつけたりしないでください。床や壁面に傷がつく原因とな ることがあります。
- ■ワイヤーコードを無理に引っ張ると、本機器の破損の原因および固定箇所の破損の原 因となります。

#### お願い

■汚れたら、乾いた柔らかい布でふきとってください。化学ぞうきんや、ベンジン、シン ナー、アルコールなどで本機器をふかないでください。変形・変色・故障の原因となる ことがあります。

### 箱の中身の確認

梱包箱を開き、中身が正しく揃っているかを確認します。万一不足、あるいは破損しているものがありましたら、裏表紙記載 の「つながるお父さんダイヤル」までご連絡ください。



#### フェムトセル機器のご注意と制限事項の確認 2

フェムトセル機器をご利用になる前に、下記の「フェムトセル機器のご注意と制限事項」をご確認ください。

#### フェムトセル機器のご注意と制限事項

- ●本機器は、ソフトバンク株式会社からのレンタル機器です。第三者への譲渡、質入、転貸、損壊、破棄、分解、改造等の行為 は決して行わないでください。
- ●ホームアンテナFTサービスの提供が終了した場合には、指定業者により撤去工事を行います。

- ●本機器の梱包箱ならびに本ガイドは、必要なときに取り出せるように大切に保管してください。
- ●ホームアンテナFTのご利用に際しては、必ず別途提示の規約等をお読みいただき、それを遵守してください。
- ●ホームアンテナFTのご利用に際しては、当社の許可が無い限り「フェムトセル機器」の接続されるネットワーク機器の 電源OFF/ON等の操作が禁止されています。当社の許可とは、以下の場合が該当します。 ・設置、障害対応時に、本ガイドおよび当社サイトに記載された内容を実施する場合
  - ・「つながるお父さんダイヤル」にお問い合わせいただき、当社から直接操作の指示がなされた場合
- ●本機器は、屋内専用です。屋外では、ご利用になれません。
- ●本機器は、日本国内専用です。海外では、ご利用になれません。
- ●ホームアンテナFTで利用されているブロードバンド回線を変更等される場合は、「つながるお父さんダイヤル」にご相談 ください。

●本機器にファームウェア<sup>※</sup>更新作業が発生した場合は、一時的にホームアンテナFTがご利用いただけなくなります。 ※ファームウェアとは、ハードウェアの基本的な制御を行うために機器に組み込まれたソフトウェアのことです。 ファームウェアを更新することで、機能改善や機能改修が行われます。

#### ● フェムトセル機器付属のUSB端子について

- ・本製品の「USB 1」「USB 2」ポートには、「USB機器」を接続しないでください。 ・本製品は指定業者にて設置作業を行います。その際にワイヤーコードなどを用いて機器を 固定させていただきます。
- ・本製品と連結しているワイヤーコードは絶対に切断しないでください。



●ホームアンテナFTサービスでお申し込みいただいた設置場所住所と異なる場所では、ご利用になれません。

●ホームアンテナFTサービスでお申し込みいただいたブロードバンドサービス事業者と異なる場合は、ご利用になれません。





フェムトセル機器側面



### 指定業者の作業内容の確認 および工事連絡について

指定業者によるフェムトセル機器の設置工事の手順をご確認ください。



※フェムトセル小型基地局がご利用できるようになるには、当社のネットワーク設定作業が完了している必要があります。そのため、機器接続後にすぐ にご利用できない場合がありますので、ご注意ください。

※3G通信サービスの屋外エリアの電波状況の変化により、フェムトセル型小型基地局経由での通信ができなくなる場合があります。

4

## ご利用中のブロードバンド環境の確認

ステップ

淮 備

7

の方は

現在ご利用の回線サービスメニューに合わせた事前の準備と、作業ステップを確認します。



- ご利用コース別に、設備状況などに合わせて該当するステップに進 み、フェムトセル機器設置工事の準備をお願いします。
- なお、1Gプランをご利用の場合は、1000Base-T(1ギガ)に対応した機器類をご用意ください。

ン	<b>1Gプラン</b>
	<b>2</b>
	4
	6
	—

100Mプラ

3

5

7

HU

ΗU

ſ

Hι

6

HU

HUE

確認例 ご利用プランが**『1Gプラン**』 で、『ピカラ光でんわ』をご利用 のお客さまは、左表の4に該当 します。さらにご利用のTA(タ ーミナルアダプター)が、 Aterm VA540V2の場合の略 号はVAとなり、左下の表より 【Aタイプ】の手順での接続と なります。

※次の市外局番ではじまる電話が対象になります。→ 香川県/087X、 徳島県/0883~6、高知県/0880·0887~9、愛媛県/089X

<b>タイプ</b> JB(ハブ)接続	··· P8-9
<b>タイプ</b> JB(ハブ)接続	··· P8-9
<b>タイプ</b> 設定接続	··· P10-11
<b>) タイプ</b> ONU接続	··· P14
<b>タイプ</b> JB(ハブ)接続	··· P8-9
<b>タイプ</b> 設定接続	··· P10-11
<b>) タイプ</b> ONU接続	··· P14
<b>タイプ</b> JB(ハブ)接続	··· P8-9
<b>タイプ</b> 3(ハブ)+設定変更	··· P12-13

#### TAの 略称

※表中のTAの略称は下記の機 器を指します。機器の側面ま たは底面のシールで型番をご 確認ください。

#### MR

= MegaBitGear MR1023TA

#### WR = Aterm WR7610HV

VA = Aterm VA540V2

WH822 = Aterm WH822N

BH = Aterm BH812V

WH = Aterm WH802S





## 接続しましょう

以下の手順に沿って、接続前の準備をしてください。

ピカラ光でんわの利用なし 機器の接続



ピカラ光ねっと100M/1Gプラン +ピカラ光でんわを利用しない場合

ご注意:お客さまの環境でステップ3の接続前の確認と準備ができない時は、ホームアンテナFTが ご利用いただけない場合がありますので、必ずご確認ください。



### フェムトセル機器のLEDランプの表示確認

本機器は、電源投入時に各LEDランプが緑色に点灯/点滅し、その後下記表の「通常稼動時」の状態に移行します。 電源投入後は通常稼働状態になるまでしばらくお待ちください。



LEDランプ名称	通常稼働時(通信なし)通常稼働時	(通信あり)	異常	き 時
USB 1	不使	用		
USB 2	不使	用		
モデム	● 緑点灯 🔆 禄	点滅	- 不	灯
機能 1	● 緑 点 灯 ● 緑	点 灯	🔆 🔆	点 滅
機能 2	● 緑 点 灯 ● 緑	点 灯	- 不	灯
電源	● 緑 点 灯 ● 緑	点 灯	- 不	灯



#### ピカラ光でんわ2回線の場合



※LEDランプの表示確認は、左ページ下部参照。



## 接続しましょう

以下の手順に沿って、接続前の準備をしてください。



## **PPPoEブリッジ** 機能の確認と設定

ピカラ光ねっとがご提供するターミナルアダプ ター(Aterm WH822N)をご利用の場合は、下 記の方法で「PPPoEブリッジ機能の確認と設定」 が必要です。

#### ■設定の確認方法

お使いのパソコンからブラウザ (Internet Explorerなど)を起動し、「アドレスバー」に 「http://web.setup/」と入力し、ホームゲート ウェイの「クイック設定Web」の画面より PPPoEブリッジ機能が『使用する』になってい るかを確認します。初期状態では『未使用』にな っています。

#### ■PPPoEブリッジ機能の設定方法

PPPoEブリッジ機能が『未使用』になっている 場合は設定が必要です。

クイック設定画面の左側のメニューより【詳細設 定】→【その他の設定】から、ブリッジ設定の項目 の『PPPoEブリッジ』の項目で『使用する』をチェ ックします。これでPPPoEブリッジ機能の設定 は完了です。



「クイック設定Web」を初めて起動する場合は…

はじめて「クイック設定Web」を起動する場合は、「管理者パスワードの初期設定」が必 <u></u> 注 要です。画面に「パスワード」、「パスワード再入力」欄にパスワードを入力し、[設定] 意 をクリックして登録します。パスワードは、「クイック設定Web」を開く度に必要になり ますので、忘れないように控えておきましょう。

# (BRB-112-FORMUR)	5 * 5 * 12 # * rives * 1-37+5+ 1+45
108-100-romate	
管理者パスワー	ドの初期設定
國防設備協調	
1008-07-ream	RE (1)
100-1 (1)	
100-1810-1	
	100



本機器は、電源投入時に各LEDランプが緑色に点灯/点滅し、その後下記表の「通常稼動時」の状態に移行します。 電源投入後は通常稼働状態になるまでしばらくお待ちください。



LEDランプ名称	通常稼働時(通信なし) 通常稼働時(通信あり) 異常時	
USB 1	不 使 用	
USB 2	不 使 用	
モデム	● 緑点灯 🔆 緑点滅 – 不灯	
機能 1	● 緑 点 灯 ● 緑 点 灯 <del>读 赤 点 滅</del>	
機能 2	● 緑点灯 ● 緑点灯 - 不 灯	
電源	● 緑 点 灯 ● 緑 点 灯 - 不 灯	



## 接続しましょう

以下の手順に沿って、接続前の準備をしてください。



## **PPPoEブリッジ** 機能の確認と設定

ターミナルアダプター(Aterm BR500V)と 『フェムトセル機器』を接続する場合は、予め PPPoEブリッジ機能を有効にする必要がありま す。ご利用のターミナルアダプターの取扱説明 等を参照のうえ、PPPoEブリッジ機能の確認と 設定を行ってください。

### ■ BR500V のPPPoEブリッジ機能 の確認と設定方法

お使いのパソコンからブラウザ (Internet Explorerなど)を起動し、「アドレスバー」に 「http://web.setup/」と入力し、「クイック設 定Web」の画面を開きます。アドレスバーに、IP アドレス(工場出荷時は192.168.0.1)を入力 してもアクセスは可能です。

【基本設定】画面の【装置名/動作モード】にあ る、『PPPoEブリッジ』の項目で『使用する』に なっているかを確認します。チェックが入ってい ない場合はチェックを入れて『設定』します。 これでPPPoEブリッジ機能の確認と設定は完了 です。







USB 2 モデム 機能 勝能 2

電源

LEDランプ名称	ì
USB 1	
USB 2	
モデム	
機能 1	
機能 2	
電源	

常稼働時(通信なし)	通常稼働時(通信あり)	異常時				
	不 使 用					
● 緑 点 灯	🔆 緑 点 滅	- 不 灯				
● 緑 点 灯	● 緑 点 灯	🔆 赤 点 滅				
● 緑 点 灯	● 緑 点 灯	- 不 灯				
● 緑 点 灯	● 緑 点 灯	- 不 灯				

ステップ 4~5

## 接続しましょう

通信確認について

ピカラ光でんわの利用あり 機器の接続



ピカラ光ねっと100Mプラン +ピカラ光でんわを利用する場合

ご注意:お客さまの環境でステップ3の接続前の確認と準備ができない時は、ホームアンテナFTが ご利用いただけない場合がありますので、必ずご確認ください。





### ■ フェムトセル機器のLEDランプの表示確認

本機器は、電源投入時に各LEDランプが緑色に点灯/点滅し、その後下記表の「通常稼動時」の状態に移行します。 電源投入後は通常稼働状態になるまでしばらくお待ちください。



	LEDランプ名称	通常稼働時(通信なし)	通常稼働時(通信あり)	異常時
	USB 1		不 使 用	
USB 2 不 使 用				
	モデム	● 緑 点 灯	🔆 緑 点 滅	- 不 灯
	機能 1	● 緑 点 灯	● 緑 点 灯	🔆 赤 点 滅
	機能 2	● 緑 点 灯	● 緑 点 灯	- 不 灯
	電源	● 緑 点 灯	● 緑 点 灯	- 不 灯



※フェムトセル小型基地局がご利用できるようになるには、当社のネットワーク設定作業が完了している必要があります。そのため、機 器接続後にすぐにご利用できない場合がありますので、ご注意ください。 ※3G通信サービスの屋外エリアの電波状況の変化により、フェムトセル型小型基地局経由での通信ができなくなる場合があります。

## こんなときは…

### 長時間に渡りフェムトセル機器が使えないときは・・・

### 通信障害時/フェムトセル機器不具合時の対処法は?

フェムトセル小型基地局経由での通信が長時間にわたりご利用いただけない場合は、携帯電話端末の電 源を一度OFF/ONして通信が可能かどうかを確認してください。

USB 1 上記の『携帯電話端末の電源のOFF/ON操作』でも解 ※30分以上に渡り、フ ェムトセル機器のLED 消されない場合、あるいはフェムトセル機器のLEDラン USB 2 表示が不灯のまま、あ プのいずれか(USB1/2を除く)が、30分間以上消灯 るいは赤い点滅が続く モデム したまま、もしくは赤く点灯/点滅をした状態で緑の点 (USB1/USB2は除く) **雌能**1 灯に移行しない場合は、下記の手順にて再度ご確認、ご LEDランプ 対応ください。 機能 2 雷源 フェムトセル機器等の C 電源のOFF/ON ケーブルの確認 電源の確認 操作 フェムトセル機器ならびにブロー

ドバンド事業者提供の接続機器 の電源がきちんと入っているか (電源アダプタがきちんと接続さ れているか)、それぞれ確認して ください。

① の各機器を接続するLANケ ーブルや光ケーブルがきちんと 接続されているか、確認してくだ さい。

電源やケーブルに異常が見られ ない場合は、①の各機器の電源 アダプタをいったんコンセントか ら外し、電源を入れ直して、30分 ほど様子を見てください。

● 1 ~ 3 の確認、対応を行っても状況が改善されない場合は、お手数ですが裏表紙に記載の「つながるお父さんダイヤル」まで、お電 話にてお問い合わせください。

●お問い合わせの際は、予めフェムトセル機器のLEDランプの点灯、点滅の状態、および点灯、点滅の色をメモ等に控えておいてくださ い。また、動作確認をする場合がありますので、お問い合わせの際は、フェムトセル機器の電源を入れた状態でお電話ください。

### 光BBユニットをご利用中のお客さま 機器交換時の接続構成の変更に関するお知らせ

### 機器交換に伴う接続構成の変更について

故障などにより、フェムトセル機器を新たに交換される場合のご注意

#### フェムトセル機器などを交換する場合、接続構成の変更が必要となります。

従来のフェムトセル機器の接続は、【回線終端装置】などから、【ターミナルアダプター】や【HUB(ハブ)】を経由 して【光BBユニット】をつなぎ、フェムトセル機器に接続していました。 故障などにより新規にご提供するフェムトセル機器は、【光BBユニット】の機能(PPPoE)も内蔵した機器と なるため、従来お使いの【光BBユニット】は不要になります。

#### 交換作業は指定業者が行いますが、その際に従来の接続構成から【光BBユニット】を取り外し、回収します。 なお、接続構成が変更された場合でも、機能等は従来と全く変わりませんので予めご了承ください。。

