# x-11 7

メールの種類について	7-2
SMS	7-2
Gmailメール	7-2
インターネットメール(POP3/IMAP4)	7-2
SMSを作成する	7-2
SMSを受信する	7-3
SMS画面の見かた	7-3
SMSを読む	7-4
SMSを返信/転送する	7-5
SMSを管理する	7-5
SMSを削除する	7-5
SMSをUSIMカードにコピーする	7-5
SMSのオプション設定	
Gmailメール	7-7
Gmailメールを開く	7-7
Gmailメールを作成する	7-7
メールの受信と表示	7-8
メールを返信/転送する	
メッセージリストとメールの管理	
新着メール通知の設定	
インターネットメールアカウントの設定	
メールアカウントの設定	
インターネットメールを作成する	7-11

インターネットメールを受信する	7-12
インターネットメール画面の見かた	7-12
インターネットメールを読む	7-13
添付ファイルを確認する	7-13
インターネットメールを返信/転送する	7-13
インターネットメールを管理する	7-14
フォルダの表示切替	7-14
インターネットメールを他のフォルダに移動する	7-14
インターネットメールを削除する	7-14
インターネットメールのオプション設定	7-14



#### SMS

ソフトバンク携帯電話どうしで、電話番号を宛 先として、短いメッセージを送受信できます。

# 補足

- 1つのメッセージにつき、全角で70文字(すべて半角英数字で入力した場合は140文字)まで送信できます。それ以上の文字数のメッセージは、自動的に分割されて送信されます。
- ファイルを添付することはできません。

## Gmailメール

Gmail / Google メールは、Google のWeb メールサービスです。Gmail メールは、はじめ て電源を入れたとき、またはGmailの初回設定 時に設定できます。同期設定によって、本機の Gmail メールとサーバー上のGmail を自動で 同期することができます(P.5-2)。

#### インターネットメール(POP3 / IMAP4)

パソコンで使用されているインターネット メール(POP3 / IMAP4)に対応しており、 会社や自宅のパソコンと同じメールを送受信 することができます。また、パソコンと同じように添付ファイルにも対応しています。

- インターネットメールを使用するには、事前にメールアカウントを設定する必要があります(P.7-10)。
- ●本機のインターネットメールで送受信を行うと、本機とメールサーバーとで同期が行われ、「受信トレイ」や「削除済みアイテム」をメールサーバーと同じ状態に保つように動作します。

## / 注意

- 一定の間隔でメールサーバーに接続するように設定することで、擬似的にメールを自動受信できますが、サーバーに接続するたびに料金がかかる場合があります。
- インターネットメールは、送信するとき もメールサーバーとの同期が必要です。

# SMSを作成する

SMSを新規に作成して送信します。





## 2. メッセージの作成

SMS作成画面が表示されます。



- 「To」(宛先入力欄)をタップ > 宛 先を入力
  - ■連絡先から宛先を入力する場合

> 2 > 送信する宛先にチェックを付ける > OK

複数の宛先を入力した場合は、宛先入力欄 をタップすると、入力した電話番号や連絡 先がすべて表示されます。これらをタップ すると、宛先の編集や削除、電話発信、連 絡先の確認ができます。

 「タップしてテキストを追加」(本文 入力欄)をタップ > 本文を入力

#### ■絵文字を入力する場合

> メニューボタン( 🔤) > 絵文字を挿入 > 絵文字を選択

#### ■定型文を挿入する場合

> メニューボタン ( mm ) > クイックテ キスト > 定型文を選択

#### 5. 送信

SMSが送信されます。

#### ■SMSの作成を中止する場合

> SMS作成画面 > メニューボタン ( meru) > 破棄 > OK

## 補足

 SMSの作成中に画面を切り替えた場合 は下書きフォルダに、送信できなかった SMSは未配信フォルダに保存されま す。下書きフォルダ/未配信フォルダ は、SMS一覧画面でメニューボタン (mem)を押し、下書きまたは未配信を タップして表示できます。

# SMSを受信する

#### SMS 画面の 見かた

#### ■SMS一覧画面



#### ■SMS詳細画面



1)	本文
9	· + · / \

#### 送信元

③ 未読SMS件数

#### ④ 送受信SMS件数

5	受信日時	/送信日時
---	------	-------

⑥ 送信元

⑦ 自分のSMS

⑧ USIMカードにコピーしているSMS

## SMSを読む

## <u>新着SMSを確認する</u>

SMSを受信すると、SMSを受信したことを示すメッセージが表示される



 新着SMSを選択 SMS詳細画面が表示されます。



 受信したことを示すメッセージは、何も 操作しないまましばらくすると自動的 に消えます。

## <u>SMSの内容を確認する</u>

- 1. 💿 > メッセージ
- 対象のSMSを選択 SMS詳細画面が表示されます。

## SMS一覧画面のメニュー

SMS一覧画面、およびSMS詳細画面では、 SMSを1秒以上タップすることにより、以下 の機能を利用できます。

#### ■SMS一覧画面

項目	説明	
表示	SMS詳細画面を表示します。	
削除	SMSを削除します(P.7-5)。	
返信	SMSを返信/転送します	
転送	(P.7-5)。	
共有	SMSをBluetooth <sup>®</sup> で送信し たり、本文をFacebook や TwitterなどのSNS やメール に使用します。	
ダイヤル	送信元の電話番号に発信します。	
連絡先を開く	連絡先詳細画面を表示します。	

#### ■SMS詳細画面

項目	説明
共有	SMSをBluetooth <sup>®</sup> で送信し たり、本文をFacebook や TwitterなどのSNS やメール に使用します。
ダイヤル	送信元の電話番号に発信します。
連絡先を開く	連絡先詳細画面を表示します。
転送	SMSを転送します(P.7-5)。
メッセージの 詳細を表示	SMSの詳細情報を確認しま す。
メッセージを 削除	SMSを削除します。
USIMにコ ピー	SMSをUSIMカードにコピー します (P.7-5)。
メッセージを ロック	SMSを削除できないように保 護します。
選択	SMS の本文を選択して、コ ピーや検索、SNSとの同期が できます。

#### ■転送する場合

> SMS一覧画面 > 対象のSMSを1秒 以上タップ > 転送 > 宛先を入力 > 本文 を入力 > 送信

#### 補足

受信したSMSの詳細画面からも転送することができます。

# SMSを管理する

#### SMSを削除する

 SMS 一覧画面 > メニューボタン ( mmc) > 削除 > 対象のスレッドに チェックを付ける

 削除 選択したスレッド内すべてのSMSが削除 されます。

## SMSをUSIMカードにコピーする

受信したSMSをUSIMカードにコピーするこ とができます。

- SMS詳細画面 > 対象のSMSを1秒 以上タップ
- 2. USIMに⊐ピ->OK
  - ■USIMカードから本体メモリにコピーす る場合

> 対象のSMSを1秒以上タップ > 携帯 電話のメモリにコピー > OK

#### SMSを返信/転送する

- SMS一覧画面 > 対象のSMSを1秒 以上タップ
- 2. 返信
- 本文を入力 > 送信

## SMSのオプション設定

SMSに関する全般的な設定を行います。

 SMS 一覧画面 > メニューボタン ( 「meru ]) > 設定

## 以下の項目を設定

項目	説明	
受信通知	新着SMS受信時にステータ スバーに通知メッセージを表 示するかどうかを設定しま す。	
	通知音を鳴 らす	新着SMS 受信 時に通知音を鳴 らすかどうかを 設定します。
	通知音	新着SMS 受信 時の通知音を選 択します。
	マナー	新着SMS 受信 時に本機を振動 させるかどうか を設定します。

項目			項目	説明		
送信通知	信通知 SMS送信時にステータス バーに通知メッセージを表示 するかどうかを設定します。 エラー通知 SMS を送信で		古いメッセー ジを削除	テキストメッセージの制限件 数で設定した制限件数に達し た場合、古いSMSを自動的に 削除するかどうかを設定しま す。		
		に、ステータス バーに通知メッ セージを表示す			テ キ ス ト メッセージ の制限件数	保存するSMSス レッドの制限件 数を設定します。
	这句立大响	るかどうかを設定します。		電子メールア ドレスを表示	SMSの受信 きにメールフ	者を検索したと ?ドレスも表示す
	通知目を鳴 らす	5M5 送信时に 通知音を鳴らす かどうかを設定 します。		電話番号に転 送	るかとうかで 受信したSM 話番号に自動 どうかを設定	ISを指定した電 かいに転送するか します。
	通知音	SMS 送信時の 通知音を選択し ます。		電子メールア ドレスに転送	受信した SI メールアドL 送するかど	MS を指定した vスに自動的に転 うかを設定しま
	マナー	SMS 送信時に 本機を振動させ るかどうかを設 定します。		受取確認通知	す。 送信SMSの 要求するよう	受取確認を毎回 設定します。
	画面にメッ セージを表	SMS の送信結 果を画面に表示		サービスセン ター	サービスセン 認・変更でき	/ターの番号を確 ます。
	示	するかどうかを 設定します。		USIM カード のメッセージ	USIM カート SMS を確認 を削除したり	「に保存している できます。SMS )、本体メモリに

コピーできます。

# Gmailメール

#### Gmail メールを開く

お買い上げ時、Gmailで表示される画面はメッ セージリスト(以下、受信トレイ)です。受信し たメールはすべて受信トレイに配信されます。

**1.** ⊙ > Gmail



1	フォルダ (またはラベル) と未読のメール の数を示します。
2	既読メッセージの背景はグレーになりま す。

3	チェックマーク付きメール 複数のメールを選択してまとめてアーカ イブしたり、ラベルを付けたり、削除した りします。
4	現在表示しているGoogleアカウント
5	メッセージラベル
6	スター付きメール スターをタッブして追加または削除しま す。
7	チェックマークを付けたメッセージに対 して、アーカイブ、ラベル付け、削除など を行います。

## Googleアカウントを切り替える

- 受信トレイ > メニューボタン (meru) > アカウント
- 2. アカウントを選択

## 補足

 ・まとめてアーカイブなどの処理をあま り行わない場合(画面左にチェックマー クを付けていない複数の通信がある場 合)、メニューボタン(mm)を押して その他 > 設定をタップし、「バッチ操 作」のチェックを外すと、メッセージリ ストのチェックマークを非表示にでき ます。

## Gmail メールを更新する

 受信トレイ > メニューボタン ( meru ) > 更新

新着メールを送受信し、本機のメールと サーバー上のGoogleアカウントを同期 することができます。

#### Gmailメールを作成する

 受信トレイ > メニューボタン (menu) > 新規作成

-		
То		
件名		
メッセー	ジを作成	

 [To] (宛先入力欄)をタップし、宛 先を入力

宛先の氏名/メールアドレスを入力すると、連絡先に登録されている候補が表示されます。

複数の宛先を入力する場合は、カンマで区 切って入力してください。

- ■Cc、Bccを利用する場合 >メニューボタン(menu) > Cc/Bccを 追加
- 3. 件名入力欄をタップし、件名を入力
- 4. 本文入力欄をタップし、本文を入力
   5. 送信
  - ■ファイルを添付する場合

> メニューボタン ( meru ) > 添付 >添 付する画像を選択

## ● 補足

- メッセージの作成中に下書き保存を タップすると、下書きとして保存できます。下書きとして保存したメールを確認 するときは、受信トレイでメニューボタン(mem)を押してラベルを表示 > 下 書きをタップします。
- Gmailメールは、パソコンからのメール として扱われます。受信する端末側で 「PCからの受信拒否」の設定を行ってい ると、メールを受信できません。

## メールに署名を追加する

送信するメールに署名を追加することができ ます。  受信トレイ > メニューボタン (mm) > その他 > 設定 > 署名

2. 署名を入力 > OK

## 送信済みメッセージを表示する

 受信トレイ > メニューボタン (「meral) > ラベルを表示 > 送信済み メール

## メールの受信と表示

通知設定によって、新着メールを受信したとき に着信音を鳴らしたり、バイブレータで通知を 受けたり、ステータスバーにメールを短く表示 させることができます。新着メールを示す るもステータスバーの通知エリアに表示さ れます。

Gmail メールは返信ごとにメッセージをグ ループ分けします。メッセージリストは、新し いメッセージを受信するごとに更新されるの で、いつでもリストの中でメッセージを確認で きます。新しく受信したメールは、既存のメッ セージを参照して、メッセージスレッドとして 表示されます。新規メッセージや既存メッセー ジのタイトルを変更した場合は、新しいメッ セージスレッドが作成されます。

## <u>メールを表示する</u>

- メールの内容を確認するには次のいずれかの 操作を行います。
- ホーム画面で、ステータスバーを下向きにス ライドして通知パネルを開きます。新着メー ルをタップして受信トレイを表示します。
- ・受信トレイで未読メールをタップするか、未
   読メールのメッセージリストをタップして
   内容を表示します。

1	▲
	Gmail テーム mail-norepty@google.com To: 田中 美香 詳細を表示する 15544
	お疲れ様です。
	明日の午後からの会議は都合により日時変更と なりました。 明後日15日の午後10時からとなりました。 場所は第二会議室です。
	参加予定の営業部の方にもお伝えください。 お手数ですが、よろしくお願いいたします。
3	7-カ イプ NRR く >

0	)件名
Ċ	) メッセージラベル
(3	) スレッドオプション

メッセージを表示しているとき、画面下部にス レッドオプションが表示されます。

スレッドオプションでは以下のことができま す。

- アーカイブ:表示されているメッセージをアー カイブとして保存することができます。
- ・削除:表示されているメッセージが削除され ます。
- ・ 1つ前のメッセージを表示します。
- ・ ここの次のメッセージを表示します。

# 🛉 補足

 受信したメッセージにMicrosoft Office 形式のファイル(Excel、Word、 PowerPoint)やPDFファイルが添付されている場合、プレビューボタンが表示されます。タップするとそのファイルの内容をWebブラウザで見ることができます。ただし、画像やグラフは表示されません。
 受信したメッセージの添付ファイルは、 画像のみダウンロードしてメモリカードへ保存できます。メモリカードを取り付けていない場合、保存はできません。

#### <u>メールを検索する</u>

特定のメールを、送信者、タイトル、ラベル、 詳細検索で検索することができます。詳細検索 のオプションは、GmailのWebサイトに記載 されています。この検索機能では、Webサイ トのGoogleアカウントの中に保存されている すべてのメールから検索します。

 受信トレイ > メニューボタン ( mm) > 検索

2. 検索するキーワードを入力 > 🔍

#### メールを返信/転送する

- メッセージを表示 > < > 返信また は全員に返信
- 本文を入力 > 送信
  - ■メールを転送する場合

> ≤ 転送 > 宛先を入力 > 本文を入 カ > 送信

## メッセージリストとメールの管理

受信トレイでメッセージリストを長押しして、 次の項目をタップします。

- ・開くをタップすると、メールの内容が表示されます。
- アーカイブをタップすると、メールをアーカ イブします。

- ミュートをタップすると、メッセージリスト 全体をミュートにします。ミュートにする と、表示されているメッセージが受信リスト に表示されなくなります。あまり重要ではな く、以降の履歴も受信リストに表示する必要 がないものは、ミュートにしておくと便利で す。
- 未読にするまたは既読にするをタップする と、メールを未読または既読状態に変更でき ます。
- ・ 削除をタップすると、メールを削除できます。
- スターを付けるまたはスターをはずすを タップすると、メッセージリストのスターを 追加/削除できます。
- ラベルを変更をタップすると、メッセージリストのラベルを追加/変更できます。
- ・迷惑メールを報告をタップすると、メッセージをスパムとして報告します。
- ヘルプをタップすると、Gmailのヘルプセン ターを表示できます。



- アーカイブ済みのメッセージを表示するには、受信トレイでメニューボタン(mm)を押してラベルを表示>すべてのメールをタップします。
- ミュートしたメッセージを表示させる ためには、メニューボタン(mm)を押 して、ラベルを表示 > すべてのメール をタップしてください。ミュートに設定 したメッセージにはミュートのアイコ ンが付いています。
- 本機でラベルを作成することはできません。Gmail Webサイトで作成してください。
- 受信トレイでメッセージリストに チェックを付けると、メッセージリスト をまとめて管理することができます。

#### 新着メール通知の設定

- メッセージリスト > メニューボタ ン ( m) > その他 > 設定
- 2. 「メール着信通知」にチェックを付ける る 新着メッセージを受信したときにステー

タスバーに通知されます。

■着信音で通知を受けたい場合

> 着信音を選択 > 着信音を選択 > OK

■新着メッセージ受信時に着信音を鳴らしたくない場合

> 着信音を選択 > サイレント > OK

■新着メッセージ受信時にバイブレータで 通知を受けたい場合

> バイブレーション > 常に常用 マナーモード時のみバイブレータで通知 するときは、マナーモード時のみを選択し ます。

■新着メッセージを一度に通知する場合

>「一度に通知する」にチェックを付ける

インターネットメールア カウントの設定

#### メールアカウントの設定

インターネットメールのアカウントや社内 メールのアカウントを設定します。

●会社のExchange Serverのメールについては、ActiveSyncにて設定を行います。設定方法については、社内システム管理者にご確認ください。

## メールアカウントの設定の準備

設定するメールアカウントについて、以下の情報を事前に確認しておいてください。

- ・メールアドレス
- ・ユーザー名 (ユーザー ID)
- ・パスワード
- ・受信メールサーバーの種類(POP3 または IMAP4)
- ・受信メールサーバー名 (POP / IMAP)
- ・送信サーバー名(SMTP)
- ・日付/時刻

#### <u>新しいアカウントを追加する</u>

1. 💿 >メール

- Microsoft Exchange ActiveSyncまたはその他 (POP3 / IMAP)
- アカウントのメールアドレスとパス ワードを入力 > 次へ 次への代わりに手動設定をタッブすると、 設定するメールアカウントの受信設定お よび送信設定を直接入力できます。
- アカウントの名前と宛先として送信 メールに表示される名前を入力 > 設定を完了



インターネットメールを 作成する

インターネットメールを新規に作成して送信 します。

1. 💿 > メール

- インターネットメールのアカウント を選択
- 3. メール作成 メール作成画面が表示されます。



 「To:」(宛先入力欄)をタップし、 宛先を入力

をタップすると、連絡先から選択する ことができます。

Cc、Bccを利用する場合は、メニューボ タン ( \_\_\_\_\_) を押して Cc / Bccを表示を タップするとCc、Bcc入力欄が表示され ます。

- 「件名」(件名入力欄)をタップし、件 名を入力
- 6. 本文入力欄をタップし、本文を入力

7. 送信

- ■ファイルを添付する場合
   > メール作成画面 > メニューボタン
   ( [mm]) > 添付 > 添付 > 添付するファイルの種 類を選択 > ファイルを選択
- ■メールの作成を中止する場合

> メール作成画面 > メニューボタン
 ( menu) > 破棄 > OK

■メールの作成途中で保存する場合 >メール作成画面 > ドラフトとして保存

ドラフトフォルダに保存されます。

■メールの優先度を設定する場合

>メニューボタン(
 )>優先度の設定
 >メールの優先度を選択

補足

 宛先のCc、Bcc入力欄には、メールの コピーを送信したい相手のアドレスを 入力します。なお、Bcc入力欄に入力し たアドレスは、Bccで送信した相手以外 の送信者には表示されません。



インターネットメール画面の見かた

#### ■インターネットメール一覧画面



#### ■インターネットメール詳細画面



## ①未読メール件数

#### ②メールアカウント切替

他のメールアカウントを表示/新規アカウ ント作成

③送信元/宛先

受信メールの場合は送信元、送信メールの 場合は送信先 送信メールで宛先にCcがある場合は、Cc

での送信先も表示

#### ④件名

⑤フィルタータブ

⑥送信元

#### ⑦宛先

受信メールの場合は送信元の送信先、送信 メールの場合は送信先

宛先にCcがある場合は、Ccでの送信先も 表示

#### ⑧送信日時

受信メールの場合は送信元の送信日時、送 信メールの場合は送信日時

#### ⑨添付ファイル

添付ファイルがある場合には、ファイル名 と容量を表示

⑩本文

## フィルタータブについて

インターネットメール一覧画面の下部に、以下 のフィルタータブが表示されます。

アイコン	説明
<ul><li>(受信トレイ)</li></ul>	各フォルダごとにメールを表 示します。
(会話)	すべてのフォルダのメールを 件名ごとに表示します。
「全日」 (お気に入り)	VIP グループに登録されてい る連絡先からのメールを表示 します。
💽 (未読)	未読メールを表示します。
////////////////////////////////////	すべてのフォルダ内でファイ ルが添付されたメールを表示 します。

#### インターネットメールを読む

#### 1. **○** > ×−ル

 インターネットメールのアカウント を選択

インターネットメール一覧画面が表示されます。

フォルダを変更する場合は、メニューボタ ン( [mmu]) を押してフォルダをタップし てから、対象のフォルダを選択してくださ い。

3. 対象のメールを選択

インターネットメール詳細画面が表示さ れます。

■未読/開封済みを変更する場合

> インターネットメール一覧画面 > 対 象のメールを1秒以上タップ > 開封にす る/未読にする



メールが1画面で表示しきれない場合、
 2本の指でメールをタップしたまま上下にドラッグすると、受信日時や件名などの情報が表示され、目的のメールを探しやすくなります。表示される情報は並べ替えの条件によって異なります。

#### メールのすべての内容/添付ファイ ルを受信する

インターネットメール詳細画面に「残りをダウ ンロードする」と表示されている場合は、受信 していないメッセージや添付ファイルが存在 しています。すべてを受信するためには、手動 で設定する必要があります。

#### インターネットメール一覧画面 > 対象のメールを選択



2. 残りをダウンロードする

#### 添付ファイルを確認する

- 1. 対象のメールを表示
- 表示 添付ファイル > 添付ファイル
   を選択
   ファイルがまデュカます
  - ファイルが表示されます。

#### インターネットメールを返信/転 送する

 対象のメールを表示 > 返信または 全員へ返信

#### ■メールを転送する場合

> メニューボタン ( menu ) > その他 > 転送

2. 件名や本文を入力し、メール送信



#### フォルダの表示切替

- インターネットメール一覧画面 > メニューボタン ( 「「「」) > フォルダ フォルダー覧画面が表示されます。
- 2. 対象のフォルダを選択

#### インターネットメールを他のフォ ルダに移動する

- インターネットメール一覧画面 > 対象のメールを1秒以上タップ
- 2. 移動先 > 移動先のフォルダを選択

■複数のメールを移動する場合

> インターネットメール一覧画面 > 移 動するメールにチェックを付ける > 移動 先 > 移動先のフォルダを選択

インターネットメールを削除する

 インターネットメール一覧画面 > 対象のメールを1秒以上タップ

2. 削除

削除したメールは「ごみ箱」に移動されます。

■複数のメールを削除する場合 > インターネットメール一覧画面 > 削除するインターネットメールにチェッ クを付ける > 削除

## メールサーバーからメールを削除する

インターネットメールは、本機でメールを受信 してもメールサーバーにはメールが残ってい ます。パソコンで同じメールを受信したときは メールサーバーからも削除されます。本機から メールサーバーのメールを削除するには、「ご み箱」からメールを削除してください。

インターネットメールのオプショ ン設定

メールに関する全般的な設定を行います。

- インターネットメール一覧画面 > メニューボタン (「monotoniana) > その他 > 設定
- 以下の項目を設定

項目	説明
アカウント	既存のアカウントの編集を行い
設定	ます。

項目	説明
一般設定	フォントサイズ、署名、既定の アカウント、メールを削除する ときに警告メッセージを表示す るかどうかなどを設定します。
送受信	メールサイズの制限設定、受信 間隔などの受信設定と、返信時 の元のメッセージの扱い、受信 後サーバーメールを削除するか どうかなどを設定します。
通知設定	メール受信時の通知メッセー ジ、通知音、バイブレーション の動作を設定します。
アカウント の削除	表示中のメールアカウントを削 除します。