時計と天気情報 10

HTCクロック	
HTCクロックについて	
時計について	
天気情報	
天気画面を表示する	
天気情報を表示する都市を登録する	
天気画面の表示順を変更する	

HTCクロック

HTCクロックについて

お買い上げ時、ホーム画面にはHTCクロック が表示され、日付や現在時刻、現在地を確認で きます。HTCクロックには現在の天気も表示 され、タップして詳しい天気情報を得ることも できます(P.10-3)。



いろいろなバリエーションからHTCクロック のデザインを選ぶことができます。日付や時刻 を表示したい都市を選んで、拡張ホームスク リーンに自由に配置することもできます。

時計について

時計では日付/時刻や天気情報の表示以外に、 世界時計、アラーム、ストップウォッチ、タイ マーの各機能を利用できます。また、時計をナ イトモードで表示したり、スクリーンセーバー のように表示することもできます。

<u>時計を表示する</u>

 ホーム画面の HTC クロックをタッ プ
 ご > 時計をタップしても時計を表示 できます。



1	タップすると、日付と時刻のみ表示して バックライトを消灯します(ナイトモー ド)。通常の画面に戻すには再度画面を タップします。
2	アラームのオン/オフの状態を表示しま す。
3	現在地の天気を表示します。タップする と、天気情報と今日から5日間の天気予報 を表示できます。
4	電池残量を表示します。ACアダプタまた はUSBケーブルでパソコンに接続時にの み表示されます。
5	タップすると、日付と時刻のみを表示した スクリーンセーバーモードになります。通 常の画面に戻すには再度画面をタップし ます。

<u>タブを切り替える</u>

時計の画面下には以下のタブが表示されます。 タブをタップまたはドラッグして画面を切り 替えます。



1	置き時計 タブ	日付や時刻、天気情報、電池残 量などが表示されます。
2	世界時計 タブ	現在地以外に、15の都市を登録して世界時計として利用できます。ホーム都市の設定や現在地の日付/時刻設定を行うこともできます。
3	アラーム タブ	アラームを設定して目ざまし 時計として使用できます。
4	ストップ ウォッチ タブ	本機をストップウォッチとし て使用できます。
5	タイマー タブ	本機をタイマーとして使用で きます。

天気情報

はじめて電源を入れたときに表示される初期 設定ウィザードで、Googleロケーション機能 をオンに設定していれば、現在地の天気情報を ホーム画面のHTCクロックに表示させること ができます。

現在地に加えて世界都市の今日から5日間の 天気予報をチェックすることもできます。

補足

- 初期設定時にGoogleロケーション機能 をオフに設定した場合は、メニューボタン(mm)を押して設定>位置情報> ワイヤレスネットワークを使うをタッ プして機能をオンにしてください。
- アプリケーション一覧でニュースと天気をタップしても、現在地の今日から7日間の天気予報をチェックすることができます。

天気画面を表示する

1. 💿 > 天気

画面を上下にスライドすると、他の都市の 天気情報を見ることができます。



補足

- 天気情報は自動的に更新されますが、

 をタップして手動で更新することもできます。
- 天気情報はAccuweather.com より提 供される情報です。気象庁発表の天気予 報とは異なります。

天気情報を表示する都市を登録する

- 1. 💿 > 天気 > 🕂
- 都市名を入力 > 都市名の候補リス トから追加する都市を選択
 - ■登録した都市を削除する場合
 - > 天気画面 > メニューボタン(menu) >
 削除 > 削除する都市を選択 > 削除

天気画面の表示順を変更する

- 1. 💿 > 天気
- 2. メニューボタン (📼) > 再配列
- こ をドラッグして都市名を移動 > 完了

● 補足

天気画面でメニューボタン(mew)を押して設定をタップすると、天気情報の自動更新、更新頻度などの設定を変更できます。