各部の名称と機能	P.1-2
本体	P.1-2
リモコン	P.1-5
リモコンの電池を交換する	P.1-6
スタンド棒を取り付ける	P.1-7
電源を入れる/切る	P.1-8
ACアダプタを接続する	
(内蔵電池を充電する)	P.1-8
電源を入れる	P.1-9
電源を切る	P.1-10
メニュー画面の呼び出しかた	.P.1-10
メニュー画面を表示する	P.1-10
サブメニューを表示する	P.1-11
日付/時刻の設定	.P.1-13
日付/時刻を設定する	P.1-13
カレンダー/時計を表示する	P.1-15
その他の基礎知識	.P.1-19
自分の電話番号や電波状態を確認する	P.1-19
画面の明るさを調節する	P.1-20
自動的にディスプレイを消灯させる	P.1-21
自動的にディスプレイを点灯させる	P.1-23
自動的に消灯・点灯させる曜日を	
指定する	P.1-24

メモリカードを利用する	P.1-26
メモリカードの取り扱いについて	P.1-26
メモリカードを取り付ける/取り外す	P.1-26
メモリカードに保存された画像を見る…	P.1-28
USIMカードのお取り扱い	P.1-29
USIMカードをご利用になる前に	P.1-29
miniB-CASカードのお取り扱い	P.1-30
miniB-CASカードをご利用になる前に.	P.1-30
miniB-CASカードとUSIMカード	თ
miniB-CASカードとUSIMカード 取り付け/取り外し	თ .P.1-31
miniB-CASカードとUSIMカード 取り付け/取り外し miniB-CASカードとUSIMカードを	の .P.1-31
miniB-CASカードとUSIMカード 取り付け/取り外し miniB-CASカードとUSIMカードを 取り付ける	ወ . P.1-31 P.1-31
miniB-CASカードとUSIMカード 取り付け/取り外し miniB-CASカードとUSIMカードを 取り付ける miniB-CASカードとUSIMカードを	ወ . P.1-31 P.1-31
miniB-CASカードとUSIMカード 取り付け/取り外し miniB-CASカードとUSIMカードを 取り付ける miniB-CASカードとUSIMカードを 取り外す	0 . P.1-31 P.1-31
miniB-CASカードとUSIMカード 取り付け/取り外し miniB-CASカードとUSIMカードを 取り付ける miniB-CASカードとUSIMカードを 取り外す 防水性能に関する注意事項	0 . P.1-31 P.1-31 P.1-32 . P.1-33

n B

準備/基礎知識



1 ディスプレイ

2 人感センサー

- 3環境光センサー
- 4 赤外線ポート
- 5 タッチキー

6

> CH+

Æ

指で軽く触れて(タッチ)操作します。操作ができると きは、各キーが点灯します。

 タッチキーの消灯時は、いずれかのタッチキーをタッチ すると、点灯して操作できる状態になり、画面には操作 ガイドが表示されます(
 P.7-4)。

	スライド ショー表示中 の操作	テレビ視聴中の操作	メニュー画 面/サブメ ニュー/設定 画面表示中の 操作
6 ти	スライドショー	とテレビを切り替	替えます。
7 X1-	メニュー画面を 1 秒以上タッチ ます(サブメニ	表示します。 ⁻ すると、サブメ ュー表示中を除く	ニューを表示し く)。
8 戻る	画像を反時計 方向に回転し ます。	—	前の画面に戻 ります。

	スライド ショー表示中 の操作	テレビ視聴中 の操作	メニュー画 面/サブメ ニュー/設定 画面表示中の 操作
9 OK ⊳II	画像のスライ ド表示を一時 停止/再生し ます。	チャンネルリ ストを表示し ます。	選択したメ ニューを実行 します。 設定値を保存 します。
10 VOL-	スライドの表 示モードを切	音量を下げま す。	選択枠を移動 します。
	り替えます。	音量を上げま す。	設定値を変更 します。
12 CH-	前の画像を表 示します。	前のチャンネ ルに切り替え ます。	
	次の画像を表 示します。	次のチャンネ ルに切り替え ます。	

1

準備

基礎知識



- 🚯 防水カバーロック
- ⑤ スタンド棒取付口

スタンド棒を取り付けます (▶ P.1-7)。

- 🜀 防水カバー
- 🕡 電源ランプ

電源が入っているときに点灯します(ACアダプタ接続中のみ)。

🔞 電源ボタン

本機のディスプレイを点灯/消灯します。 長押しすると、電源の入/切をします(▶ P.1-9)。 🕲 スタンド棒

スタンド棒にはアンテナが内蔵されています (● P.1-7)。





- 2 電源プラグ差込口
 付属のACアダプタを接続します (▶ P.1-8)。
- 2 miniB-CAS カード挿入口
 miniB-CAS カードを取り付けます (● P.1-31)。
- 2 メモリカード挿入口 SDメモリカード(SDHCメモリカード含む)または MMC(MultiMediaCard)を取り付けます(▶ P.1-26)。
- 3 USIMカード挿入口
 USIMカードを取り付けます(
 P.1-31)。
- ② 外部アンテナ差込口 市販の外部アンテナを接続します(▶ P.4-3)。

リモコン	● 赤外線	ポート		
■ 正面/背面 ①		スライド ショー表示中 の操作	テレビ視聴中の操作	メニュー画 面/サブメ ニュー/設定 画面表示中の 操作
	_ <u>2</u> o	本機のディスブ	レイを点灯/消燥	丁します。
	3 TV 735	スライドショー	とテレビを切り替	香えます。
	4 vol+	スライドの表 示モードを切 り替えます。	音量を上げま す。	
YOL- 新田市 新田市 1 2	5	前の画像を表 示します。	前のチャンネ ルに切り替え ます。	選択枠を移動 します。
4 5 6 7 8 9	6 ≩	次の画像を表 示します。	次のチャンネ ルに切り替え ます。	設定値を変更 します。
10 11 12 戻る メニュー 設定 三So IBank		スライドの表 示モードを切 り替えます。	音量を下げま す。	
B (2) (5)	3 OK ₂₀	画像のスライ ド表示を一時 停止/再生し ます。	チャンネルリ ストを表示し ます。	選択したメ ニューを実行 します。 設定値を保存 します。

準備/基礎知識

	スライド ショー表示中 の操作	テレビ視聴中 の操作	メニュー画 面/サブメ ニュー/設定 画面表示中の 操作
9 #相表	番組表を表示し	ます。	
10 ●錄画	-	録画を開始/ 停止します。	-
□ □	録画一覧を表示	します。	
12 チャ ンネル ボタン	選択したチャ ンネルでテレ ビが起動しま す。	チャンネルを 切り替えます。	選択したチャ ンネルでテレ ビが起動しま す。
3 3	画像を反時計 方向に回転し ます。	-	前の画面に戻 ります。
14 🛌	メニュー画面を	表示します。	
15 設定	サブメニューを 中を除く)。	表示します(サ	ブメニュー表示

リモコンの電池を交換する

 リモコン下部の溝に指をかけて、電池カバーを 持ち上げる



2 電池カバーと本体をしっかり持ち、電池カバー を本体から引き離す

電池カバーのツメを折らないよう、静かに開いてくだ さい。

🌀 電池カバー

3 「+」面を上にして電池を入れる



4 リモコン本体の穴と電池カバーのツメがぴった り合うように重ねる

カチッと音がなってツメがはまるまで、電池カ バーを静かに押す

電池カバーのツメすべてがはまるまで、繰り返し押し てください。

電池カバーが浮いていないかどうか、電池カバーを押 して確認してください。



• 電池を交換する際は、CR2025 を使用してください。

スタンド棒を取り付ける

スタンド棒をスタンド棒取付口に固定します。



((!) ご注意

- スタンド棒を取り付けた状態で、本機に無理な力を加えないでください。故障の原因となります。
- スタンド棒にはアンテナが内蔵されています。テレビの視聴は、必ずスタンド棒を取り付けて行ってください。

電源を入れる/切る



■ 縦向きに置く場合



ACアダプタを接続する (内蔵電池を充電する)



1 付属のACアダプタの電源プラグを、本機底面の電源プラグ差込口に差し込む

2 ACアダプタのプラグを、コンセントに差し込む

内蔵電池が満充電されていないときは、充電が開始されます。



 本機は、ACアダプタを取り外して内蔵電池で使用することが できます。ACアダプタは防水ではないので、水のかかる可能 性のある場所で使用する際などは、内蔵電池を充電してお使 いください。

電源を入れる

1 背面の電源ボタンを約1秒以上押す

電源が入ると起動画面が表示されます。 テレビの初期設定が済んでいない場合は、「かんたん使 い方ガイド(フルセグ・ワンセグ操作編)」(別紙)を 参照してください。



メニュー画面の呼び出しかた

1

1

電源を切る

背面の電源ボタンを約2秒以上押す

終了画面が表示され、電源が切れます。

 電源を切ってしばらく使用しない場合は、AC アダプタ をコンセントから外してください。



((1) ご注意

メール受信中は、電源ボタンを押しても電源が切れない場合があります。

使いこなしチェック!

 ●設定した時刻に自動的にディスプレイを消灯/点灯する には(● P.1-21)



本機の設定を変更したり、保存されている画像を見たりする ときは、タッチキーの [*--]をタッチしてメニュー 画面を表示 し、項目を選択します。

 [▲]または[▲]をタッチして選択枠を移動し、[M]をタッチ すると選択枠の位置の項目を選択できます。

例)スライドショー表示中/テレビ視聴中などにメ ニュー画面から「メールー覧画面」を呼び出す場 合

-בבא

メニュー画面が表示されます。



メニュー画面



2



サブメニューを表示する

表示中の画面やファイルの設定をするときは、タッチキーの 𝒯==-を1秒以上タッチまたはリモコンの ∞=を押してサブ メニューを表示し、項目を選択します。

例)スライドショー表示中/テレビ視聴中などにメ ニュー画面から「メール」の「新着メール受信」 を呼び出す場合

1 XII-

メニュー画面が表示されます。



メニュー画面

メニュー画面の呼び出しかた

1

2

(<u>№</u>) / <u>№</u>] で「メール」を選択→ <u>№</u> メールー覧画面が表示されます。



メール一覧画面

3 上一を1秒以上タッチまたはリモコンの サブメニューが表示されます。 4 (A) / (M) で「新着メール受信」を選択→ (M) (A) または(M) をタッチして選択枠を移動し、(M) を タッチすると選択枠の位置の項目を選択できます。

削除
保護
複数選択
並べ替え
受信拒否リストに登録
受信拒否リストから削除
新着メール受信
サブメニュー

日付/時刻を設定する

本機のカレンダー機能や時計機能の日時を正しく表示させ るためには、日付/時刻を設定します。 設定方法には、「自動補正」と「手動補正」の2つの方法が あります。

日付/時刻を自動補正で設定する



|メニュー|→|_{vol+}|/|_{vol-}で「本体設定」を選択→|_{bil}|

本体設定画面が表示されます。

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

本体設定画面



基本設定画面が表示されます。



基本設定						🗆 W
画面の明るさ	自動補正	年	月	8	時	分
日時		· ·		_		
メモリ容量	Off	2012	1	1	0	0
操作ガイド表示						
メール受信通知	 時刻補 正堂に 	正をOff 動作した	にすると	、テレヒ #があり	の録画 ます。	予約が
消灯中のメール受信	Enne	±011-0-0		1,5 0, 7	0, 9 0	



4

「自動補正」欄で[○]とタッチするごとに、「On」と「Off」 が変わります。 ※お買い上げ時は「On」に設定されております。

1

日付/時刻を手動で設定する

例) 2012年9月10日午前8時30分に設定する場合



1

本体設定			Tal
基本設定			
テレビ設定			
スライドショー設定			
緊急速報メール設定			
音量設定			
消灯・点灯設定			
その他の設定			
	本体設定画面		



3 (A) / (W) で「日時」を選択→(M) / (A)
 選択枠が「自動補正」欄に移動します。

基本設定						🔲 14
画面の明るさ	自動補正	年	月	8	時	分
日時	_	_	_	_	_	_
メモリ容量	On	2012			0	0
操作ガイド表示						
メール受信通知	時刻補 正堂に	i正をOffl 動作した	こすると	、テレヒ 性があり	の録画	予約が
消灯中のメール受信		±//FO/d	NO . OJ HE	11.00.0	0.90	

4 OK をタッチ

「自動補正」欄で「MLをタッチするごとに、「On」と「Off」 が変わります。 手動補正を設定する場合は、「Off」にします。

5 再度、(
ABC、(
ACC) / (
ACC) / (
C) / (
<pC) / (</p>





7 (→) / (→) で「月」欄へ移動→(→) / (→) で
 「9」を選択

以降、同様な操作で「日」を「10」、「時」を「8」、 「分」を「30」に設定します。



- 8 各欄の数値を設定→○K 日付/時刻の設定が完了します。



スライドショー表示中の画面の左側にカレンダーまたは時計 を表示することができます(日付/時刻を設定する ▶ P.1-13)。

カレンダーを表示する

 <u>水中</u>→ <u>√0+</u> / <u>√0-</u> で「本体設定」を選択→ ○K 本体設定画面が表示されます。

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

本体設定画面

1

2 (with) / [within] で「スライドショー設定」を選択→ OK DK

スライドショー設定画面が表示されます。

- 3 (m) / (m) で「表示モード」を選択→ (M) / (
- 4 (▲) / (▲) で「カレンダー」を選択→ ○K 「カレンダー」が選択されます。

スライドショー設定	📼 Tal
表示モード	● 画像のみ
表示モード編集	◎ 時計
切り替え効果	0.191
切り替え速度	◎ 天気予報
表示順	 カレンダー
スライドショー再開	スライドショーの表示モードを変更できます。
自動回転	スライドショー中は上下キーで変更できます。
自動拡大	
一時停止設定	

5 戻る→戻る→戻る→スライドショーに戻る カレンダーが表示されます。



1ヶ月(2 画面表示)画面

■ 画像だけの表示に戻す場合

手順4で「画像のみ」を選択します。

🔊 お知らせ

スライドショー表示中に (A) / (A) をタッチしても、表示モードを変更できます。

1

準備/基礎知識

時計を表示する

1

 $|\underline{\textbf{L}}_{1-}] \rightarrow [\underline{\textbf{M}}_{1-}] / [\underline{\textbf{M}}_{1-}] \mathbf{c} [本体設定] を選択 \rightarrow [\underline{\textbf{M}}_{1-}]$ 本体設定画面が表示されます。

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

「時計」が選択されます。

4

スライドショー設定	ta 🗩
表示モード	● 画像のみ
表示モード編集	● 時計
切り替え効果	• • • • • •
切り替え速度	◎ 天気予報
表示順	◎ カレンダー
スライドショー再開	スライドショーの表示モードを変更できます。
自動回転	スライドショー中は上下キーで変更できます。
自動拡大	
一時停止設定	

本体設定画面



スライドショー設定画面が表示されます。



5 戻る→戻る→戻る→スライドショーに戻る 時計が表示されます。



デジタル時計画面

■ 画像だけの表示に戻す場合

手順4で「画像のみ」を選択します。



スライドショー表示中に (w) をタッチしても、表示モードを変更できます。

自分の電話番号や電波状態を確認する

スライドショー表示中/テレビ視聴中に区→を1秒以上タッチまたはリモコンの∞を押すと、サブメニューのほかに本機の 電話番号やメールアドレス、電波状態などを確認することができます。 画面の上部には、設定状態を確認できるアイコンが表示されます。

1 スライドショー表示中/テレビ視聴中→ x1 を1秒以上タッチまたはリモコンの





 ソフトウェアを初期化(● P.8-2)した後、メールアドレスが表示されない場合があります。そのような場合は、パソ コンから My SoftBank にアクセスしてアドレス確認メールの送信を行ってください。(● P.8-4) 1

準備/基礎知識

その他の基礎知識

1

画面の明るさを調節する

ディスプレイの明るさを4種類から選択できます。

1

メニュ-→ <u>ヽ</u> ヽ/ _{VOL+} で	「本体設定」	を選択→ OP	$\left[\right]$
本体設定画面が表示さ	れます。		

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

選択枠が設定画面に移動します。

3





本体設定画面



自動的にディスプレイを消灯させる

時刻を指定して、本機のディスプレイを自動的に消灯させる ことができます。

- 例) 消灯時刻を午後10時30分に設定する場合





3 (A) / (A) / (B) / (C) / (C)

「設定状態」欄で「Off」が選択されている状態 で^[OK] 表示が「On」に変わります。



On→時間指定で消灯が設定されています。 Off→時間指定で消灯は設定されていません。

その他の基礎知識

5	<u>く</u> 」∕ ♪ で選択枠を	「時」	欄へ移動→ へ/ _{VOL+} /
	₩_で「22」を選択		

6 (▲) / (▲) で「分」欄へ移動→(▲) / (▲) / (∞) で
 「30」を選択



7 OK ⊳⊪

1

準備/基礎知識

設定が完了します。

■ 時間指定を無効にする場合

[点] / [点] で「設定状態」欄を選択→[K]をタッチして
 [Off」にします。

🔊 お知らせ

- ・時間指定によってディスプレイが消灯しているときは、電源 ランプが赤く点灯します(ACアダプタ接続中のみ)。
- 手動でディスプレイを点灯させる場合は、電源ボタンを押します。



 消灯中はタッチキー操作もできなくなりますが、メールを 受信した後、一定時間はタッチキー操作が可能です。

自動的にディスプレイを点灯させる

時刻を指定して、本機のディスプレイを自動的に点灯させる ことができます。

- 例) 点灯時刻を午前7時30分に設定する場合



2 (▲) / (▲) で「消灯・点灯設定」を選択→○К 消灯・点灯設定画面が表示されます。 「_{VOL+} / _{VOL-} で「時間指定で点灯」を選択→ OK _{CH+}

選択枠が「設定状態」欄に移動します。

3



「設定状態」欄で「Off」が選択されている状態 で <u>OK</u> 表示が「On」に変わります。



On→時間指定で点灯が設定されています。 Off→時間指定で点灯は設定されていません。

その他の基礎知識



6 (▲) / (▲) で「分」欄へ移動→(▲) / (▲) / (▲) で
 「30」を選択



7 OK ▷II

設定が完了します。

■ 時間指定を無効にする場合

 [点] /
 [〕]
 [〕]
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕
 [〕

自動的に消灯・点灯させる曜日を指定 する

自動的にディスプレイを消灯・点灯させる曜日を指定しま す。

- 例)「祝日を除く」「火曜日」「木曜日」「金曜日」を指 定する場合

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	

本体設定画面

その他の基礎知識

キャンセル



「「With / With C I 曜日指定」を選択→ OK / Cith 選択枠が設定画面に移動します。







準備/基礎知識

1

■ 選択を解除する場合

キャンセル

▼ 火曜日

水曜日

ок

🛄 / 🔛 で 🏹 が表示されている曜日に選択枠を移動→ OK をタッチします。

土曜日

日曜日

ОК

[vot] / [vot] で「OK」を選択→[ok] 6 設定が完了します。

■「毎日」を指定する場合

手順4で「毎日」を選択します。

1

メモリカードの取り扱いについて

本機では市販の2GバイトまでのSDメモリカード、32Gバ イトまでのSDHCメモリカード、および2Gバイトまでの MMC (MultiMediaCard)の各メモリカードに対応してい ます(2012年12月現在)。

- 市販のメモリカードを使用する場合は、まずパソコンで フォーマット(初期化)してください。
 対応フォーマット: FAT/FAT32
- 本機で対応しているメモリカードを使用してください。本 機で対応していないメモリカードを使用すると、正しく動 作しないことがあります。
- ラベルやシールなどを貼り付けないでください。メモリカードは非常に薄く、精密に作られているため、ラベルやシール程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因となることがあります。
- メモリカードには寿命があります。長期間使用するとデー タが書き込めなくなることがあります。
- データの読み込み中や書き込み中は、絶対にメモリカード を取り外したり電源を切ったりしないでください。
- microSD[™]/miniSD[™]メモリカードをお使いの場合は、変換アダプタが必要です。

メモリカードを取り付ける/取り外す

メモリカードを取り付ける



防水カバーロックのロックが解除されているか 確認して、防水カバーを手前に引き、持ち上げ る

メモリカードを利用する

2 本機の底面を正面に向け、切り欠き部分の向き に注意してメモリカード挿入口に差し込む

「カチッ」と音がするまで、ゆっくり差し込んでくださ い。

- メモリカードは、本機の電源が入っているときに取り付けてください。
- 3 防水カバーを取り付け、防水カバーロックを ロックする



 防水カバーロックのロックが解除されているか 確認して、防水カバーを手前に引き、持ち上げ る 1

メモリカードの見えている部分を指で軽く押し 込む

指を離すと、メモリカードがメモリカード挿入口から 少し出てきます。

メモリカードをゆっくりと引き抜いて取り外す

((1) ご注意

メール受信時にメモリカードを取り外さないでください。
 本機のメモリの空き容量が少ないときなどに、受信した画像を保存できない場合があります。



スライドショー表示中に画像が保存されている メモリカードを本機に取り付ける

メモリカードが正しく取り付けられると、メモリカー ドマークが表示され、メモリカード内の画像が自動的 にスライド表示されます。

XEUD-K



 本機のメモリの空き容量が少ないときにメモリカードを取り 付けると、一定の空き容量ができるまで、本機に保存されて いる画像や動画、音楽が自動的にメモリカードに移動されま す。



 対応していない形式の画像は表示されません。対応している 画像形式につきましては、「主な仕様」(▶ P.9-5)を参照し てください。

使いこなしチェック!

- ●本機およびメモリカードのメモリ情報を表示するには
 (● P.7-3)
- ●画像の表示順を設定するには (▶ P.7-21)
- ●メモリカードに保存されている画像を確認するには (● P.5-2)

USIMカードをご利用になる前に

USIMカードはお客様情報が入ったICカードです。本機は、 USIMカードが取り付けられていないと利用できません。



次の点にご注意ください。USIMカードの詳細については、 USIMカードに付属の説明書を参照してください。

- USIMカードの取り付けや取り外しをするときには、必要 以上に力を入れないでください。
- •電源を切らずに、USIMカードの取り付けや取り外しを行った場合の動作につきましては、保証いたしません。
- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを挿入し、故障したときは、お客様ご自身の責任となり当社では 責任を負いかねますのでご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- •お手入れするときは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。
- USIMカードにラベルなどを貼り付けないでください。USIM カードは非常に薄く、精密に作られているため、ラベルやシー ル程度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因となる ことがあります。

miniB-CAS カードのお取り扱い



((1) ご注意

- USIM カードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失、破損などによる USIM カードの再発行は有償となります。
- 解約などの際は、USIM カードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいた USIM カードは、環境保全の ためリサイクルされています。
- USIM カードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性が あります。ご了承ください。
- USIM カードならびに本機(USIM カード挿入済み)の盗 難・紛失の際は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってくだ さい。緊急利用停止の手続きについては、お問い合わせ先
 (▶ P.9-25)までご連絡ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報内容は、別 途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万 ー、データが消失または変化した場合でも、当社では責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 202HW は専用 USIM カードが必要です。
- モジュール専用 USIM カードは携帯電話機で使用することはできません。

miniB-CASカードをご利用になる前 に

デジタル放送の受信には、本機へminiB-CASカードを挿入 する必要があります。

miniB-CASカードを本機に挿入していない場合、デジタル 放送を視聴できません。

(()で注意

- miniB-CAS カードの取り付け/取り外し時には、miniB-CAS カードから急に指を離さないでください。
- miniB-CAS カードのお取り扱いについて詳しくは、カードが貼ってあるシートの説明を参照してください。
- miniB-CAS カードに記載されている番号は、契約内容の 管理やお問い合わせに必要です。また、本機で、挿入中の miniB-CAS カードの番号を確認することもできます。 挿入中の miniB-CAS カード情報の確認方法については、 「miniB-CAS カードの情報を表示する」(● P.7-14)を 参照してください。
- お問い合わせは(紛失時など)
 (株)ビーエス・コンディショナル アクセススステムズ・カスタマーセンター TEL:0570-000-250

miniB-CAS カードと USIM カードの取り付け/取り外し

miniB-CASカードとUSIMカードを確認する

miniB-CASカードとUSIMカードを正しく取り付けられる よう、取り付ける前に確認してください。



miniB-CASカードとUSIMカードを 取り付ける



1

- 2 本機の底面を正面に向ける
- 3 防水カバーロックのロックが解除されているか 確認して、防水カバーを手前に引き、持ち上げ る
- 4 切り欠きの向きに注意して、「カチッ」と音が するまでゆっくりと奥まで差し込む しっかりと奥まで入れてください。
- 5 防水カバーを取り付け、防水カバーロックを ロックする

((1) ご注意

 故障などの原因となりますので、電源が入っている状態で USIMカードやminiB-CASカードを取り付けないでくだ さい。

miniB-CASカードとUSIMカードを 取り外す

- 1 電源を切る (🗈 P.1-10)
- 2 本機の底面を正面に向ける
- 3 防水カバーロックのロックが解除されているか 確認して、防水カバーを手前に引き、持ち上げ る
- 4 miniB-CASカードとUSIMカードを指で後ろか ら押して離す 指を離すと、それぞれ挿入口から少し出てきます。
- 5 miniB-CASカードとUSIMカードをゆっくりと 引き抜いて取り外す

防水性能に関する注意事項



 故障などの原因となりますので、電源が入っている状態で USIMカードやminiB-CASカードを取り外さないでくだ さい。

防水性能に関する注意事項

「防水性能に関する注意事項」の内容をお読みの上、正しくご使用ください。

記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水の原 因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障の原因となる場 合があります。

- 本機は防水カバーをしっかり取り付けた状態で IPX5(旧 JIS 保護等級 5)※¹相当の防水性能を持っております (当社試験方法による)。
 - ※1 IPX5(旧 JIS 保護等級5)相当とは、内径6.3mm のノズルを用いて、約3mの距離から約12.5 リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる 方向からのノズルによる噴流水によっても、性能を 保つことを意味します。
- AC アダプタとリモコンは防水仕様ではありません。
- 実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となります。

- 砂浜などに直接おかないでください。スピーカー部などに 砂が入り音が小さくなったり、本機内に砂などが混入する と発熱や故障の原因となります。
- 防水性能を保つため、防水カバーをしっかり閉じ、そのまましっかり押し付けながら、防水カバーロックを「ロック」側に確実に切り替えてください(防水カバーがしっかり押し付けられた状態でないと、防水カバーロックを「ロック」側に切り替えることができません)。
- 防水カバーが浮いている箇所がないことを確認しながら 確実に取り付けてください。
- 防水カバーと本機の間に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1 個、微細な繊維など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- 水中で本機を使用(キー操作含む)しないでください。
- お風呂場、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。本機は防湿仕様ではありません。
- 本機の防水性能は常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。次のような例の液体をかけたり、漬けたりしないでください。また、砂や泥なども付着させないでください。

例:せっけん・洗剤・入浴剤などの入った水/海水/プー ルの水/温泉/熱湯/薬品/汗

 水に浸した場合、本機を取出してから2分間放置し、タオ ルなどで表面の水を拭き取り、スタンド棒を入れ、水を排 出させてください。 1

準備

基礎知識

防水性能に関する注意事項

- AC アダブタを接続したまま使用する場合、水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。
- 防水カバーのゴムパッキンは防水性能を維持するための 重要な部品です。はがしたり、傷つけたりしないでください。
- 本機が濡れたままの状態で充電を行わないでください。故障の原因となります。

準備/基礎知識