]像一覧画面の操作F	P.5-2
保存されている画像を一覧表示する	P.5-2
画像の一覧から画像を表示する	P.5-4
画像の一覧を並べ替える	P.5-5
画像の一覧からお気に入りに画像を	
登録/解除する	P.5-6
画像をコピー/移動する	P.5-6
画像の一覧から画像を削除する	P.5-7
画像の一覧からスライド表示させない	
画像を設定する	P.5-8
画像の一覧から画像を複数選択して	
操作する	P 5-8

動画一覧画面の操作 P.5-10

保存されている動画を一覧表示する	P.5-	1 C
動画を再生する	P.5-	12
動画の一覧を並べ替える	P.5-	16
動画の一覧からお気に入りに動画を		
登録/解除する	P.5-	16
動画をコピー/移動する	P.5-	17
動画の一覧から動画を削除する	P.5-	18
動画の一覧からスライド表示させない		
動画を設定する	P.5-	18
動画の一覧から動画を複数選択して		
操作する	P.5-	19

音楽一覧画面の操作	P.5-21
保存されている音楽を一覧表示する	P.5-21
音楽を再生する	P.5-23
音楽の一覧を並べ替える	P.5-26
音楽の一覧からお気に入りに音楽を	
登録/解除する	P.5-26
音楽をコピー/移動する	P.5-27
音楽の一覧から音楽を削除する	P.5-28
音楽の一覧から音楽を複数選択して	
操作する	P.5-28

5 データフォルダ

画像一覧画面の操作

保存されている画像を一覧表示する

本体内またはメモリカードに保存されている画像をサムネ イルで一覧表示することができます。

1 $\underline{K_{1}} \rightarrow \overline{\mathbb{A}}_{01+} / \overline{\mathbb{A}}_{01-}$ で「データフォルダ」を選択 $\rightarrow \overline{\mathbb{A}}_{01}$





97(0)7710	19)
お気に入り	(1)
本体内のファイル (17)
SDカード内のファイル	(2)
送信者別	(0)
最近受信した10ファイル	(0)

●選択できる項目は次のとおりです。

項目	説明
すべてのファ	本体内およびメモリカードに保存されて
イル	いるすべての画像を表示します。
お気に入り	お気に入りに登録されているすべての画
	像を表示します。
本体内のファ	本体内に保存されているすべての画像を
イル	表示します。
SDカード内の	メモリカードに保存されているすべての
ファイル	画像を表示します。
送信者別	選択した送信者から送られてきた画像を
	表示します。
最近受信した	受信した最新10件の画像を表示します。
10 ファイル	

3 (↓↓ で表示したい項目を選択→ ♥| A VOL+

画像一覧画面が表示されます。



画像一覧画面

画像の一覧から画像を表示する

 ・ 画像一覧画面→ (_{M→}) (_{M→}) (_{M→}) (_{M→}) で表示する画 像を選択→ (_{M→}) ・ 画像が表示されます。

画像を拡大して表示する

画像を最大約2倍まで拡大表示できます。

- 拡大表示したい画像を表示中→ 上→ を1秒以上 タッチまたはリモコンの 図定 サブメニューが表示されます。
 拡大表示 サラム いるである
 - お気に入りに登録 削除
 - [[]w]+</sub>/<mark>w]-</mark>で「拡大表示」を選択→ [>||

画像が約1.5倍に拡大表示されます。操作を繰り返す ごとに画像の倍率は1.5倍→2倍→等倍(元の倍率)の 順に切り替わります。



■ 画像サイズがディスプレイより大きい場合

5-4

5

データフォルダ



П

お気に入りに登録または解除したい画像を表示 中→ズェーを1秒以上タッチまたはリモコンの∞ サブメニューが表示されます。



表示中の画像を削除する

1 削除したい画像を表示中→ メニューを1秒以上タッ チまたはリモコンの 図定 サブメニューが表示されます。



- 3 (▲) / (AH) で「OK」を選択→ (AK) 画像が削除されます。

画像の一覧を並べ替える

画像の並び順を変更することができます。

- 2 (▲) / (▲) で「並べ替え」を選択→ (▲) 並べ替え画面が表示されます。



画像一覧画面の操作

3 一覧画面の並びが変わります。

画像の一覧からお気に入りに画像を登録 緑/解除する

画像の一覧から、お気に入りの画像を登録/解除します。



2 (▲) / (▲) で「お気に入りに登録」または「お気に入りを解除」を選択→ (▲)



メモリカードが取り付けられている場合は、保存されている 画像を本体とメモリカードの間でコピーまたは移動できま す。メモリカードの取り付けかたについては、「メモリカー ドを取り付ける」(● P.1-26)を参照してください。

例) コピーする場合

 画像一覧画面→ (w)+ (w)- (c+-) (





3 (▲) / (▲) で「本体へコピー」または「SDカー ドへコピー」を選択→ (△)

選択した画像が本体内またはメモリカードにコピーされます。



■ 画像を移動する場合

手順2で「移動」を選択→「本体へ移動」または「SDカードへ移動」の順に選択します。

((!) ご注意

- 保護ファイル (▶ P.5-3) のコピー/移動はできません。
- テレビ画面の表示を保存した画像(● P.4-9)は、コ ピー/移動できません。

画像の一覧から画像を削除する

画像を選択して削除することができます。

 ・ 画像一覧画面→ () → (

サブメニューが表示されます。



- 2 (▲) / (▲) で「削除」を選択→○K) 確認画面が表示されます。
- 3 (____) / (____)で「OK」を選択→○K」 画像が削除されます。

画像の一覧からスライド表示させない 画像を設定する

スライド表示させたくない画像を非表示に設定することが できます。

- ・ 画像一覧画面→ (ω) (ω) (ω) (ω) (ω) (ω) (ω)

 ・ い画像を選択→ (x) (ω) (ω)

 ・ モコンの (∞)

 ・ サブメニューが表示されます。



■ 設定を解除する場合

手順1で表示させる画像を選択→ \underbrace{kr} を1秒以上タッチまたはリモコンの \underbrace{m} → \underbrace{vot} / \underbrace{vot} で「表示する」を選択→ \underbrace{ot} をタッチします。

画像の一覧から画像を複数選択して操 作する

画像一覧画面で複数の画像をまとめて操作することができ ます。

- 画像一覧画面→ メニューを1秒以上タッチまたはリ モコンの
 膨定 サブメニューが表示されます。
- 2 (№) / (№) で「複数選択」を選択→ ○) 複数選択画面が表示されます。

画像一覧画面の操作

√→ で「全件選択」/「全件選択解除」を選択→

OK をタッチします。



5-9

動画一覧画面の操作

保存されている動画を一覧表示する

本体内またはメモリカードに保存されている動画をサムネ イルで一覧表示することができます。

1 $\underline{K_{1}} \rightarrow \overline{\mathbb{A}}_{01+} / \overline{\mathbb{A}}_{01-}$ で「データフォルダ」を選択 $\rightarrow \overline{\mathbb{A}}_{01}$





動画	🗎 📼 Tad
すべてのファイル	(9)
お気に入り	(1)
本体内のファイル	(7)
SDカード内のファイル	(2)
送信者別	(7)
最近受信した10ファイル	(7)

●選択できる項目は次のとおりです。

項目	説明
すべてのファ	本体内およびメモリカードに保存されて
イル	いるすべての動画を表示します。
お気に入り	お気に入りに登録されているすべての動
	画を表示します。
本体内のファ	本体内に保存されているすべての動画を
イル	表示します。
SDカード内の	メモリカードに保存されているすべての
ファイル	動画を表示します。
送信者別	選択した送信者から送られてきた動画を
	表示します。
最近受信した	受信した最新 10 件の動画を表示します。
10 ファイル	



動画一覧画面が表示されます。



動画一覧画面

動画を再生する

- 1
- 動画一覧画面→ $\widehat{w}_{0,1}$ \widehat{w}_{-} \widehat{c}_{1+} で再生する動 画を選択→ \widehat{b}_{1}^{K} 動画プレーヤー画面が表示され、動画が再生されます。



動画プレーヤー画面

- [↓]→最初から再生、巻き戻し(キー長押し)
 - ※再生開始一定時間内にタッチすると、前の動画を再生し ます。
- →次の動画を再生、早送り(キー長押し)
- [℃K]→再生/一時停止

広まを1秒以上タッチまたはリモコンの
■■→サブメ
ニューの表示

繰り返し再生する場合は、再生終了後に表示される確 認画面で「OK」を選択します。

((!) ご注意

• テレビ番組を録画中は、動画を再生できません。

動画を拡大して再生する

動画を最大、全画面まで拡大して再生できます。

拡大表示したい動画を再生または一時停止中→

 <u>x-1-を1秒以上タッチまたはリモコンの</u>
 <u>■</u>

 サブメニューが表示されます。



再生中の場合は一時停止され、サイズ変更画面が表示 されます。



3 (▲) / (▲) でサイズを選択→ (外) 動画が選択したサイズで表示されます。 (外) をタッチすると再生が再開されます。

ノンストップ再生する

 動画を再生または一時停止中→ メニューを1秒以上 タッチまたはリモコンの 図定 サブメニューが表示されます。 2 (1) / (1) で「ノンストップOFF」を選択→ OK

除しをタッチするごとに、設定が切り替わります。



ノンストップOFF→選択した1件の動画のみを再生し ます。

ノンストップON→選択した動画から一覧の最後まで 動画を再生します。

3 戻る

ÞII

サブメニューが閉じられます。

🔊 お知らせ

• 本設定より、繰り返し再生の設定が優先されます。

繰り返し再生する



2 (A) / (VOL-) で「繰り返し再生OFF」を選択→

◎☆をタッチするごとに、設定が切り替わります。



繰り返し再生OFF→繰り返し再生しません。 最初から繰り返す→すべての動画を繰り返し再生しま す。

この動画を繰り返す→1件の動画だけを繰り返し再生 します。



サブメニューが閉じられます。



•本設定は、録画した番組の繰り返し再生設定と共通です。

ランダム再生する

- 動画を再生または一時停止中→火-を1秒以上 タッチまたはリモコンの サブメニューが表示されます。
- 2 (_{M↓}) / (_{M↓}) で「ランダム再生OFF」を選択→ OK

OKLをタッチするごとに、設定が切り替わります。



ランダム再生OFF→ランダム再生しません。 ランダム再生ON→すべての動画をランダム再生しま す。

🔊 お知らせ

あらかじめ、「ノンストップ ON」に設定する必要があります
 (● P.5-13)。

す。

再生または一時停止中の動画をお気に入りに 登録/解除する

1 お気に入りに登録または解除したい動画を再生または一時停止中→ k=
を1秒以上タッチまたはリモコンの ex

サブメニューが表示されます。





再生または一時停止中の動画を削除する

1 削除したい動画を再生または一時停止中→ メニューを1秒以上タッチまたはリモコンの (設定) サブメニューが表示されます。



- 2 (▲) / (▲) で「削除」を選択→○K) 確認画面が表示されます。
- 3 (▲) / (▲+) で「OK」を選択→○K 動画が削除されます。

動画の一覧を並べ替える

動画の並び順を変更することができます。

- 動画一覧画面→ 水₁ を1秒以上タッチまたはリ
 モコンの ∞
 サブメニューが表示されます。
- 2 (▲) / (▲) で「並べ替え」を選択→ (▲) 並べ替え画面が表示されます。



|動画の一覧からお気に入りに動画を登| |録/解除する

動画の一覧から、お気に入りの動画を登録/解除します。

動画一覧画面→ (Q_4) (Q_4) (Q_4) (Q_4) (C_6) (Q_4) (C_7) (C_7)

並べ替え お気に入りに登録 コピー 移動 削除 表示しない 複数選択

動画をコピー/移動する

メモリカードが取り付けられている場合は、保存されている 動画を本体とメモリカードの間でコピーまたは移動できま す。メモリカードの取り付けかたについては、「メモリカー ドを取り付ける」(● P.1-26)を参照してください。

例)コピーする場合

- 動画一覧画面→ (vol+) (vol-) (vol+) (vol+)
- 2 _____で「コピー」を選択→ ____

並べ替え
お気に入りに登録
コピー
移動
削除
表示しない
複数選択

3 (▲) / (▲) で「本体へコピー」または「SDカー ドへコピー」を選択→○K

選択した動画が本体内またはメモリカードにコピーさ れます。



■ 動画を移動する場合

手順2で「移動」を選択→「本体へ移動」または「SDカー ドへ移動」の順に選択します。

(① ご注意

 ・保護ファイル(● P.5-11)のコピー/移動はできません。

動画の一覧から動画を削除する

動画を選択して削除することができます。

動画一覧画面→ (ω+) (w-) (ω+) で削除したい
 動画を選択→ (x-) を1秒以上タッチまたはリモ
 コンの (∞=)
 サブメニューが表示されます。





3 (▲) / (▲) で「OK」を選択→○K
 動画が削除されます。

動画の一覧からスライド表示させない 動画を設定する

スライド表示させたくない動画を非表示に設定することが できます。

- 動画一覧画面→ (𝔄), (𝔅), (𝔅),
- 2 (▲) / (▲) で「表示しない」を選択→ ○) 設定が完了します。



■ 設定を解除する場合

手順 l で表示させる動画を選択→ \Bbbk h を l 秒以上タッチまたはリモコンの \Bbbk → $\underbrace{100}_{\text{WL}}$ / $\underbrace{100}_{\text{WL}}$ で「表示する」を選択します。



動画一覧画面で複数の動画をまとめて操作することができ ます。

- 動画一覧画面→上 モコンの 定 サブメニューが表示されます。
- 2 ▲ / ↓ で「複数選択」を選択→ OK 複数選択画面が表示されます。





複数選択画面

動画一覧画面の操作

■ 選択を解除する場合

お気に入りに登録
お気に入りを解除
表示する
表示しない
コピー
移動
削除
全件選択
全件選択解除

■ すべての動画を選択/選択解除する場合

[<u>w</u>] / [<u>w</u>] で「全件選択」/「全件選択解除」を選択→ [<u>w</u>] をタッチします。

保存されている音楽を一覧表示する

本体内またはメモリカードに保存されている音楽を一覧表 示することができます。





音楽	•		Tal
すべてのファイル		(5)	
お気に入り		(2)	
本体内のファイル		(3)	
SDカード内のファイル		(2)	
送信者別		(1)	
		(1)	

●選択できる項目は次のとおりです。

項目	説明
すべてのファ	本体内およびメモリカードに保存されて
イル	いるすべての音楽を表示します。
お気に入り	お気に入りに登録されているすべての音
	楽を表示します。
本体内のファ	本体内に保存されているすべての音楽を
イル	表示します。
SDカード内の	メモリカードに保存されているすべての
ファイル	音楽を表示します。
送信者別	選択した送信者から送られてきた音楽を
	表示します。
最近受信した	受信した最新10件の音楽を表示します。
10 ファイル	

音楽一覧画面の操作

3 [☆] ∕ [⋈] で表示したい項目を選択→ [ᅆ]

音楽一覧画面が表示されます。



音楽一覧画面の操作

音楽を再生する



音楽プレーヤー画面

- [vol+] / [vol-] →音量を変更
- →最初から再生、巻き戻し(キー長押し)
 - ※再生開始一定時間内にタッチすると、前の音楽を再生し ます。
- →次の音楽を再生、早送り(キー長押し)
- ◎☆再生/一時停止

|ユニーを1秒以上タッチまたはリモコンの|輕→サブメ ニューの表示

リピートモードを変更する

- 1 音楽プレーヤー画面→ 上を1秒以上タッチまたはリモコンの 歴 サブメニューが表示されます。
- 2 (▲) / (▲) で「リピートOFF」を選択→(▲) (⑤) をタッチするごとに、リピートモードが変わります。

リピートOFF >	
シャッフル再生OFF >	
スライドショー開始	
お気に入りに登録	
削除	

全曲リピート→全曲リピートします。 1曲リピート→1曲だけリピートします。 リピートOFF→リピートしません。

3 戻る

サブメニューが閉じられます。

再生順を変更する(シャッフル再生)

- 2 (A) / (

○
ぶ
じ
を
タッチする
ご
と
に、
シャッフル
再生の
ONと
OFF
が
変わります。

リビートOFF > シャッフル再生OFF > スライドショー開始 お気に入りに登録 削除

シャッフル再生ON→シャッフル再生します。 シャッフル再生OFF→シャッフル再生しません。



再生中の曲をBGMにしてスライドショーを 再生する

- 2 (A) / (A)



再生または一時停止中の音楽をお気に入りに 登録/解除する

- 1 お気に入りに登録または解除したい音楽を再生または一時停止中→ズェーを1秒以上タッチまたはリモコンの
 - サブメニューが表示されます。



再生または一時停止中の音楽を削除する





3 (▲) / (A+) で「OK」を選択→○K 音楽が削除されます。



音楽の並び順を変更することができます。

- 音楽一覧画面→ k₁ を1秒以上タッチまたはリ モコンの ∞

 サブメニューが表示されます。
- 2 (▲) / (▲) で「並べ替え」を選択→ ○) 並べ替え画面が表示されます。





音楽の一覧からお気に入りに音楽を登 録/解除する

音楽の一覧から、お気に入りの音楽を登録/解除します。





音楽をコピー/移動する

メモリカードが取り付けられている場合は、保存されている 音楽を本体とメモリカードの間でコピーまたは移動できま す。メモリカードの取り付けかたについては、「メモリカー ドを取り付ける」(
P.1-26)を参照してください。

例)コピーする場合

 音楽一覧画面→ (m) / (m) / でコピーしたい音楽 を選択→) / ∞ - でコピーしたい音楽 を選択→) / ∞ - でコピーしたい音楽 を選択→) / ∞ - でコピーしたい音楽

 を選択→) / ∞ - でコピーしたい音楽

 を選択→) / ∞ - でコピーしたい音楽

 が - でコピーしたい音楽

 を選択→) / ∞ - でコピーしたい音楽

 が - の) / ∞ - でコピーしたい音楽

 が - - の) / ∞ - でコピーしたい音楽

 が - - の) / ∞ - でコピーしたい音楽



並べ替え	
お気に入りに登録	
コピー	
移動	
削除	
複数選択	

3 (▲) / (▲) で「本体へコピー」または「SDカー ドへコピー」を選択→○K

選択した音楽が本体内またはメモリカードにコピーさ れます。



■ 音楽を移動する場合

手順2で「移動」を選択→「本体へ移動」または「SDカードへ移動」の順に選択します。

(1) ご注意

・保護ファイル (● P.5-22)のコピー/移動はできません。



音楽を選択して削除することができます。

 音楽一覧画面→ (▲) / (▲) で削除したい音楽を 選択→ (Σ□-)を1秒以上タッチまたはリモコンの

 サブメニューが表示されます。





音楽一覧画面で複数の音楽をまとめて操作することができ ます。

 音楽一覧画面→ ょうでありました

 Fコンの
 Imple

 サブメニューが表示されます。



音楽一覧画面の操作

並べ替え お気に入り コピー 移動 削除 複数選択	に登録			3	
すべてのファイル	•			4	<u>K1</u> を1秒以上タッチまたはリモコンの
Ballad Of B	Mr.BBB	★ [™] 00:00:	77		お気に入りに登録
Collection Of Songs	Group C	a 00:05:	48		お気に入りを解除
easy Listning	Dr. D	00:05:	48 🗹		
Four Seasons	Original Cast	00:08:	23		移動
複数	選択画面				^{削除} すべての音楽を選択/選択解除する場合 <u>ふ</u> ./ / <u>い</u> .で「全件選択」/「全件選択を解除」を選択→ [SN] をタッチします。