初期化	P.8-2
本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す	P.8-2
本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す	P.8-3

本機の各設定をお買い上げ時の状態に 戻す

本体設定	Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	
音量設定 消灯・点灯設定 その他の設定	

本体設定画面

3 (<u>M</u>) / <u>M</u> で「初期化」を選択→ <u>M</u> / *M* / <u>M</u> / <u>M</u>

4 (▲) / (▲) で「設定を初期化」を選択→ ○) 確認画面が表示されます。

その他の設定		-	Tal
動画再生サイズ 機内モード	設定を初期化		
初期化	全て初期化		
ソフトウェア更新			
ソフトウェア更新通知			
オープ ンソースライセンス			
バージョン情報			
認証情報			



そ 2 (m) / [m] で「その他の設定」を選択→[M] その他の設定画面が表示されます。

8

本機のメモリ保存内容や各設定を出荷 時の状態に戻す

 K1-→ (vot) / (vot) で「本体設定」を選択→ ○K 本体設定画面が表示されます。

本体設定	🗆 W
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
その他の設定	
本体設定画	



その他の設定画面が表示されます。

3 (▲) / (▲) で「初期化」を選択→ (▲) / (▲)

4 (▲) / ▲ で「全て初期化」を選択→ ▲ 確認画面が表示されます。





その他 8

初期化後にメールアドレスが表示されない場合

全てを初期化すると、スライドショー表示中/テレビ視聴中 に型を1秒以上タッチまたはリモコンの一を押しても、画 面にメールアドレスが表示されなくなります。 インターネットでMy SoftBankにログインしていただき、 下記の操作を行ってください。 詳細は、同梱されているメールサービスガイドをご確認くだ さい。

1 My SoftBankにログイン

2 「メール設定」の「メールアドレスの変更」画 面を表示→「アドレス確認メールの送信」をク リック

アドレス確認メールの送信画面が表示されます。

3 「送信する」をクリック

確認メールが送信されます。



メールアドレスの変更画面

確認メールを送信したら、ログアウトしてください。 確認メールが本機に届き、メールアドレスが表示され るようになります。

その他

8