各部の名称	1-2
各部の名前とはたらき	1-2
電池パックの充電	1-4
電池パックを充電する	1-4
電源On/Off	1-6
電源を入れる/切る	1-6
画面とマークの見かた	1-7
画面の見かた	1-7
マークの見かた	1-9
機能呼び出し	.1-11
機能の呼び出しかた	. 1-11
メインメニューの使いかた	. 1-12
簡単な操作で機能を呼び出す	. 1-13
複数の機能を切り替えて利用する	
(マルチジョブ機能)	. 1-14
待受画面に機能を登録して呼び出す	
(デスクトップショートカット)	. 1-15
基本的な機能だけを利用する	
(>,>,¬,,,)	1 17
(シノブルメニュー)	. 1-1/

モーションコントロール	1-18
モーションコントロールについて.	1-18
サブディスプレイ	1-20
サブディスプレイの見かた	1-20
マナーについて	1-21
マナーモード/電波Offモード	1-21
暗証番号	1-22
暗証番号について	1-22
その他の基礎知識	1-23
その他の基礎知識	1-23
ダブルナンバー	1-24
ダブルナンバーを利用する	1-24
モードについて	1-25
便利な機能	1-27



1.1

各部の名称

各部の名前とはたらき

12







ポジションについて

クローズポジション



2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。

オープンポジション



開いた状態です。ボタン操作 や通話などはこの状態で行っ てください。

8 -



マルチガイド左ボタン(の) 発信履歴表示 [長く: Bluetooth[®] On / Off※] **Ⅰ**メールボタン (◎) メールメニュー表示 [長く: S!メール作成画面表示※] ショートカットリスト表示 [長く:ステータスアイコンリスト表示] 簡易留守録再生 [長く:簡易留守録設定/解除] 日 開始ボタン (「)) 全通話履歴表示 [長く:モード切替(ダブルナンバー)] **Øダイヤルボタン**(0%~9...) 電話番号入力/クイックオペレーション [長く: 電話帳あ行(1:1) ~ら行(9-3)、 わ行(0四)表示] **10 米ボタン**(米売) 「¥」「+」「P」「?」「-」入力 [長く: S!ともだち状況一覧表示] ■辞書ボタン (***2) スマートリンク辞書起動 [長く:ベールビュー起動] IPI マルチジョブ機能/マナーボタン(□ ? *)) モード切替 [長く:マナーモード設定/解除] IE Yahoo!ケータイ・ボタン()) Yahoo!ケータイ接続 [長く:ファミリンクリモコン起動※] ■ テレビ/文字ボタン(團) テレビ記動 [長く:メニュー切替画面表示]

旧マルチガイド下ボタン(①) 電話帳呼び出し [長く:電話帳新規登録※] ■ 雷源/終了ボタン()③)) 待受画面表示切替 [長く: 電源Off] ₩#ボタン(11-3) 「#|入力 [長く:マナーモード設定/解除] 旧 カメラボタン (回回) カメラ記動 [長く: 画像レビュー起動] サイドボタン 17日 音量大ボタン (▲) [長く:モバイルライト点灯] 【クローズ】インフォメーションが複数あ るときのスクロールなど 四音量小ボタン(▶■) ガイド行On/Off 【クローズ】インフォメーションが複数あ るときのスクロールなど 【クローズ(長く)】電子マネー残高表示 り シャッターボタン (

) 【クローズ】時計表示切替 マルチガイドボタン/サイドボタンの表記 について ●本書ではマルチガイドボタン/サイドボ タンを、次のように表記しています。 ③または②を押すとき ٢ \odot ●または
 ●を押すとき ٢ ③ ② ③ ③ のいずれかを押すとき ▲または
■を押すとき

各部の名称

電池パックの充電

電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電 します。

海外での充電について

海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

卓上ホルダーで充電する

付属の卓上ホルダーとソフトバンク指定の ACアダプタ「ZTDAA1」(オプション品) を使用して充電します。

- 本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- ACアダプタ、卓上ホルダーは、防水対応していません。本機が濡れているときは、充電しないでください。
- 充電中は、ACアダプタや本機があたたかく なることがあります。

ACアダプタ利用時のご注意

充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

卓上ホルダー利用時のご注意

- 踏みつけたり、重い物を乗せたりしない でください。
- 卓上ホルダーに取り付けると、オープン ポジションにはできません。無理に開か ないでください。



AC アダプタの接続コネクターを卓 上ホルダーの接続端子に差し込む

 ●接続コネクターは向きに注意して、水 平に「カチッ」と音がするまで、しっ かりと差し込みます。

 ACアダプタのプラ グを起こし、家庭 用ACコンセントに 差し込む



・ 本機を卓上ホルダーに取り付 ける

- 充電が始まり、スモールライトが赤色 で点灯します。
- スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。
- 卓上ホルダーから本機を取り 外す
- プラグを家庭用ACコンセント から抜く
 - ACアダプタの接続コネクターを取り 外すときは、リリースボタンを押さ えながら、ひねらずにまっすぐに引き 抜いてください。

スモールライトが点滅しているとき

 電池パックの異常か寿命のため、充電で きていません。新しい電池パックと交換 してください。

卓上ホルダーの材料について

卓上ホルダーの一部に使用の材料は、植物由来の樹脂を含んだ成形品で、従来の石油系樹脂と比ペライフサイクル全体のCO2排出量、石油使用量を減らすことのできる環境に優しい新素材です。



準備/基礎知識

電池パックの充電



ACアダプタだけで充電するとき

ACアダプタの接続コネクターを、本機の 外部機器端子に取り付けて充電します。 ●外部機器端子からの浸水を防ぐため、通常 は卓上ホルダーでの充電をおすすめします。



パソコンと接続して充電する

オプション品のUSBケーブルでパソコンと 接続すれば、本機の電源が入っているとき にパソコンのUSB端子からの電力で充電で きます。

- パソコンには、あらかじめUSBドライバ(サ イトからダウンロード)をインストールし ておいてください。
- ●電源が入っていないときは充電できません。
- ●USBハブを利用しているときは、充電できな いことがあります。

使いこなしチェック!

電源On/Off

電源を入れる/切る 電源を入れる はじめて電源を入れたときの操作を説明し ます。 ふ (長く)

- ●「**しばらくお待ちください**」と表示されるまで押します。
- 電源が入ると、防水に関する注意文が 表示されたあと、メニュー切替画面が 表示されます。
- 🦻 メニュー選択 ♥
 - 本書は、「標準メニュー」を選んだ状態 での操作方法を説明しています。本書 を有効に利用したい方は、「標準メ ニュー」を選ぶことをおすすめします。



- 3
 3
 4
 6
 6
 7
 8
 7
 8
 8
 7
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8</p
 - 以降もメニュー切替画面を表示するか どうかの、確認画面が表示されます。





待受画面 ●「いいえ」を選んだときは、次回 ① を 行うだけで、待受画面が表示されるよ うになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れた とき

画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

ネットワーク自動調整について



●次の操作を行うと日付/時刻が設定され、 メールやYahoo!ケータイなどネットワーク を利用するサービスや、テレビなどが利用 できるようになります。

「はい」 ⇒●
 ⇒ネットワーク自動調整開始
 ○

電源を切る



●終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。



画面の見かた

待受画面について

待受画面は次のようなしくみになっていま す。



以降の待受画面では、必要な場合を除きモバイルウィジェット/デスクトップショートカットのアイコン表示は省略しています。

マークの意味を確認する

現在表示されているマークの意味を確認す ることができます。 (ステータスアイコンリスト)

□ ⑧ (長く)



- 現在表示されているマークが拡大表示 され、選択しているマークの意味が表示されます。
- ・
 ・
 でマークを選ぶと、それぞれのマークの意味が表示されます。
- ●を押すと関連する機能が実行されるものもあります。(例:電池レベル→バッテリーメーター)

インフォメーションについて

電話に出なかったり、メール着信がある と、下部にインフォメーションが表示され ます。



インフォメーション画面

 ●お知らせ内容(「新着メール」など)と件数 が表示されます。お知らせ内容を選び●を 押すと、内容を確認できます。







ソフトキーについて

オープンポジションの縦画面で画面下部に 表示される文字は、左から順に⁽²⁾、 (2) (2)を押したときに操作できる内容を表し ています。



画面自動消灯について

通話中や操作をしない状態が続くと、電池 パックの消耗を抑えるため、自動的に画面 表示が消えます。(パネルセーブ)

消灯した画面を点灯するときは、何かボタンを押します。(押したボタンは、画面点灯用としてだけはたらきます。)

バックライトについて

- 画面が自動消灯する前に画面表示が暗く なります。
- ●画面が見えづらいときは、0 型~9 型を押 すとバックライトが点灯します。(押した ボタンの動作が行われますので、ご注意 ください。)



、基礎知識

マークの見かた

ディスプレイのマークの見かた

 マークによっては、デュアルモード(2)P.1 24)設定時に回線を表す「圖」、「Ⅰ」、「Ⅰ」 が表示されます。

■常時点灯しているマーク



※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。

※2 パネル点灯時などには、一時的に%表示 されます。電池残量の%表示は、あくま でも目安です。

■機能の動作を示すマーク				
	1 — 2 —	®≣_0,8 7		
	ß	S!アプリ起動中		
	\mathbb{S}	S!アプリー時停止中		
1	чI	音楽再生中		
	IJ,	テレビ録画中(本体)		
	۲ <u>۵</u>	テレビ録画中(メモリカード)		
	\$	メモリカード読み込み中		
2	5	メモリカードフォーマット中		
	ŭ	テレビ録画/視聴予約表示		
3	Q,	音楽再生中(Bluetooth [®] 利用時)		
4	æ	マルチジョブ機能利用中		



3



準備/基礎知識

■通信関連のマーク			
	1 — 2 — 3 — 4 —		
п	۲	SSL対応の画面表示中※1	
•••	۲	パケット通信待機中	
Ð	\bowtie	メール受信中	
	\boxtimes	メール送信中	
R	Û	S!ともだち状況接続中	
	3°	位置情報測位中※2	
4	ď	ソフトウェア更新中	
	\$	USBケーブル接続中	
	\$	USB通信中	
	ŵ	赤外線通信接続中	
	Ŀ,	赤外線送受信中	
п	*	Bluetooth [®] 通信待機中	
Ð	8)	Bluetooth [®] 通信中(複数のとき「🖏」)	
	Ð	Bluetooth [®] 通話中	
	B	ICデータ通信中	
	0	S!電話帳バックアップ通信中	
	물	PCサイトブラウザ使用中	
6	2	RSSフィード対応サイト表示中	
7	۲	お天気アイコン	
8	(¢.	赤外線通信待機中	
Ж1	٦.	「イルウィジェット利用中は、表示さ	

※2 位置情報の送信中に点滅表示されます。

れません。

1-10

	1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 —	
1	Ø	電波Offモード設定中
2	æ	簡易留守録設定中
3		転送電話/留守番電話サービス設定 中(「 呼出なし 」)※
	1	カレンダー/予定リストアラーム On設定中
-	Ī	カレンダー/予定リストアラーム Off設定中
5	\$	時報設定中
7	< Ω }	アラーム設定中
	Ļ	お目覚めTV設定中
	9	マナーモード設定中
7	đ	運転中モード設定中
-		オリジナルモード設定中
	Z	ベールビュー設定中
8	110	誤動作防止設定中
	89	ICカードロック中
9	I.	自動応答/リモートモニタモード設定中

■本機の設定を示すマーク

	1/1	着信音量サイレント設定中
10	Ψ	着信音量ステップトーン設定中
	5	バイブレータ設定中
00	6	シークレットモード設定中 (「 表示する 」)
	0.	キー操作ロック設定中

※TVコールを転送設定しただけのときは、 マークは表示されません。

準備

/基礎知識

機能の呼び出しかた

本機は、いろいろな方法で機能を呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。



●機能の利用中にショートカットで他の機能を呼び出し、切り替えて利用することもできます。



メインメニューの使いかた

・1 ノメニニ	ュール	り惯用	Eを選	21
\mathbf{O}				
	"T.IØ		TE	
	[M]			
	メール	Yahoo!ケータイ	S!アプリ	
		(
	тν	カメラ	エンタテイメント	
	╚			
	ツール	データフォルダ	メディアプレイヤー	
・メイン>	ベニュー	ーが表示	されま	す。
う ぐ ぞ 機 i	能/」	頁目選	択 ●(•
	" " [@			
	PIN/生活	ツール	文書/録音	
	<u>館</u> カレ	ンダー		
	(愛 アフ) ■ お目:	ーム 覚めTV		
	◎ リラ·	クゼーショ	ョンタ…	
		リスト 目/デキヤ	1+-D	 1百

- ●選んだ機能が実行されたり、項目内の メニューが表示されます。
- 項目内のメニューが表示されたとき
 は、③で項目を選び、
 で項目を選び、



その画面や項目に複数の画面/項目があるときは、「タブ」が表示されます。タブの切替は☺で行います。



- 1つ前の画面に戻るとき
- ☞●を押します。確認操作などが必要なこともあります。

待受画面に戻るとき

⑤を押します。確認操作などが必要なこともあります。

シンプルメニューについて

メインメニューに基本的な機能だけが表示されるようになる機能です。文字サイズも大きくなり、初心者の方でも簡単にお使いいただけます。

メインメニュー項目について

メール	メールを利用します。
Yahoo!ケータイ	インターネットに接続し ます。
S!アプリ	ゲームなどのアプリを利 用します。
TV	テレビを視聴します。
カメラ	静止画や動画を撮影しま す。
エンタテイメント	情報ツールを利用します。
ツール	便利な機能を利用します。
データフォルダ	静止画などのデータを確 認します。
メディアプレイヤー	音楽や動画を再生します。
コミュニケーション	便利なサービスを利用し ます。
電話機能	電話関連の機能を利用し ます。
設定	いろいろな設定をします。



基礎知識

簡単な操作で機能を呼び出す

リストから選んで機能を呼び出す

あらかじめ登録されている機能のリストを 表示して、そこから機能を呼び出します。 (ショートカット)



使いこなしチェック!

ボタンを長く押して機能を呼び出す

待受画面で回、
・
、
、
の
を
長く
押
す
と、
あ
ら
か じめ登録されている次の機能を呼び出すこ とができます。(キーショートカット)

SIメール作成画面表示 (8) PC サイトブラウザメニュー表示 \bigcirc 雷話帳新規登録 Bluetooth[®] On⁄Off • 0 赤外線通信On/Off (Y) ファミリンクリモコン起動

登録されている機能を変更する 「⑤長押し」に電卓を登録する方法を例に 説明します。

本体設定画面で 「キーショートカット設定」

♦● キーショートカット設定 ◎長押し 同じていていていていていています。 ミリンクリモコン う 長祖し PCサイトブラウザ

キーショートカット設定画面





※便利 ●ショートカットの割り当てを変更したい●ショートカットを初期化したい(ご)P.1-27)

準備

複数の機能を切り替えて利用する(マルチジョブ機能) 機能を切り替えるとき (☞ *) マルチジョブ機能のはたらき マルチジョブ機能を利用する **¥.1@ **F**_ ショートカットに登録されている機能を他 /基礎知識 マネー積質メモ の操作中に呼び出して利用できます。 文字入力画面や雷話番号入力(ダイヤ 新規入力 メモ確認 インターネット利用中 ル)画面では、⑧を長く押します。 旧細変更 Y 🕥 ***** ****T**il® 2 ショートカット YAHOO! & W ■ ステータスアイコ... 切り替えて 检索 C 🖗 ■ メニューリスト 利用可能 1 = メール テレビ 街が小 映画 動画 回急 ブックマーク ゲーム コミック 占い ヤフオク 3 職 検索 "Yil@ 5 習習 合 メール デコレメール 壁紙 知恵袋ショッピング 検索 S-1バトル 得バック モバゲー マイスベース 国 ほか 可ず 電話帳 1-1-7 ""T. (@) 5 ぎ データフォルダ **同** 237:00 YAHOO! & WY 6 ■ 名刺読み取り 検索 見スポーツ 7 ■ ちょこっとメモ エンタメ 天気 株価 スポーツ 野球 テレヒ 日倉 カレンダー O Web検索 路線 地図 街が小 映画 動画 9日 電卓 音楽 ゲーム コミック 占い ヤフオク メール検索 メール デールオール 壁紙 知恵袋シャパング 回愛 アラーム ②実用伝言板 設定・由込 お知らせ S-1バトル 得バック モバゲー マイスベース 田 ほか 閉じる メニュー 機能選択 ● ● 災害用伝言板 設定・申込 お知らせ □ → マルチジョブ機能終了 ちょこっとメモ ●確認画面が表示されたときは、画面の "Til@) "GHI 今週末公開予定の映画よ 検索 指示に従って操作してください。 1 ちょこっと メモを記動 ◎ Web検索 メニュー | 完了 | キャンセル メール検索 気になる情報をメモ ●選んだ機能の画面が表示されます。

- ●着信音設定など一部の設定画面では、マルチ ジョブ機能が利用できないことがあります。
- 「○□−ルド)が表示されているときは、 マルチジョブ機能が利用できません。
- 1-14

準備

/基礎知識

待受画面に機能を登録して呼び出す(デスクトップショートカット)

待受画面に機能やデータのアイコンを貼り 付け、アイコンを選ぶだけで目的の機能や データを呼び出せる機能です。

ĩí 🕘

【S!速報ニュースとは?】

天気情報

地域を設定しよう





●ポインタでの操作をやめるときは回を長



●機能やデータが起動(実行)されます。

使いこなしチェック!



◎便利 ●アイコンを整列したい●アイコンの表示位置を変更したい●アイコンを前面/背面に移動したい(『27 P.1-27)



※ ●シートごとにアイコンをまとめて解除したい●シート名を変更したい●シートをロックしたい(ご P.1-27~P.1-28)

準備/

/基礎知識

基本的な機能だけを利用する(シンプルメニュー)

シンプルメニューのはたらき

シンプルメニューに設定すると、基本的な 機能だけが表示されるようになります。



- ●画面に表示される文字が太くなり、文字サ イズも「大」に設定されます。
- 時計/カレンダー表示が「時計(大)」に設定されます。

■シンプルメニューで使用できる機能		
メール	受信ボックス、新規作成、 下書き、デコレメールテン プレート、送信済みボック ス、未送信ボックス、SMS 新規作成	
電話機能	電話帳、新規登録、簡易留 守再生、簡易留守設定、留 守電再生、オーナー情報、 スピードダイヤル/メール	
カメラ	静止画撮影、動画撮影、 パーコードリーダー、名刺 読み取り、ラクラク瞬漢 ルーペ、文字読み取り、画 像レビュー、静止画設定、 動画設定、カメラキー設定	
便利機能	カレンダー、アラーム、電 卓、壁紙・着信音、スマー トリンク辞書、メモ帳、歩 数計、S!ともだち状況、S! 一斉トーク、ダブルナン バー設定、メニュー切替	
データフォルダ	—	
テレビ	<u> </u>	

シンプルメニューを設定する
・シンプルメニュー
・マンプルメニュー
・標準メニュー
・マカ文字メニュー
・マカ文字メニュー
シンプルメニューご利用できない機能を使用しているとき
・機能を終了させたあと、操作してください。
シンプルメニューを解除するとき
(農く) ◆「標準メニュー」 ◆●

●待受画面でできるおもなボタン操作は、基本的に標準メニューと同様です。



モーションコントロール

モーションコントロールについて

本機には、傾きや動きを検出するモーションコントロールセンサーが搭載されています。本機を動かすことで、画面を切り替えたり、 音楽や画像などを選択することができます。

● 誤動作防止が設定されているときや、画面が消灯しているときは利用できません。(クイックサイレントは利用できます。)

●あらかじめ利用したい機能で、モーションコントロールが有効になるように設定しておく必要があります。



モーションコントロール

準備/

/基礎知識





使いこなしチェック!

サブディスプレイ

1	サブディスプレイの目か	<i>t</i> -	
準備/基礎知	サブディスプレイを利用して、クローズポ ジションのまま、時間や本機の状態を確認 できます。 サブディスプレイを表示する	72 ■お知らせのためのマーク □ 2 3 4 5 切 回 即 5 2	■警告のためのマーク 1 2 3 4 5 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 風 雅 職 融
汕 識	 サブディスプレイ消灯時に サブディスプレイが点灯します。 このあと を押すたびにサブディスプレイの表示が切り替わります。 		1 送信失敗メールあり 2 S!情報チャンネルエラー 3 着デコ発信失敗
	サブディスプレイのマークの見かた ■基本的なマーク 1-11-11-11-11-11-11-12-12	コ 不在着信あり 2 簡易留守録用件あり	Ⅰ IPサービス接続失敗 Ⅰ お天気アイコン更新失敗 ■本機の状態を示すマーク
		 3 着信お知らせあり 4 留守番電話サービス伝言あり 5 未読メールあり 7 キモステレーボーム キャン 	
	 図 電池レベル ※ 棒の数が多いほど電波状態が良好です。 	 本 読配信レホート めり コンテンツ・キー受信あり S!情報チャンネル未読情報あり 	 - び 2 - ひ アラーム動作あり - 2 カレンダーアラーム動作あり
		 2) お天気アイコン更新あり 10) 位置情報測位要求あり 10) 歩数計目標達成 	 予定リストアラーム動作あり S!アプリ/ウィジェット通知あり S!トナポナポロ深加ままちり

- 5 S!ともだち状況通知未読あり
- 6 テレビ視聴予約動作あり

テレビ録画予約動作あり 7

使いこなしチェック!

1-20

◎便剤●点灯時間を変更したい●時計の表示形式を変更したい●歩数計を表示したい●点灯時のアニメーションを変更したい●充電時の時計表示を変更 したい●メールを表示しない●サブディスプレイで新着メールを確認したい●サブディスプレイで残高を確認したい ほか (CFP.1-28~P.1-29)

マナーについて

準備

/基礎知識

マナーモード/雷波Offモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- ●劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人 たちの迷惑にならないように電源を切って おきましょう。
- ●レストランやホテルのロビーなど、静かな 場所では周囲の人たちの迷惑にならないよ うに気をつけましょう。
- ●新幹線や電車の中などでは、車内のアナウ ンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

使いこなしチェック!

マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本 機から音が出ないようにします。



雷波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停 止します。

●雷波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、 雷波をやりとりする機能が利用できなくな



電波Offモードを解除するとき ⑥で「電波Offしない」 ●●



(◎便利 ●マナーモードの設定を変更したい●オリジナルのモードを作成したい●モードの設定を初期化したい(C了P.1-29)

暗証番号





ので、ご注意ください。

その他の基礎知識



使いこなしチェック!

○使用 ●オーナー情報をリセットしたい●デュアルモード時に別回線のオーナー情報を確認したい●電池残量表示を変更したい●ベールビューの設定を 変更したい(ピアP.1-30)

ダブルナンバー



ダブルナンバー

準備

、基礎知識

モードについて

どちらか一方の回線だけを利用する「Aモード」/「Bモード」と、2つの回線を同時に利用できる「デュアルモード」があります。



Aモード/Bモード設定時のご注意

- 電話帳やメールボックス、発着信履歴などでは、利用していない
 回線での情報は表示されません。また、回線の種類を示すマークも表示されません。
- 操作によって、利用していない回線での情報(表示されていない 情報)に影響があるときは、確認画面が表示されます。画面の指示 に従って操作してください。

B回線への着信だけを受けたいとき Bモード ●発信/送信はB回線が使用されます。A回線の電話番 号やメールアドレスでの発信/送信はできません。 発信不可 送信不可 電話番号 A 話し中で 通知なし 応答 で受信 SH 通常どおり メールアドレス 3 通常どおり 電話番号 B 発信/着信 **送信/受信** Bモードでは、次の利用が制限されます。 ●インターネットは、A回線を使用します。(インターネット利益 用中の発着信は、B回線で行えます。) ●S!ともだち状況/S!一斉トーク/着デコは、利用できません。 (A回線に切り替えることもできません。)

使いこなしチェック!

◎ ●モード切替時の操作用暗証番号の入力を省略したい●モード名を変更したい●未使用モードの着信をマークで通知したい●パケット接続時に確認画面を表示しない(ご P.1-30)









●便利●回線を特定して着信を拒否したい●デュアルモード時の利用回線を設定したい(CFP.1-30)

USB充電	デスクトップショ	ートカット
USB充電を無効にしたい ● ↓ 「設定 → ● → ↔ 「外部接続 → 「USB充	■待受画面での操作	
[USB充電] 電」 * • * 「無効」 * •	アイコンを整列したい [アイコン整列]	 ③→◎→「アイコン整列」→●→ 整列方法選択 ●
インフォメーション		
インフォメーションの 履歴を利用したい 履歴を確認する	アイコンの表示位置を 変更したい [配置を変更する]	 ◎ (③) ビアイ コン選択 ◎ 「操作」 ● 表示位置変更 ●
[インフォメーション] 「インフォメーション」 (アイコンを前面/背面	③◆●でアイコン選択◆◎◆「操作」◆●◆
履歴を消去する 「インフォメーション」 ◆ ● ◆ ◎ ◆ 「はい」 ◆ ●	に移動したい [前面へ/背面へ]	
	シートごとにアイコン をまとめて解除したい	其通操作 ③→◎→「一覧から操作」→ ●→「待 一 一 「 一 覧から 操作」→ ●→ 「 行
ショートガット	[全部はがす/	マロロがらのがす」、「「「「「」」、「」」、「」」、「」」、「」」、「」」、「」」、「」、「」、
ショートカットの割り 当てを変更したい 「###1]	選択してはがす]	「全部はがす」 ◆ ● ◆ ↔ 「ショートカット」 ◆ シート選択 ◆ ♡ ◆ 「はい」 ◆ ●
		複数選択して解除する 「選択してはがす」 ◆ ● ◆ ※「ショートカット」 ◆ アイコン選択 ● (□ / ☑) ◆ アイコン指定 完了 + ※ → 「はい」 ◆ ●

準備/基礎知識



便利な機能

■シート			
		サブディスプレイ	
シート名を変更した [シート名変更	♪ [共通操作] ③ ● ◎ ● 「設定」 ● ● ● 「シート設] 定」 ● ● ● 「シート名変更」 ● ● ● 下記の操作	■表示設定	
	シート名を変更する 変更するシート選択⇒ ●⇒ シート名修正⇒ ●	点灯時間を変更したい [点灯時間]	 ● 「設定」 ● ● 本体設定画面で「サブディ スプレイ設定」 ● ● ● 「点灯時間」 ● ● 時間 選択 ● ●
	変更したシート名をすべて元に戻す ◎ → 「はい」 → ●	時計の表示形式を変更	共通操作 ●→「設定」 → ●→ 本体設定画面で
シートをロックした [シートロック設定	 1 1 1 2 3 4 4 5 4 5 4 5 5<th>[時計表示設定]</th><th>定」◆●◆下記の操作</th>	[時計表示設定]	定」◆●◆下記の操作
	暗証番号入力◆●◆下記の操作		時計のパターンを変更する 「時計パターン設定」⇒●⇒パターン選択⇒●
	シートをロックする ロックするシート選択→●→「On」→●		時計の文字を変更する
	シートロック一時解除方法を変更する		
	 ③を押したあと、「回」を選び ●を押すだけで、シートロックが一時解除できるようになります。 		時計の色を変更する 「デジタル時計色設定」⇒●⇒色選択⇒●
モーションコン	トロール		きせかえアレンジを設定する 「デジタル時計色設定」 ◆ ● ◆ 「きせかえアレン
画面の縦横切替を無刻	カ ●→「設定」→●→本体設定画面で「モーショ	歩数計を表示したい	ン」 - ● ● ● 「設定」 ● ● ● 本体設定画面で「サブディ
にしたい 【縦横画面切替	ンコントロール設定」 ◆ ● ◆「縦横画面切替」 ◆] ● ◆ 機能選択 ◆ ● ◆ 「Off」 ◆ ●	[步数計表示]	スプレイ設定」◆●◆「歩数計表示」◆●◆項 目選択◆●
モーションコントロー ル操作を練習したい	- ● 「設定」 • ● • 本体設定画面で「モーショ ンコントロール設定」 • ● • 「アクション練習」		 ●点灯時に■を押すと、表示されます。 ●身体情報未設定のときは、表示されない項目があり
[アクション練習	 ● ◆練習内容選択 ◆ ● ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。 		ます。

便利な機能

点灯時のアニメーショ ンを変更したい 【画面表示アニメーション】	(共通操作) ●◆「設定」 ◆ ●◆ 本体設定画面で 「サブディスプレイ設定」 ◆ ●◆「画面表示アニ メーション」 ◆ ●◆ 下記の操作
	バターンを変更する パターン選択⇒ ●
	アニメーションを無効にする 「Off」 ⇒ ●
充電時の時計表示を変 更したい [充電時時計表示]	 ●◆「設定」◆●◆本体設定画面で「サブディ スブレイ設定」◆●◆「充電時時計表示」◆● ◆「横方向」◆●

■着信時などの動作

メールを表示しない [メール表示]	 ●◆「設定」◆●◆本体設定画面で「サブディ スプレイ設定」◆●◆「メール表示」◆●◆ 「Off」◆●
着信時に相手を表示し ない 【着信相手表示】	 ● ●
着信時に電話帳のグ ループを表示しない 【着信グループ表示】	 ● 「設定」 ● ◆ ◆ ● ●<
着信時などの表示を変 更したい [画面ピクチャー]	(共通操作) ● ◆ 「設定」 ◆ ● ◆ 本体設定画面で 「サブディスプレイ設定」 ◆ ● ◆ 「画面ピク チャー」 ◆ ● ◆表示場面選択 ◆ ● ◆ 下記の操作 ●表示場面によっては、きせかえアレンジを設定でき ないことがあります。
	固定データに変更する パターン選択●

■操作

サブディスプレイで新 着メールを確認したい [メール即読]	サブディスプレイ消灯時に□ ● □ ● □□ で前後の文を表示できます。また □ で、次の 新着メールを表示できます。 ● クローズポジションで利用できます。
サブディスプレイで残 高を確認したい 【残高確認】	クローズボジション時に▶□(長く) → サービス 名/残高表示→▶□→表示終了 ・表示中■□を押すと、他の生活アプリに切り替わ ります。 ・あらかじめ残高表示設定に生活アプリを登録してお いてください。 ・ICカードロック中は、表示できません。

マナーモード

マナーモードの設定を 変更したい 【マナーモード設定】	其通操作 ●◆「設定」◆●◆本体設定画面で 「マナーモード設定」◆●◆下記の操作
	利用モードを変更する モード選択 ▶ ●
	各モードの設定内容を変更する モード選択 ● ◎ ● 設定項目選択 ● ● 各設定項 目の操作 ●「通常モード」では変更できません。
オリジナルのモードを 作成したい 【オリジナルモード】	 ● 「設定」 ● ● 本体設定画面で「マナー モード設定」 ● ● 「オリジナルモード」 ● ◎ ● 設定項目選択 ● ● 各設定項目の操作
モードの設定を初期化 したい [リセット]	 ・「設定」 ・・本体設定画面で「マナー モード設定」 ・・モード選択 ・・操作用暗 証番号入力 ・・「はい」 ・・



1

便利な機能

オーナー情報

オーナー情報をリセッ トしたい [オーナー情報リセット]	 ● ● □ ● ● 「オーナー情報リセット」 ● ● ● 「はい」 ● ●
デュアルモード時に別 回線のオーナー情報を 確認したい [Bへ切替/Aへ切替]	● ● 0 ● ● 「Bへ切替」/「Aへ切替」 ● ●

電池残量表示

電池残量表示を変更し たい [ミニ電池表示]	 ● 「設定」 ● >本体設定画面で「ディスブレイ設定」 ● ●
	 「切替(時計/残量(%))」設定時に、表示が切り替わる時間を変更するときは◎を押します。 「残量(%)」は、電池残量の目安です。 表示される数値は、あくまでも目安です。

ベールビュー

ベールビューの設定を 変更したい [ベールビュー]	(共通操作)●◆「設定」◆●◆本体設定画面で 「ディスプレイ設定」◆●◆「ベールビュー」 ◆●◆下記の操作
	パターンを変更する 「パターン設定」 ◆ ● ◆ パターン選択 ◆ ● ◆ 倍 率選択または「アニメ」 ◆ ●
	濃度を変更する 「濃度設定」→ ● ⇒ 濃度選択 → ●

ダブルナンバー

■全般

モード切替時の操作用 暗証番号の入力を省略 したい [暗証番号入力]	 ●●「設定」●●●本体設定画面で「ダブルナンバー設定」●●●「暗証番号入力」●●●「「いんい」●●●操作用暗証番号入力●●●
モード名を変更したい 【回線名/アイコン編集】	 ・ ・

■Aモード/Bモード

未使用モードの着信を マークで通知したい 【着信通知アイコン表示】	 ● 「設定」 ● ◆ ● ● 「着信通知アイコン表示」 ● ● 「表示する」 ●
パケット接続時に確認 画面を表示しない [パケット接続確認]	 ● 「設定」 ● 本体設定 ● 「パケット接続確認」 ● ●

■デュアルモード

回線を特定して着信を 拒否したい 【回線別着信拒否】	 ● ● ● 本体設定画面で「ダブルナンバー設定」 ● ●<!--</th-->
デュアルモード時の利 用回線を設定したい [利用回線設定]	 ● 「設定」 ● 本体設定画面で「ダブルナンバー設定」 ● 「利用回線設定」 ● 設定項目選択

