ツール

カレンダー1	3-2
カレンダーを表示する	13-2
スケジュールを登録する	13-2
休日/記念日を登録する	13-3
スケジュールなどの詳細を確認/編集する	13-4
カレンダーから利用できる機能	13-4
予定リスト1	3-5
予定リストを登録する	13-5
予定リストから利用できる機能	13-6
アラーム	3-6
アラーム音について	13-6
アラームを登録する	13-7
電卓	3-8
メモ帳1	3-8
メモ帳を登録する	13-8
メモ帳から利用できる機能	13-9
おサイフケータイ®	3-9
生活アプリをダウンロードする13	3-10
生活アプリを起動する13	3-10
リーダー/ライターにかざして	
支払いなどをする13	3-11
おサイフケータイ [®] のロック機能13	3-12

辞書	.13-13
	.13-14
待受時に自分の声などを録音する (ボイスレコーダー) 音を録音して着信音などに設定する	13-14
(おしゃべり機能)	13-14
バーコードリーダー	.13-15
バーコードを読み取る	13-15
読み取ったデータを確認/編集する	13-16
読み取ったデータを利用する	13-16
歩数計	.13-17
計測を開始/停止する(歩数計設定) 歩数計から利用できる機能	13-17 13-18

13

カレンダー

カレンダーを表示します。スケジュールや休日、記念日を登録 することもできます。

カレンダーを表示する

メインメニューから ツール▶カレンダー

月単位のカレンダーが表示されます。

- ・
 で登録のある日にカーソルを当てる
 と、カレンダーの下に午前(AM)と午後
 (PM)のスケジュールの数と登録内容が
 3件まで表示されます。
- (前月) / (翌月) を押すと前後のカレンダーが表示されます。
- ●1ヶ月表示/1週間表示を切り替えるには (ご) P.13-4)

by .	20	09/ [.]	12/2	4(オ	۲)	
Η	月	火	水	木	金	±
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
AM	2	2	P	М	1	
©1	1:35	予	定あ	;6)		
81	1:40	買	い物	9		
111	2:30	食	事			
新	規			_	X	1-
前	月		選択		묏	月
	÷.		Ă	ਜ	11 11 11	

カレンター画面(1ヶ月表示)

スケジュールを登録する

最大1000件までスケジュールを登録できます。

メインメニューから ツール▶カレンダー

●で日付を選んで
◎「新規]→スケジュール



2 項目を選択(下記参照)

項目	操作・補足
件名編集	> アイコンを選択→スケジュールのタイトルや要
	約などを入力
場所編集	> 場所を入力
終日設定	> 終日なし/終日あり
	●終日ありに設定した場合、午前0時にアラーム
	通知されます。
開始日時設定	> スケジュールの開始日時を入力
終了日時設定	> スケジュールの終了日時を入力
繰り返し	> 繰り返しの種類を選択(→曜日指定の場合、設
	定したい曜日にだけチェック→図 [完了])
アラーム通知	> 通知方法を選択(→ 事前通知する の場合、何分
	前に通知するか入力)
	●アラーム音について(CPP.13-6)
アラーム音選択	> アラーム音の種類を選択→フォルダを選択→
	アラーム音を選択
内容編集	> スケジュールの内容を入力

13 ツー ル



休日/記念日を登録する

休日/記念日を1日1件ずつ、それぞれ最大100件まで登録できます。

メインメニューから ツール▶カレンダー

】 (日付を選んで) 図 **[新規] →休日 / 記念日**

2 項目を選択(下記参照)

項目	操作・補足
日付	> 日付を入力
繰り返し	> 繰り返しの種類を選択
	● 設定なしを選択した場合は、休日/記念日を繰
	り返しません。
内容	> 休日または記念日の内容を入力

3 🖾 [完了]

休日/記念日アイコン

休日に設定された日は赤く表示されます。 記念日に設定された日には赤い丸がつきます。

●設定により、次のアイコンが表示されます。
 ※:休日
 ※:協口
 ※:日本繰り返し

13

ッ

	スケジュールなどの詳細を確認	/編集する	項目	操作・補足
	スノノユ ルなこの計画で推动		1ヶ月表示/	カレンダー画面の表示を1ヶ月/1週間に切り替え
	メインメニューから ツールトカレンダー		1週間表示	ます。
			アイコン別表示	選択したアイコンで登録されているスケジュール
	Ⅰ 🐼で日付を選択	廖 2009/12/24(木)		の一覧が表示されます。
		111:35~11:35		> アイコンを選択
		2 11:40~12:15	登録件数確認	登録されているスケジュール、休日、記念日の件
		▲買い物		数を表示します。
		312.50~15.50	ショートカット	ショートカットに登録します。(CPP.1-23)
		スケジュール一覧画面	登録	
			赤外線全件送信	(1□ P.11-3)
	2 スケジュールの内容/休日/	ניעלא גערע אין דער אין אין אין אין גערע גערע גערע גערע גערע גערע גערע גער	ICデータ全件	(Ľ ≇P.11-5)
	<u>-</u> 記今ロを選択	●件名 予定あり	送信	
	山ぶ口で選び	。 保約日 OFF	過去スケジュー	選んでいる日付の前日までのスケジュール、休日、
	スケジュールの詳細が表示されます。	◎開始日時 2009/12/24(★) 11:35	ル削除	
	●編集するには:(●)[編集]→	●終了日時	へ当時	
	各項目の編集(人グシュール	2009/12/24(木) 11:35 @繰り返し 0FF	王則际	> 端木咱証借与を入力→項日を迭折→1E5
		◎75-4通知 0FF	抗ロリビット	同际した抗ロを初期状態に失しより。
13	LFP.13-3于順2以降)	■内容 予定あり		7 125
ッ		スケジュール詳細面面	📕 スケジュール	一覧/詳細画面で利用できる機能
			> 日付を選択(・	→スケジュール、休日または記念日を選択)→
ル	_		[אב=א]י <u>ש</u>	→項目を選択(下記参照)
	カレンダーから利用できる機能		項目	操作・補足
			新規登録	新しいスケジュールを登録します。(CPP.13-2、
	共通操作 メインメニューから ツール ▶カ	レンダー		P.13-3)
			編集	登録したスケジュールを編集します。(19左記)
	■ カレンター画面で利用できる機能 ■ ハレンター画面で利用できる機能		コピー	登録されているスケジュール、休日または記念日
	> 日付を選んで∑[×=1−]→項目を選択(下記奓照)		をコピーして別の日に登録できます。
	項目操作・補	记		> 貼り付け先の日時を入力
	新規登録 新しいスケジュールを登録し	」ます。(☆ P.13-2、	カレンダー表示	アイコン別表示からカレンダー表示に切り替えます。
	P.13-3)			

項目	操作・補足
アイコン別表示	選択したアイコンで登録されているスケジュール
	の一覧が表示されます。
	> アイコンを選択
シークレット設	スケジュールがシークレット設定/解除されます。
定/シークレッ	> YES (→シークレット設定の場合、端末暗証
ト解除	番号を入力)
	●シークレット設定したスケジュールは、本機を
	シークレットモード/シークレット専用モード
	に設定したときにのみ表示されます。
	(⊈ P.12-10)
S!メール作成	スケジュールの日付と内容をメール本文に貼り付
	けてメールを作成します。(CPP.14-4手順2以降)
赤外線送信	(⊈ P.11-3)
赤外線全件送信	(⊈ P.11-3)
ICデータ送信	(⊈ P.11-5)
ICデータ全件	(⊈ P.11-5)
送信	
microSDへ	スケジュールをmicroSDカードにコピーします。
コピー	> YES
	●microSDカードのデータを表示するには
	(⊈ P.10-18)
削除	> YES
過去スケジュー	選んでいる日付の前日までのスケジュール、休日、
ル削除	記念日を削除します。
	> 項目を選択→YES
選択削除	> スケジュールにチェック→図[完了]→YES

予定リスト

予定を簡単なメモとして書き留め、リストで管理できます。

予定リストを登録する

メインメニューから ツール▶予定リスト

- | 図**[新規]→**項目を選択(下記参照)
 - ●登録済みの予定リストを確認するには、確認したい予定リストを選択します。登録内容を変更するには、内容確認画面で ④[編集]を押します。

項目	操作・補足
内容	> 内容を入力
期日	> 期日の入力方法を選択→期日を入力
	● なし設定時、期日は設定されません。
優先度	> 優先度を選択
カテゴリー	> カテゴリーを選択
アラーム通知	> 通知方法を選択(→事前通知する の場合、何分
	前に通知するか入力)
	●アラーム音について(CPP.13-6)
アラーム音	> アラーム音の種類を選択→フォルダを選択→
	アラーム音を選択

2 必要事項の入力が終了したら、 [2][完了]

●内容を入力していない場合、予定リストは保存できません。

お知らせ

●プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中はア ラーム通知を行いません。ただし、パーソナルデータロック設定 中の動作は変更できます。(**ご**P.12-6) 13 ツ ル

予定リストから利用できる機能

予定リストー覧表示中に「ア[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
新規登録	新しい予定を登録します。(CPP.13-5)
編集	登録した予定を編集します。(CP.13-5)
状態	予定リストー覧で表示される状態を示すアイコン
	を変更できます。
	> 状態を選択(→完了を選択した場合、完了日の)
	入力方法を選択→完了日を入力)
	●期日を過ぎた状態アイコンは、青色から赤色に
	変わります。
カテゴリー別表示	> カテゴリーを選択
ソート/フィルタ	期日や登録順、状態別など、表示順を変更します。
	> 条件を選択
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(CP.1-23)
赤外線送信	(⊈7P.11-3)
赤外線全件送信	(⊈ 7P.11-3)
ICデータ送信	(⊈ P.11-5)
ICデータ全件送信	(⊈7P.11-5)
microSDへ	予定リストをmicroSDカードにコピーします。
コピー	> YES
	●microSDカードのデータを表示するには
	(⊈ P.10-18)
削除	> YES
選択削除	> 予定にチェック→図[完了]→YES
完了済み削除	状態が完了に設定されている予定リストを削除します。
	> YES
全削除	> 端末暗証番号を入力→YES

アラーム

指定した時刻にアラーム音とアニメーション、 イルミネーションでお知らせします。

アラーム音について

アラーム音が約5分間鳴り、イルミネーションが点灯します。

●スケジュールや予定リストのアラームの場合、設定したアラーム メッセージと選択したアイコンに連動したアニメーションが表示 されます。

「スケジュール」「予定リスト」「アラーム」のアラームを 停止するには

アラーム音が鳴ったら、いずれかのボタンを押します。

未通知アラームについて

プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中、赤外 線通信中などでアラームを通知できなかった場合は、ロック解除 後、または機能終了後、待受画面に「未通知アラームあり」のお 知らせアイコンが表示されます。アイコンを選択すると、通知で きなかったアラームの内容が確認できます。

お知らせ

●アラーム通知の設定を同じ時刻にしたときは、「アラーム」→ 「録画予約」→「予定リスト」→「スケジュール」→「視聴予約」 の優先順位で通知します。通知できなかったスケジュールまたは 予定リストについては、「未通知アラームあり」のアイコンを表 示してお知らせします。

13

アラームを登録する

アラームは最大12件まで登録できます。毎日、または指定した 曜日の同じ時刻にアラーム音を鳴らすことができます。 ●アラームを設定すると、待受画面に「貸」が表示されます。

メインメニューから ツール▶アラーム

】 アラームを選んで ◎[編集]

№ アラーム1¥	鶣集
ご設定	0FF
●時刻	時分
◎繰り返し	
₩77-4音 ₩75-4音量	时刻7万4百
〒スヌーズ通知	0FF
營マナーモード優先	ON

2 項目を選択(下記参照)

項目	操作・補足
設定	アラームを設定/解除します。
	> ON/OFF
時刻	> アラームを鳴らす時刻を入力
繰り返し	> 繰り返しの種類を選択(→曜日指定 の場合、設
	定したい曜日にだけチェック→図[完了])
アラーム音	> アラーム音の種類を選択→フォルダを選択→
	アラーム音を選択
アラーム音量	> ②で音量を選択
スヌーズ通知	スヌーズ通知を設定すると、アラーム音が約60秒
	間鳴ったあと、約5分おきに6回繰り返し鳴りま
	す。
	> ON / OFF (→OFFの場合、鳴動時間(分)を
	入力)
マナーモード	マナーモード設定中にアラームが起動した場合、
優先	どちらの設定内容を優先するかを設定します。
	> ON/OFF

3 必要事項の入力が終了したら、 [][完了]

アラームアイコン

設定により、以下のアイコンが表示されます。
 D:毎日繰り返し
 W:曜日指定繰り返し

■ アラームを解除/再起動する

- > 手順1で(アラームを選んで)

 アラームを選んで)

 [メニュー]→項目を選択→YES
- ●登録内容を保持したまま、起動中のアラームを解除、または停止 中のアラームを再起動できます。
- ●登録しているアラームを選んで
 ●を押して、ON/OFFを切り替えることもできます。

スヌーズ通知が設定されている場合は

いずれかのボタンを押してアラーム音を止めると、スヌーズ中の 画面が表示されます。停止する場合は ●を押してください。

お知らせ

 ●プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中はア ラーム通知を行いません。ただし、パーソナルデータロック設定 中の動作は変更できます。(ご) P.12-6)





簡単な数値計算(加減乗除)ができます。

●最大10桁まで表示できます。

メインメニューから ツール▶電卓

項目	ボタン操作
数字の入力	0~9
+	0
—	0
×	0
÷	0
=	•
小数点	
%	¥7
クリア	(717)(22)



13 ツ ー

-17+28.5=11.5

0 1 7 0 2 8 🛛 5 0

計算例(-17+28.5を計算する場合)

メモ帳

メモ帳として文章を最大20件まで登録できます。

メモ帳を登録する

メインメニューから ツール▶メモ帳

| <未登録>

● 登録済みのメモ帳を選択すると、
 登録内容を確認できます。
 (●[編集]を押すと編集できます。

2 文章を入力

 ●全角最大256文字、半角最大512文字 入力できます。



メモ帳一覧画面

メモ帳から利用できる機能

メモ帳一覧表示中にで[メニュー]を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
編集	登録したメモ帳を編集します。
S!メール作成	メモ帳の内容をメール本文に貼り付けてメールを
	作成します。(ご P.14-4手順2以降)
スケジュール	スケジュールにメモ帳の内容を貼り付けて
作成	スケジュールを作成します。
	> スケジュール→ 登録の操作を行う
	(└┓P.13-2手順2以降)
ショートカット	ショートカットに登録します。(CPP.1-23)
登録	
赤外線送信	(⊈ P.11-3)
赤外線全件送信	(⊈ P.11-3)
ICデータ送信	(⊈ P.11-5)
ICデータ全件	(⊈ P.11-5)
送信	
microSDへ	メモ帳をmicroSDカードにコピーします。
コピー	> YES
	●microSDカードのデータを表示するには
	(⊈ P.10-18)
メモ帳情報	メモ帳の作成日時、最終更新日時、分類を表示し
	ます。
分類	> 分類を選択
	●分類しない場合は、 なし を選択します。
削除	> YES
選択削除	> メモ帳にチェック→図[完了]→YES
全削除	> 端末暗証番号を入力→YES

おサイフケータイ®

「おサイフケータイ[®]」とは、おサイフケータイ[®]対応携帯電話 でご利用いただける、ICカード機能サービスです。駅や店舗な どに設置されたリーダー/ライターに本機をかざすだけで、電子 マネーを使った買い物の支払いや、交通チケットとしての利用 などができるようになります。

■ おサイフケータイ® 関連の用語

おサイフ	非接触ICカード技術のひとつです。かざすだけでデー
ケータイ®	タの読み書きができます。
ICカード	おサイフケータイ [®] 対応携帯電話に搭載されている ICチップのことです。
生活アプリ	おサイフケータイ®を利用するためのS!アプリです。 本機にはあらかじめいくつかの生活アプリが登録され ています。

おサイフケータイ®利用時のご注意

- ●ICカード内には、サービスの内容やご利用状況に応じて各種デー タが保存されます。ICカード内のデータの消去方法は、生活アプ リによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ[®]対応サービ ス提供者にお問い合わせください。
- ●故障または修理の際にICカード内のデータや設定した内容が消失 /変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。
- ●万一、お客様がおサイフケータイ[®]対応携帯電話を盗難・紛失された場合、ICカード内のデータを不正に利用されてしまう可能性があります。そのことによりお客様に生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●生活アプリのダウンロードおよび通信機能を有する生活アプリの ご利用には、通信料が発生する場合があります。

13

ッ

ĺЬ



生活アプリをダウンロードする

メインメニューから ツール▶ おサイフケータイ▶ 生活アプリ

】 Y!ケータイで探す→YES

- 2 生活アプリを選択
 - 生活アプリは、データフォルダの生活アプリフォルダに保存 されます。

生活アプリを起動する

●通話中やS!アプリ起動中は生活アプリを起動できません。

メインメニューから ツール▶おサイフケータイ▶生活アプリ

- 生活アプリを選択
- メインメニューから S!アプリ▶おサイフケータイ▶生活アプリ または メインメニューから データフォルダ▶生活アプリでも起動できま す。

13

ッ

リーダー/ライターにかざして支払いなどをする

- ●あらかじめ、サービスの登録/設定、入金などを行っておいてく ださい。
- ●ご利用時に、生活アプリを起動する必要はありません。
- 「
 マーク付近を、リーダー/ライターにかざす
 - ●ICカードのイルミネーション設定がONの ときは、読み取り時にイルミネーションが 点灯します。(CPP.18-10)
 - ●本機は、リーダー/ライターに対して平行 にかざしてください。認識されにくい ときは、本機を前後左右にずらしてみてく ださい。

Aマーク

- ●読み取りが完了したことをリーダー/ ライターのディスプレイなどで確認してください。
- 诵話中やインターネット接続中でも利用できます。(ただし、 読み取りに時間がかかることがあります)

お知らせ

- 「マークとリーダー/ライターの間に金属などがあると、読み」 取れないことがあります。
- 電源を切っているときもおサイフケータイ[®]を利用できますが、 生活アプリは起動しません。ただし、電池切れアラームが鳴った あとで充電せずに放置すると、利用できなくなる場合があります ので、充電をしたあとで利用してください。
- ●リーダー/ライターにかざしたとき、サービスによってはメッ セージが表示されたり、バイブレーションが動作することがあり ます。また、自動的にS!アプリ/メール/インターネットが起動 することもあります。動作/起動しないように設定することもで きます。(ご P.18-21)

こんなこともできます!

(設定)●本機をリーダー/ライターにかざしたとき、自動的に本機 の機能を動作させないようにする(CP.18-24)

> 13 ッ ル

おサイフケータイ®のロック機能

おサイフケータイ[®] の利用を禁止する (ICカードロック)

《お買い上げ時》OFF

- ●設定すると「靴」が表示されます。
- 1 ៉ (長押し)→端末暗証番号を入力
 - ●解除するには同様の操作を行います。

お知らせ

 メインメニューから ツール▶おサイフケータイ▶ICカード設定▶ ICカードロック、またはメインメニューから 設定
 セキュリティ設定▶ICカードロックからでも設定できます。

|遠隔地からおサイフケータイ®を 利用できないようにする(電話リモ_ートロック)

《お買い上げ時》OFF

●電話リモートロックの操作を行う電話番号(許可番号)は、最大3 件登録できます。

メインメニューから ツール ▶ おサイフケータイ ▶ ICカード設定 ▶ 電話リモートロック

- 】端末暗証番号を入力→ON
- 2 項目を選択(下記参照)

項目	操作・補足
許可番号	電話リモートロックを操作する電話番号を登録し
	ます。
	> <未登録>→登録する電話番号を入力→
	☑[戻る]
	●許可番号を電話帳や着信履歴などから引用した
	り、公衆電話として登録するには:
	[ンフ=ュー]→宛先引用/公衆電話
着信回数	ICカードロックが設定されるまでの着信回数を変
	更できます。
	> 着信回数を入力



13 ツ ル

電話リモートロックを利用するには

- ①許可番号に登録した電話番号から発信者番号を通知して本機に 電話をかける
- ②着信してから電話を切る
- ③3分以内に、あらかじめ設定した着信回数になるまで①②を繰り 返す
- ●設定した着信回数になるまで電話をかけると、本機が自動応答しにカードロックが設定され、ICカードロックを設定した旨のアナウンスが流れます。

お知らせ

- ●ICカードロックを設定するときは同じ許可番号で電話をかけてください。異なる許可番号で電話をかけても着信回数としてはカウントされず、それまでカウントした回数のままになります。
- ●転送電話サービスを開始しているときは、着信回数としてカウントされないことがあります。
- ●簡易留守録の呼び出し時間が0秒、または、運転中モードに設定 されているときは、電話リモートロックは利用できません。
- ●簡易留守録が応答した場合、カウントされていた着信回数がリ セットされますので、ご注意ください。

辞書

ケータイTOOL<辞書>は、日本語や英語の単語、語句の検索 ができる「学研辞スパ英和・和英辞書」、「学研国語辞書」を 搭載した総合辞書です。相互の辞書での同時検索もできます。 ●ケータイTOOL<辞書>はS!アプリです。

メインメニューから ツール▶辞書

- 免責を読んでOK
 - ケータイTOOL<辞書>が起動します。
 - ●免責を毎回表示させたくない場合: アプリ起動時に常に表示する。のチェックを外す

2 ●→単語を入力

検索結果が表示されます。

- ●ページを切り替えるには: 1 / 3
- ●辞典を切り替えるには: ◎ / ④
- ●検索をやり直すには: 20 [戻る]
- 3 単語を選択

詳細内容が表示されます。

4 終了するには、 → 終了

お知らせ

●辞書アブリを起動中に [>[メニュー]を押すと、検索履歴の表示や 文字サイズの変更などの機能を利用できます。

13-13

13

ッ

録音機能

待受時に自分の声などを録音する (ボイスレコーダー)

録音した音は、着信音などに設定できます。

● 1件につき約60秒間録音できます。

メインメニューから ツール▶簡易留守録/録音 ▶ボイスレコーダー

] YES

録音を開始します。

2 録音を終了するには、 ● [停止] / mm / へ (→OK)

録音した音声は着うた・メロディフォルダに保存されます。

音を録音して着信音などに設定する (おしゃべり機能)

録音した音は、応答/通話中保留音、アラーム、スケジュール、 予定リスト、各種着信音、簡易留守録の応答メッセージ、視聴 予約(デジタルテレビ)、着うた[®]・メロディのプレイリストに 設定できます。

- ●約15秒間、1件のみ録音できます。
- ●録音後、設定したい音の各設定画面で、**おしゃべり**を選択してく ださい。

メインメニューから ツール▶簡易留守録/録音 ▶おしゃべり機能

録音

録音を開始します。 録音完了5秒前になると、「ピッ」と音が鳴ります。

2録音を終了するには、 • [停止]

録音終了後「ピピッ」と音が鳴り、元の画面に戻ります。

- ●再生するには:**再生**
- ●消去するには:消去→YES

13 ツール

バーコードリーダー

JANコードやQRコードをカメラで撮影して読み取り、保存で きます。読み取った情報を利用して、URLへの接続、メールの 送信、電話帳の登録などができます。

JANコードとは

幅の異なるバーとスペースを組み合わせた一次元コードの種類です。

QRコードとは 縦横に情報を持った二次元コードの種類です。 例)「SoftBank mobile phones」



バーコードを読み取る

- ●読み取ったデータは最大5件登録できます。
- ●分割されたQRコードは最大16個読み取れます。読み取り完了後 は1件のデータとして保存します。

メインメニューから ツール▶バーコードリーダー ▶コード読み取り

- 1 バーコードを画面中央に表示する
 - ●明るさを調節するには: [メニュー]→明るさ調節→
 - -3 (暗い)~+3 (明るい) で調節
 - ●ズームを利用するには: 🙆
 - ピントを合わせて固定するには:②

●[開始] 2

読み取りを開始し、完了すると認識結果が表示されます。

 読み取ったバーコードが分割データの場合:OK→手順1、2 を繰り返す

3 [[]Уニュー]→認識結果保存→OK

●保存しない場合: mm → YES

お知らせ

- ●JANコードとQRコード以外のバーコード/二次元コードは読み 取れません。
- ●//ーコードの種類やサイズによっては、読み取れない場合があり ます。
- ●読み取りに時間がかかる場合があります。読み取り中は、本機が 揺れたりしないようにしっかり固定してください。
- ●傷、汚れ、破損、印刷物の品質、光の反射、QRコードのバー ジョンによっては、正しく読み取れない場合があります。

13 ツ ル

読み取ったデータを確認/編集する

メインメニューから ツール▶バーコードリーダー ▶保存データー覧

| 確認する場合

データを選択

タイトルを編集する場合

データを選んで**[•] [メニュー]→タイトル編集→**タイトルを編集

■ 保存データを削除する

> 手順1で(データを選んで) [メニュー]→削除→削除/全削除 (→全削除の場合、端末暗証番号を入力)→YES

13 ツ ル

読み取ったデータを利用する

メインメニューから ツール▶バーコードリーダー ▶保存データー覧

データを選択

2 [メニュー]→項目を選択(下記参照)

項目	操作・補足
認識結果保存	コード読み取りの認識結果を保存します。
一覧表示	保存データー覧画面を表示します。
URL入力	選択中のURLへ接続します。
	> Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ→YES
	●URLを選択しても接続できます。
S!メール作成	選択中のメールアドレスを宛先にしてメールを作
	成します。(ご P.14-4手順4以降)
	● メールアドレスを選択してもメールを作成でき
	ます。
電話発信	選択中の電話番号に発信します。
	> 発信方法を選択→発信
	●電話番号を選択しても発信できます。
電話帳登録	電話帳に登録します。(CPP.4-5手順2以降)
ブックマーク	URLをブックマークに登録します。
登録	> YES→④[決定]
コピー	文字列をコピーして、他の場所に貼り付けること
	ができます。(CPP.3-10手順2以降)

步数計

本機を持ち歩いている間の歩数を計測し、計測結果に基づいて 歩行距離や消費カロリー、脂肪燃焼量を表示します。

歩数計利用時のご注意

- ●時計設定を行っていない場合は計測されません。
- ●かばんなどに入れるときは、固定できるポケットや仕切りの中に入れてください。

計測について

- ●一定のペースで歩行していただくと、より正確に歩数を計測で きます。(毎分100~120歩程度)
- ●歩きかたや計測できない状況などで歩数に誤差が生じる場合が あります。また、歩行距離、消費カロリー、脂肪燃焼量はあく まで目安としてご活用ください。
- ●誤カウントを防ぐため、歩き始めや歩くペースを変えた直後は 数値が変わりません。目安として10歩以上歩くとそこまでの歩 数が一度に加算されます。
- 電源が入っていないときやソフトウェア更新中は計測されません。
- ●以下の場合は歩数が正確に計測されないことがあります。
 - ・本機を入れたかばんが足や腰に当たっていたり、本機を腰や かばんからぶら下げたりして不規則に動くとき
 - ・すり足のような歩きかたをしたり極端にゆっくり歩いたとき
 ・歩行以外のスポーツやジョギングをしたとき

計測を開始/停止する(歩数計設定)

《お買い上げ時》OFF

メインメニューから ツール

] 歩数計

歩数履歴画面が表示されます。

2 ∑[メニュー]→歩数計設定 →ON

計測を開始します。

●停止するにはOFFを選択します。



步数履歴画面

| 歩数履歴画面表示中の操作

前日/翌日の	Θ
履歴を表示する	●1週間ごとまたは1ヶ月ごとの履歴を表示中は、前
	週/翌週または前月/翌月の履歴を表示します。
表示単位を変更	
する	●1日→週間→月間の順に切り替わります。
計測データの	
項目を変更する	●歩数→歩行距離→消費カロリー→脂肪燃焼量の
	順に切り替わります。
リスト/グラフ	
を表示する	●1週間ごと/1ヶ月ごとの表示のときに、テキ
	スト→リスト→グラフの順に切り替わります。

13 ツ ー

 お知らせ 歩数履歴画面を表示するたびに最新の状態に更認	新されます。	歩数
 ●歩数履歴画面を表示するたびに最新の状態に更調 	新されます。	歩数
屋底両五吉二カは玉がナやナル/		
腹腔凹岨衣尓屮は史新されません。		
● 歩数履歴は、計測開始後から約15分ごとに保存	² されます。	
●0:00~23:59までを1日分の歩数履歴とし、最	大3ヶ月分	(92
日)まで保存されます。		
●目標歩数の値に従ってそれぞれの項目の目標が	算出されます	す。ま
た、目標歩数の達成度に応じて画面の表示が変	とします。	
●歩数履歴は、歩数計設定をOFFにしてもリセッ	トされません	, V.
再度ONに設定すると、続きとして計測を再開し	ます。	

歩数計から利用できる機能

歩数履歴画面表示中に [≥ [≥]を押すと、次の操作ができ ます。

	項目	操作・補足
13 ツ ル	歩数計設定	歩数の計測を開始/停止します。 > ON/OFF
	ユーザ情報設定	計測者の体重と歩幅を設定します。ユーザ情報は 歩行距離や消費カロリー、脂肪燃焼量の算出に使 用します。 > 体重を入力→歩幅を入力
	目標歩数	目標とする1日分の歩数を設定します。 > 歩数を入力
	履歴全削除	> 端末暗証番号を入力→ YES
	ショートカット 登録	ショートカットに登録します。(ご P.1-23)