本機のしくみ	2-2
本機のしくみと基本操作について	2-2
機能の呼び出しかた	2-3
タッチパネル	2-4
タッチパネルについて	2-4
メニュー操作	2-6
メインメニューの使いかた	2-6
基本的な機能だけを利用する	
(シンプルメニュー)	2-9
フレングスメニュー	2-10
	.2-10
スピンぐるメニューについて	. 2-10
スピンぐるメニューについて スピンぐるメニューを利用する	. 2-10 . 2-10
スピンぐるメニューについて スピンぐるメニューについて スピンぐるメニューを利用する 機能呼び出し	. 2-10 . 2-10 . 2-11 . 2-13
スピンぐるメニューについて スピンぐるメニューを利用する 機能呼び出し	. 2-10 . 2-10 . 2-11 .2-13
スピンぐるメニューについて スピンぐるメニューを利用する 機能呼び出し	. 2-10 . 2-10 . 2-11 .2-13
スピンぐるメニューについて スピンぐるメニューを利用する 機能呼び出し 簡単な操作で機能を呼び出す (ショートカット) 複数の機能を切り替えて利用する	. 2-10 . 2-10 . 2-11 .2-13 . 2-13
スピンぐるメニューについて スピンぐるメニューを利用する 機能呼び出し 簡単な操作で機能を呼び出す (ショートカット) 複数の機能を切り替えて利用する (マルチジョブ機能)	. 2-10 . 2-10 . 2-11 . 2-13 . 2-13
スピンぐるメニューについて スピンぐるメニューを利用する 機能呼び出し	. 2-10 . 2-10 . 2-11 . 2-13 . 2-13 . 2-14
スピンぐるメニューについて スピンぐるメニューを利用する 機能呼び出し	. 2-10 . 2-10 . 2-11 . 2-13 . 2-13 . 2-13 . 2-14 . 2-15

モーションコントロール	2-16
モーションコントロールについて	2-16
マナーについて	2-18
マナーモード/電波Offモード	2-18
暗証番号	2-19
暗証番号について	2-19
その他の基本操作	2-20
その他の基本操作	2-20
ダブルナンバー	2-21
ダブルナンバーを利用する	2-21
モードについて	2-22
便利な機能	2-24





基本操作

本機のしくみと基本操作について

本機の操作方法

本機は、次の方法で操作を行うことができます。

ボタン操作

オープンポジションで、ボタンを押して操 作する方法です。本機のすべての操作が行 えます。



■ベクターパッド

本機は、マルチガイドボタン部分がセン サー(ベクターパッド)になっており、押 す強さによってスクロールの速さが変化し ます。また、ベクターパッドをぐるっとな ぞることで、便利なメニュー(スピンぐる メニュー)を表示することができます。



ベクターパッドは、端の方を押さえて操作するとカーソルが反応しないことや、動作が遅くなることがあります。ベクターパッドの中央寄りを押さえて操作してください。

タッチパネル

画面の項目やボタン (マーク) に直接触れ て操作する方法です。オープンポジショ ン、クローズポジションで操作できます。



モーションコントロール

本機を振ったり回転させて操作する方法で す。機能を呼び出したり、文字や画像の拡 大/縮小、コンテンツ選択などが行えま す。(あらかじめ設定が必要です。)



便利な横画面

本機を横向きに持つと、カメラボタンを シャッターにして、デジタルカメラのよう な使いかたが可能です。テレビもワイドに 楽しめます。





本機のしくみ

2

基本操作

機能の呼び出しかた

本機は、いろいろな方法で機能を呼び出すことができます。目的に応じて使い分けてください。



●機能の利用中にショートカットで他の機能を呼び出し、切り替えて利用することもできます。

タッチパネル

2

基本操作



本機はディスプレイ部がタッチパネルとなっているため、指で触れたりなぞったりして操作することができます。 ●オープンポジションでもクローズポジションでも利用できます。(縦画面/横画面共)

タッチパネルの使いかた

タップ (選択/決定)



項目や画面内のボタン (ソフトキー) に軽 く触れて、すぐに指を離します。

■ダブルタップ

すばやく(約0.6秒以内に)2回タップします。



ロングタッチ(メニュー表示など)

画面に触れたまま、しばらくそのままにしておきます。画面が切り替われば指を離します。

ドラッグ(移動/描画)



フリック(画面の移動)



画面に触れて移動したい方向に軽く指をは じきます。

ピンチ(拡大/縮小)



2本の指で画面に触れたまま指を開いた り、閉じたりします。

画面に触れたまま目的の場所まで移動して、指を離します。



タッチパネル

タッチパネルでの操作例

項目を選択/決定(実行)する

目的の項目をタップすると、その項目が決 定(実行)されます。



「データフォルダ」を決定(実行) ●ボタン操作で、「項目を選び●を押す」こと と同じです。

■2回タップが必要なとき

メニュー操作が行えるときなどは、項目を タップすると、項目が選択された(反転し ている)状態になることがあります。この ときは、選択した項目をもう一度タップす ると、決定(実行)されます。



画面をスクロールする

移動したい方向にフリックすると、画面表示 が移動し、隠れている部分が表示されます。





左側に隠れていた部分が表示

 リスト画面などでは、ドラッグしてもスク ロールできます。

画像などを拡大/縮小する

ピンチで指を開くと拡大、指を閉じると縮 小できます。



画像が拡大

- ダブルタップで拡大/縮小できることもあります。
- ●情報画面や静止画撮影後にロングタッチすると、部分拡大が行えます。

メニューを表示する

「メニュー」をタップするか、画面をロン グタッチすると、その画面で利用できるメ ニューが表示されます。



利用できるメニューが表示

タッチパネル利用時のご注意

- 次のような操作を行うと、動作しないことがあります。
- ■手袋をした指や爪先での操作
- ■ペン、ボールペン、鉛筆など先の尖った ものでの操作
- 異物をディスプレイに載せたままでの操作
- ●誤動作の原因となりますので、次の点に ご注意ください。
- ■濡れた指で操作しない
- ■強く押し過ぎない
- タッチパネル(ディスプレイ)に、市販のシールなどを貼らない
- タッチパネルで思うように操作(ボタンや項目を選択)できないときは、タッチ パネル補正(ご)P.2-8)を行ってください。



メニュー操作

メインメニューの使いかた





メニュー操作

基本操作

「世界時計」を表示することを例に、ボタンとタッチパネルのメニュー操作を説明します。







メニュー操作

基本的な機能だけを利用する(シンプルメニュー)

シンプルメニューのはたらき

シンプルメニューに設定すると、基本的な 機能だけが表示されるようになります。

* *	"îšôs
لد ا	ールを作成
L	たり、受信
X	ールを見る
52	こができます
\sim	メール
5	電話機能
1	カメラ
0	便利機能
	データフォルダ
M	テレビ
CLEAR /BACK	CP END
きせかえ	選択。

●画面に表示される文字が太くなり、文字サ イズも「**大**」に設定されます。

●時計/カレンダー表示が「時計(大)」に設定されます。

■シンプルメニューで使用できる機能		
メール	受信ボックス、新規作成、 下書き、デコレメールテン プレート、送信済みボック ス、未送信ボックス、SMS 新規作成	
電話機能	電話帳、新規登録、通話履 歴、簡易留守再生、簡易留 守設定、留守番電話再生、 オーナー情報、スピードダ イヤル/メール	
カメラ	静止画撮影、動画撮影、お まかせアルバム、バーコー ドリーダー、名刺読み取 り、ラクラク瞬漢ルーペ、 画像レビュー	
便利機能	カレンダー、アラーム、電 卓、壁紙・着信音、スマー トリンク辞書、メモ帳、S! GPSナビ、歩数計、簡易方 位計、S!ともだち状況、S! 一斉トーク、ダブルナン バー設定、メニュー切替	
データフォルダ	—	
テレビ	—	

●待受画面でできるおもなボタン操作は、基本的に標準メニューと同様です。



スピンぐるメニュー

スピンぐるメニューについて

スピンぐるメニューでできること

スピンぐるメニューはベクターパッドをぐ るっとなぞると表示されるメニューです。 時刻や状況によって本機がオススメする機 能や、よく使うお気に入りの機能、いろい ろな履歴などをなぞって選び、利用するこ とができます。

- ●待受画面だけでなく、機能の利用中でも表 示されます。
- 待受画面では、タッチパネルを、円を描く ようになぞっても表示されます。
- クローズポジション時は、「〇」が表示されているソフトキーをロングタッチしても表示されます。



 スピンぐるメニューは、タッチパネルでも 操作できるため、横画面でも利用できます。

スピンぐるメニューのしくみ

スピンぐるメニューは次のようなしくみに なっています。(例:待受画面からの表示例)



- ●機能の利用中にスピンぐるメニューを表示 すると、そのとき使用できるメニュー項目 も表示されます。
- ●お気に入りは、本機を使い始めた翌日から 表示されます。
- スピンぐるメニューの画面で「操作方法」
 をタップすると、スピンぐるメニューの操作方法が表示されます。

■画面の切り替え

「〜」をタップすると、下位項目やリス ト画面が表示されます。「〜」をタップ すると、上の階層に戻ります。







基本操作





2-**11**

(沙研)●お気に入りを並べ替えたい●お気に入りをすべて削除したい●履歴をすべて削除したい●削除したオススメを元に戻したい(ピア P.2-24)

スピンぐるメニュー





沙硬剤●スクロールの速度を設定したい●スピンぐるメニューが起動するタイミングを設定したい●スピンぐるメニューの回転速度を設定したい●ベクター パッドを補正したい(C) P.2-24)

2-12

基本操作

簡単な操作で機能を呼び出す(ショートカット)

リストから選んで機能を呼び出す

あらかじめ登録されている機能のリストを 表示して、そこから機能を呼び出します。 (ショートカット)



ショートカット画面

- 💫 利用する機能
 - ●選んだ機能の画面が表示されます。
- ■機能分類を登録するときは、機能分類を 選び「決定」をタップします。

データやフォルダを登録するとき ②で 団登録する番号◆「メニュー」 「データ登録」 ◆登録するデータ/フォ ルダ

フォルダを登録するときは、このあと
 「このフォルダを設定」をタップします。

使いこなしチェック!

ボタンを長く押して機能を呼び出す

待受画面で回、
、

>

、

>

らかじめ登録されている次の機能を呼び出

すことができます。(キーショートカット)

● S!メール作成画面表示
 ● PCサイトブラウザメニュー表示
 ● 電話帳新規登録
 ● Bluetooth[®] On/Off
 ● 赤外線通信On/Off
 ● ファミリンクリモコン起動

登録されている機能を変更する
 ③ (長く) に電卓を登録する方法を例に説明します。

●「MENU」 ●「設定」
●「本体・メモリカード」タブ

こ
「キーショートカット設定」







(ど便利●ショートカットの割り当てを変更したい●ショートカットを初期化したい(ビアP.2-24)

機能呼び出し

2

基本操作

複数の機能を切り替えて利用する(マルチジョブ機能)



- ●着信音設定など一部の設定画面では、マルチ ジョブ機能が利用できないことがあります。
- 「へ」(ゴールド)が表示されているときは、 マルチジョブ機能が利用できません。

2.14

機能呼び出し

待受画面に機能を登録して呼び出す(デスクトップショートカット)

機能やデータの画面から登録するとき

🔼 [CLOSE]

待受画面に機能やデータのアイコンを貼り 付け、アイコンを選ぶだけで目的の機能や データを呼び出せる機能です。

待受画面に機能やデータを登録する

●「OPEN Iが表示されていないときは、「Widget On をタップしてください。



登録する機能やデータを 待受画面にドラッグ

- ●機能やデータが登録されます。
- ●「>>」は、下の階層にさらに機能など があることを示しています。

使いこなしチェック!



利用する機能

●機能やデータが起動(実行)されます。

ボタンで操作するとき (③) ◆ ④ で 選載利用する機能 ◆ ●

シートを切り替える

シートを利用すると、シートごとにデスク トップショートカットやモバイルウィ ジェットを貼り付けて、切り替えて使用す ることができます。

● アイコンが表示されていないときは、「Widget On k タップしてください。

待受画面をフリック

- ●シート名は画面上部に表示され。しば らくすると消えます。
- ●このあと、デスクトップショートカッ トを登録すると、表示されているシー トに登録されます。
- ロックされたシートを利用するとき 「□」◆操作用暗証番号入力◆「OK」 ボタンで操作するとき (③) ◆ (細すたびに切り替え)

機能やデータを解除する(待受画面からはがす)

解除するアイコンを ロングタッチ



「はい」





◎ 便利 ●アイコンを整列したい●アイコンの表示位置を移動したい●アイコンを前面/背面に移動したい●アイコンをまとめて解除したい●シート名を 変更したい。シートをロックしたい(『2 P.2-24~P.2-25)

筰

モーションコントロール

モーションコントロールについて

- 本機には、傾きや動きを検出するモーションコントロールセンサーが搭載されています。本機を動かすことで、画面を切り替えたり、 機能を呼び出すことができます。
- 誤動作防止が設定されているときや、画面が消灯しているときは利用できません。(クイックサイレントは利用できます。)
- ●はじめてモーションコントロールを利用するときは、必ず「モーションコントロール補正」(127 P.2-25)を行ってください。
- ●あらかじめ利用したい機能で、モーションコントロールが有効になるように設定しておく必要があります。



2

モーションコントロール

2

基本操作



使いこなしチェック!

◎便利 ●画面の切り替え方法を設定したい●クイックショートカットの操作を変更したい●登録したクイックショートカットを削除したい●登録したクイックショートカットを削除したい●登録したクイックショートカットをリセットしたい●モーションコントロール操作を練習したい●モーションコントロールを補正したい(ご)P2-25)



マナーについて

マナーモード/電波Offモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人たちの迷惑にならないように電源を切っておきましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな 場所では周囲の人たちの迷惑にならないように気をつけましょう。
- ●電車やバスなどの交通機関では、車内のア ナウンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本 機から音が出ないようにします。



電波Offモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

 電波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、
 電波をやりとりする機能が利用できなくなります。



€で「電波Offしない」

使いこなしチェック!

塗硬剤●マナーモードの設定を変更したい●オリジナルのモードを作成したい●モードの設定を初期化したい(ピ゚゚゚゚ア.2-26)

マナーモード設定中に
(長く)

基本操作

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が 必要になります。

- ●各暗証番号はお忘れにならないよう、また、
 他人に知られないようご注意ください。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その損害
 について当社では責任を負いかねますので、
 あらかじめご了承ください。

操作用 暗証番号	各機能を利用するときに使います。(お買い上げ時は 「9999」に設定されています。)
管理者用 暗証番号	設定リセット、オールリセッ ト、ダイレクトブラウザロッ ク、プロキシ設定などのとき に使います。(お買い上げ時 は「9999」)
交換機用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号で す。契約内容の変更やオプ ションサービスを一般電話か ら操作するときに使います。
発着信規制用 暗証番号※	ご契約時の4ケタの番号で す。発着信規制サービスの 設定を行うときに使います。

※発着信規制用暗証番号は変更できます。

🔼 現在の操作用暗証番号入力 各機能で暗証番号の入力を間違えると ●間違いを知らせるメッセージが表示され ます。操作をやり直してください。 新しい操作用暗証番号入力 ●発着信規制用暗証番号の入力を3回間違 67 ► ГОК. えたときは、発着信規制サービスの設定 変更ができなくなります。このときは、発 再度新しい操作用暗証番号入力 着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号 ♦ [OK] の変更が必要となりますので、ご注意く ださい。 ●このあと「はい」をタップすると、続け て管理者用暗証番号を変更できます。 暗証番号を変更する 管理者用暗証番号を変更する 4~8ケタの番号を設定できます。 セキュリティ設定画面で 操作用暗証番号を変更する 「管理者用設定」 「MENU」➡「設定」 「暗証番号変更」 ➡「本体・メモリカード」タブ 現在の管理者用暗証番号入力 闷 「セキュリティ設定」 FOK I 1606. セキュリティ設定 新しい管理者用暗証番号入力 PIN認証 キー操作ロック 再度新しい管理者用暗証番号 IPサービス設定 入力⇒「OK」 ヤキュリティ設定画面 「暗証番号変更|



その他の基本操作





電池残量の詳細を表示する 「MENU」 ➡ 「ツール」 ➡「時計・計測」タブ 🕗 「バッテリーメーター | ● 雷池残量が表示されます。 ●雷池残量表示は、あくまでも月安です。 雷池残量表示について ●本機は、電池パックの性能劣化を軽減す るように、充電を制御しています。その ため充電が完了しても、電池残量表示は [100%] にならないことがあります。 操作方法を確認する 「MENU」 ➡ 「ツール」 ▶「文書・録音」タブ 🅟 「ガイド機能」 |確認する項目 £c. ● Cor 「マークの見かた」を選んだとき は、このあと確認するマークの種類を

タップします。

使いこなしチェック!



塗硬剤 ●オーナー情報をリセットしたい●オーナー情報送信時の送信項目を設定したい●デュアルモード時に別回線のオーナー情報を確認したい●電池 残量表示を設定したい●ベールビューの設定を変更したい(CPP P.2-26)

2

2.20



ダブルナンバーを利用する

1台の携帯電話で、2つの回線(A回線/B回線:それぞれ別の電話番号とメールアドレス)を利用できるサービスです。

- ●ダブルナンバーの利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●海外利用時、B回線でのSMS/S!メール送受信は、A回線に課金されます。
- ●ダブルナンバーについて詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」(© P.17-22)を参照してください。



ダブルナンバー

モードについて

基本操作



使いこなしチェック!

物便剤 ●モード切替時の操作用暗証番号の入力を省略したい●モード名を変更したい●未使用モードの着信をマークで通知したい●パケット接続時に確 認画面を表示しない(C) P.2-27)

2.22

ダブルナンバー





使いこなしチェック!

◎ 便利 ●ボタン操作でモードを切り替えたい●回線を特定して着信を拒否したい●デュアルモード時の利用回線を設定したい(2) P.2-27)

タッチパネル

画面をタップしたとき の振動を設定したい 【タッチパネル反応設定】 チパネル反応設定」→「タッチパネル設定」→「タッ チパネル反応設定」→下記の操作 マナーモード時は無効にする 「振動する(マナーモード中以外)」 振動を無効にする

「振動しない」

スピンぐるメニュー

お気に入りを並べ替え たい [お気に入りを並べ替える]	スピンぐるメニュー表示 ◆ 1000 「メニュー設定」 ◆ 「 → 」 → 「お気に入りを並べ替える」 → 「はい」
お気に入りをすべて削 除したい [お気に入りをすべて削除する]	スピンぐるメニュー表示 ◆ 1000 「メニュー設定」 ◆「 → 」 → 「お気に入りをすべて削除する」 → 「はい」
履歴をすべて削除した い [履歴をすべて削除する]	スピンぐるメニュー表示 ◆ 匹雷「メニュー設定」 ◆「 ── 」 → 「履歴をすべて削除する」 → 「はい」
削除したオススメを元 に戻したい	(共通操作) スピンぐるメニュー表示 ◆ (注意) 「メ ニュー設定」 → 「 ● 下記の操作
「元に戻す」	削除したオススメをすべて元に戻す 「削除したオススメをすべて元に戻す」 ⇒「はい」
	削除したオススメを個別に元に戻す 元に戻す項目⇒「はい」
スクロールの速度を設 定したい [スクロール速度]	「MENU」→「設定」→「本体・メモリカード」 タブ→「ベクターパッド設定」→「スクロール 速度」⇒設定する速度

スピンぐるメニューが	「MENU」⇒「設定」⇒「本体・メモリカード」
起動するタイミングを	タブ⇒「ベクターパッド設定」⇒「スピンぐる
設定したい	メニュー起動操作」⇒設定する操作
[スピンぐるメニュー起動操作]	
スピンぐるメニューの	「MENU」⇒「設定」⇒「本体・メモリカード」
回転速度を設定したい	タブ→「ベクターパッド設定」→「回転速度」→
[回転速度]	設定する速度
ベクターパッドを補正	「MENU」⇒「設定」⇒「本体・メモリカード」
したい	タブ⇒「ベクターパッド設定」⇒「ベクターパッ
[ベクターパッド補正]	ド補正」⇒□ःः(長く)

ショートカット

ショートカットの割り 当てを変更したい	「謦爾」をロングタッチ⇒□■変更する番号⇒「メ ニュー」⇒「移動」⇒移動する場所
[移動]	
ショートカットを初期 化したい 【設定リセット】	「墜回」をロングタッチ→配回いずれかの番号→ 「メニュー」→「設定リセット」→「はい」

デスクトップショートカット

■待受画面での操作

アイコンを整列したい [アイコン整列]	 「メニュー」 (アイコン整列) 利用する整列方法 サイズによっては、ウィジェットも整列されることがあります。
アイコンの表示位置を 移動したい [移動モード]	③◆「メニュー」→「移動モード」→移動するウィジェットをドラッグ→「確定」
アイコンを前面/背面 に移動したい 【前面へ/背面へ】	③◆ ④で 四面移動するアイコン ◆ 「メニュー」 ◆「操作」 ◆「前面へ」 /「背面へ」



便利な機能

アイコンをまとめて解 除したい	 (共通操作) ③ → 「メニュー」 → 「一覧から操作」 →「待受画面からはがす」 → 下記の操作 	モーションコント	ロール
[全部はがす/ 選択してはがす]	すべて解除する 「全部はがす」 →「ショートカット」タブ→ 005 解除するシート→「はがす」 →「はい」	画面の切り替え方法を 設定したい [縦横画面切替]	「MENU」 → 「設定」 → 「本体・メモリカード」 タブ → 「モーションコントロール設定」 → 「縦 横画面切替」 → 設定する項目
	複数選択して解除する 「選択してはがす」⇒「ショートカット」タブ ➡ 歴聞解除するアイコン(▽)⇒ アイコン指定 完了⇒「はがす」⇒「はい」	クイックショートカッ トの操作を変更したい [クイックショートカット登録]	「MENU」 → 「設定」 → 「本体・メモリカード」 タブ → 「モーションコントロール設定」 → 「ク イックショートカット」 → 「クイックショート カット登録」 → 「縦持ち」 / 「構持ち」 → 登録
■シート シート名を変更したい	[共通操作] ③◆「メニュー」◆「設定」◆「シー		 する機能のメニュー ●登録する機能 メニュー項目そのものを登録するときは、メニューを選択したあと、「決定」をタップします。
[シート名変更]	ト設定」⇒「シート名変更」⇒下記の操作 シート名を変更する 変更するシート⇒シート名修正⇒「完了」 変更したシート名をすべて元に戻す	登録したクイック ショートカットを削除 したい [1件削除]	「MENU」 → 「設定」 → 「本体・メモリカード」 タブ → 「モーションコントロール設定」 → 「ク イックショートカット」 → 「クイックショート カット登録」 + 皿「縦持ち」/「横持ち」 → 「メ
シートをロックしたい [シートロック設定]	「リセット」 → 「はい」 (共通操作) ③ → 「メニュー」 → 「設定」 → 「シート設定」 → 「シートロック設定」 → 操作用暗証 番号入力 → 「OK」 → 下記の操作 シートをロックする	登録したクイック ショートカットをリ セットしたい [設定リセット]	 「MENU」 ◆「設定」 ◆「本体・メモリカード」 タブ → 「モーションコントロール設定」 ◆「ク イックショートカット」 ◆「クイックショート カット登録」 ◆「メニュー」 ◆「設定リセット」 ◆操作用暗証番号入力 ◆「OK」 ◆「はい」
	シートロックー時解除方法を変更する 「ロック解除方法。 「パスワードなし」 「「①」をタップするだけで、シートロックが一時解 除できるようになります。	モーションコントロー ル操作を練習したい 【アクション練習】	「MENU」 → 「設定」 → 「本体・メモリカード」 タブ → 「モーションコントロール設定」 →「ア クション練習」 → 練習する内容 ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。
		モーションコントロー ルを補正したい 【モーションコントロール補正】	「MENU」 ⇒ 「設定」 ⇒ 「本体・メモリカード」 タブ → 「モーションコントロール設定」 → 「モー ションコントロール補正」 ● 以降は、画面の指示に従って操作してください。 ● 補正するときは、金属性のものや磁気のあるものか ら離れて行ってください。また、電車内や自動車内 では行わないでください。

便利な機能

マナーモード	
マナーモードの設定を変更したい	[共通操作]「MENU」⇒「設定」⇒音・表示設定 画面で「マナーモード設定」⇒下記の操作
「イナーモート設定」	利用モードを変更する 利用するモード
	 各モードの設定内容を変更する ⊡園変更するモード⇒「編集」⇒設定する項目⇒ 各設定項目の操作 「通常モード」では変更できません。
オリジナルのモードを 作成したい 【オリジナルモード】	「MENU」→「設定」→音・表示設定画面で「マ ナーモード設定」→「オリジナルモード」→「編 集」→設定する項目→各設定項目の操作
モードの設定を初期化 したい [リセット]	「MENU」 ◆「設定」 ◆ 音・表示設定画面で「マ ナーモード設定」 ◆ 証 初期化するモード ◆「リ セット」 ◆ 操作用暗証番号入力 ◆「OK」 →「はい」

オーナー情報

オーナー情報をリセッ	「MENU」⇒「電話機能」⇒「オーナー情報」⇒
トしたい	「メニュー」⇒「オーナー情報リセット」⇒「は
[オーナー情報リセット]	い」
オーナー情報送信時の	「MENU」⇒「電話機能」⇒「オーナー情報」⇒
送信項目を設定したい	「メニュー」⇒「オーナー情報送信設定」⇒送信
[オーナー情報送信設定]	する項目(□─/▽)⇒項目指定完了⇒「確定」
デュアルモード時に別 回線のオーナー情報を 確認したい [Bへ切替/Aへ切替]	「MENU」◆「電話機能」◆「オーナー情報」◆ 「メニュー」◆「Bへ切替」/「Aへ切替」

電池残量表示

電池残量表示を設定し たい [ミニ電池表示]	「MENU」→「設定」→音・表示設定画面で「ディ スプレイ設定」→「ミニ電池表示」→設定する 表示形式
	●表示される数値は、あくまでも目安です。
ベールビュー	
ベールビューの設定を 変更したい	[共通操作]「MENU」⇒「設定」⇒音・表示設定 画面で「ディスプレイ設定」⇒「ベールビュー」

ールビューの設定を 更したい 【ベールビュー】	 (共通操作)「MENU」→「設定」→音・表示設定 画面で「ディスブレイ設定」→「ベールビュー」 →下記の操作
	パターンを設定する 「パターン設定」⇒設定するパターン
	バターンの大きさを設定する 「倍率設定」⇒設定する倍率(または「アニメ」)
	パターンの色を設定する 「カラー設定」⇒設定する色
	濃度を設定する 「濃度設定」⇒設定する濃度⇒「OK」
	●「濃度2」または「濃度3」のときは、正面から見たときの見ばえ(濃度)も設定できます。



ダブルナンバー

■全般

ボタン操作でモードを 切り替えたい [モード切替]	 ○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
モード切替時の操作用 暗証番号の入力を省略 したい [暗証番号入力]	「MENU」⇒「設定」⇒「本体・メモリカード」 タブ⇒「ダブルナンバー設定」⇒「暗証番号入 カ」⇒「入力しない」⇒操作用暗証番号入力⇒ 「OK」
モード名を変更したい 【回線名/アイコン編集】	「MENU」→「設定」→「本体・メモリカード」 タブ→「ダブルナンバー設定」→「回線名/ア イコン編集」→設定するモード→回線名入力→ 「完了」→設定するアイコン

■Aモード/Bモード

未使用モードの着信を	「MENU」→「設定」→「本体・メモリカード」
マークで通知したい	タブ→「ダブルナンバー設定」→「着信通知ア
【着信通知アイコン表示】	イコン表示」→「表示する」
パケット接続時に確認 画面を表示しない [パケット接続確認]	「MENU」 → 「設定」 → 「本体・メモリカード」 タブ → 「ダブルナンバー設定」 → 「パケット接 続確認」 → 「Off」 ● Bモード設定時に有効です。

■デュアルモード

回線を特定して着信を	「MENU」⇒「設定」⇒「本体・メモリカード」
拒否したい	タブ⇒「ダブルナンバー設定」⇒「回線別着信
【回線別着信拒否】	拒否」⇒拒否する回線⇒「拒否する」
デュアルモード時の利	「MENU」 → 「設定」 → 「本体・メモリカード」
用回線を設定したい	タブ → 「ダブルナンバー設定」 → 「利用回線設
[利用回線設定]	定」 → 設定する項目



