S!アプリ	10-2
S!アプリを利用する	10-2
モバイルウィジェット	10-3
待受画面をアレンジする	10-3

便利な機能	
こんなときは	10-10

10 s!アプリ/ ウィジェット



S!アプリ





使いこなしチェック!

◎硬剤 ● S!アプリをダウンロードしたい●効果音などの音量を設定したい●サラウンドを解除したい●着信があったときの動作を設定したい● S!アプリ を待受画面に設定したい
S!アプリのセキュリティを設定したい
S!アプリをメモリカードに移動したい
S!アプリの
設 定を変更したい
S!アプリを
削除したい
S!アプリ
設定をお買い
上げ時の
状態に
戻したい
S!アプリを
すべて
削除して
お買い
上げ時の
状態に
戻し たい●メモリカード内のS!アプリ情報を更新したい●Java™のライヤンス情報を表示したい(『3 P.10-6~P.10-7)

S!アプリ記動中に着信があると

れます。

待受画面をアレンジする

さまざまなアプリケーション(ウィジェット)を待受画面に貼ることで、待受画面からすぐにほしい情報や機能を入手/起動できます。





使いこなしチェック!

◎使用 ●ウィジェットの詳細情報を確認したい●ウィジェット通知履歴を確認したい●自動的に更新しない●海外で自動的に通信したい●海外利用時に 確認画面を表示しない●ウィジェット通知を受信しない●Cookieを許可しない●Cookieを削除したい(ごP.10-8)



、アプリノウィジェット 10

S!





◎ Yahoo! JAPANにログインしたい●ウィジェットの表示位置を移動したい●ポインタの速度を遅くしたい●シート名を変更したい●シートをロックしたい ほか (ピアP.10-8~P.10-9)

S! 凍報ニュース/

S!ともだち状況



◎便利 ●ウィジェットをまとめて解除したい●ニュースを登録したい●ニュースの表示速度を設定したい●末読ニュースだけを表示したい●メンバーを 登録したい●メンバーを管理したい(CPP P.10-9)

මා 10-5

S! アプリ/ウィジェット

10

S!アプリ		S!アプリを待受画面に	[共通操作]「MENU」→「S!アプリ」→下記の操作
S!アプリをダウンロー ドしたい	「MENU」◆「S!アプリ」◆「S!アプリー覧」◆ 「Y!ケータイで探す」	設定したい [S!アプリ待受設定]	S!アプリ待受の設定を有効にする 「設定」→「S!アプリ待受設定」→「On/Off 設定」→「On」
【Y!ケータイで探す】 効果音などの音量を設 定したい	 ●以降は、画面の指示に従って操作してください。 「MENU」 ◆ 「S!アプリ」 ◆ 「設定」 ◆ 「音量」 ● 設定する音量 ◆ 「決定」 		設定するS!アプリを選ぶ 「S!アプリー覧」→配置設定するS!アプリ→「メ ニュー」→「S!アプリ待受に設定」
ビ目里」 サラウンドを解除した い [サラウンド]	「MENU」 ◆「S! アブリ」 ◆「設定」 →「サラ ウンド」 ◆「Off」		
着信があったときの動 作を設定したい [着信時優先動作]	<u> 井通操作</u> 「MENU」⇒「S!アプリ」⇒「設定」 ⇒「着信時優先動作」⇒下記の操作 着信があったとき通知を表示する セロッチス美信の研究		
	17年29 57月回び理想 「月日通知な小」 メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「メール着信」→「着信優先動作」		一時停止したあと自動的に再開させない 「設定」→「S!アプリ待受設定」→「一時停止設 定」→「On」
	アラーム設定時刻になったとき通知を表示する 「アラーム」・「アラーム通知」 S!アプリ通知を表示する	S!アプリのセキュリ ティを設定したい [セキュリティレベル]	(其通操作)「MENU」→「S!アブリ」→「S!アブ リー覧」→型面設定するS!アブリ→「メニュー」 →「セキュリティレベル」→下記の操作
	5:7 / 9/204] マー相信地別]		セキュリティレベルを設定する 設定する項目 * 設定する内容 セキュリティの設定を初期化する
			設定リセット」 ⇒ はい」

詳細情報を確認したい [プロパティ]	「MENU」→「S!アプリ」→「S!アプリー覧」 → Ш■確認するS!アプリ→「メニュー」→「プロ パティ」



S!アブリをメモリカー ドに移動したい [メモリカードへ移動]	「MENU」 ◆「S!アプリ」 ◆「S!アプリー覧」 「複数選択」 ◆移動するS!アプリ(/ /) ・指 定完了 ◆「メニュー」 ◆「メモリカードへ移動」 ●古いパージョンのS!アプリがあるときは、このあと 「はい] / 「いいえ」をタップします。 ●「メニュー」をタップする前に、くり返し複数のS! アプリを選択することもできます。 ●S!アプリによっては、メモリカードに移動できない ことがあります。	S!アプリをすべて削除 してお買い上げ時の状 態に戻したい [S!アプリオールリセット]	「MENU」 ◆「S!アブリ」 ◆「設定」 ◆「S!ア ブリオールリセット」 ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ 「OK」 ◆「はい」 ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。 (ICカード内のデータの削除方法は、生活アブリに よって異なります。詳しくは、おサイフケータイ [®] 対応サービス提供者にお問い合わせください。) ●「S!アブリオールリセット」を行うと、お客様がダ ウンロードしたS!アブリ、生活アブリがすべて削 除されますのでご注意ください。また、ちかチャッ
したい [設定]	(大量強圧) (http://www.strict.org/line ●下記の操作 5!アブリ通知設定を有効にする 「パックライトの点灯方法を変更する 「パックライト」●「On」 パックライト」●「On/Off設定」●設定する 点灯方法 ●「通常設定に従う」にすると、「ディスブレイ設定」 のパックライトの設定内容に従って動作します。 パネル照明の点減設定を無効にする 「パックライト」●「S!アブリ点減制御」●「Off」 パイプレータ設定を無効にする 「パマクライト」●「S!アブリ点減制御」●「Off」	メモリカード内のS!ア ブリ情報を更新したい [メモリカードシンクロ] Java™のライセンス 情報を表示したい [インフォメーション]	トの利用制限も解除されます。 「MENU」 → 「S! アプリ」 → 「設定」 → 「メモ リカードシンクロ」 → 「はい」 「MENU」 → 「S!アプリ」 → 「インフォメーション」
S!アプリを削除したい [削除] S!アプリ設定をお買い 上げ時の状態に戻した い [S!アプリ設定リセット]	「MENU」・「S! アブリ」・「S! アブリー覧」 「画削除するS! アブリ・「メニュー」・「削 除」・「はい」 ●操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。 ●S!アブリ待受に設定しているSIアブリを削除すると さは、あらかじめ設定を解除してから操作してくだ さい。 「MENU」・「S!アプリ」・「設定」・「S!アプ リ設定リセット」・操作用暗証番号入力、「OK」 ●「はい」		

 نې نې

■ウィジェット管理

ウィジェットの詳細情	「MENU」 ⇒ 「ウィジェット」 ⇒ 「ウィジェットー
報を確認したい	覧」⇒歴園確認するウィジェット⇒「メニュー」
[プロパティ]	▶「プロパティ」
	●「S!速報ニュース/S!ともだち状況」以外のウィ
	ジェットを選んでください。

■ウィジェット通知履歴

ウィジェット通知履歴を確認したい	(共通操作)「MENU」◆「ウィジェット」◆「ウィ ジェット通知履歴」◆下記の操作	
【ウィジェット通知履歴】	全文表示する □□■表示する通知 → 「メニュー」 → 「全文表示」	
	削除する 歴園削除する通知⇒「メニュー」⇒「削除」⇒ 「はい」	
	<mark>全件削除する</mark> 歴歴いずれかの通知⇒「メニュー」⇒「全件削 除」⇒操作用暗証番号入力⇒「OK」⇒「はい」	

■ウィジェット設定

自動的に更新しない 【自動更新設定】	「MENU」⇒「ウィジェット」⇒「設定」⇒「自 動更新設定」⇒「Off」
海外で自動的に通信し たい [海外自動通信設定]	「MENU」⇒「ウィジェット」⇒「設定」⇒「海 外自動通信設定」⇒「On」
海外利用時に確認画面 を表示しない [海外利用確認設定]	「MENU」→「ウィジェット」→「設定」→「海 外利用確認設定」→「Off」

ウィジェット通知を受信しない	「MENU」→「ウィジェット」→「設定」→「ウィ ジェット通知設定」→「Off」
「ワイシェット通知設定」	
COOKIEを計可しない [Cookie設定]	「MENU」→「ワィシェット」→「設定」→「COOKIE 設定」→「許可しない」
Cookieを削除したい [Cookie削除]	「MENU」 → 「ウィジェット」 → 「設定」 → 「Cookie 削除」 → 「はい」
■待受画面での操作	
ウィジェットの表示方	◎→「メニュー」→「設定」→「ウィジェット
法を設定したい [ウィジェット表示]	表示」 ● 設定する表示方法 ●「Off」にすると、ウィジェットが表示されなくな ります。
Yahoo!JAPANにロ グインしたい	③◆「メニュー」◆「Yahoo!JAPANログイン (Yahoo!JAPANログアウト)」
LYahoo!JAPANロクイン」	 以降は、画面の指示に従って操作してください。 Yahoo!JAPANログイン中は、上記の操作でログアウトできます。
ウィジェットの表示位 置を移動したい [移動モード]	③ ◆ 「メニュー」 ◆ 「移動モード」 ◆ 移動する ウィジェットをドラッグ ◆ 「確定」
ウィジェットを前面/ 背面に移動したい	 ③● ⑦● ⑦● ⑦ ⑦ ⑧ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑧ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ ⑦ 0 0 1 1<

10

便利な機能

ウィジェットをまとめ	[共通操作] ③ ➡「メニュー」 ➡「一覧から操作」	■「S!速報ニュース/	´S!ともだち状況」(S!速報ニュース表示時)
て解除したい	■「待受画面からはがす」●下記の操作	ニュースを登録したい	③ ◆ ④ で Ⅲ 「S!速報ニュース/S!ともだち状
[全部はがす/	すべて解除する	[ニュース登録]	況」 ウィジェット⇒ 「メニュー」 ⇒ 「操作」 ⇒ 「コ
選択してはかり」	「全部はがす」 ⇒ 🏭 解除するシート ⇒ 「はがす」		ンテンツメニュー」⇒「ニュース登録」⇒「S!
	◆ 「はい」		速報ニュース一覧」→「登録はこちら」→「は
	複数選択して解除する		い」
	「選択してはがす」⇒解除するウィジェット(✔)		 以降は、 回回の指示に従っく 操作しくくにさい。
	◆ウィジェット指定完了◆「はがす」◆「はい」	ニュースの表示速度を	◎● ③で 世界 S!速報ニュース/S!ともだち状
ポインタの速度を遅く	⑧◆「メニュー」◆「設定」◆「ポインタ速度	設定したい	況」ワイジェット→ メニュー」→ 裸作」→ 」
したい	設定」⇒「遅い」	「「」」「スペ小述反」	ンテンツメニュー」▼「ニュース衣示設正」▼ 「ニュニフまモ油度」▲ 設定する速度
「ポインタ速度設定」			
■シート		木記 ユー 人に け を 衣	
		「ニュース表示対象」	バ」ショシェットマーメニュー」マー操作」マーコ ンテンツメニュー」 ●「ニューフ表示設定」
シート名を変更したい			「ニュース表示対象」 ● 「未読のみ」
	シート名を変更する 変更するシート⇒シート名修正⇒「完了」	■「S!速報ニュース/	「S!ともだち状況」(S!ともだち状況表示時)
	変更したシート名をすべて元に戻す	メンバーを登録したい	◎ ◆ ⑦ で Ⅲ 「S!速報ニュース/S!ともだち状
	「リセット」 ⇒ 「はい」	【メンハー表示登録】	況 ウィジェット⇒ メニュー] ⇒ 操作] ⇒ コ
シートをロックしたい	[共通操作]()) ▶ [メニュー] ▶ [設定] ▶ [シー		ンテンツメニュー」● メンハー表示全球」●
[シートロック設定]	ト設定」●「シートロック設定」●操作用暗証		
	番号入力⇒「OK」⇒下記の操作	メンハーを管埋したい	
	シートをロックする	「スノハー官理」	もたら状況」ワイジェット● Wildget」 (ホイン クキー) → ② ▽阿爾特理オスメンバー → 「メニュー」
	ロックするシート 🔶 「On」		→「撮作」→「コンテンパメニュー」→下記の撮作
	シートロック一時解除方法を変更する		 ●オープンポジションで操作してください。
	「ロック解除方法」 🔷 「パスワードなし」		
	●「■」をタップするだけで、シートロックが一時解		「登録メンバーの解除」⇒「はい」
	除できるようになります。		メンバーを並べ替える
			「メンバーの移動」→「上へ」/「下へ」→「決定」
			メンバーのアイコンを変更する
			「アイコン変更」⇒変更するアイコン

S! アプリ/ウィジェット

10

こんなときは



