## SoftBank co2lc

# かんたんセットアップマニュアル



1

# SoftBank co2lc



## その他の確認事項

- . - .

通信状態/異常状態	LEDステータスランプの状態	
	色	点灯方式
本製品起動中	赤色、黄色、緑色、 水色、黄色、紫色	サイクル
ネットワーク検索中		
待受け中	緑色(HSPA) 青色(UMTS) 紫色(EDGE) 黄色(GPRS)	点滅 (1秒点灯、2秒消灯)
ダイヤルアップ中		
データ転送中 (ダイヤルアップ成功、安定した通信状態です)		点灯
圈外	赤色	点滅 (1秒間隔)
PINコード入力待ち		
PUKコード入力待ち		
USIMカード未挿入		
USIMカード完全ロック状態		
USIMカード読み取り異常		

#### 注意:本製品の向きにご注意ください。下図のようにカバーを矢印の方向に外してください。 アンテナ側を必要以上の力で引っ張ると破損する恐れがあります。

<

カバー

SoftBank アンテナ側

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

### ■ ソフトバンクカスタマーサポート

你人中士		
総合案内		紛矢・故障受付
ソフトバンク携帯電話から 157(無料)		ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
一般電話から 🐵 0800-919-0157(無	無料)	-般電話から 🛞 0800-919-0113(無料)
IP 電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。 東日本地域 022-380-4380(有料)		
東海地域	052-388-2002(有料)	
関西地域	06-7669-0180(有料)	
中国·四国·九州·沖縄地域	092-687-0010(有料)	

■ データ通信サポート窓口

セットアップ、操作方法等についてのお問い合わせはこちら

- 受付時間 平日 9:00 ~ 19:00
- 土日祝 9:00 ~ 17:00

ソフトバンク携帯電話から \*5525(無料)

-般電話から (20088-21-5525(無料)

※ 海外からはご利用になれませんのでご了承ください。

■ ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。

+81-3-5351-3491

2

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)