

# テレビアンテナについて

本機では、テレビアンテナとスタンド棒でテレビの放送波 を受信します。テレビを見る前に、スタンド棒が取り付け られていることを確認してください。 テレビの受信状況を改善するには、テレビアンテナの方向 を調節してください。



されます。



4 🖳 📈 🖉 に 地域設 定」を選択→ [☆] / > CH+





# テレビについて

本機はテレビ放送(フルセグ・ワンセグ)の視聴と録画がで きます。

テレビを見る前に、スタンド棒が取り付けられていること を確認してください。

スタンド棒の取り付けかたは、「かんたん使い方ガイド(基 本操作編) を参照してください。

### テレビ利用時のご注意

- 自転車やバイク、自動車などの運転中や歩きながらの利 用はしないでください。
- 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用で きません。
- 放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地 域設定ではチャンネルを正しく登録できないことがあり ます。その場合は、再度チャンネルを設定してください。
- ・長時間肌に触れたまま本機およびACアダプタを使用す ると、低温やけどの原因となる場合がありますのでご注 意ください。

## テレビを視聴する

「マまたはリモコンの鷽を押すだけで、いつでもテレビ画 面を表示することができます。

### ● テレビ視聴中以外で、「▼」またはリモコンの இ



### テレビ視聴時の操作方法

テレビ視聴時のキー/ボタン操作について説明します。 機能や操作手順について詳しくは、取扱説明書を参照してください。

#### ■ 本体



■ リモコン



1		テレビとスライドショーを切り替えます。		
2		メニュー画面を表示します。		
3	<b>戻る</b> / (戻る)	前の画面に戻ります。		
4		チャンネルリストを表示します。		
5	VOL-	音量を下げます。		
6	VOL+	音量を上げます。		
7	CH- ∕	チャンクルを切り抜うます		
8	CH+ ∕ Ô	テヤノネルを切り省えます。		
9	٩	本機のディスプレイを点灯/消灯します。		
10	消音	消音します。		
1		録画します。録画した番組は、録画一覧から視聴できます。		
(12)	番組表	番組表を表示します。		
13	録画	録画一覧画面を表示します。		
14	1~12	チャンネルを切り替えます。		

※リモコン操作時は、リモコンと本体の赤外線ポートが、できるだけまっすぐ水平 になるようにしてください。

### 番組表で録画/視聴を予約する

番組表を表示して、見たい番組を探しながら録画/視聴を 予約できます。 ● テレビ/録画番組視聴中に メニュー → 〔…」 / 〔…」 で 「番組表」を選択→「☆ ▶ 番組表が表示されます。 ● リモコンの●を押しても、番組表を表示できます。 **2** (A) / (A) / (A) / (A) で予約したい番組を 選択→ 🕅 3 [4] / [4] で「録画予 約」/「視聴予約」を選 択→隊 ▶録画/視聴したい番 組が予約されます。

# 録画した番組を視聴する



# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気 軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。 ■ ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) ソフトバンク携帯電話から 113 (無料) 一般電話から 0800-919-0157 (無料) 一般電話から 0800-919-0113 (無料)

紛失·故障受付

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが 下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380 (有料)	関西地域	06-7669-0180 (有料)
東海地域	052-388-2002	中国·四国·	092-687-0010
	(有料)	九州·沖縄地域	(有料)

#### ■ ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については下記の番号へおかけください。 +81-92-687-0025(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)