

受信メール添付ファイルの表示	P.4-2
メール受信から添付ファイルが表示されるまで	P.4-2
メールを表示する	P.4-4
メール受信時動作の設定	P.4-6
メール受信通知の表示/非表示を設定する	P.4-6
一覧画面の操作	P.4-8
未受信メールの有無をサーバーに問い合わせる	P.4-8
メールを削除する	P.4-9
メールを保護/保護解除する	P.4-10
複数のメールを選択/解除する	P.4-11
メールの一覧を並べ替える	P.4-13
送信者を受信拒否リストに登録する	P.4-14
受信拒否リストから削除する	P.4-16
メール送信の操作	P.4-17
メールを返信する	P.4-17

受信メール添付ファイルの表示

■ メール受信から添付ファ<u>イルが表</u> 示されるまで

|添付ファイルのあるメールを受信したら

スライドショーを表示しているとき

メールを受信すると着信音が鳴り、受信した画 像/動画が表示されます

動画を受信した場合は、「☞」をタッチし、さらに確認 画面で ○ たタッチすると動画が再生されます。 受信した画像/動画はスライドショーに追加されま す。

スライドショーを表示していないとき

7 メールを受信すると、着信音が鳴ります

表示している画面によっては、メールを受信すると、 画面右上に₩メール受信中のアイコンが表示され、 その後 📈 メール受信成功のアイコンに変わり、着信 音が鳴ります。

受信した画像/動画はスライドショーに追加されま す。

受信した画像/動画は自動的に表示されないた め、画像/動画を確認したい場合は、メールを表示 して確認するか、データフォルダから確認します。 $(\Rightarrow P6-2, P6-14)$

(1)ご注意

・
圏
从
(圏外アイコン)が表示された場合は、電波が届かない状 態のため、メールを受信できません。本機を圏外アイコンが表 示されない、電波状況が安定している場所に移動してお使いく ださい。



お知らせ

- ・自動的にディスプレイを消灯させる設定(⇒P.1-22)により ディスプレイが消灯中でも、メールは受信されます。
- ・未読のメールがあるときは、画面右上に
 ✓未読メールのア イコンが表示されます。受信したメールをすべて表示すると、 未読メールアイコンは消えます。

画像とデコレメールやマイ絵文字などの メールが送信された場合

本機は、絵文字には対応しておりますが、デコレメールや マイ絵文字などの HTML 形式のメールには対応しておりま せん。

● マイ絵文字が含まれるメールが届いたら?

マイ絵文字が含まれるメールを受信した場合、メールを 送信した機種や使用されているマイ絵文字により、下記 2つの内いずれかの動作となります。

- マイ絵文字が "画像" として認識され、スライドショー に追加されます。
- ・文章中のマイ絵文字の箇所がスペース(空欄)となり、 表示されません。

デコレメールが届いたら?

文字色、背景色などの装飾は表示されませんが、絵文字、 本文は表示されます。



絵文字が含まれるメールの表示例





メール一覧画面

項目	説明
\sum	未読メール
	既読メール
	返信済みメール
SMS	SMS 未読メール
SMS	SMS 既読メール
SMS	SMS 返信済みメール

3 🛄 / 🔬 で表示するメールを選択→ 🕅

受信メール詳細画面が表示されます。

前のメール スライドショー 受信ボックス

メール		
送信者: 受信時刻:	山田太郎 2015/09/01 18:00:53	
タイトル: この間の写真を	お元気ですか	

受信メール詳細画面

▲ / ▲ で画面下部のメニューから項目を選択して
 ★ をタッチすると、次の操作を行うことができます。

返信

次のメール

前のメール :前のメールを表示します。 スライドショー : スライドショーを開始します。 受信ボックス :メール一覧画面を表示します。 返信 :メールを返信します。(⇒ P.4-17) 再生 :添付されている動画/音楽を再生し ます。 次のメール :次のメールを表示します。

メール受信時動作の設定

■メール受信通知の表示/非表示を 設定する

メールを受信したとき、受信したメールを表示する確認画 面を表示させることができます。

<u>メニ</u>→ (_{x0.+}) / (<u>w1.-</u>) で「すべてのメニュー」を 選択→ ())

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 VOL+ |涎| で「本体設定」を選択→ | 🕅 |

本体設定画面が表示されます。

本体設定	
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面



7

4 (▲) / (▲) で「メール受信通知」を選択 → (M)

選択枠が設定画面に移動します。





■ 確認画面を表示させない場合

[vat] / [vat] で「Off」を選択→ [vit]



■ 未受信メールの有無をサーバーに 問い合わせる

本機の電源が入っていなかったときなどに、未受信のメー ルが、サーバーに残っているかどうかを問い合わせます。



メインメニュー画面が表示されます。



_____ メール一覧画面が表示されます。

3 🖅

メニュー画面が表示されます。

削除
保護
複数選択
並べ替え
受信拒否リストに登録
受信拒否リストから削除
新着メール受信
すべてのメニュー





メールや添付ファイルの表示/操作

4

(1) ご注意

- 電波の状況によっては、新着メール受信に5分程度かかること があります。

■ メールを削除する

- 7 メニュー → 「☆↓ / 」、で「すべてのメニュー」を 選択→ 「☆」
 - メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 ▲ / ▲ で「メール」を選択→ 除 メールー覧画面が表示されます。



3 旈 / 🗽 で削除するメールを選択→ 🚈

メニュー画面が表示されます。

	削除		
	保護		
	複数選択		
	並べ替え		
	受信拒否リストに登録		
	受信拒否リストから削除		
	新着メール受信		
	すべてのメニュー		
4	ヽ ✓ ヾ Γ	削除」を選択→ 🕅	
	確認画面が表示され	ます。	
5	<u><</u> / ♪ で「	OK」を選択→ 🕅	
	メールが削除されま	す。	
4-			
()	ご注意		
• ×	ールを削除しても、添作	付されていた画像や動画、	音楽は削除
さ	れませんのでご注意くた	ごさい。	
直(=	i像を削除するには、「 ⇒ P.6-11)を参照して	「画像の一覧から画像を ください。	削除する」
×			

動画を削除するには、「動画の一覧から動画を削除する」 (⇒P.6-22)を参照してください。 音楽を削除するには、「音楽の一覧から音楽を削除する」

(⇒ P.6-33) を参照してください。

■ メールを保護/保護解除する

保護されたメールは、保護を解除するまでは、削除できな くなります。

7 <u>𝒯⊥</u> → 🛄 / 💆 で「すべてのメニュー」を 選択→ 🕅

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面





メニュー画面が表示されます。

削除		
保護		
複数選択		
並べ替え		
受信拒否リ	ストに登録	
受信拒否し	ストから削	除
新着メール	/受信	
すべての>		

4 [va.+] / [w]. で「保護」/「保護解除」を選択 → [ŷh]

確認画面が表示されます。



メールが保護/保護解除されます。

お知らせ

・メールの保護は、最大で50通まで設定できます。

■ 複数のメールを選択/解除する

メール一覧画面で複数のメールをまとめて操作することが できます。

パニュー→ (m,) / (m) で「すべてのメニュー」を 選択→ (M)

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



一覧画面の操作

3 🖅

メニュー画面が表示されます。

削除	
保護	
複数選択	
並べ替え	
受信拒否リストに登録	
受信拒否リストから削除	
新着メール受信	
すべてのメニュー	

4	A VOL+	/ 🔽 で	「複数選択」	を選択→	OK ⊳∥
	複数	選択画面が表	示されます。		
	メール				
		山田太郎 お元気ですか	2015/09/01 18:00:53		
		山田花子 きれいな夕焼け	2015/09/01 17:00:25		-
		090XXXXXXX	2015/09/01 16:30:33		
		080XXXXXXXX これから帰ります	2015/09/01 15:25:39		
		Information 登録完了案内	2015/09/01 12:30:45		
		山田花子 吹奏楽の課題曲	2015/09/01 12:00:00		e

複数選択画面



選択したメールには、✓が表示されます。

メール			
	山田太郎	2015/09/01 18:00:53	100
	お元気ですか		Contraction of the
	山田花子	2015/09/01 17:00:25	
- ·	きれいな夕焼け		and the second second
2 🔀	090XXXXXXX	2015/09/01 16:30:33	
	080XXXXXXX	2015/09/01 15:25:39	
\sim	これから帰ります		
- 49	Information	2015/09/01 12:30:45	
	登録完了案内		
	山田花子	2015/09/01 12:00:00	_0
	吹奏楽の課題曲		Ŀ

■ 選択を解除する場合

6 <a> メニュー → ✓ ✓ ✓ ○ <

選択した操作が実行されます。

受信拒否リストに登録
削除
保護
保護解除
全件選択
全解除

■ すべてのメールを選択/選択解除する場合

[...] / [...] で「全件選択」/「全解除」を選択→ 「跳」をタッチします。

■ メールの一覧を並べ替える

】 メニュー → (m,) / (m) で「すべてのメニュー」を 選択→ [%]

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 ▲ / ▲ で「メール」を選択→ ☆ メールー覧画面が表示されます。

一覧画面の操作

3 🖂

メニュー画面が表示されます。

削除
保護
複数選択
並べ替え
受信拒否リストに登録
受信拒否リストから削除
新着メール受信
すべてのメニュー

4	<u></u> で「並べ替え」を選択→ [)K ⊳∥
	並べ替えの設定画面が表示されます。	
	並べ替え	

日付順(新しい順)
日付順(古い順)
発信者名順(昇順)
発信者名順(降順)
*** - 11.

5 (▲) / ▲ で並び順を選択→ 除 メールー覧画面の並び順が変わります。

■ 送信者を受信拒否リストに登録する

受信拒否リストに登録すると、登録した送信者からメール が送られても、本機で受信されません。

7 メニュー→ (☆,) / (☆,) で「すべてのメニュー」を 選択→ (☆)

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



一覧画面の操作



■受信拒否リストから削除する

受信拒否リストに登録されている送信者を削除すると、その送信者から送られてくるメールを再度受信できるように なります。

7 <u>𝒯⊥</u> → <u>𝔅↓</u> / <u>𝔅↓</u> で「すべてのメニュー」を 選択→ <u>𝔅↓</u>

メインメニュー画面が表示されます。



3 X_1-

メニュー画面が表示されます。

削除	
保護	
複数選択	
並べ替え	
受信拒否リストに登録	
受信拒否リストから削除	
新着メール受信	
すべてのメニュー	

4 ▲ / ... で「受信拒否リストから削除」を 選択→ 除

受信拒否一覧画面が表示されます。



受信拒否一覧画面

- 5 ▲ / ▲ で受信拒否リストから削除する送信者を選択→ 係
- 6 ☆ / ☆ で「OK」を選択→ ☆ 受信拒否リストから削除されます。

4 メールや添付ファイルの表示/操作

メール送信の操作



定型文を選ぶだけで、かんたんに返信メールを送ることが できます。

7 <u>𝒯⊥</u> → <u>𝔅↓</u> / <u>𝔅↓</u> で「すべてのメニュー」を 選択→ <u>𝔅休</u>

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面 A VOL+ 泳 で「メール」を選択→ 🕅 メール一覧画面が表示されます。



受信メール詳細画面が表示されます。

Δ



メール送信の操作

5 🛄 / 🛄 で文章を選択→ 👫

確認画面が表示されます。

メールが送信されます。 送信者に「157」(フォトお届け便)や、「Information」 (メールアドレス確認)と表示されているメールには返 信できません。

お知らせ

・メールの送信に失敗した場合、画面右上にメール送信失敗アイコンが表示されます。再度メールを送信し、送信に成功するとアイコンが消えます。