

基本設定	.P.8-2
画面の明るさを調節する	P.8-2
日付/時刻を設定する	P.8-2
本体および SD カードのメモリ情報を	
表示する	P.8-2
操作ガイドの表示を設定する	P.8-4
メール受信通知の表示/非表示を設定する	3P.8-5
ディスプレイ消灯中にメールを受信した。	ときの
動作を設定する	P.8-6
テレビ設定	P 8-8
表示モードを設定する	P 8 8
※知情報を表示する ※知情報を表示する	P 8-10
日旭府和でながする ディフプレイの比索を変更する	P 8-12
受信地域を設定する	P8-13
全国地域と設定する	P 8-15
場合の目的である などので、「「「「」」の「「」」 は、「」」 は、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、	P 8-17
BMP メーカー ID を表示する	P 8-18
フライドシュージウ	
	0-20
表示モートを設定する	P.8-20
人フイトショーの切り替え効果を設定する.	P.8-23
人フイトンヨーの切り替え速度を設定する.	P.8-26
人フィトンヨーの衣不順を設定9 る	P.8-27
人フィトンヨーの円開時间を設定9 る	P.8-29
回像の衣示を日勤回転9 るかとつかを 記令する	
	P.8-30
回家を日期的に拡入衣示9 るかこうかを 乳空する	0000
マニノドシューの 時度正な部分する	P.8-32
ヘノ1 トンヨーの一时庁正で改た9 0	0025
緊急速報メール設定F	2.8-37
受信を設定する	P.8-37

テレビ表示するチャンネルを設定する. テレビ表示を消灯する時間を設定する.	P.8-40 P.8-41
音量設定	. P.8-43
テレビ/動画/音楽/メール着信音の音 調節する	音量を P.8-43
消灯・点灯設定	. P.8-45
自動的にディスプレイを消灯させる 自動的にディスプレイを点灯させる	P.8-45 P.8-45
自動的にディスプレイを消灯・点灯させ	±る
曜日を指定する 点灯時の起動画面を設定する	P.8-45 P.8-45
Wi-Fi 設定	. P.8-47
Wi-Fi 設定を ON にする	P.8-47
Wi-Fi 情報を表示する	P.8-48
その他の設定	. P.8-50
その他の設定 動画を拡大して再生する	. P.8-50
その他の設定 動画を拡大して再生する 機内モードを設定する	. P.8-50 P.8-50 P.8-51
その他の設定 動画を拡大して再生する 機内モードを設定する SDカードを初期化する	. P.8-50 P.8-50 P.8-51 P.8-52
その他の設定 動画を拡大して再生する 機内モードを設定する SDカードを初期化する 本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す 本機の会议にとけ時の状態に戻す 本機の会びになったのの名のたちに共同	. P.8-50 P.8-50 P.8-51 P.8-52 P.8-53
その他の設定 動画を拡大して再生する 機内モードを設定する SDカードを初期化する 本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時 比能に戻す	. P.8-50 P.8-50 P.8-51 P.8-52 すP.8-53 寺の P.8-53
その他の設定 動画を拡大して再生する 機内モードを設定する SD カードを初期化する 本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時状態に戻す ソフトウェアを更新する前に確認画面を	. P.8-50 P.8-50 P.8-51 P.8-52 すP.8-53 まの P.8-53
 その他の設定 動画を拡大して再生する 機内モードを設定する SDカードを初期化する 本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時状態に戻す ソフトウェアを更新する前に確認画面を表示する 	. P.8-50 P.8-50 P.8-51 P.8-53 P.8-53 P.8-53 P.8-53
その他の設定 動画を拡大して再生する 機内モードを設定する SD カードを初期化する 本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時 状態に戻す ソフトウェアを更新する前に確認画面を 表示する ネットワークからソフトウェアを更新する	. P.8-50 P.8-50 P.8-52 P.8-53 P.8-53 P.8-53 3P.8-55
その他の設定 動画を拡大して再生する 機内モードを設定する SD カードを初期化する 本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時 状態に戻す ソフトウェアを更新する前に確認画面を 表示する ネットワークからソフトウェアを更新する 本機のバージョン情報を表示する	. P.8-50
その他の設定 動画を拡大して再生する 機内モードを設定する SD カードを初期化する 本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時 状態に戻す	. P.8-50
その他の設定 動画を拡大して再生する 機内モードを設定する SD カードを初期化する 本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時状態に戻す ソフトウェアを更新する前に確認画面を表示する ネットワークからソフトウェアを更新する 本機のパージョン情報を表示する 本機の電話番号とメールアドレスを ま示する	. P.8-50
その他の設定 動画を拡大して再生する 機内モードを設定する SDカードを初期化する 本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す 本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時状態に戻す ソフトウェアを更新する前に確認画面を表示する ネットワークからソフトウェアを更新する 本機のパージョン情報を表示する 本機の電話番号とメールアドレスを表示する スマホアブリ情報を表示する	. P.8-50

平信体にテレビもお動する

| 画面の明るさを調節する

ディスプレイの明るさを3種類から選択できます。 設定方法については、「画面の明るさを調節する」(⇒P.1-21) を参照してください。

■日付/時刻を設定する

カレンダーや時計の日時を設定します。 日時の設定は、自動で補正する方法と、手動で補正する方 法があります。

自動で補正する方法については、「日付/時刻を自動補正で 設定する」(⇒ P.1-13)を参照してください。

手動で補正する方法については、「日付/時刻を手動で設定 する」(⇒ P.1-14)を参照してください。

■ 本体および SD カードのメモリ情 報を表示する

本体のメモリ容量とメモリの空き容量が確認できます。また、本機に SD カードが取り付けられている場合は、SD カードのメモリ情報もあわせて確認できます。

7 メニュー→ (Â,) / [v] で「すべてのメニュー」を 選択→ [v]

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

本体設定画面が表示されます。

本体設定	🔲 1.1
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

4 (▲) / (▲) で「メモリ容量」を選択

メモリ容量が表示されます。

基本設定	— T .1
画面の明るさ	本体:
日時	全体容量: 6073MB
メモリ容量	使用容量: 182MB
操作ガイド表示	空き容量: 5891MB
メール受信通知	SDカード:
消灯中のメール受信	SDカードが挿入されていません。
	端末の機能上、本体空き容量がある場合でも、本体内にファイル 保存ができないことやメモリ不足と表示されることがあります。

本体設定画面

3	NOL+	で	「基本設定」	を選択→	OK ⊳∥
	基本設定画面	が表	示されます。		

■ 操作ガイドの表示を設定する

各タッチキーで操作できる内容を画面に表示させるかどう かを設定します。

7 メニュー→ (m,) / [w] で「すべてのメニュー」を 選択→ [ŷ]

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 VOL+ ∭」で「本体設定」を選択→ 🕅

本体設定画面が表示されます。

本体設定	— 1 .1
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
育量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面





選択枠が設定画面に移動します。





■ 操作ガイドを表示させない場合

[vot.] / [vot.] で「Off」を選択→ [vs.]

■メール受信通知の表示/非表示を 設定する

新着メールを受信したときに、確認画面でお知らせするかどうかを設定します。

設定方法については、「メール受信通知の表示/非表示を設 定する」(⇒ P.4-6)を参照してください。

■ ディスプレイ消灯中にメールを受信したときの動作を設定する



メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 VOL+ 「┈」で「本体設定」を選択→「巛

本体設定画面が表示されます。

本体設定	🗆 Y .1
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面



4 [▲] / [▲] で「消灯中のメール受信」を選択 → [♪].

選択枠が設定画面に移動します。





テレビ設定

■表示モードを設定する

テレビの視聴と同時に、スライドショーや時計、カレンダー などを表示させることができます。時計の表示は3種類か ら、カレンダーの表示は2種類から選択できます。



メインメニュー画面が表示されます。







本体設定画面が表示されます。

本体設定	🔲 ¥.ii
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面



4	NUL†	VOL-	で	「表示モード」	を選択→	OK ⊳∥

選択枠が設定画面に移動します。

テレビ設定		🗖 🗐
表示モード	テレビのみ	
番組情報表示	スライドショー	0
ディスプレイ設定	時計:デジタル	0
地域設定	カレンダー:1ヶ月	0
録画画質設定		
視聴画質設定		
RMPメーカーID		
	TV視聴中の表示モードを変更でき スライドショー、時計、カレンタ 場合は、TV祝聴中に同時表示でき	きます。 「ーを選んだ きます。

5 [....] / [....] で表示モードを選択→ [...]

■「テレビのみ」/「スライドショー」を選択した場合 設定が完了します。

■「時計」を選択した場合

以下の画面が表示されますので、時計の種類を選択したい 場合は、 <u>ふ</u> / <u>ふ</u> で「はい」を選択→ <u></u>③



▲ / Main で時計の種類を選択→ Main の



下記の画面が表示されます。



テレビ設定

「カレンダー」を選択した場合



[_____ / ____ でカレンダーの種類を選択→ 👫



下記の画面が表示されます。



■ 番組情報を表示する

テレビ視聴中に、チャンネル名や番組名、番組放送時間な どの番組情報を表示させることができます。

7 <u>𝒯⊥</u> → <u>𝔅↓</u> / <u>𝔅↓</u> で「すべてのメニュー」を 選択→ <u>𝔅↓</u>

メインメニュー画面が表示されます。



本機の設定8

2 🛄 / 🛄 で 「本体設定」を選択→ 👫

本体設定画面が表示されます。

本体設定	T.I
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

3 (▲) / (▲) で「テレビ設定」を選択→ (№) テレビ設定画面が表示されます。

選択枠が設定画面に移動します。

テレビ設定	— T
表示モード	操作中のみOn
番組情報表示	常時On O
ディスプレイ設定	
地域股定	
録画画質設定	
視聴画質設定	
RMPメーカーID	
	TV視聴中のチャンネル名、番組名、番組放送 時間などの表示設定です。

テレビ設定

■ ディスプレイの比率を変更する

テレビ視聴時のディスプレイの縦横比率を変更します。

7 <u>𝒯⊥</u> → 🛄 / 💆 で「すべてのメニュー」を 選択→ 🕅

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 [_____] / [____] で「本体設定」を選択→ []]

本体設定画面が表示されます。

本体設定	🗖 Tal
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面



4 ▲ / ▲ で「ディスプレイ設定」を選択 → ♪

選択枠が設定画面に移動します。





■ 受信地域を設定する

現在地でテレビ視聴が可能なチャンネルを設定します。

】 メニュー → (m, +) / (m) で「すべてのメニュー」を 選択→ (M)

メインメニュー画面が表示されます。

	— T .d
テレビ	TELEVISION
スライドショー	
データフォルダ	
*-1/	
緊急速報メール	
本体設定	

メインメニュー画面

テレビ設定



テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

テレビ設定画面が表示されます。

「☆」で「テレビ設定」を選択→ 「☆

本機の設定8

3

A VOL+

4 〔 ▲ / ▲ で「地域設定」を選択→ 除

選択枠が設定画面に移動します。



5 🕅

地域選択画面が表示されます。

地域選択			🔳 "
北海道・東北エリア	北海道	(札幌)	
北陸・甲信越エリア	北海道	(函館)	
関東エリア	北海道	(旭川)	
東海エリア	北海道	(帯広)	
関西エリア	北海道	(釧路)	
中国エリア	北海道	(北見)	
四国エリア	北海道	(室蘭)	
九州・沖縄エリア	青森県		
	岩手県		

地域選択画面



7 [_____] / [____] で都道府県を選択→ [ݤK]

チャンネルサーチ画面が表示されます。



チャンネルサーチ画面

8 チャンネルサーチが完了したら、 除 テレビ画面が表示されます。







テレビ画面

■ 録画画質を設定する

テレビを録画するときの画質を設定します。

7 メニュー→ (x), / (x), で「すべてのメニュー」を 選択→ (x)

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

テレビ設定



その他の設定

本体設定画面

本機の設定

8

3 (▲) / (▲) で「テレビ設定」を選択→ ()) テレビ設定画面が表示されます。 4 [☆+] / [☆-] で「録画画質設定」を選択→ [☆]

選択枠が設定画面に移動します。

テレビ設定		()
表示モード	フルセグ(高)	
番組情報表示	フルセグ(低)	0
ディスプレイ設定	ワンセグ	0
地域設定		
録画画質設定		
視聴画質設定		
RMPメーカーID		

5 🛕 / 🔬 で録画画質を選択→ 👫

設定が完了します。

(1) ご注意

- ・録画画質を「フルセグ(高)」または「フルセグ(低)」に設定した場合、ワンセグのみが受信可能なエリアでは録画ができません。録画画質を「ワンセグ」に変更のうえ、録画予約を行ってください。
- ・録画画質を「フルセグ(低)」にすると、「フルセグ(高)」にしたときよりも端末に持ち出せる番組の時間が長くなります。

| 視聴画質を設定する

テレビを視聴するときの画質を設定します。



メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



本体設定画面が表示されます。

本体設定	
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

3 A VOL+ |ὦ_| で「テレビ設定」を選択→ |ᅇ|| テレビ設定画面が表示されます。

テレビ設定



で視聴画質を選択→ 除 VOL+

設定が完了します。

■ RMP メーカー ID を表示する

本機の RMP メーカー ID を表示します。「RMP メーカー ID」とは受信機メーカーを識別するために、受信機メーカー ごとに管理されるデバイス ID です。

- 7 バュー→ (m,) / (m) で「すべてのメニュー」を 選択→ [%]
 - メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



本機の設定

8

5

本体設定	(—) Y.1
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面







■表示モードを設定する

スライドを時計やカレンダー、天気予報と一緒に表示する ことができます。

7 メニュー→ (m,) / (w) で「すべてのメニュー」を 選択→ ())

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



本体設定画面が表示されます。

本体設定	🔲 🏹 🗐
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	



3 ▲ / ▲ で「スライドショー設定」を選択 → いい

スライドショー設定画面が表示されます。

本機の設定

4 🚠 / 🔛 で「表示モード」を選択→ 👫

選択枠が設定画面に移動します。

スライドショー設定		.
表示モード	画像のみ:一枚表示	
切り替え効果	時計:デジタル時計	0
切り替え速度	天気予報:今日の天気	0
表示順	カレンダー:1ヶ月(2画面表示)	0
スライドショー再開		
自動回転		
自動拡大		
一時停止設定	スライドショーの表示モードを変更で	きます。
プリイン画像表示設定	スライトショー中はメニューで変更で	さまり。

6 [▲] / [▲] で「はい」を選択→ [M]

■「画像のみ」を選択した場合

[_____ / ____ で以下の項目から選択→ [�f]

項目	説明
一枚表示	画像を 1 枚ずつ切り替えて表示 します。
一枚表示(固定)	1 枚の画像を固定して表示しま す。
複数枚表示	複数の画像を同時に切り替えて 表示します。

■「時計」を選択した場合

[_____ / ____ で以下の項目から選択→ [跳]

項目	説明
デジタル時計	デジタル時計を画像の左側に表 示します。
アナログ時計 1	数字表記があるアナログ時計を 画像の左側に表示します。
アナログ時計 2	数字表記がないアナログ時計を 画像の左側に表示します。

本機の設定8

■「天気予報」を選択した場合

▲ / ▲ で以下の項目から選択→ 第

項目	説明
今日の天気	今日の天気を画像の下部に表示 します。
	9/160 0:00 🏊 💀 200 at /100
3日間の天気	本日分を含め3日分の天気を画 像の下部に表示します。
	9/1 (us 000 - 0 0 0 0 0 0 0
4日間の天気 (2画面表示)	本日分を含め4日間の天気を画 像の左側に表示します。
	9/1 (uo) 00 ** *As proving to a **s \$ \$25 ** *As \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

天気予報の表示地域を設定する場合は、 (▲) / (▲) で「天 気予報の地域設定」を選択し、 (№) をタッチして、表示地 域を設定します。

天気予報を手動で更新する場合は、 [☆] / [☆] で「天気予

報の手動更新」を選択し、 [☆] をタッチします。

■「カレンダー」を選択した場合

項目	説明
1 ヶ月 (2 画面表示)	1ヶ月分のカレンダーを画像の 左側に表示します。
	9 200 7 3 0 0 1 5 0 1 4 5 16 7 1 1 1 5 0 2 2 2 20 0:00
1ヶ月	1 ヶ月分のカレンダーを画像の 下部に表示します。
2 ヶ月 (2 画面表示)	2 ヶ月分のカレンダーを画像の 左側に表示します。

■ スライドショーの切り替え効果を 設定する

スライド表示の画像が切り替わるときの効果を設定します。

アメニュー → (x), / (x), で「すべてのメニュー」を 選択→ (x),

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 🛄 / 🛄 で「本体設定」を選択→ 👫

本体設定画面が表示されます。

本体設定	🔲 ¥.1
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

3 ▲ / ▲ で「スライドショー設定」を選択
→ ○

スライドショー設定画面が表示されます。

選択枠が設定画面に移	多動します。	
スライドショー設定		🔲 T.d
表示モード	ランダム	
切り替え効果	左から右へ	0
切り替え速度	上から下へ	0
表示順	ドミノ	0
スライドショー再開	シャッター	0
自動回転	モザイク	0
自動拡大	ライン	0
一時停止設定	スプレッド	0
プリイン画像表示設定	チェスポード	0

4 [▲] / [▲] で「切り替え効果」を選択→ [第]

5 [_____] / [____] で切り替え効果を選択→ [い] 設定が完了します。 ● 設定できる効果は次のとおりです。 項目 説明 ランダム 各効果が不規則に切り替わります。 左から右へ 次の画像へ左から右へスライドして切 り替わります。 上から下へ 次の画像へ上から下へスライドして切 り替わります。

画面の外側から中央に向かって、螺旋

状に画像が表示されます。

項目	説明
シャッター	ブラインドを下ろすように画像が切り 替わります。
モザイク	モザイク状に画像が切り替わります。
ライン	多数の線が徐々に消えるような効果で 画像が切り替わります。
スプレッド	画面の中央から外側に広がるように画 像が切り替わります。
チェスボード	チェス盤の格子状の模様から画像が切 り替わります。
チェック	ピントが徐々に合うような効果で画像 が切り替わります。
クロス	十字型が閉じるような効果で画像が切 り替わります。
エクステンド	画像が画面の中央に向かって縮小され るような効果で切り替わります。
ターンページ	画面の右上からページをめくるように 画像が切り替わります。
ロールページ	巻物を左から右に広げるように画像が 切り替わります。
格子	格子の戸が開閉するような効果で画像 が切り替わります。
ビルボード 1 (水平方向)	パネルが横方向に回転するような効果 で画像が切り替わります。

8

ドミノ

項目	説明
ビルボード 1 (垂直方向)	パネルが縦方向に回転するような効果 で画像が切り替わります。
ビルボード2 (水平方向)	縦長の複数のパネルが横方向に回転す るような効果で画像が切り替わります。
ビルボード2 (垂直方向)	横長の複数のパネルが縦方向に回転す るような効果で画像が切り替わります。
回転	画面の左側から画像が回転しながら切 り替わります。
フェード	画像が徐々に消えながら切り替わりま す。
スケール	画面中央から拡大しながら画像が切り 替わります。
トランスレイト	画面の左側から画像がスライドして切 り替わります。
ボックス	表示枠がボックス状に拡大しながら画 像が切り替わります。
ホイール	風車の羽根が回転するような効果で画 像が切り替わります。
ドラッグ	画面の右側から画像が押し出されるよ うなかたちで切り替わります。
ロールアウト	画面の左上に吸い込まれるような効果 で画像が切り替わります。

項目	説明
フィンガー	縞模様になった画像が上下方向から重 なり合って画像が切り替わります。
フライ	画面の右側から浮き上がってくるよう な効果で画像が切り替わります。
表示効果なし	効果を付けずに画像が切り替わります。

■ スライドショーの切り替え速度を 設定する

スライド表示の画像が切り替わる時間を設定します。切り 替え速度は、5秒~1時間までの13種類から選択できます。



メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 VOL+ |ὦ| で「本体設定」を選択→ 🕅

本体設定画面が表示されます。

本体設定	🗖 T.il
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

スライドショー設定画面が表示されます。

4	A VOL+	/	V VOL-	で	「切り替え速度」	を選択→	OK ⊵∥
-							

選択枠が設定画面に移動します。

スライドショー設定		
表示モード	5秒	
切り替え効果	10秒	0
切り替え速度	15秒	0
表示顺	30秒	0
スライドショー再開	45秒	0
自動回転	1分	0
自動拡大	3 5)	0
一時停止設定	5 5)	0
プリイン画像表示設定	10分	0

[№] で切り替え速度を選択→ [№] 5 ∧ VOL+ 設定が完了します。

■ スライドショーの表示順を設定する

画像を保存日時の新しい順、または古い順のどちらからス ライド表示するかを設定します。「ランダム」に設定すると、 画像の保存日時に関係なく不規則にスライド表示します。

7 メニュー → 「☆」 / 「☆」 で「すべてのメニュー」を
選択→「いい」

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



4 〔 _____ / [_____ で [表示順] を選択→ [] 係

選択枠が設定画面に移動します。

スライドショー設定		T
表示モード	新しい順	0
切り替え効果	古い順	0
切り替え速度	ランダム	0
表示順		
スライドショー再開		
自動回転		
自動拡大		
一時停止設定		
プリイン画像表示設定		

本体設定画面

本機の設定 本機の設定

へ VOL+ / VOL- で	「スライドショー設定」	を選択

スライドショー設定画面が表示されます。

	5	A VOL+	/	VOL-	で表示順を選択→	OK ⊳∥
--	---	-----------	---	------	----------	----------

設定が完了します。

8

■ スライドショーの再開時間を設定する

スライドショー/テレビ以外の画面を表示中に、一定時間 操作が無かった場合にスライドショーを再開するまでの時 間を設定します。再開までの時間は5秒から1時間までの 13種類から選択できます。スライドショーを再開させたく ない場合は「なし」を選択します。



メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 [_____] / [____] で「本体設定」を選択→ []]

本体設定画面が表示されます。

本体設定	T
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

3 ふ.→ / べ.→ で「スライドショー設定」を選択

スライドショー設定画面が表示されます。

4 [______] / [____] で「スライドショー再開」を選択 → [____]

選択枠が設定画面に移動します。

スライドショー設定		🔳 🕅
表示モード	5秒	
切り替え効果	10秒	0
切り替え速度	15秒	0
表示順	30秒	٢
スライドショー再開	45秒	0
自動回転	1分	0
自動拡大	3分	0
一時停止設定	5分	0
プリイン画像表示設定	10 分	0

本機の設定8

5

設定が完了します。

画像の表示を自動回転するかどう かを設定する

本機を縦向きに置いた場合に、画像の表示が自動的に回転するかどうかを設定できます。

1 <u>K_1-</u> → <u>kat</u> / <u>wt</u> で「すべてのメニュー」を 選択→ [<u>kk</u>]

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2	A VOL+	/	VOL-	で	「本体設定」	を選択→	OK ⊳∥
---	-----------	---	------	---	--------	------	----------

本体設定画面が表示されます。

本体設定	
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

4 🛄 / 🛄 で「自動回転」を選択→ 🕅

選択枠が設定画面に移動します。



本体設定画面

3	NOL+ VOL-	で	「スライ	ドショー	-設定」	を選択
	→ OK ⊳II					

スライドショー設定画面が表示されます。

5 (▲) / (▲) で [On] / [Off] を選択→ () 設定が完了します。



本機の設定8

画像を自動的に拡大表示するかどうかを設定する

ディスプレイの表示領域より画像サイズが小さい場合に、 自動的に拡大し、全画面表示するかどうかを設定できます。

7 <u>メュ</u>→ <u>(A,</u>) / <u>(M</u>) で「すべてのメニュー」を 選択→ [K]

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 🛄 / 🛄 で「本体設定」を選択→ 👫

本体設定画面が表示されます。

本体設定	T
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

4 🔐 / 🖳 で「自動拡大」を選択→ 🕅

選択枠が設定画面に移動します。

スライドショー設定		— Y.
表示モード	On	0
切り替え効果	Off	0
切り替え速度		
表示順		
スライドショー再開		
自動回転		
自動拡大		
一時停止設定		
プリイン画像表示設定		

本体設定画面

3	「スライドショー設定」	を選択

スライドショー設定画面が表示されます。







拡大表示「Off」

拡大表示「On」

本機の設定

8



・ 画像の縦横の比率によっては、画面の上下端、もしくは左右端に余白が生じます。

■ スライドショーの一時停止を設定する

メールで画像を受信したときにスライド表示を一時停止して、受信した画像が表示され続けるように設定できます。

7 <u>𝒴</u>→ 🛄 / <u>№</u> で「すべてのメニュー」を 選択→ <u>№</u>

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2	A VOL+	/	V VOL-	で	「本体設定」	を選択→	OK ⊳∥

本体設定画面が表示されます。

本体設定	T
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

3 ▲ / ▲ で「スライドショー設定」を選択

スライドショー設定画面が表示されます。

4	A VOL+	/	V VOL-	で	「一時停止設定」	を選択→	OK ⊵∥
-							

選択枠が設定画面に移動します。

スライドショー設定		🔲 Y .ıl
表示モード	On	0
切り替え効果	Off	0
切り替え速度		
表示順		
スライドショー再開		
自動回転		
自動拡大		
一時停止設定	添付画像のあるメールを受	信したときに
プリイン画像表示設定	スフイトショーを一時停止	9るか設定しまり。

設定が完了します。

■ 一時停止させない場合

■ サンプル画像の表示を設定する

スライドショーで表示させる画像がないとき、本機にあら かじめ保存されているサンプル画像を再生するかどうかを 設定します。

7 <u>𝑘₁</u> → 🛄 / 🛄 で「すべてのメニュー」を 選択→ 🕅

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



4 (▲) / (▲) で「プリイン画像表示設定」を 選択→ ()K

選択枠が設定画面に移動します。

スライドショー設定		C Y.al
表示モード	On	
切り替え効果	Off	0
切り替え速度		
表示順		
スライドショー再開		
自動回転		
自動拡大		
一時停止設定	表示する画像が無いときにスライ	ドショーで
プリイン画像表示設定	フリイン画像を用生するか設定し;	F 9 a

- **5** (▲) / (▲) で [On] を選択→ ()) 設定が完了します。
 - サンプル画像を表示させない場合
 ☆ / ☆ で「Off」を選択→ 除

本機の設定

8

3 (M+) / (M-) で「スライドショー設定」を選択 → (M)

スライドショー設定画面が表示されます。

緊急速報メール設定

■受信を設定する

緊急速報メールを利用するかどうかを設定します。



メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



本体設定画面が表示されます。

本体設定	🔲 T.il
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

3 (▲) / (▲) で「緊急速報メール設定」を選択 → ())

緊急速報メール設定画面が表示されます。

緊急速報メール設定

選択枠が設定画面に移動します。

緊急速報メール設定		.
受信設定	利用する) ()
テレビ表示設定	利用しない	0
チャンネル設定		
テレビ消灯設定		

- 5 (▲) / (▲) で「利用する」を選択→ (№) 確認画面が表示されます。
- 6 〔 √ 〔 ☆ 〕 で 「利用する」 を選択→ ♀ ☆ 設定が完了します。
 - 緊急速報メールを利用しない場合

手順5で「利用しない」を選択→手順6で「利用しない」 の順に選択します。

■ 受信後にテレビを起動する

緊急速報メール受信後にテレビを起動させるかどうかを設 定します。

7 <u>メニ</u>→ <u>(x,)</u> / <u>(v)</u> で「すべてのメニュー」を 選択→ [<u>x</u>]

メインメニュー画面が表示されます。

テレビ	
スライドショー	TELEVISION
データフォルダ	
メール	
緊急速報メール	
本体設定	

メインメニュー画面



本体設定画面が表示されます。

本体設定	
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

4 (▲) / (▲) で「テレビ表示設定」を選択 → (M)

選択枠が設定画面に移動します。

緊急速報メール設定	
受信設定	On
テレビ表示設定	off O
チャンネル設定	
テレビ消灯設定	
	Onにすると、緊急速報メール受信後にテレビを 起動します。

本体設定画面

3	NOL+	VOL-	で	「緊急速報メール設定」	を選択
	→ OK ▷II				

緊急速報メール設定画面が表示されます。

5 [...] / [...] で [On] を選択→ [%] 設定が完了します。

■ テレビを起動させない場合

[with] / [with] で「Off」を選択→ [With]

■テレビ表示するチャンネルを設定する

緊急速報メール受信でテレビが起動したときに表示される チャンネルを設定します。

7 <u>𝒯⊥</u> → 🛄 / 💆 で「すべてのメニュー」を 選択→ 🕅

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



本体設定画面が表示されます。

本体設定	🗖 Y.il
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯股定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

3 (♠) / (₩) で「緊急速報メール設定」を選択 → ()\{

緊急速報メール設定画面が表示されます。

4 (▲) / (▲) で「チャンネル設定」を選択 → ())

選択枠が設定画面に移動します。



______ / _____ でチャンネルを選択→ 🕅 設定が完了します。

■ テレビ表示を消灯する時間を設定する

緊急速報メール受信で起動したテレビが消灯するまでの時間を設定します。消灯するまでの時間は5分~2時間までの5種類から選択できます。テレビを消灯させない場合は 「消灯しない」を選択します。



メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

緊急速報メール設定



4 (▲) / (▲) で「テレビ消灯設定」を選択 → [☆]

選択枠が設定画面に移動します。

緊急速報メール設定		.
受信設定	5分	
テレビ表示設定	10 分	0
チャンネル設定	30分	0
テレビ消灯設定	1時間	0
	2時間	0
	消灯しない	0
	テレビ表示設定Onの場合、 ディスプレイ消灯時間を変更	テレビ起動後の ēできます。

8

3

へ VOL+ / VOL- で	「緊急速報メール設定」	を選択
→ OK ÞII		

緊急速報メール設定画面が表示されます。





■ テレビ/動画/音楽/メール着信 音の音量を調節する

音量は0~15のレベルで調整できます。 音を鳴らしたくない場合は「0」に設定します。

例)メールの着信音を調節する場合



メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



本体設定画面が表示されます。

本体設定	🗖 T.il
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

3 VOL+ |ὦ||で「音量設定」を選択→ 🕅 音量設定画面が表示されます。

音量設定



選択枠が設定画面に移動します。



で音量を調節→ 除 A VOL+

設定が完了します。

お知らせ

5

・テレビ視聴中や動画再生中、または音楽再生中でも、 (▲) /
 ▲) で音量を調節することができます。

メール着信音を「O」に設定すると

メール着信音を「O」に設定すると、画面上部に着信音消音 アイコンが表示され、メールを受信しても着信音が鳴りま せん。





- メール着信音を消音しても、緊急速報メールを受信した場合は、 あらかじめ設定されている着信音が鳴動します。
- ・緊急速報メールの着信音の音量は変更できません。

本機の設定

8

■自動的にディスプレイを消灯させる

時刻を指定して、本機のディスプレイを自動的に消灯させることができます。

・設定方法については、「自動的にディスプレイを消灯させる」(⇒ P.1-22)を参照してください。

自動的にディスプレイを点灯させる

時刻を指定して、本機のディスプレイを自動的に点灯させ ることができます。

・設定方法については、「自動的にディスプレイを点灯させる」(⇒ P.1-24)を参照してください。

■ 自動的にディスプレイを消灯・点 灯させる曜日を指定する

自動的にディスプレイを消灯・点灯させる曜日を指定しま す。

・設定方法については、「自動的に消灯・点灯させる曜日を 指定する」(⇒ P.1-26)を参照してください。

■ 点灯時の起動画面を設定する

時間指定で自動的に点灯した画面に、何を表示させるか設 定することができます。

•「時間指定で点灯」を「On」に設定している場合の動作です。「時間指定で点灯」の設定方法については、「自動的にディスプレイを点灯させる」(⇒ P.1-24)を参照してください。

メユー → 「☆↓ / 「☆」で「すべてのメニュー」を 選択→「☆」

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

消灯・点灯設定



→↓ で「消灯・点灯設定」を選択

消灯・点灯設定画面が表示されます。

4 <a>_____. ✓ <a>____. <a>___. <a>___. <a>__. <a>___. <a>____. <a>_____. <a>______. <a>_____. <a>_____. <a>______. . <a>______. . .

選択枠が設定画面に移動します。

消灯・点灯設定		()
時間指定で消灯	スライドショー	
時間指定で点灯	テレビ	0
曜日指定	消灯前の画面	۲
点灯時の起動画面		
	「時間指定で点灯」がOnの場	合、ディスプレイ * * * *
	点灯の隙の表示画面を変更でる	2590



本機の設定8

3

∧ VOL+

→ OK

■Wi-Fi 設定を ON にする

お使いの iOS 搭載端末/ Android 搭載端末と本機を接続する設定です。

この設定を行うと、Wi-Fi[®] 接続を利用して、本機で受信しているテレビや録画した番組を、お使いの iOS 搭載端末/Android 搭載端末でも視聴できるようになります。

また、本機で録画した番組を端末に保存して、外出先など で視聴することもできます。

7 メニュー→ (m)→ / (m)→ で「すべてのメニュー」を 選択→ (m)→

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



本体設定画面が表示されます。

本体設定	T
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面



Wi-Fi 設定



選択枠が設定画面に移動します。



本機の設定8

5

<u>゙</u> / <u>₩</u> _ で [On (iOS)] または [On
(Android)」を選択→ [ok]
設定が完了し、画面右上に₩//₩

■ Wi-Fi 情報を表示する

7 メニュー→ (m)→ / (m)→ で「すべてのメニュー」を 選択→ (M)→

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 VOL+ 「☆」で「本体設定」を選択→「除」

本体設定画面が表示されます。

本体設定	
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

3 ∧ VOL+

 [Wi-Fi 設定」を選択→ 除
 [Wi-Fi]
 Wi-Fi 設定画面が表示されます。

4 VOL+ Wi-Fi 情報が表示されます。

■ iOS の場合

Wi-Fi設定		
Wi-Fi ON/OFF設定	SSID :	PhotoVision2_XXX
Wi-Fi情報	KEY :	xxxxxxxxxxxx
	セキュリティ方式:	WEP
	接続先OS:	iOS

Android の場合

Wi-Fi設定		
Wi-Fi ON/OFF設定	デバイス名:	PhotoVision2_XXX
Wi-Fi情報	接続中機器情報:	
	接続先OS:	Android

その他の設定

■動画を拡大して再生する

メインメニュー画面が表示されます。



2 🚠 / 🔛 で「本体設定」を選択→ 🕅

本体設定画面が表示されます。

本体設定	T.I
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-fi設定	
その他の設定	

本体設定画面



本機の設定8



選択枠が設定画面に移動します。

その他の設定		— *
動画再生サイズ	全画面	
機内モード	等倍	0
初期化	150%	0
ソフトウェア更新	200%	0
オーフ゜ンソースライセンス	300%	0
バージョン情報		
認証情報		
USIM情報		
スマホアプリ情報		

______ / ____ でサイズを選択→ 🕅 設定が完了します。

■ 機内モードを設定する

機内モードを「On」に設定すると、メールの受信などの通 信機能が利用できなくなります。

アニュー→ (m,t) / (m) で「すべてのメニュー」を 選択→ (M)

メインメニュー画面が表示されます。

	()) 1 .1
テレビ	
スライドショー	IELEVISION
データフォルダ	
-//-×	
緊急速報メール	
本体設定	

メインメニュー画面

その他の設定



本体設定画面

本機の設定8

3 [▲] / [▲] で「その他の設定」を選択→ [№] その他の設定画面が表示されます。 4 🛄 / 🛄 で「機内モード」を選択→ 👫

選択枠が設定画面に移動します。

その他の設定	- T.	1
動画再生サイズ	On	
機内モード	Off 🔘	
初期化		
ソフトウェア更新		
オーフ゜ンソースライセンス		
バージョン情報		
認証情報		
USIM情報	機内モードをOnにすると、メールの受信などの	
スマホアプリ情報	迪信機能 が利用できなくなります。	

5 🚠 / 🖳 で「On」を選択→ 🕅

設定が完了します。

■ 機内モードを解除する場合

[vat] / [vat] で「Off」を選択→ [SK]

■ SD カードを初期化する

SD カードに保存されているファイルなどを全て消去して、 お買い上げ時の状態に戻します。 操作方法については、「SD カードを初期化する」(⇒ P.9-2) を参照してください。

■ 本機の各設定をお買い上げ時の状 態に戻す

下記の設定を出荷時の状態に戻します。

- ・基本設定 (⇒ P.8-2)
- ・テレビ設定 (⇒ P.8-8)
- スライドショー設定(⇒ P.8-20)
- ・緊急速報メール設定 (⇒ P.8-37)
- •音量設定 (⇒ P.8-43)
- ・消灯・点灯設定 (⇒ P.8-45)
- ・Wi-Fi 設定(⇒P.8-47)
- ・その他の設定(⇒ P.8-50)

本体メモリや SD カードに保存されているファイルは、削 除されません。

操作方法については、「本機の各設定をお買い上げ時の状態 に戻す」(⇒P.9-3)を参照してください。

■本機のメモリ保存内容や各設定を 出荷時の状態に戻す

本機の設定や保存されているファイルなどをすべて消去して、出荷時の状態に戻します。

操作方法については、「本機のメモリ保存内容や各設定を出 荷時の状態に戻す」(⇒ P.9-4)を参照してください。

ソフトウェアを更新する前に確認 画面を表示する

ソフトウェアを更新する前に、確認画面を表示するかどう かを設定します。確認画面を表示する設定にした場合、確 認画面で「OK」を選択するまでは、ソフトウェアの更新は 行われません。

7 メニュー→ (x)→ / (x)→ で「すべてのメニュー」を 選択→ (x)→

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

A VOL+ ὦ□で「本体設定」を選択→ 🕅 本体設定画面が表示されます。

本機の設定

8

その他の設定

	本体設定 🔲 🏹	5	「△」/「▲」で「再新通知設定」を選択→「♡♡」
	基本設定	J	
	テレビ設定		史新通知の設定画面の表示されます。
	スライドショー設定		更新通知設定
	緊急速報メール設定		更新前に確認
	音量設定		自動で更新
	消灯・点灯設定		
	Wi-Fi設定		
	その他の設定	6	/ →「更新前に確認」または「自動
			で更新↓を選択→「℃
	本体設定画面		
3	[/ で「その他の設定」を選択→ []		「更新前に確認」を選択して場合、シフトウェアの更 新があると、確認画面が表示されます。「OK」を選択 オスト・ハフトウェアを再新します
	その他の設定画面が表示されます。		9 ると、ノノトフェアを史利しより。 「白動で再新」を選択した提合 ソフトウェアの再新
Л			があると、確認画面を表示した後、約10秒後に自動
-			でソフトウェアを更新します。また、確認画面で「OK」
	選択枠か設定画面に移動します。		を選択すると、ソフトウェア更新がすぐに開始されま
	その他の設定 🔲 📜		す。
	動画再生サイズ		
	機内モード ボタンを抑すと、ソフトウェア更新通知の設		
	初期化 定を行います。		
	ソフトウェア更新		
	オープ・ンソースライセンス		
	パージョン情報		
	認証情報		
	USIM情報 ホダンを押すと、ソフトウェア更新を開始し ます。		

本機の設定8

スマホアプリ情報

■ ネットワークからソフトウェアを 更新する

ソフトウェアの更新があった場合、ネットワークからソフ トウェアを更新します。

7 <u>𝑘₁-</u> → <u>𝑘₁-</u> / <u>𝑘₁-</u> で「すべてのメニュー」を 選択→ <u>𝑘</u>

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 🖾 / 🖾 で「本体設定」を選択→ 👫

本体設定画面が表示されます。

本体設定	🔲 T.il
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯設定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

3 A VOL+ | 涎 | で「その他の設定」を選択→ | №| その他の設定画面が表示されます。

その他の設定

4 [▲] / [▲] で「ソフトウェア更新」を選択 → [M]

選択枠が設定画面に移動します。



本機の設定

8

5

[_____] / [____] で「更新開始」を選択→ [ݤ[]] 更新があると、ダウンロードの確認画面が表示されま す。

■ 本機のバージョン情報を表示する

本機のソフトウェアなどのバージョン情報を表示します。

7 述ユー→ (x), / (x), で「すべてのメニュー」を 選択→ (K)

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



本体設定	(—) Ť .1
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯股定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	
	~

本体設定画面

- **3** (▲, / ▲, で「その他の設定」を選択→ 除 その他の設定画面が表示されます。
- **4** 🛄 / 🛄 で「バージョン情報」を選択

バージョン情報が表示されます。

その他の設定	🔲 Ť.il
動画再生サイズ	本体ソフトウェアバージョン:XXXXXXXX
機内モード	ペースバンドバージョン:XXXXXXXXXXXXXXX
初期化	
ソフトウェア更新	
オーフ゜ンソースライセンス	
パージョン情報	
認証情報	
USIM情報	
スマホアプリ情報	

■ 認証情報を表示する

- 7 メニュー→ (m,) / (w) で「すべてのメニュー」を 選択→ ())
 - メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 (▲) / (▲) で「本体設定」を選択→ ()) 本体設定画面が表示されます。

その他の設定

本体設定		() (,,,)
基本設定		
テレビ設定		
スライドショー設定		
緊急速報メール設定		
音量設定		
消灯・点灯設定		
Wi-Fi設定		
その他の設定		
本体設定画面		



認証情報が表示されます。

	その他の設定	
機内モード 機器名称:401S1 初期化 アフトウェア更新 メーブソース分化シス アージン オーブソース分化シス 2.4DS/OF4 ジロ情報 2.4DS/OF4 USIM情報 Mark スマホアブリ情報 電気	動画再生サイズ	申請者/製造元:セイコーソリューションズ株式会社
初期化 アフトウェア更新 ℝ 001-A04925 オープソワ-ス۶452 □ 14-0409001 オープソラース3452 □ 14-0409001 ション情報 ▲ B2E4情報 ▲ USIM情報 ▲ スマホアブリ情報 ●	機内モード	機器名称:401SI
ソフトウェア更新 Image: Control of the system オープソース対セス Image: Control of the system パージョン情報 2.4D8/0F4 図証情報 Image: Control of the system USIM情報 Image: Control of the system スマホアブリ情報 Image: Control of the system	初期化	
	ソフトウェア更新	
 バージョン情報 2.405/0F4 2.805/0F4 2.405/0F4 2.405/0F	オーフ゜ンソースライセンス	•
認証情報 USIM情報 Aマホアブリ情報 USIM情報	バージョン情報	2.4DS/OF4
USIM情報 スマホアブリ情報 なマホアブリ情報	認証情報	
スマホアブリ情報 電源をお切りください。	USIM情報	航空機内では機内モードに設定するか
	スマホアプリ情報	電源をお切りください。

■本機の電話番号とメールアドレス を表示する

USIM カードに登録されている電話番号やメールアドレス を表示します。

アメニュー→ (x,t) / (x) で「すべてのメニュー」を 選択→ (SK)

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



4

本体設定		■ メールアドレスが表示されない場合
<u> 安小政定</u> テレビ設定 スライドショー設定 緊急達報メール設定		メールアドレスが表示されない場合は、パソコンやお使い の端末から My SoftBank にアクセスし、メールアドレス の設定を行ってください。
音量設定 消灯・点灯設定 Wi-FI設定 その他の設定		7 My SoftBank にログイン My SoftBank のパスワードをお持ちでない場合 は、「My SoftBank のパスワードを発行する」 (⇒ P.8-60)を参照してください。
本 3 (ふ) / (ふ) で「そ その他の設定画面が表 4 (ふ) / (ふ) で「U USIM 情報が表示され その他の設定 動画門生サイズ 機内モード 初明化 ソフトウェア更新 キブソー33/62 バージョン情報 認証情報	体設定画面 : の他の設定」を選択→ 除 示されます。 SIM 情報」を選択 ます。 ■ 電 電	 2 「メール設定/迷惑メール対策」をクリック メールサービス画面が表示されます。 3 「メール設定 (S! メール [MMS]・SMS)」の「次 へ」をクリック メール設定 (アドレス・迷惑メール等)画面が表示されます。

本機の設定8

Му	SoftBank	
×	ール設定(アドレス・迷惑	メール等)
	0	メールアドレスの変更
	LOGGED IN ログイン中	メールアドレス
	⊇ xox-xoox-xoox	発信者名
	 1000000000000000000000000000000000000	メール受信時の設定
-	メールアドレス 変更 (送信時の設定)	サーバメールボックス 保存条件 (対称第二人の現金)
クリック 🕂	アドレス確認メールの送信	画像自動変換機能

メール設定(アドレス・迷惑メール等)画面

5 「送信する」 をクリック

確認メールが送信されたら、ログアウトしてください。 確認メールが本機に届き、メールアドレスが表示され るようになります。

💙 お知らせ

ホームページのデザインは、今後変更される場合があります。
 詳しくは、ソフトバンクホームページを確認してください。

My SoftBank のパスワードを発行する

パスワードの発行には、以下の内容が必要となります。

- 本機の電話番号
- ・ご契約時に設定した暗証番号

メール設定に必要なパスワードの確認を行う

お使いのパソコンや端末などから My SoftBank (https://my.softbank.jp/) ヘアクセスし、「新規会 員登録」をクリックして画面の指示に従ってください。



ログイン画面

操作が完了すると、本機にメールが送信されます。

2 本機で受信したメールを確認する

メールの発信元は「157」と表示されます。パスワードは本文に記載されています。

💙 お知らせ

- ホームページのデザインは、今後変更される場合があります。
 詳しくは、ソフトバンクホームページを確認してください。
- ・受信したメールの確認方法については「メールを表示する」
 (⇒ P.4-4)を参照してください。

■ スマホアプリ情報を表示する

スマートフォンに専用アプリをダウンロードする方法につ いて表示します。

7 メニュー → 「☆↓ / 」、で「すべてのメニュー」を 選択→ ○K」

メインメニュー画面が表示されます。

	() \ .1
=L/F	
	TELEVISION
221129-	
データフォルダ	
×-1/	
緊急速報メール	
本体設定	

メインメニュー画面

その他の設定



本体設定画面

その他の設定画面が表示されます。

[᠕] で「その他の設定」を選択→ [第]

3

∧ VOL+ **4** (A) / (M) で「スマホアプリ情報」を選択 スマホアプリ情報が表示されます。

その他の設定	— Y.	
動画再生サイズ	スマートフォンに専用アプリをダウンロード	
機内モード	壊って、家舗のた番組を入す。 してのいずれかの方法でお試しください。	
初期化		
ソフトウェア更新	App Store/Google Play で検索し、ダウンロード	
オーフ・ンソースライセンス		
パージョン情報	もしくは、QRコードにアクセスし、 ダウンロード	
認証情報	iOS Android	
USIM情報		
スマホアプリ情報		

8-62