Ξ	その他

初期化	P.9-2
SD カードを初期化する	P.9-2
本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す	P.9-3
本機のメモリ保存内容や各設定を出荷時の状態に戻す	

初期化

■ SD カードを初期化する

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面



2 (▲) / (▲) で「本体設定」を選択→ (№) 本体設定画面が表示されます。



本体設定画面



4 ▲ / ▲ で「初期化」を選択→ ☆ 選択枠が設定画面に移動します。



9-2



6 🔬 / 🚉 で [OK」 を選択→ 👫

初期化が開始されます。

■本機の各設定をお買い上げ時の状態に戻す

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

2 🚠 / 🖾 で「本体設定」を選択→ 🕅

本体設定画面が表示されます。

本体設定 🔲 🏹 🖊		
基本設定		
テレビ設定		
スライドショー設定		
緊急速報メール設定		
育量設定		
消灯・点灯設定		
Wi-Fi設定		
その他の設定		

本体設定画面



初期化



■本機のメモリ保存内容や各設定を 出荷時の状態に戻す

】 メニュー → (m) / (m) で「すべてのメニュー」を 選択→ (M)

メインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面

その他

9

2 🚠 / 🔛 で「本体設定」を選択→ 👫

本体設定画面が表示されます。

本体設定	.
基本設定	
テレビ設定	
スライドショー設定	
緊急速報メール設定	
音量設定	
消灯・点灯股定	
Wi-Fi設定	
その他の設定	

本体設定画面

3	[OK ⊳∥	
その他の設定画面が表示されます。			

選択枠が設定画面に移動します。

その他の設定	
動画再生サイズ	
機内モード	SDカードを初期化
初期化	設定を初期化
ソフトウェア更新	すべて初期化
オーフ・ンソースライセンス	
バージョン情報	
認証情報	
USIM情報	
スマホアプリ情報	

- **5** [...] / [...] で「すべて初期化」を選択→ [...] 確認画面が表示されます。
- **6** <u>、</u> / <u>、</u> で [OK] を選択→ [¥]

初期化が開始されます。



・すべて初期化した後、メールアドレスが表示されなくなった 場合は、「メールアドレスが表示されない場合」(⇒ P.8-59) を参照してください。 その他

9

