メールについて・・・・・ 5-2
SMS 5-2
S!メール・・・・・・・・・・・・・・・・・5-2
電子メール(POP3/IMAP4)・・・・・5-2
SMS/S!メールを作成する ・・・・・・ 5-3
本文を装飾したり、情報を
貼り付ける
ファイルを添付する・・・・・ 5-4
テンプレートを利田する・・・・・ 5-5
フライドを利田する・・・・・ 5-6
1FI成した3! / 一ルを唯認する・・・・・・ 5-0
その他の設定
SMS/S!メールを受信する ・・・・・・ 5-7
SMS/S!メール画面の見かた・・・・・ 5-7
SMS/S!メールを読む・・・・・・5-8
添付ファイルを確認/保存する・・・・・ 5-9
SMS/S!メールを返信・転送する・・・ 5-9
S!メールの続きを受信する・・・・・・5-10
メールリストを取得する・・・・・・5-10
SMS/S!メールを管理する ・・・・・・5-11
フォルダの表示・・・・・・・・・・・5-11

SMS/S!メールを削除する・・・・・5-12
SMSをUSIMカードにコピーする $\cdot \cdot 5-12$
SMS/S!メールのオプション設定・5-12
メールアドレスの変更・・・・・5-13
マイン アイン アイ アイ アイ アイ アイ アイ アイ・アイ アイ・アイ・アイ アイ・アイ・アイ アイ・アイ・アイ アイ・アイ・アイ アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・ア
メールアカウントの設定・・・・・5-13
電子メールを作成する・・・・・・・・5-15
『子メールを受信する・・・・・・・5-16
電子メールを送受信する・・・・・5-16
電子メール画面の見かた・・・・・5-16
電子メールを読む・・・・・5-17
添付ファイルを確認/保存する・・・・5-17
電子メールを返信/転送する・・・・・5-18
本機とパソコンで同じメールを
受信したとき・・・・・5-18
『子メールを管理する・・・・・・・・5-18
フォルダの表示切り替え・・・・・5-18
電子メールをほかのフォルダに
移動する・・・・・5-18
電子メールを削除する・・・・・5-19
電子メールのオプション設定・・・・・5-19

冒

一日日日

冒

5 メール

# メールについて

本機では、SMS、S!メール、電子メール(POP3 /IMAP4)の3種類を利用できます。

# SMS

ソフトバンク携帯電話どうしで、電話番号を 宛先にして、短いメッセージを送受信できま す。

メッセージは全角または半角で70文字(すべて半角英数字で入力した場合は160文字)まで入力できます。ファイルを添付することはできません。

# S!メール

ソフトバンク携帯電話やパソコン、電子メー ルに対応している携帯電話などとの間で、画 像や音楽を添付したメッセージを送受信でき ます。

- メールアドレスのアカウント名(@の前の 部分)を変更することができます(5-13 ページ)。
- ●件名、本文、メールアドレス、添付ファイ ルを合わせて最大300Kバイトまで送受信 できます。

# 電子メール(POP3/ IMAP4)

パソコンで使用されている電子メール (POP3 /IMAP4) に対応しており、会社や自宅のパ ソコンと同じメールを送受信することができ ます。また、パソコンと同じように添付ファ イルにも対応しています。

- 電子メールを使用するには、事前にメール アカウントを設定する必要があります (5-13ページ)。
- 本機の電子メールで送受信を行うと、本機 とメールサーバーとで同期が行われ、「受 信トレイ」や「削除済みアイテム」とメー ルサーバーを同じ状態に保つように動作し ます。
- 電子メールは、SMSやS!メールとは異なり、自動的にメールは受信されません。メールサーバーとの同期を行う (ActiveSyncやWindows Mobile®デバイスセンターの同期とは異なります)ことによって、メールの受信が行われます。
- 一定の間隔でメールサーバーに接続するように設定することで、擬似的にメールを自動受信できますが、サーバーに接続するたびに通信料が発生する場合があります。
- Exchange Serverでメール機能を使用す る場合には、自動的にメールを受信で きます(右記)。
- 電子メールは、送信するときもメール サーバーとの同期が必要です。

### Exchange Serverによるメール

会社のExchange Serverのメールを使用する 場合、ActiveSyncやWindows Mobile®デバイ スセンターで設定を行います。設定方法につ いては社内システム管理者にご確認ください。

### パソコンとの同期による Outlookメール

お手持ちのパソコンとActiveSyncやWindows Mobile<sup>®</sup>デパイスセンターで同期すると、本 機に「Outlookメール」というアカウントが 自動的に作成されます。「Outlookメール」 はActiveSyncやWindows Mobile<sup>®</sup>デパイス センターを使ってパソコンと同期するための アカウントですので、このアカウントでメー ルを受信することはできません。また、この アカウントから送信したメールは、パソコン と同期したときにパソコン側のOutlookの送 信トレイに移動されます。

 お買い上げ時のパソコンとの同期対象 は受信トレイのみです。本機から以下 の操作を行うと、パソコン側のOutlook で作成したフォルダなどを、同期対象 に設定することができます。 「スタート」」「電子メール」」「Outlook メール」」、「メニュー」、「ツール」

「フォルダの管理」⇒対象のフォルダを 選択

5 メール

# SMS/S!メールを作成する

SMS/S!メールを新規に作成して送信します。

- 「スタート」⇒「SoftBankメール」
- 2 「新規作成」⇒メールの種類(S!メール

### /SMS)を選択する

メール作成画面が表示されます。



S!メール作成画面



SMS作成画面

3 「宛先」をタップする

宛先画面が表示されます。

### 4 宛先の入力方法を選択する

連絡先	連絡先から宛先を選択し ます。
送信履歴	送信履歴から宛先を選択 します。
宛先直接 入力	宛先を直接入力します。
通話履歴	通話履歴から宛先を選択 します。

- S!メールで宛先をCcやBccに設定したい場合は、以下の操作を行います。
   宛先画面で宛先を選択⇒「メニュー」
   ⇒「Cclc変更」/「Bcclc変更」を選択
- 5 「件名」をタップし、件名を入力する

SMSの場合は、件名を入力できません。

- 6 「OK」をタップする
- 「本文を入力」をタップし、本文を入 力する
  - 本文を装飾したり、本文に情報を貼り 付けたりする操作については、5-4ページを参照してください。



メールが送信されます。

### 9 「消去」をタップする

■SMSとS!メールを切り替える場合

メール作成画面で「メニュー」→「S! メールで送信」/「SMSで送信」をタッ プします。

SMSを作成している場合は、S!メール 作成画面が、S!メールを作成している 場合は、SMS作成画面が表示されます。

#### ■メールの作成を中止する場合

メール作成画面で「メニュー」→「編 集をキャンセル」をタップします。 作成途中の場合は、下書きフォルダに 保存するかどうかの確認メッセージが 表示されます。

● 宛先のCc、Bccには、参考に送信したい 相手を設定します。なお、Bccに設定し たアドレスは、Bccで送信した相手以外 の送信者には表示されません。

#### SMS/S!メールを作成する



本文の内容を装飾したり、本文や件名に、定 型文(よく使うテキストをあらかじめ登録し ておく機能)やお気に入りのURL、連絡先の 情報などを貼り付けたりできます。

メール作成画面で「件名」/「本文を 入力」をタップする

### 2 「メニュー」をタップする

3 以下から利用したい項目を選択する

定型文	定型文に登録されてい る内容を貼り付けま す。定型文の内容を編 集したり、新規に作成 したりすることもでき ます。
定型文として 保存	本文の内容を定型文に 保存します。
お気に入りを 挿入	お気に入りに登録され ているWebページのア ドレス(URL)を貼り 付けます。
連絡先を挿入	連絡先の情報を貼り付 けます。
予定を挿入	予定や仕事の情報を貼 り付けます。
文字サイズ <sup>®</sup>	文字サイズを変更しま す。

文字色*	文字色を変更します。
文字背景*	文字の背景色を変更し ます。
コピー/ 切り取り	本文の内容をコピーし たり、移動したりしま
貼り付け	9.
キャンセル	入力した内容を破棄 し、S!メール作成画面 に戻ります。

※SMS作成時または件名入力時には表示されません。

### ツールバーを使って情報を挿入 する

ツールバーの各アイコンに割り当てられてい る機能は以下のとおりです。

アイコン	説明
	お気に入りを挿入します。
	定型文を挿入します。
	連絡先の情報を挿入します。
F	予定、仕事の情報を挿入します。

# ファイルを添付する

S!メールに動画や静止画などを添付して送信 することができます。

S!メール作成画面で「メニュー」→「追加」

#### 2 以下から添付したい項目のファイル を選択する

ビデオ	動画を添付します。
フォト	静止画を添付します。
オーディオ	音楽を添付します。
ビデオを キャプチャ	カメラを起動し、その
静止画を キャプチャ	場で撮影した動画/ 静  止画を添付します。
録音する	その場で録音した音声 を添付します。
vCard	連絡先を添付します。
vCalendar	予定表を添付します。
ファイルを 選択	その他のファイルを添 付します。

5

X

Ϊ ル

# 5

# メール

3 S!メール作成画面に添付されたファ

#### イルが表示される

動画/静止画/音楽ファイルを添付し た場合は、メディア添付欄に表示され ます。

「vCard」/「vCalendar」/「ファイル を選択」からファイルを添付した場合は、 ファイル添付欄に表示されます(ファイ ル添付欄は、「vCard」/「vCalendar」 /「ファイルを選択」を選択した場合に 表示されます)。



- ファイルによっては、メールに添付で きない場合があります。
- ●動画/静止画/音楽ファイルは、S!メー ル作成画面で「ファイルの追加」(メディ ア添付欄)をタップしても添付できます。

### 添付ファイルを削除する

 S!メール作成画面で、メディア添付欄 
 /ファイル添付欄をタップする

 削除したいファイルを選択する

 「メニュー」→「削除」→「OK」

# テンプレートを利用する

S!メールではテンプレートを利用して、簡単 にメールを作成することができます。

- S!メール作成画面で「メニュー」→「テ ンプレート」→「テンプレートから新 規作成 |→「OK」
  - テンプレートを利用すると、現在の入 力内容は破棄されます。
  - 破棄したくない場合は、「キャンセル」 をタップしてS!メール作成画面に戻り ます。

#### 2 テンプレートを選択する

テンプレートが適用されたS!メール作 成画面が表示されます。

### テンプレートを保存する

作成中のS!メールや受信したS!メールの内容 を、テンプレートとして保存することができ ます。

- 例:作成中のS!メールをテンプレートとして 保存する
- S!メール作成画面で「メニュー」→「テ ンプレート」→「テンプレートとして

保存」

現在入力されている内容がテンプレートとして保存されます。件名入力欄に入力されている内容が、テンプレートのタイトルとなります。

### 2 [ok]をタップする

宛先入力欄の内容は、テンプレートとして保存されません。

5-5

#### SMS/S!メールを作成する

# スライドを利用する

スライドとは、メールの本文と画像/動画な どの添付ファイルを1つにまとめたものです。 S!メールでは複数のスライドを作成して送信 することができます。

### スライドを作成する

- <mark>]</mark> S!メール作成画面で「メニュー」⇒「オ
  - プション」⇒「スライド」⇒「追加」

新規のスライドが作成されます。 ▲// ▶をタップすると、前後のスライド に切り替わります。 ▶ ▶ をタップすると、新規のスライドが追

加されます。

2 本文や添付ファイルを追加する

### スライドについて設定する

S!メール作成画面で「メニュー」→「オ プション」→「スライド」→「スライド 編集」

スライド編集画面が表示されます。

- 2 スライドを選択し、「メニュー」を タップする
- 3 以下から利用したい項目を選択する

先へ	スライドを前後に並べ替
戻る	えます。
持続時間の 自動調整	スライドの持続時間(次 のスライドに移行するま での時間)を自動調整し ます。
削除	スライドを削除します。

#### ■スライドを挿入する場合

「挿入」をタップします。

#### ■持続時間を手動で設定する場合

対象のスライドの持続時間入力欄を タップし、持続時間を入力します。

# 作成したS!メールを確認 する

S!メールでは、作成したメールの内容を確認 (プレビュー)できます。

#### IS!メール作成画面で「メニュー」→ 「メールのプレビュー」

メール確認画面が表示され、本文の内容 や添付ファイルの内容を確認できます。

#### ■スライドを作成している場合

- ツールバーの各アイコンをタップし
- て、以下の操作ができます。
- ) : 次のスライドに切り替え
- 📓 : 全画面表示
- ◎:スライド再生
- こスライド再生停止

■添付ファイルや本文情報を確認する 場合

メール確認画面で「メニュー」⇒「添 付表示」をタップし、ファイルを選択 します。

添付ファイルや本文の情報を確認した り、ファイルとして保存したりできます。

#### ■文字サイズを変更する場合

メール確認画面で「メニュー」⇒「文 字サイズ」をタップし、文字サイズを 選択します。

#### ■S!メールの詳細を確認する場合

メール確認画面で「メニュー」→「表 示」→「メッセージの詳細」をタップ します。

5

Х

Ĭ

# その他の設定

2 必要な項目を設定する

メール送信時の設定を行うことができます。

 メール作成画面で「メニュー」→「オ プション」→「送信オプション」
 SMSの場合は、「メニュー」→「送信オ プション」を選択します。

送信時間*	「送信」をタップしてか らメールを送信するまで の時間を設定します。
有効期限	サーバーの保存期間を設 定します。
優先度*	メールの優先度(「低」/ 「標準」/「高」)を設定 します。
配信確認	チェックを付けると、相 手にメールが届いたこと を通知するメッセージを 受信します。

※S!メールのときのみ表示されます。

### 3 [OK]をタップする

# SMS/S!メールを受信する

## SMS/S!メール画面の 見かた





١Ĺ

#### SMS/S!メールを受信する

SMS/S!メールを読む

新着メールを確認する

 メールを受信すると、通知音などと ともに受信を知らせるメッセージが 表示される

受信を知らせるメッセージは、何も操 作をしないまましばらくすると自動的 に消え、「通知」をタップすると再度表 示されます。



### 2 「メニュー」⇒「表示」

SMS/S!メール詳細画面が表示されます。

 未読メールが2件以上となる場合は、
 のメッセージに未読メールの件数が 表示されます。この場合、「消去」をタッ プして、受信ボックスからSMS/S! メール詳細画面を表示します。

メールの内	容を確認する
<mark>1</mark> 「スタート」 「受信ボッ:	⇒「SoftBankメール」⇒ クス」
2 フォルダを SMS/S!メ す。	<b>選択する</b> ール一覧画面が表示されま
3 確認したい SMS/S!メ す。	<b>\メールをタップする</b> ール詳細画面が表示されま
メール一覧	画面のメニュー
SMS/S!メール をタップするこ。 できます。	ー覧画面では、「メニュー」 とにより、以下の機能を利用
SMS/S!メ- (受信ボック	ール一覧画面 ス)
項目	説明
全文受信	サーバーに一時保存されて いるメールを受信します (5-10ページ)。
返信	
全員に返信 転送	メールを返信/転送します (5-9ページ)。

	項目	説明
保護	الع	メールを削除できないよう に保護します。
	フォルダ へ移動	メールをほかのフォルダに 移動します(5-11ページ)。
	開封済み にする/ 未開封に する	メールの未開封/開封済み を変更します。
	送信者に 電話する	送信元に電話をかけます。
その他	アドレス の保存	送信元のアドレスを利用し て、連絡先として保存したり、 電子メールを作成したりで きます。
	SIMに コピー	SMSをUSIMカードにコピー します(5-12ページ)。
	すべて 削除	フォルダ内のメールをすべ て削除します(5-12ペー ジ)。
フォ	rルダ表示	受信ボックス内のフォルダ を表示します。
詳約		S!メールのメッセージ詳細 画面を表示します。

#### SMS/S!メール一覧画面 (送信済みボックス)

項目	説明
編集再送信	メールを再編集します。
アドレスの 保存	宛先のアドレスを利用して、 連絡先として保存したり、電 子メールを作成したりできま す。
保護	メールを削除できないように 保護します。
詳細表示	S!メールのメッセージ詳細画 面を表示します。
削除 すべて削除	メールを削除します(5-12 ページ)。

添付ファイルを確認/ 保存する

1 S!メール詳細画面で「メニュー」→「添 付表示」

### 添付ファイルを選択する 添付ファイルが表示または再生されます。

#### ■添付ファイルを保存する場合

添付ファイルを選択し、「メニュー」 →「保存」または「定型文として保存」 をタップします。

#### ■静止画や音楽ファイルを連絡先に割 り当てる場合

添付ファイルを選択し、「メニュー」 →「連絡先に割り当て」をタップしま す。 SMS/S!メールを返信・ 転送する

- SMS/S!メール一覧画面でメールを 選択する
- 2 「メニュー」⇒「返信」
- 3 返信の種類を選択する

S!メール	S!メールとして返信します。
引用付き S!メール	S!メールとして、元のメー ルの内容を引用して返信し ます(元のメールがS!メー ルのときのみ選択可能で す)。
SMS	SMSとして返信します。
引用付き SMS	SMSとして、元のメールの 内容を引用して返信します (元のメールがSMSのとき のみ選択可能です)。

4 件名や本文などを入力し、「送信」を

タップする

■メールの送信元およびCcに入ってい る人全員に返信する場合

SMS/S!メールー覧画面で「メニュー」 →「全員に返信」→「S!メール」/「引 用付きS!メール」/「SMS」をタップ します。

#### ■転送する場合

SMS/S!メール一覧画面で「メニュー」 ⇒「転送」をタップします。

#### SMS/S!メールを受信する

 受信メールのメール詳細画面からも メールを返信することができます。

## S!メールの続きを受信する

以下のいずれかに当てはまる場合、送られて きたS!メールはサーバーに一時保存され、 メッセージの一部がお客様のソフトバンク携 帯電話に送信されます。

- 受信モード(5-12ページ)を「手動」に 設定しているとき
- 受信モードを「電話番号のみ自動(ホーム のみ)」に設定している場合に、宛先がメー ルアドレスのメールが送られてきたとき
- 世界対応ケータイを利用しているとき
- SMS/S!メール一覧画面でメールを 選択する
- 2 「メニュー」⇒「全文受信」

メールの受信が始まります。受信が終わると、メールを受信したことを示す 画面が表示されます。

# メールリストを取得する

サーバーに一時保存されているメールの一覧 (メールリスト)を取得することができます。

「スタート」⇒「SoftBankメール」

プリーバーメール一覧」⇒「はい」
 メールリストの取得が始まります。

3 「消去」をタップする メールリスト画面が表示され、サーバー に一時保存されているメールを一覧で 確認できます。

### メールリストを利用する

取得したメールリストを利用して、サーバー 内のメールの受信、転送、削除などを行うこ とができます。

#### メールリスト画面で「メニュー」を タップする

### 2 以下から利用したい項目を選択する

メールリスト	メールリストを更新
の読み込み	します。
全文受信	反転表示したメール を受信します。
すべてをダウ	すべてのメールを受
ンロード	信します。

削除	反転表示またはチェッ クを付けたメールを削 除します。
すべて削除	すべてのメールを削 除します。
転送	反転表示したメール をほかの宛先に転送 します。
詳細表示	反転表示したメール のメッセージ詳細画 面を表示します。
メールボックス 容量	サーバーの使用状況 を確認します。

#### ■複数のメールを受信/削除する場合

メールリスト画面でメールを選択し、 「チェック」をタップします。

・受信/削除したいメールの数だけ操 作を繰り返します。

そのあと、「メニュー」⇒「全文受信」 /「削除」をタップします。

5

X

١Ĺ

# SMS/S!メールを管理する

# フォルダの表示

受信ボックスでは、相手や内容などによって フォルダに分類したり、アドレスや件名をも とに自動的にメールを振り分けたりすること ができます。

### 1「スタート」⇒「SoftBankメール」



フォルダー覧画面

2 「受信ボックス」をタップする 受信ボックスフォルダー覧画面が表示 されます。

### フォルダを追加する

 受信ボックスフォルダー覧画面で 「フォルダ作成」をタップする フォルダが作成されます。

### フォルダの名前を変更する

 受信ボックスフォルダー覧画面で フォルダを選択する

2 「メニュー」⇒「名前の変更」

3 名前を入力し、「OK」をタップする

 「一般フォルダ」、「迷惑メール」フォル ダの名前は変更できません。

### 自動振り分けを設定する

受信時にあらかじめ設定した条件で、指定し たフォルダにメールを自動的に振り分けるこ とができます。

- 受信ボックスフォルダー覧画面で フォルダを選択する
- 2 「メニュー」⇒「メール振り分け設定」
- 3 自動振り分けのルールを設定する

j	連絡先からの 新規アドレス	自動振り分けをする アドレスを連絡先か ら選択します。
HX	新しいアドレス	自動振り分けをする アドレスを手動で入 力します。
Ŕ	新しい件名	自動振り分けをする メールの件名を手動 で入力します。

### 4 「OK」をタップする

 ●「一般フォルダ」、「迷惑メール」フォル ダには、自動振り分けのルールは設定 できません。

### メールをほかのフォルダに移動 する

- フォルダー覧画面で「受信ボックス」
   をタップする
- 2フォルダを選択し、移動したいメー ルを選択する
- 3「メニュー」⇒「その他」⇒「フォルダ へ移動」
- 4 移動先のフォルダを選択し、「OK」を タップする

١Ĺ

#### SMS/S!メールを管理する

SMS/S!メールを削除する

■ フォルダー覧画面(5-11ページ)で フォルダを選択する

2 削除したいメールを選択する

- 3 「メニュー」→「削除」→「はい」 ■複数のメールを削除する場合
  - フォルダー覧画面でフォルダを選択し たあと、削除したいメールを選択し、 「チェック」をタップします。
  - ・削除したいメールの数だけ操作を繰 り返します。
  - そのあと、「メニュー」 → 「削除」 → 「は い」をタップします。
  - フォルダ内のメールをすべて削除す る場合
    - フォルダー覧画面でフォルダを選択 し、「メニュー」→「すべて削除」をタッ プします。
    - ・受信ボックスの場合は、「メニュー」
       ⇒「その他」⇒「すべて削除」となります。

そのあと、「よろしければチェックボッ クスをチェックし、「はい」をタップ してください」にチェックを付け、「は い」をタップします。

# SMSをUSIMカードに コピーする

受信したSMSをUSIMカードにコピーするこ とができます。

- フォルダー覧画面(5-11ページ)で 「受信ボックス」をタップする
- 2フォルダを選択し、コピーしたい SMSを選択する
- 3「メニュー」⇒「その他」⇒「SIMにコ ピー」⇒「ok」
  - ■USIMカードから本体にコピーする場合 コピーしたいSMSを選択し、「メニュー」 ⇒「その他」⇒「携帯にコピー」⇒「ok」 をタップします。

# SMS/S!メールの オプション設定

- フォルダー覧画面(5-11ページ)で 「設定」をタップする
- 2 必要な項目を設定する

メール・	メールアドレスの変更
アドレス設定	を行います。
一般設定	迷惑メールフォルダの 使用や署名など、 SMS、S!メールに共通 な設定を行います。
S!メールの 設定	受信モード、送受信の 試行回数など、S!メー ルに関する設定を行い ます。
SMSの設定	配信レポート、有効期 限など、SMSに関する 設定を行います。
バージョン 情報	SoftBankメールのバー ジョン情報を表示しま す。

5

X

Ĭ

# メールアドレスの変更

メールアドレスのアカウント名(@の前の部 分)をお好きな文字列に変更できます。

- **\_\_\_\_**osoftbank.ne.jp
- 詳しくは、サービスガイド(3G)をご覧 ください。
- ご契約時には、ランダムな英数字が設定されています。迷惑メール防止に効果的なメールアドレスにするためにも、半角英数字と記号を使用して少しでも長いメールアドレスへの変更をおすすめします。

】フォルダー覧画面(5-11ページ)で 「設定」⇒「メール・アドレス設定」

インターネットに接続します。以降は 画面の指示に従って操作します。

# 電子メールアカウントの設定

# メールアカウントの設定

電子メールのアカウントや社内メールのアカ ウントを設定します。

会社のExchange Serverのメールについては、ActiveSyncで設定を行います。設定方法については、社内システム管理者にご確認ください。

### メールアカウントの設定の準備

設定するメールアカウントについて、以下の 情報を事前に確認しておいてください。

- ・メールアドレス
- ·ユーザー名(ユーザーID)
- ・パスワード
- ・受信メールサーバーの種類(POP3/IMAP4)
- ・受信メールサーバー名(POP/IMAP)
- ・送信サーバー名(SMTP)
- ・日付/時刻

### 新しいアカウントを追加する

- 【「スタート」⇒「電子メール」⇒「電子 メールの設定」
- 2 以下の情報を入力し、「次へ」をタップ する



 「インターネットから電子メール設定 を自動的に取得する」にチェックを付 け、「次へ」をタップする

2の情報で電子メールの情報を自動的 に取得します。取得できた場合は、以 降の設定は自動的に設定されます。取 得できなかった場合は、「次へ」をタッ プして以降の設定を行ってください。

4 電子メールプロバイダー(「インター ネット電子メール」/「カスタムドメ イン」)を選択し、「次へ」をタップする 5

X

Т

#### 電子メールアカウントの設定

プロバイダーや社内シス

テム管理者から提供され

たユーザー名(またはユー

たパスワードを入力しま

<u>ザーID)を入力します。</u> プロバイダーや社内シス テム管理者から提供され

ユーザー名

パスワード

す。

5

メール

5-14

5 以下の情報を入力し、「次へ」をタップ する	メールサーバーにアクセ パスワード スするたびにパスワード を入力したくない場合	過去何日分のメールをダ ウンロードするか(「メッ セージのダウンロード)
名前 メールアカウントの利用 者の名前(任意の名前) を入力します。	3         こ、チェックを付けます。           3         以下の情報を入力し、「次へ」をタップ	を設定します。 「詳細設定」をタップする と、メール送信時に「送信」
アカウント     メールアカウント名(任       の表示名     意の名前)を入力します。	する 送信(SMTP) 送信メールサーバー名	をタップしたとき、すぐ 全ダウン ロード設定 するか(「「送信」をクリッ
<ul> <li>以下の情報を入力し、「次へ」をタップ</li> <li>する</li> </ul>	メールサーバー (SMTP)を入力します。 ブロバイダーや社内シ ステム管理者から指定	の確認 クしたとき送受信を実行 する」)など、メールの送 受信に関する詳細設定を
<b>受信メール</b> サーバー 受信メールサーバー名 (POP/IMAP)を入力し ます。	で認証を要求がある場合のみチェックを付けます。	ていていた。 「次へ」をタップすると、
アカウント の種類 深れします。	は信電子メー 「法信リーハーで認証を ルに同じ名前 要求する」にチェック とパスワード を付けた場合のみ設定	ンロード制限の設定を行 うことができます。
7 以下の情報を入力し、「次へ」をタップ	を使用する     Cさます。       サーバーの詳     サーバーに関する詳細       細設定     設定を行います。	10 「完了」をタップする
<b>する</b> 受信サーバーとは異なるプロバイダーの 送信サーバーを設定することができま す。	<ul> <li>3 以下の情報を設定する</li> <li>設定した時間間隔で受信</li> </ul>	<ul> <li>電池の減りを防ぐため、3の「自動送 受信」の時間間隔をあまり短く設定しないことをおすすめします。</li> <li>9で「自動送受信」を「手動実行」以</li> </ul>

自動送受信

メールサーバーに新しい

メールが到着しているか

どうかを確認します。

③で「自動送受信」を「手動実行」以外に設定した場合、メッセージを確認するたびにインターネットに接続するため、通信料が高額になることがありますのでご注意ください。

# 電子メールを作成する

電子メールを新規に作成して送信します。

1 「スタート」⇒「電子メール」

2 電子メールのアカウントを選択し、 「メニュー」⇒「新規」



3 宛先入力欄をタップし、宛先を入力

#### する

- 「メニュー」⇒「受信者の追加」をタッ プすると、連絡先から選択することが できます。
- Cc、Bccを利用する場合は、上方向に スクロールするとCc、Bcc入力欄が表 示されます。
- 4 件名入力欄をタップし、件名を入力 する

- 5 本文入力欄をタップし、本文を入力 する
- 6 「送信」をタップする

アカウントの設定で「[送信] をクリッ クしたときに送受信を実行する」に チェックを付けている場合は、送信と 同時に送受信が行われます。チェック を外している場合は、メールは送信ト レイに保存され、次に送受信を行うま では送信されません。

#### ■ファイルを添付する場合

メール作成画面で「メニュー」⇒「挿 入」⇒「画像」/「ボイスメモ」/「ファ イル」をタップします。

#### ■マイテキスト(よく使うテキストを あらかじめ登録しておく機能)を利 用する場合

メール作成画面で件名入力欄または本 文入力欄を選択したあと、「メニュー」 →「マイテキスト」をタップし、入力 するテキストを選択します。

 あらかじめ登録されているテキスト を編集することもできます。

■メールの作成を中止する場合

メール作成画面で「メニュー」→「メッ セージの取り消し」をタップします。 作成途中の場合は、下書きフォルダに 保存するかどうかの確認メッセージが 表示されます。

#### ■メールの作成途中で保存する場合

メール作成画面で「メニュー」→「下 書きに保存」をタップすると、下書き フォルダに保存されます。

 宛先のCc、Bcc入力欄には、参考に送信 したい相手のアドレスを入力します。なお、Bcc入力欄に入力したアドレスは、 Bccで送信した相手以外の送信者には表示されません。

#### メールのオプション

- メール作成画面で「メニュー」→ 「メッセージのオプション」
  - 2 必要な項目を設定する

優先度	メ ー ル の 優 先 度 (「低」/「標準」/「高」) を設定します。
セキュリティ	デジタル署名を登録し ているとき、暗号化や 署名を設定します。
アクセス許可	アクセス制限(「アク セス制限なし」/「転 送禁止」/「ユーザー の選択」)を設定しま す。
言語	言語(文字コード)を 設定します。

#### 3 「OK」をタップする

T

# 電子メールを受信する

# 電子メールを送受信する

電子メールは、自動的に受信されないため、 手動で送受信を行う必要があります。

1 「スタート」⇒「電子メール」

- 2 電子メールのアカウントを選択し、 「メニュー」→「送受信」 メールの送信および受信を行います。
  - 送信トレイにメールが保存されている 場合は、保存されているメールが送信 されます。
- パケット通信でメールを受信したあとは、ほかのアプリケーションなどに切り替えても、パケット通信回線を切断するかタイムアウトになるまでインターネットに接続されたままになっています。パケット通信回線の切断方法については6-8ページを参照してください。



#### ①メールの状態

- 🖂 : 未読メール
- 😡:未読メール(添付ファイルあり)
- 📄: 既読メール
- ご 既読メール (受信していないメッセージや添付ファイルあり)
- 📄:既読メール(添付ファイルあり)

#### ②送信元/宛先

受信メールの場合は送信元、送信メールの 場合は送信先

送信メールで宛先にCcがある場合は、Cc での送信先も表示

#### ③件名

④**宛先** 

受信メールの場合は送信元、送信メールの 場合は送信先

宛先にCcがある場合は、Ccでの送信先も 表示

⑤送信日時

受信メールの場合は送信元の送信日時、送 信メールの場合は送信日時

- ⑥送信元
- ⑦添付ファイル

添付ファイルがある場合は、ファイル名と 容量を表示

⑧本文

Ĭ

### 電子メールを読む

### 1 「スタート」⇒「電子メール」

- 2 電子メールのアカウントを選択する
  - 電子メール一覧画面が表示されます。
  - フォルダを変更する場合は、フォルダ 名をタップし、フォルダを選択します。
- 3 読みたいメールを選択する

電子メール詳細画面が表示されます。 ■未読/開封済みを変更する場合

電子メール一覧画面でメールを選択 し、「メニュー」→「開封済みにする」 /「未読にする」をタップします。

### メールのすべての内容/添付 ファイルを受信する

電子メール詳細画面に「メッセージと添付 ファイルをすべて取得する」と表示されてい る場合は、受信していないメッセージや添付 ファイルが存在します。すべてを受信するた めには、手動で設定する必要があります。

 電子メール一覧画面でメールを選択 する

#### 2「メニュー」⇒「メッセージのダウン ロード」

電子メール詳細画面の「メッセージと 添付ファイルをすべて取得する」とい う表示が、「次回接続して電子メールを 受信するときに、メッセージとすべて の添付ファイルをダウンロードしま す。」に変わります。

# 3「メニュー」→「送受信」 1、2を実行したメールのすべてのメッセージ/添付ファイルを受信します。

### 文字の大きさを変更する

受信したメールの文字の大きさを変更できます。

- 電子メール一覧画面でメールを選択 する
- 2 「メニュー」→「表示」→「文字サイズ」

3 文字サイズを選択する

### メールの言語(文字コード)を 変更する

文字化けなどが発生している場合、言語(文 字コード)を変更できます。

 電子メール一覧画面でメールを選択 する

- 2 「メニュー」⇒「表示」⇒「言語」
- 3 言語を選択する

## 添付ファイルを確認/ 保存する

- メールを表示し、添付ファイルを タップしたままにする
- 2「名前を付けて保存」をタップする ■添付ファイルを確認する場合 添付ファイルを選択する
- 3 名前や保存先フォルダ、保存場所を 設定し、「保存」をタップする ファイルが保存されます。

### 電子メールを受信する

# 電子メールを返信/ 転送する

】メールを表示し、「メニュー」→「返信 /転送」

2 返信の種類を選択する



#### 3 件名や本文を入力し、「送信」をタップ する

返信メールの作成画面で「送信者のメッセージの編集」をタップすると、元のメッセージを引用しながら返事を書くことができます。

# 本機とパソコンで同じ メールを受信したとき

本機とパソコンなどで同じメールを受信した ときは、本機の「受信トレイ」からメールが 削除されます。

- 🚹 本機で電子メールを受信する
- パソコンなどで同じメールを受信する メールサーバーからメールが削除され ます(パソコンなどで、メール受信時 にメールサーバーからメールを削除す るよう設定している場合)。
- 3 本機の電子メールで送受信を行う メールサーバーと本機とで同期が行われ、メールサーバーから削除されたメールが、本機の「受信トレイ」からも削除されます。

 本機で受信する前にパソコンなどで メールを受信したときなど、すでにメー ルサーバーからメールが削除されてい る場合は、本機ではそのメールを受信 できません。

# 電子メールを管理する

# フォルダの表示切り替え

- 1 電子メール一覧画面で「メニュー」→ 「切り替え」→「フォルダー」 フォルダー覧画面が表示されます。
- 2 フォルダを選択する

# 電子メールをほかの フォルダに移動する

- 電子メール一覧画面で移動したい メールを選択する
- 2 「メニュー」⇒「移動」
- 3 移動先のフォルダを選択し、「選択」 をタップする

5

Х

ール

# 電子メールを削除する

電子メール一覧画面で削除したい メールを選択する

#### 2 「削除」⇒「はい」

削除したメールは「削除済みアイテム」 に移動されます。ただし、「下書き」フォ ルダのメールを削除した場合は、完全 に削除されます。

### メールサーバーからもメールを 削除する

電子メールは、本機でメールを受信しても メールサーバーにはメールが残っています。 パソコンで同じメールを受信したときはメー ルサーバーからも削除されます(5-18ペー ジ)が、本機からメールサーバーのメールを 削除するには、「削除済みアイテム」からメー ルを削除する必要があります。

- ┃ 本機で電子メールを受信する
- 2 受信したメールを削除し、「削除済み アイテム」に移動する
- 3 電子メール一覧画面で「メニュー」→ 「ツール」→「「削除済みアイテム」を 空にする」→「はい」

メールが「削除済みアイテム」から削 除されます。 4 本機の電子メールで送受信を行う メールサーバーと本機とで同期が行われ、「削除済みアイテム」から削除されたメールが、メールサーバーからも削除されます。

### 電子メールのオプション 設定

1 電子メール一覧画面で「メニュー」⇒ 「ツール」⇒「オプション」

#### 2 必要な項目を設定する

「アカウント」 タブ	それぞれのアカウント の設定を変更できま す。新しいアカウント を設定するには「新し いアカウント」をタッ ブします。メールを開 くたびにメールアカウ ントを選択する場合は、 「メールを開く際にアカ ウントを選択する」に チェックを付けます。 る署名を作成すること もできます。
「メッセージ」 タブ	メールの返信、送信、 削除、移動の設定がで きます。



3 「OK」をタップする

5

Х

T.

**5** メール