エクスプローラー・・・・・ 10-2
エクスプローラーを起動する・・・・・ 10-2
フォルダーやファイルを操作する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エクスプローラーのメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メモリカード・・・・・ 10-4
メモリカードを取り付ける/取り外す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メモリカード内のデータにアクセスする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
USBホスト機能について ······10-5
USB機器を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
USB機器内のデータにアクセスする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Microsoft <sup>®</sup> My Phone · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
サービスの利用を開始する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バックアップするデータを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10-7

## エクスプローラー

エクスプローラーを使って、本体やメモリ カードに保存されたファイルの確認や整理が できます。

## エクスプローラーを起動 する

「スタート」⇒「エクスプローラー」 エクスプローラーが起動し、フォルダー とファイルの一覧が表示されます。

- エクスプローラーを使うとWindowsの システムファイルなども表示できます が、誤ってそれらのファイルを削除し たり移動すると、正常に動作しなくな る可能性がありますのでご注意ください。
- ファイルをタップしても開かない場合 は、対応するプログラムを起動し、プ ログラムからファイルを開いてくださ い。

## フォルダーやファイルを 操作する

新規フォルダーを作成する

エクスプローラー画面で「メニュー」
→「新しいフォルダー」
「新しいフォルダー」が作成されます。

2 フォルダー名を入力する

#### フォルダー名やファイル名を 変更する

- エクスプローラー画面で名前を変更 したいフォルダーまたはファイルを 1秒以上タップする ポップアップメニューが表示されます。
- 2 「名前の変更」をタップする

3 新しい名前を入力する



- ①表示中の階層より上位の階層を表示
- します。
- ②フォルダーやファイルをタップして 開きます。
- ③1つ上の階層に移動します。
- ④並べ替えの条件を指定して、フォル ダーとファイルを並べ替えます。
- ⑤エクスプローラーのメニューを表示 します。

10-2

フォルダーやファイルを削除する

削除したファイルは元に戻せません(削除の取り消しはできません)。

 エクスプローラー画面で削除したい フォルダーまたはファイルを1秒以 上タップする ポップアップメニューが表示されます。

2 「削除」をタップする 確認画面が表示されます。

3 「はい」をタップする

#### フォルダーやファイルをコピー/ 移動する

- エクスプローラー画面でコピー/移 動したいフォルダーまたはファイル を1秒以上タップする ポップアップメニューが表示されます。
- 2「コピー」または「切り取り」をタップ する
- 3 コピー先または移動先のフォルダー を開く
- 4 画面下部の空きスペース(ファイル やフォルダーが表示されていない部 分)を1秒以上タップする ポップアップメニューが表示されます。

5 「貼り付け」をタップする

エクスプローラーの メニュー

エクスプローラー画面で「メニュー」をタッ プすると、以下の機能を利用できます。

項目		説明
移動	My Documents	My Documentsに含ま れるフォルダーとファ イルの一覧を表示しま す。
	マイデバイス	マイデバイスに含まれ るフォルダーとファイ ルの一覧を表示しま す。
	フォルダー	フォルダーの階層を選 択します。
	パスを開く	パスを入力してネット ワーク上の共有フォル ダーを開くことができ ます。一度入力したパ スは、履歴から選択し て開くことができます。
最新の情報に更新		最新の状態に更新しま す。
すべてのファイル を表示		チェックを付けると、 隠しファイルを含め、 すべてのファイルを表 示します。

項目		説明
並べ替え		指定した条件(名前、 日付、サイズ、種類) でフォルダーとファイ ルを並べ替えます。
送信		選択したファイルを電 子メールに添付して送 信します。
ファイルをビーム する		選択したファイルを Bluetooth <sup>®</sup> 通信で送信 します。
新しいフォルダー		新規フォルダーを作成 します。
名前の変更		フォルダー名やファイ ル名を変更します。
削除		フォルダーやファイル を削除します。
編集	元に戻す	直前に行った操作を取 り消します。
	切り取り	フォルダーやファイル を切り取ります。
	コピー	フォルダーやファイル をコピーします。
	貼り付け	コピーまたは切り取っ たフォルダーやファイ ルを貼り付けます。
	ショートカット の貼り付け	コピーしたフォルダー やファイルのショート カットを貼り付けま す。
	すべて選択	フォルダーやファイル をすべて選択します。

**10** データ管理

# メモリカード

本機にメモリカードを取り付けて使用するこ とができます。

- ●本書では、microSDメモリカード/ microSDHCメモリカードを「メモリカー ドレと記載しています。
- 電池残量が少ないとファイルの読み込みや 書き込みができない場合があります。
- ●本機では、記憶容量が2Gバイトまでの microSDメモリカードと16Gバイトまでの microSDHCメモリカードに対応していま す(2009年11月現在)が、市販されてい るすべてのメモリカードの動作を保証する ものではありません。
- メモリカードのデータにアクセスしている ときに、本機の電源を切ったり衝撃を与え たりしないでください。データ消失もしく はメモリカードが故障する原因になります。
- メモリカード内のデータは誤った使いかた をしたり、事故や故障によって変化・消失 する場合があります。大切なデータはバッ クアップを取っておかれることをおすすめ します。
- メモリカードに新たにラベルやシールを貼 らないでください。

## メモリカードを取り付ける/ 取り外す

メモリカードの取り付け/取り外しは、本機 の電源を切り、外部接続端子キャップを開け て電池カバーと電池パックを取り外してから 行います (1-10ページ)。

#### メモリカードを取り付ける

▶ メモリカードの金属端子面を下にし て、図の向きでメモリカードスロッ トにロックするまで差し込む



#### メモリカードを取り外す

■ メモリカードを軽く押しこんでから (①)離す

メモリカードが少し飛び出します。

2 メモリカードをまっすぐ引き出す (2)



10

デ

/ータ管理

## メモリカード内のデータ にアクセスする

- **「スタート」→「エクスプローラー」** エクスプローラーが起動します。
- 2 画面左上の▼をタップする プルダウンメニューが表示されます。
- 3 プルダウンメニューの「Storage Card」をタップする

メモリカード内のファイルやフォル ダーが表示されます。

 USB接続の設定をマスストレージモード (14-5ページ)にして、本機とパソコン をPC接続用USBケーブルで接続してい るときは、本機からメモリカードにア クセスできません。

## USBホスト機能について

本機にはUSBホスト機能が搭載されています。 付属の周辺機器接続用USBケーブルを外部接 続端子に接続することで、市販のUSB機器を 利用することができます。

- USBホスト機能を使用する前に電池パック を充電してください。電池残量が少ないと USBホスト機能を起動できません。
- USBホスト機能使用中に電池残量が少なくなると、USBホスト機能の停止を予告するメッセージが表示されます。さらに電池残量が少なくなると、USBホスト機能の停止を通知するメッセージが表示され、USBホスト機能が停止します。周辺機器接続用USBケーブルを抜いて充電してください。
- 100mAを超える電流を必要とするUSB機 器には接続しないでください。USBホスト 機能が正常に機能しないことがあります。



#### USBホスト機能について

## USB機器内のデータに アクセスする

- **「スタート」⇒「エクスプローラー」** エクスプローラーが起動します。
- 2 「マイデバイス」の一覧画面を表示する
  - 「マイデバイス」以外の階層が表示されている場合は、画面左上の▼をタップして、「マイデバイス」を選択します。
- 3 「ハードディスク」をタップする 接続したUSB機器内のファイルやフォル
  - ダーが表示されます。

My Documentsやメモリカード内に保存され たファイルの名前や、予定表、連絡先、仕事、 メモなどのデータやヘルプに含まれる文字列 を検索できます。

「スタート」→「検索」
検索画面が表示されます。

- 2 検索したい文字列を入力する ファイル名や、電子メール、予定表な どのデータに含まれる文字列を入力し ます。
- 3 「種類」の右にある▼をタップして、 検索したいデータの種類を選択する
- 4 メニューバーの「検索」をタップする 検索結果が表示されます。
- 5 参照したいファイルやデータをタッ プする

ファイルやデータが開きます。

- データによっては、その中に含まれる 文字列が検索されないものがあります。
- 「検索」の右にある▼をタップすると、 以前入力した文字列の履歴が表示され ます。再検索する場合や、文字列を一 部変更して再検索する場合に利用でき ます。

# Microsoft<sup>®</sup> My Phone

Microsoft<sup>®</sup> My Phoneは、マイクロソフト社 が無償で提供する携帯電話向けオンライン データ保存サービスです。連絡先、予定、画 像、文書、音楽、動画といったデータを簡単 にオンラインサービス上に保存できるサービ スです。

# サービスの利用を開始する

「スタート」⇒「Microsoft My Phone」 サービスの利用を確認するメッセージ が表示されます。

2 「次へ」をタップする

プライバシーに関する声明とサービス 利用規約へのリンクが表示されます。

- 3 「承諾」をタップする
- 4 Windows Live™ IDとパスワードを 入力し、「パスワードを保存する」に チェックを付け、「サインイン」をタッ プする
  - Windows Live™ IDを取得していない 場合は、「Windows Live IDの新規作成」 をタップし、画面の指示に従って Windows Live™ IDを取得してください。

#### 5 「次へ」⇒「自動」⇒「次へ」

My Phoneサービスが正常に構成された ことを知らせるメッセージが表示され ます。

10

デ

ータ管理

#### 🔓 「完了」をタップする

データの同期(初回はMicrosoft<sup>®</sup> My Phoneサービスサイトへのデータの バックアップ)が始まります。

- 更新プログラムのインストールを求めるメッセージが表示されたら「はい」をタップし、画面の指示に従ってインストールしてください。
- ○で「手動」を選択した場合、バック アップ(同期)したいデータの種類に チェックを付け、「次へ」⇒「完了」
  →「同期」をタップしてバックアップ を行います。
- Active Syncを利用して、Microsoft Exchange Serverと同期する設定をして いる場合、Microsoft<sup>®</sup> My Phoneでは連 絡先、予定、仕事が同期されません。
- Windows Live™の連絡先は、Windows Live™との間で同期されます。その他の 連絡先はMicrosoft<sup>®</sup> My Phoneとの間 で同期されます。
- USIMカードに保存した連絡先は同期されません。
- 本機のMy Documents以外に保存され たドキュメントファイルは同期されま せん。

## バックアップするデータ を設定する

- 1 「スタート」⇒「Microsoft My Phone」
- 2 「メニュー」⇒「同期のオプション」
- バックアップ(同期)したいデータの 種類にチェックを付け、「完了」を タップする

