音楽/動画再生について
Windows Media <sup>®</sup> Player Mobile · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
再生できるファイル形式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Windows Media <sup>®</sup> Playerを開く ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
画面とメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
再生画面の操作・・・・・・12-3
ライセンス保護されたファイルについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パソコンのライブラリと同期する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12-4
プレイビューを使って再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
再生リストを使って再生する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Kinoma Play
PhotoRase
VideoEditor · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
$\mathcal{T}$ - $\mathcal{L}$ ····································
Bubble Breaker 12-7
ソリティア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

## 音楽/動画再生について

本機では以下のマルチメディア機能が利用で きます。

機能	説明
Windows Media <sup>®</sup> Player Mobile	音楽/動画を再生できま す。パソコンのWindows Media <sup>®</sup> Playerのライブラ リと音楽/動画を同期す ることもできます。
Kinoma Play	本機に保存してある写真 や音楽、動画を再生した り、写真や音楽、動画サ イトを楽しめます。
PhotoBase	本機で撮影した静止画を トリミングしたり、フ レームを貼り付けたりで きます。
VideoEditor	本機で撮影した静止画/ 動画でフォトムービーや ストーリーボードを作成 できます。

● マナーモード設定中は、各プレイヤーを利 用して音楽や映像を再生しても音は鳴りま せん。

## Windows Media<sup>®</sup> Player Mobile

Windows Media<sup>®</sup> Playerを使って音楽や動 画を再生することができます。

本機のデータ記憶用メモリの空き容量がなくなると、Windows Media<sup>®</sup> Playerを起動できません。メモリ使用量を確認し、本機のデータ記憶用メモリの空き容量を確保してください(14-10ページ)。

# 再生できるファイル形式

Windows Media<sup>®</sup> Playerで再生できるファ イル形式は以下のとおりです。ただし、楽曲 /動画によっては再生できるファイル形式で あっても再生できない場合があります。

#### ●音楽ファイル

ファイル形式/コーデック	拡張子
Windows Media Audio	wma
MP3	mp3
AAC	aac、mp4、 m4a、3gp

#### ●動画ファイル

ファイル形式/コーデック	拡張子
Windows Media Video	wmv、asf
MPEG-4 Simple Profile	mp4
H.264	mp4、3gp、 3g2、m4v

## Windows Media<sup>®</sup> Playerを開く

- 【スタート】→「Windows Media」→ 「メニュー」→「ライブラリ」 ライブラリ画面が表示されます。
- 2 カテゴリ(「マイミュージック」/「マ イビデオ」/「マイテレビ」/「再生リ スト」)をタップし、再生したいアイ テムをタップする
  - 保存したファイルが表示されない場合は、「メニュー」→「ライブラリの更新」をタップします。

3 「再生」をタップする

再生画面が表示され、楽曲/動画の再 生が始まります。

### 画面とメニュー

Windows Media<sup>®</sup> Playerには、以下の3種類 の初期画面があります。

初期画面	説明
再生画面	再生コントロール(再生/ 一時停止、次へ、前へ、音 量など)とビデオウィンド ウが表示される最初の画面 です。
プレイビュー 画面	再生中のファイルおよび再 生リストを一覧表示します。
ライブラリ 画面	この画面で楽曲や動画を選 択して、再生します。楽曲/ 動画は、マイミュージック、 マイビデオなどのカテゴリ に分類されています。

### 再生画面の操作

再生画面では、以下の操作が行えます。



## ライセンス保護された ファイルについて

保護されたファイルをパソコンから本機にコ ピーする場合、パソコンのWindows Media<sup>®</sup> Playerを使って本機と同期させてください。 同期により保護されたファイルは、ライセン スとともにコピーされます。ファイルの同期 について詳しくは、パソコンのWindows Media<sup>®</sup> Playerのヘルプをご覧ください。

①再生の進行状況を表示します。スライダーを動かして、任意の位置から再生できます。
 ②動画を全画面表示します。
 ③WindowsMedia.comのホームページへ接

続します。

④再生中のファイルの先頭、または前のファ イルを再生します。

- ⑤ファイルを再生/一時停止します。
- ⑥次のファイルを再生します。

⑦音量を調節します。

⑧音量のオン/オフを切り替えます。

#### Windows Media® Player Mobile

### パソコンのライブラリと 同期する

Windows Media<sup>®</sup> Playerのライブラリとパ ソコンの楽曲/動画を同期させることができ ます。

- ライセンス保護された楽曲/動画は、著作 権情報とともに本機にコピーされます。
- あらかじめ、ActiveSync(7-3ページ)またはWindows Mobile<sup>®</sup>デバイスセンター(7-5ページ)で本機とパソコンの同期の設定を行っておく必要があります。
- あらかじめUSB接続の設定をActive Sync モードにしてください(14-5ページ)。

同期を行うには、パソコンのWindows Media<sup>®</sup> Playerのバージョン10以降が必要 です。 同期の準備/ライブラリの同期

例:パソコン側がWindows Media<sup>®</sup> Player11 の場合

- 本機の外部接続端子キャップを開け、 付属のPC接続用USBケーブルを使用 して、本機をパソコンに接続する
  - PC接続用USBケーブルのmicroUSBプ ラグは、刻印がある面を上にして本機 の外部接続端子に水平に差し込みます。
  - PC接続用USBケーブルのUSBプラグを パソコンのUSBコネクタに直接接続し てください。USBハブやUSB延長ケー ブルを介して接続すると、正しく動作 しないことがあります。



- パソコンのWindows Media<sup>®</sup>
  Playerを起動する
  はじめて本機と同期させるときは、デバイスの設定画面が表示されます。
  パソコンのWindows Media<sup>®</sup> Player
  - イソコンのWindows Media® Player ■ タブをクリックする
- 4 同期させる楽曲をライブラリからデ バイス側にドラッグアンドドロップ する

ライブラリの同期が始まります。

12

エンタテイメント

#### 本機に取り付けたメモリカード との同期

例:パソコン側がWindows Media<sup>®</sup> Player11 の場合

<mark>1</mark> パソコンのWindows Media<sup>®</sup> Player

で、次のデバイス,をクリックする

以降の操作は、「同期の準備/ライブラ リの同期」(12-4ページ)の4以降を参 照してください。

デバイス名



次のデバイス ボタン

 パソコンのWindows Media<sup>®</sup> Playerの 使用方法については、Windows Media<sup>®</sup> Playerのヘルプを参照してください。

### プレイビューを使って 再生する

再生したい順番に楽曲/動画をプレイビュー (再生待ちりスト)に登録することができます。

 プレイビューは一時的なリストのため、 Windows Media<sup>®</sup> Playerを終了すると、 内容が消去されます。必要に応じて再生リ ストに登録することをおすすめします。

### プレイビューに登録する

- 【スタート】→「Windows Media】→ 「メニュー」→「ライブラリ」 ライブラリ画面が表示されます。
- 2 カテゴリ(「マイミュージック」/「マ イビデオ」/「マイテレビ」/「再生リ スト」)をタップし、登録したい楽曲 /動画を選択する
- 3 「メニュー」→「再生待ちに追加」 プレイビューに登録されます。 登録したい楽曲/動画の数だけ操作を 繰り返します。

### プレイビューから再生する

ライブラリ画面→「プレイビュー」→
 「再生」
 楽曲/動画の再生が始まります。

### 再生リストを使って再生 する

ここでは、プレイビューから再生リストを作 成/再生する操作を説明します。

#### 再生リストを作成する

- プレイビューに楽曲/動画を登録する
  詳しくは、「ブレイビューに登録する」(左記)を参照してください。
- 2「プレイビュー」→「メニュー」→「再 生リストの保存」
- 3 再生リスト名を入力し、「終了」を タップする

#### 再生リストを使って楽曲/動画 を再生する

- 1 ライブラリ画面⇒「再生リスト」
- 2 再生リストを選択し、「再生」をタッ プする

再生リストの再生が始まります。

# **Kinoma Play**

Kinoma Playは、本機に保存してある写真や 音楽、動画などを簡単に再生できたり、ポッ ドキャストやRSSリーダーに登録したサイト の最新情報を取得できるマルチメディアブラ ウザです。

#### <mark>1</mark> 「スタート」⇒「Kinoma Play」

 初回起動時は使用許諾契約書をお読み になったうえで、「同意する」にチェッ クを付け、「アクティベート」をタッ プします。

以降は画面の指示に従って操作します。

 初回起動時およびポッドキャストやRSS リーダーの更新、YouTubeのご利用や アプリダウンロードを行う場合には、別 途パケット通信料が発生します。

### **PhotoBase**

本機で撮影した静止画のトリミングやコント ラスト調整をしたり、フレームを貼り付けた りすることができます。

#### <mark>]</mark>「スタート」⇒「PhotoBase」

「マイピクチャ」フォルダーのファイル 一覧が表示されます。

#### 2 編集したい静止画をタップしたまま にしてから離す

 静止画を表示中に画面を左右になぞる と、前後の静止画に切り替わります。

#### 3 静止画を編集し、✔→✔をタップする

<b>೩</b> /೩ ಸ–ム	静止画を縮小/拡大 して表示します。
► 戻る	前の画面に戻ります。
▶ スライド ショー	フォルダー内の静止 画をスライドショー で再生します。



# VideoEditor

本機で撮影した静止画を組み合わせてフォト ムービーを作成したり、撮影した動画に音楽 や音声、字幕などを追加したりできます。編 集したファイルはYouTubeで公開することが できます。

#### <mark>1</mark> 「スタート」⇒「VideoEditor」

- ビデオの編集」/「フォトムービー の作成」/「ストーリーボードの作 成」をタップする
- 3 静止画/動画を選択し、編集する
- 4 「保存」をタップする

# ゲーム

Bubble Breaker、ソリティアの2種類のゲームがあらかじめインストールされています。

## **Bubble Breaker**

隣り合う同じ色のバブル(シャボン玉)を数 多く消していくゲームです。一度にたくさん のバブルを消すと、高得点が得られます。

1 「スタート」⇒「ゲーム」⇒「Bubble Breaker」

 「メニュー」⇒「オプション」をタップ して、サウンドの有効/無効、ゲーム のスタイルなどを設定できます。

# ソリティア

裏向きに積み重ねられたトランプの山から カードをめくり、同じ種類のカードをAから Kまで並べていくゲームです。

**1** 「スタート」⇒「ゲーム」⇒「ソリティア」

 「メニュー」⇒「オプション」をタップ して、ゲームのルールやカードの模様 を変更できます。

