SoftBank **Z001** Z002 User Guide 取扱説明書 (設定編)





SoftBank

目次

目次	1
ご利用になる前に	2
オーナーと利用者について	2
My SoftBank	3
設定メニューを表示する	3
設定メニュー	4
オーナー設定	ō
オーナーを登録する	ō
オーナーをリセットする	ō
利用者設定	3
利用者リストを確認する	3
利用者を登録する	3
利用者を削除する	7

本体設定/状態取得	8
カメラの時刻を確認する	8
時刻を設定する	8
夜間モードを設定する	9
起動/終了音のボリュームを設定する	9
動き検知設定を確認する	. 10
動き検知を設定する	. 10
カメラ/メモリカードの状態を確認する…	. 12
設定以外の通知メッセージ	. 13
お問い合わせ先一覧	. 14

- ・本書では、「SoftBank Z001/Z002」を「本機」と表記しています。
- ・ 本書で使用されている画面は、実際の表示と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本サービスの仕様は将来、予告なく変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本書はダウンロードすることもできます。パソコンで下記URLに接続してください。 http://www.softbank.jp/mb/r/support/z001/ http://www.softbank.jp/mb/r/support/z002/

ご利用になる前に

オーナーと利用者について

本機では、オーナーと利用者を設定することができます。オーナーは、本機の電話番号でMy SoftBank にログインして設定することができます。



オーナーと利用者では、利用できる機能が異なりま す。

機能	オーナー	利用者
映像確認(TVコール)	0	0
静止画撮影(SMS送信)	0	×
動き検知時の通知先	0	×
本機の設定 (My SoftBank)	0	×
通知メッセージの受信	0	×

○:利用できます。

×:利用できません。

譲渡・解約されるときは

譲渡・解約等で本機のご利用をおやめになる場合は、 事前にMy SoftBankより本機の設定をリセットし てください。リセットが完了するまでは、設定され た情報で本機の機能が動作し、譲受者にて閲覧され る可能性があります。リセット方法については5ペー ジをご覧ください。

My SoftBank

本機の設定はMy SoftBankから行います。 本書ではPCからの操作を例に説明しています。

設定メニューを表示する

My SoftBankへアクセス http://mv.softbank.ip/ に接続してください。

2 携帯電話番号/パスワードを入力⇒「ログイン」 をクリック

本機またはオーナー登録された携帯電話の電話 番号を入力してください。

オーナー登録については、本機の電話番号でロ グインした場合のみ設定が可能です。

My SoftBank		
USER LOGIN (第冊電話語句) 新/(スワード(8~16福)	My SoftBank へ よう MisonBackのロイン方法がら用い日からMi IBMy SoftBack Dをお持ちの方は、こちらからが	こそ。 <u>〈心注しこ。</u> 所手続き休憩,4.vbl.ます。 , <u>指行手続きへ</u>
10442	¥ 料金案内	お寄さま窓口
+ 1007239853078 2020-148531829 + McSofBaik(2022	オンライン料金案内	i di

My SoftBankを初めてご利用になるときは、 「初めてお使いの方、パスワードを忘れた方」を クリックし、画面の指示に従って操作してくだ さい。

3 サービス・端末設定で「次へ」をクリック

- 4 みまもりカメラの「次へ」をクリック
 - 複数のカメラからオーナー登録されている場合 は、みまもりカメラ選択の画面が表示されます。 プルダウンメニューから設定したいカメラの電 話番号を選択し、「次へ」をクリックします。 設定メニューが表示されます(4ページ)。 オーナーが登録されていない状態で、本機の電 話番号からログインした場合は、オーナー登録 の画面が表示されます(5ページ)。
- スマートフォンからMy SoftBankへアクセスする場合
 b、http://my.softbank.jp/ に接続してください。
- ・ソフトバンク携帯電話からMy SoftBankへアクセスす ることもできます。

Y7 (Yahoo!ケータイにアクセス) ⇒「設定・申込」
 →画面の指示に従って操作

- ・携帯電話からMy SoftBankへアクセスする際のパケッ ト通信料は有料になりますのでご注意ください。
- S!ベーシックパックにご加入いただいていない場合、携帯電話からMy SoftBankへはアクセスできませんので ご注意ください。
- 本機の電話番号でMy SoftBankを初めてご利用になる 場合、パスワードは郵送で通知されます。到着まで数日 かかる場合がありますのでご了承ください。

設定メニュー



- オーナーが設定されている場合のみ設定できます。
- ・設定はネットワーク経由(SMS送信)で行うため、
 電波状況などによっては設定が完了しない場合があります。
- ・設定が完了するとオーナー登録されたソフトバンク 携帯電話に通知メッセージが送信されます。

オーナー設定

- カメラの電話番号からMy SoftBankにログインしている場合のみ設定できます。
- オーナー設定は9:00~21:00でのみ設定可能です。

オーナーを登録する

オーナーに設定する電話番号(11桁)を入力⇒ 「設定」をクリック

ソフトバンク携帯電話の電話番号を入力してく ださい。



確認画面が表示されます。

2 「設定」をクリック

登録が完了すると、オーナーの携帯電話に通知 メッセージ(SMS)が送信されます。



本文	成功	利用者リストに登録されました [電話番号]
----	----	--------------------------

・すでにオーナーが登録されている場合は、オーナー/利 用者リストをリセットしてから登録してください。

オーナーをリセットする

オーナー / 利用者リストリセットの「リセット」 をクリック

オーナー/中国者U2FUセット Geort Host/Client Lic0 オーナー/和国者U2F Uセット

確認画面が表示されます。

2 「リセット」をクリック

 ・登録されているオーナー、利用者の設定が全てリセット されます。オーナーがリセットされるため、通知メッセージは届きません。

利用者設定

利用者リストを確認する



▶ 利用者リスト取得の「取得」をクリック

利用着リスト取得 (Get Client List)	
利用者リスト取得	→ 取得

確認画面が表示されます。

2 [取得]をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッヤージ(S!メー ル)が送信されます。

通知メッセージ

件名		利用者リスト	
	成功	[オーナーの電話番号] [利用者の電話番号]	
本文		利用者リストは現在設定されていま せん	
	失敗	利用者リストの取得時にエラーが発生 しました もう一度お試しください	

利用者を登録する

利用者リストには19件まで電話番号を登録するこ とができます。

利用者の登録は、利用者リスト取得でリストを確認 してから行ってください。

登録する利用者の電話番号(11桁)を入力⇒「設 定 をクリック

利用者設定 (Client Settine	52) (22	
利用者に設定、また		• 設定
は削除する電話番号	at-man (, 削除

確認画面が表示されます。

利用者設定

2 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ(SMS) が送信されます。

(通知メッセージ)

	成功	利用者リストに登録されました [入力した電話番号]
		入力された電話番号はすでに利用者 リストに登録されています [入力した電話番号]
本文	牛助	利用者リストに登録できませんでした [入力した電話番号] もう一度お試しください
	天敗	利用者リストは正しい番号を入力して ください [入力した電話番号]
		利用者リストがいっぱいです。登録 できませんでした [入力した電話番号]

利用者を削除する

 削除する利用者の電話番号(11桁)を入力⇒「削 除」をクリック

川用者設定(Client Settin	52)	
利用者に設定、また		▶ 設定
は削除する電話番号	al-cool (((7) ())	▶ 削除

確認画面が表示されます。

2 「削除」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ(SMS) が送信されます。

通知メッセージ

	成功	利用者リストから削除されました [入力した電話番号]
本文		指定された電話番号は利用者リスト に登録されていません [入力した電話番号]
	失敗	利用者リストから削除できませんで した [入力した電話番号] もう一度お試しください

本体設定/状態取得

カメラの時刻を確認する

カメラの設定時刻取得の「取得」をクリック

R盤取得 (Status Updated)	
1.カメラの設定時刻取得	> 取得
2.動さ検知設定状態取得	→ 取得
3.カメラの状態、SDカード 空さ容量の取得	→ 取得

確認画面が表示されます。

2 [取得|をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッヤージ (SMS) が送信されます。

通知メッセージ

**	成功	カメラの現在時刻 [yyyy/mm/dd hh:aa](y:年、m: 月、d:日、h:時、a:分)	
华文	失敗	カメラの現在時刻の取得ができませ んでした もう一度お試しください	

時刻を設定する

時刻の設定は、カメラの設定時刻取得で設定を確認 してから行ってください。

 時刻に設定したい日時を入力⇒「設定」をクリック 日時は2010/01/01 00:00:00~2099/12/31 23:59:59でのみ設定可能です。

本(神歌定 (Device Setti	ęs)
1.時刻	年 月 日 , 設定 時 分 時:2011年0月の日の時の分
2.夜園モード	• #> • #7

確認画面が表示されます。

2 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ (SMS) が送信されます。

通知メッセージ

本文	成功	カメラの現在時刻が設定されました [yyyy/mm/dd hh:aa](y:年、m: 月、d:日、h:時、a:分)
	失敗	カメラの現在時刻を正しく入力して ください [yyyy/mm/dd hh:aa] (y:年、m: 月、d:日、h:時、a:分)
		カメラの現在時刻の設定ができませ んでした もう一度お試しください

本体設定/状態取得

夜間モードを設定する

🚹 夜間モードの「オン」/「オフ」をクリック

本(補助定(Device Settings)	
1.鸣刻	年 月 日 ・ 設定 時 分 W=2011年の月の日の時の分
2.夜間モード	• オン • オフ

確認画面が表示されます。

2 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ (SMS) が送信されます。

通知メッセージ

	成功	夜間モードがオンに設定されました
本文		夜間モードがオフに設定されました
	失敗	夜間モードがオンに設定されません でした もう一度お試しください
		夜間モードがオフに設定されません
		もう一度お試しください

起動/終了音のボリュームを設定する

1 起動/終了音ボリューム設定の「♪0」/「♪1」/ 「♪2」/「♪3」をクリック

2.夜間モード	→ オン	・オフ
3.起動/終了音 ボリューム設定	♪0 ♪1	♪2 ♪ 3

確認画面が表示されます。

2 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ(SMS) が送信されます。

(通知メッセージ)

**	成功	起動/終了音のボリュームが設定さ れました [0/1/2/3]
华文	失敗	起動/終了音のボリューム設定がで きませんでした もう一度お試しください

・「♪0」に設定すると、起動/終了音は鳴りません。

動き検知設定を確認する

1

動き検知設定状態取得の「取得」をクリック

扰態取得(Status Updated)	
1.カメラの設定時刻取得	→取得
2.動さ検知設定状態取得	→ 取得
3.カメラの状態、SDカード 空き容量の取得	→ 取得

確認画面が表示されます。

2 「取得」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ(S!メール)が送信されます。

(通知メッセージ)

件名	動き検知機能
本文	設定: [オン/オフ] 時間帯: [hh:mm-hh:mm] (h:時、m:分) アクション: [S!メール (画像添付) / SMS 通知と録画/TVコール発信] 連絡先: [オーナーの電話番号]

動き検知を設定する

動き検知機能の設定は、動き検知設定状態取得で設 定を確認し、時間帯、アクションの順に設定してか ら行ってください。

動き検知について詳しくは「取扱説明書」3-5ページをご覧ください。

動き検知時間帯を設定する

┃ 動き検知時間帯に時間を入力⇒「設定」をクリック

4.動き検知時間帯	前
5.動さ検知 アクション設定	→SIメール(簡像添付) → SMS湯坦と提酬 → TVコール常信

確認画面が表示されます。

2 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ(SMS) が送信されます。

通知メッセージ

	成功	動き検知時間帯が設定されました [hh:mm-hh:mm](h:時、m:分)
本文	失敗	動き検知時間帯が設定されませんで した もう一度お試しください

本体設定/状態取得

・開始時間/終了時間を同時刻に設定すると、常に動き検知が動作します。

動き検知アクションを設定する

動き検知アクション設定の「S!メール(画像添付)」/「SMS通知と録画」/「TVコール発信」を クリック



S!メール(画像添付):

カメラ映像を静止画で撮影し、オーナーの携帯 電話にS!メール(画像添付)で通知します。 SMS通知と録画:

カメラ映像を録画します。録画開始/終了時に オーナーの携帯電話にSMSで通知します。

TVコール発信:

オーナーの携帯電話にTVコールを発信します。

確認画面が表示されます。

2 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ(SMS) が送信されます。

【通知メッセージ】

本文	成功	動き検知アクションが設定されました [S!メール(画像添付)/SMS通知 と録画/TVコール発信]
	失敗	動き検知アクションが設定されませ んでした もう一度お試しください

・「SMS通知と録画」を行うには、本体にメモリカードを 取り付ける必要があります。

動き検知機能の設定を変更する

🚹 動き検知機能の「オン」/「オフ」をクリック

5.動き検知 アクション設定	→SIメール(画像添付) ・SMS連坦と標画 ・TVコール発信
6.動き検知機能	→ オン → オフ

確認画面が表示されます。

2 「設定」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ(SMS) が送信されます。

通知メッセージ

本文	成功	動き検知機能の設定が変更されました [オン/オフ]			
		動き検知機能をオンに設定するには、 検知時間帯の設定が必要です			
	失敗	動き検知機能の設定が変更されませんでした もう一度お試しください			

カメラ/メモリカードの状態を確認する

 カメラの状態、SDカード空き容量の取得の「取 得」をクリック

伏鰺町以得(Status Updated)	
1.カメラの設定時刻取得	> 取得
2.動さ検知設定状態取得	> 取得
3.カメラの状態、SDカード 空き容量の取得	> 取得

確認画面が表示されます。

2 「取得」をクリック

オーナーの携帯電話に通知メッセージ(SMS) が送信されます。

(通知メッセージ)

	今の状態:[待機中/TVコール中/録画中/
	不明/動き検知中/静止画撮影中]
	メモリーカード:
++++	容量 [XXXX] MB、空き [XXXX] MB
华乂	今の状態:[待機中/TVコール中/不明/動
	き検知中/静止画撮影中]
	メモリーカード:
	挿入されていません

設定以外の通知メッセージ

通知シーン		内容		通知シーン		内容
静止画撮影 (SMS送信)	成功	[yyyy/mm/dd hh:aa] (y:年、m: 月、d:日、h:時、a:分) ・ S!メールの件名に表示され、 熟止回びたけされています			成功	動きを検知しました 録画を開始します 録画を完了しました
	失敗	 静止回の撮影ができませんでした もう一度お試しください S!メール(画像添付)の送信がで 			失敗	動きを検知しました メモリーカードが挿入されていな いため、録画を開始できませんで した
		きませんでした もう一度お試しください		動き検知 アクション (SMS通知と 録画)		動きを検知しました メモリーカードに空き容量がない
動き検知 アクション (SIメール (画像添付))	成功	<u>動き検知</u> (<i>yyyy/mm/ad</i> nn:aa) (y:年、m:月、d:日、h:時、a:分) • S!メールの件名に表示され、	-			ため、録画を開始できませんでした 録画できませんでした
	失敗	静止回かぶれされています。 動きを検知しましたが、静止画の 撮影ができませんでした				内部メモリー不足のため録画を中止しました 録画中にTVコールを受信しまし
		動きを検知しましたが、S!メール (画像添付) は送信できませんで した				た 録画を中止しました [電話番号]
						録画を中止しました

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) 一般電話から 0800-919-0157 (無料) 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料) 一般電話から 0088-240-113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380(有料)	東海地域	052-388-2002(有料)
関西地域	06-7669-0180(有料)	中国 · 四国 · 九州 · 沖縄地域	092-687-0010(有料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失については、下記の番号へおかけください。 +81-3-5351-3491(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

> 2011年1月第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社

SoftBank Z001 / Z002 User Guide 取扱説明書 (設定編)



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 電話機 電池・汚電器をブランド・メーカーを問わす左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 ※回収した電話機-電池-売電器はリサイクルするためご返却できません。 ※ブライバジー 保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、道話屋框、メール等)は、事前に消去願います。