

機種別復旧対応表

■ケータイ（AQUOSケータイ/DIGNOケータイ含む）

水濡れ・水没・破損 機種			新たにご利用の機種			
			iPhone	スマート フォン	ケータイ	タブレット
SHARP	001SH	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
	004SH	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
	105SH	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
	108SH	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
	109SH	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
	202SH	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
301SH	電話帳	○	○	○	○	
	画像	○	○	○	○	
	メール	×	○	○	○	
AQUOS ケータイ	電話帳	○	○	○	○	
	画像	○	○	○	○	
	メール	×	○	○	○	
Panasonic	103P	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
	301P	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
401PM	電話帳	○	○	○	○	
	画像	○	○	○	○	
	メール	×	○	○	○	
KYOCERA	DDIGNO® ケータイ	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
Samsung	740SC	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	×	×	×
SEIKO	SimpY	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	×	×	×
その他機種 (ケータイ)	電話帳	○	○	○	○	
	画像	×	×	○	×	
	メール	×	×	○	×	

■スマートフォン

水濡れ・水没・破損 機種			新たにご利用の機種			
			iPhone	スマート フォン	ケータイ	タブレット
SHARP	AQUOS Xx2	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
	AQUOS Xx3	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
	AQUOS R	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
SONY	Xperia™ Z4	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
	Xperia™ Z5	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
	Xperia™ X Performance	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
Xperia™ XZ	電話帳	○	○	○	○	
	画像	○	○	○	○	
	メール	×	○	○	○	
KYOCERA	202K	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	×	×	×
	DDIGNO® F	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
DDIGNO® G	電話帳	○	○	○	○	
	画像	○	○	○	○	
	メール	×	○	○	○	
FUJITSU	202F	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	○	○	○
	301F	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
メール	×	○	○	○		
Samsung	Galaxy S6 edge	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	×	×	×
Huawei	Nexus 6P	電話帳	○	○	○	○
		画像	○	○	○	○
		メール	×	×	×	×
その他機種 (スマートフォン)		電話帳	○	○	○	○
		画像	×	×	×	×
		メール	×	×	×	×

■その他

水濡れ・水没・破損 機種		新たにご利用の機種			
		iPhone	スマート フォン	ケータイ	タブレット
iPhone	電話帳	○	×	×	×
	画像	○	×	×	×
	メール	○	×	×	×
タブレット	電話帳	○	○	○	○
	画像	×	×	×	×
	メール	×	×	×	×

- データ復旧のお申し込みができない場合があります。
- お申し込み可能でも復旧対象となるデータが制限されます。
- SDカード内部ストレージ化^{*}されたデータは対象外です。
※SDカードを疑似的に本体のユーザー領域として使用する機能