

# 11

## S!アプリ／ブログ／ コンテンツ

<b>S!アプリ</b> .....	<b>11-2</b>
S!アプリを利用する.....	11-2
<b>ブログツール</b> .....	<b>11-3</b>
簡単な操作でブログを 更新／閲覧する.....	11-3
<b>コンテンツ入手</b> .....	<b>11-5</b>
コンテンツ入手する.....	11-5
<b>応用操作</b> .....	<b>11-6</b>
こんなときは .....	11-9



11-1




## S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション（S!アプリ）を楽しめます。

- 操作方法について詳しくは、S!アプリ内のヘルプやダウンロードしたインターネットの情報画面などを参照してください。

- ① [OK] → 「楽しい機能」 → [OK]  
→ 「S!アプリを使う」 → [OK]
- ② 「S!アプリ一覧」 → [OK]



S!アプリ一覧画面

- ③ 利用するS!アプリ選択 → [OK]


ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと  
●ネットワーク（インターネット）へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると  
●S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。

便利 S!アプリ : P.11-6

■ S!アプリを終了する

- ① S!アプリ起動中に [OK]



- ② 「終了」 → [OK]

S!アプリを一時停止するとき

- ②で「一時停止」 → [OK]

■次回続きから再開できます。

一時停止中のS!アプリを再開するとき

- [OK] → 「再開」 → [OK]

■「キャンセル」を選ぶと、一時停止のままメインメニューが表示されます。（S!アプリによっては、他の機能の利用が制限されることがあります。）

■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリは終了します。

 ブログツール : P.11-8

## 簡単な操作でブログを更新／閲覧する

ご自分のブログを登録しておくと、簡単に更新／閲覧することができます。

### ブログを登録する

#### ■ メールでの投稿先を登録する

ブログ名と投稿先メールアドレスを登録する方法を例に説明します。

- ① [OK] → 「楽しい機能」 → [OK]  
→ 「ブログに簡単に登録する」  
→ [OK]



ブログツール画面

- ② 「新規登録」 → [OK]



ブログ設定画面

- ③ 「ブログ名」 → [OK]  
→ ブログ名入力 → [OK]



投稿タイトル

投稿本文

- ⑤ 「投稿先メールアドレス」  
→ [OK] → メールアドレス入力  
→ [OK]

- ⑥ 戻る → [Y]

タイトルや本文をあらかじめ登録しておくとき

- ⑤のあと「投稿タイトル」／「投稿本文」 → [OK] → タイトル／本文入力  
→ [OK] → ⑥

■ 登録したタイトルや本文は、投稿時、自動的に入力されます。

投稿時の画像サイズを設定するとき

- ⑤のあと「画像サイズ設定」 → [OK]  
→ サイズ選択 → [OK] → ⑥

#### ■ ブラウザでの投稿／閲覧先を登録する

- ① ブログ設定画面で  
「ブログ名」 → [OK]  
→ ブログ名入力 → [OK]

- ② 「Yahoo!ケータイで投稿・参照」 → [OK]

- ③ 「ブログ投稿先URL」 → [OK]  
→ URL入力 → [OK]

- ④ 「ブログ参照URL」 → [OK]  
→ URL入力 → [OK]

- ⑤ 戻る → [Y]



## ブログに投稿する

メールでの投稿先と、ブラウザでの投稿先の両方を登録しているときの操作を中心に説明します。

## ■ メールで投稿する

## ① ブログツール画面で

ブログ選択 ➔

② 「メールで投稿」 ➔ 

- ブラウザでの投稿先を登録していないとき、②は必要ありません。

③ メール作成 ➔ 

## ■ ブラウザで投稿する

## ① ブログツール画面で

ブログ選択 ➔

② 「ブラウザで投稿」 ➔ 

- 「ブログ投稿先URL」に登録した URLのページが表示されます。
- メールでの投稿先を登録していないとき、②は必要ありません。

## ブログを閲覧する

## ① ブログツール画面で

ブログ選択 ➔

- 「ブログ参照URL」に登録した URLのページが表示されます。

## コンテンツ入手する

Yahoo!ケータイから、さまざまなコンテンツをダウンロードして入手できます。

### S!コンテンツストアから入手する

① [OK] → 「楽しい機能」 → [OK]



楽しい機能画面

② 「S!コンテンツストアを見る」

→ [OK]

- インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

### 無料のコンテンツ入手する

着信音やゲームなど、無料で提供されているコンテンツを入手できます。

- コンテンツは無料ですが、インターネットに接続されるため、パケット通信料は発生します。

① 楽しい機能画面で  
「無料コンテンツを使う」

→ [OK]

② 入手するコンテンツ選択 → [OK]

- インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。





## S!アプリ

S!アプリをダウンロードしたい	<b>[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S!アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 「S!アプリ一覧」 ➡ [OK] ➡ 「Y!ケータイで探す」 ➡ [OK]</b> ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
効果音などの音量を変更したい	<b>[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S!アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 「S!アプリの設定」 ➡ [OK]</b> ➡ 「音量の設定」 ➡ [OK] ➡ 音量選択 ➡ [OK]
着信があったときの動作を設定したい	<b>[共通操作] [OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S!アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 「S!アプリの設定」 ➡ [OK]</b> ➡ [OK] ➡ 「着信時の設定」 ➡ [OK] ➡ 下記の操作  <b>着信時に通知を表示する</b> 「音声着信」／「テレビ電話着信」 ➡ [OK] ➡ 「着信通知表示」 ➡ [OK]  <b>メール着信時にS!アプリを一時停止する</b> 「メール着信」 ➡ [OK] ➡ 「着信優先動作」 ➡ [OK]  <b>自覚ましの設定時刻に通知を表示する</b> 「アラーム」 ➡ [OK] ➡ 「アラーム通知」 ➡ [OK]  <b>S!アプリ通知を表示する</b> 「S!アプリ通知」 ➡ [OK] ➡ 「着信通知」 ➡ [OK]

S!アプリを待受画面に設定したい

**[共通操作] [OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S!アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 下記の操作**

## S!アプリ待受の設定を有効にする

**「S!アプリの設定」 ➡ [OK] ➡ 「S!アプリ待受設定」 ➡ [OK] ➡ 「On／Off設定」 ➡ [OK]**  
➡ 「On」 ➡ [OK]

## 設定するS!アプリを選ぶ

**「S!アプリ一覧」 ➡ [OK] ➡ S!アプリ選択**  
(辞書) ➡ 「S!アプリ待受に設定」 ➡ [OK]

- S!アプリ待受設定が「On」になります。
- 「S!アプリ待受に設定」が表示されるS!アプリだけ設定できます。
- 本機にイヤホンマイクなどの外部機器を接続しているときは、S!アプリ待受が正しく起動／動作しないことがあります。

## S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する

**「S!アプリの設定」 ➡ [OK] ➡ 「S!アプリ待受設定」 ➡ [OK] ➡ 「起動開始時間」 ➡ [OK]**  
秒数入力 ➡ [OK]

## 一時停止したあと自動的に再開させない

**「S!アプリの設定」 ➡ [OK] ➡ 「S!アプリ待受設定」 ➡ [OK] ➡ 「一時停止設定」 ➡ [OK]**  
➡ 「On」 ➡ [OK]

S! アプリのセキュリティを設定したい	<p><b>共通操作</b> [OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリ一覧」 ➡ [OK] ➡ S! アプリ選択 ➡ [辞書] ➡ 「セキュリティレベル」 ➡ [OK] ➡ 下記の操作</p> <p><b>セキュリティレベルを設定する</b> 項目選択 ➡ [OK] ➡ 内容選択 ➡ [OK]</p> <p><b>セキュリティの設定を初期化する</b> 「設定リセット」 ➡ [OK] ➡ 「はい」 ➡ [OK]</p>	S! アプリを削除したい	<p>[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリ一覧」 ➡ [OK] ➡ 削除するS! アプリ選択 ➡ [辞書] ➡ 「削除」 ➡ [OK] ➡ 「はい」 ➡ [OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>操作用暗証番号の入力が必要なこともあります。</li> <li>S! アプリ待受に設定しているS! アプリを削除するときは、あらかじめ設定を解除してから操作してください。</li> </ul>
S! アプリの詳細情報報を確認したい	<p>[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリ一覧」 ➡ [OK] ➡ S! アプリ選択 ➡ [辞書] ➡ 「詳細情報」 ➡ [OK]</p>	S! アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻したい	<p>[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリの設定」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリの設定を初期化する」 ➡ [OK] ➡ 「はい」 ➡ [OK]</p>
S! アプリをメモリカードに移動したい	<p>[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリ一覧」 ➡ [OK] ➡ [矢印] ➡ S! アプリ選択 ➡ [OK] (□/✓) ➡ 指定完了 ➡ [辞書] ➡ 「メモリカードへ移動」 ➡ [OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>古いバージョンのS! アプリがあるときは、このあと「はい」または「いいえ」を選び、[OK]を押します。</li> <li>S! アプリによっては、メモリカードに移動できないことがあります。</li> </ul>	S! アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻したい	<p>[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリの設定」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリを購入時の状態にする」 ➡ [OK] ➡ 「はい」 ➡ [OK]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「S! アプリを購入時の状態にする」を行うと、お客様がダウンロードしたS! アプリがすべて削除されますのでご注意ください。</li> </ul>
S! アプリ利用中の振動を無効にしたい	<p>[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリの設定」 ➡ [OK] ➡ 「振動の設定」 ➡ [OK] ➡ 「Off」 ➡ [OK]</p>	メモリカード内のS! アプリ情報を更新したい	<p>[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリの設定」 ➡ [OK] ➡ 「カードのアプリを使えるようにする」 ➡ [OK] ➡ 「はい」 ➡ [OK]</p>
		Java™のライセンス情報を表示したい	<p>[OK] ➡ 「楽しい機能」 ➡ [OK] ➡ 「S! アプリを使う」 ➡ [OK] ➡ 「お知らせ」 ➡ [OK]</p>



## ブログツール

登録したブログを編集したい	<p>OK ➡ 「楽しい機能」 ➡ OK ➡ 「ブログに簡単に登録する」 ➡ OK ➡ ブログ選択 ➡ (辞書)  ➡ 「編集」 ➡ OK ➡ 編集項目選択 ➡ OK ➡  <input type="text"/> 入力／編集 ➡ OK ➡ 戻る ➡ (Y)</p> <p>●「ブログ名」を編集したときは、(戻る)を押す必要はありません。</p>
登録したブログを削除したい	<p>OK ➡ 「楽しい機能」 ➡ OK ➡ 「ブログに簡単に登録する」 ➡ OK ➡ ブログ選択 ➡ (辞書)  ➡ 「1件削除」 ➡ OK ➡ 「はい」 ➡ OK</p>



## S!アプリ

### ？ S!アプリをメモリカードに移動できない

- メモリカード内に十分な空き容量がないときは、移動できません。メモリカードの空き容量をご確認ください。

### ？ 「着信時の設定」で設定した内容が反映されない

- S!アプリ待受が起動していませんか。S!アプリ待受が起動している場合に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。



# **MEMO**