

7

国際電話を利用する

国際電話について	7-2
音声電話	7-3
国際電話をかける（日本国内→海外）	7-3
電話をかける（世界対応ケータイ）	7-3
留守番電話サービス	7-5
着信お知らせ機能	7-5
伝言メッセージを聞く	7-5
通信事業者を確認	7-6
接続している通信事業者を確認する	7-6
海外での時間設定	7-7
海外時間を設定する	7-7

国際電話について

日本から海外、海外から日本、海外から海外でも音声電話およびTVコールを使用できます。
世界対応ケータイである本機は、通信事業者がサービスを提供している国であれば世界中のどこでもお使いの電話番号をそのまま利用できます。
サービスの詳細、お客様のお申し込み状況に関しては、お問い合わせ先（11-26ページ）までご連絡ください。

日本では

日本から海外へ電話をかける

海外までの通話料金がかかります（7-3ページ）。



ソフトバンク
携帯電話



他社
携帯電話



一般電話

海外では

海外から日本へ電話をかける

電話をかけた人に日本までの通話料金がかかります（7-3ページ）。

海外から他の海外へ電話をかける

電話をかけた場合に日本までの通話料金、受けた場合に日本からの着信料金がかかります（7-3ページ）。

海外で滞在国内へ電話をかける

電話をかけた場合に日本までの通話料金、受けた場合に日本からの着信料金がかかります（7-3ページ）。

海外へ出かける前には、国際電話が利用できるように以下の設定をしておくとお便利です（海外に到着してから設定することもできます）。

事業者を設定（10-9ページ）


通信方式を設定（10-9ページ）

事業者名を表示（7-6ページ）

- 海外へお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。
- 海外への電話・TVコールおよび海外からの電話・TVコールは国内と同様の操作で使用できます。
- 海外ではパケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額になる可能性があります。メールやYahoo!ケータイをご利用の際は、ご注意ください。
- 海外での充電に起因するトラブルについては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 緊急通報位置通知など国内向けのサービスを海外で利用することはできません。
- 機内ケータイサービスを利用できます。（対応航空会社のみ）

7

国際電話を利用する



世界対応ケータイは
世界中の電話とつながります

7-2

国際電話をかける (日本国内→海外)

日本国内で国際電話をかける操作を説明します。

- 1 電話番号を入力→☎→「国際発信」
→☎
- 2 国番号リスト画面で相手の国を選択
→☎→📍
- 3 通話が終わったら、📞を押す
詳しくは最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(11-26ページ)までご連絡ください。

電話をかける (世界対応ケータイ)

滞在国内から滞在国内以外の一般電話や携帯電話へ電話をかけます。

- お客様のいる国や地域によっては、通信方式の設定(自動/3G/GSM選択)(10-9ページ)を切り替える必要があります。
- 滞在国内の国一般電話/携帯電話へかける場合は、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。国番号を入力したり、相手の市外局番の最初の「0」を除いたりする必要はありません。

- 1 電話番号を入力→☎→「国際発信」
→☎
- 2 国番号リスト画面で相手の国を選択
→☎→📍
- 3 通話が終わったら、📞を押す

海外から日本へ電話をかける

- 1 電話番号を入力→☎→「国際発信」
→☎
- 2 国番号リスト画面で日本を選択→
☎→📍
- 3 通話が終わったら、📞を押す

海外から他の海外へ電話をかける


- 1 電話番号を入力→☎→「国際発信」
→☎
- 2 国番号リスト画面で相手の国を選択
→☎→📍
- 3 通話が終わったら、📞を押す

海外で滞在国内へ電話をかける

- 1 電話番号を入力→📞
- 2 「このまま発信」→☎
- 3 通話が終わったら、📞を押す

国番号を手動で入力してかける場合

- 1  →  を長く(1秒以上)押す
「+」が入力されます。
- 2 国番号を入力
 - 国番号については、世界対応ケータイサービスガイドをご覧ください。
- 3 市外局番の最初の「0」を除いた相手の電話番号を入力 → 



海外から日本の携帯へ電話

- 4 通話が終わったら、 を押す

留守番電話サービス


海外でも国内と同様に留守番電話サービスを利用できます。ただし、「着信お知らせ機能」および「伝言メッセージを聞く」を利用するには、専用の番号に電話をする必要があります。

- 海外の滞在国から日本へ電話をかける
と通話料金が発生します。

着信お知らせ機能

留守番電話の設定中に電波の届かない場所や、電源が入っていなかったために受けられなかった着信をお知らせ画面でお知らせします。また、通話中に留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりした場合もお知らせします。海外からこのサービスを利用するには、以下の番号をダイヤルする必要があります。

1 「+819066514191」(有料)を入力➡




- 以降の操作は、音声ガイダンスに従ってください。

伝言メッセージを聞く

留守番電話センターにお預かりした伝言メッセージを再生します。

海外からこのサービスを利用するには、以下の番号をダイヤルする必要があります。

1 「+819066514170」(有料)を入力➡



- 以降の操作は、音声ガイダンスに従ってください。
- 留守番電話サービスなどのオプションサービスに関する詳細については、オプションサービスを利用する(3-8ページ)を参照してください。

接続している通信事業者を確認する

海外で本機を使用する際は、提携しているローミング事業者の通信網を使用します。海外へ到着したら、待受画面に通信事業者名が表示されているかどうかを確認する必要があります。


- 接続する通信事業者によって、通話料・通信料および利用できるサービスが変わります。

7

通信事業者の表示設定を行う


待受画面に通信事業者を表示するように設定します。

- 1 → 「設定をする」 → → 「画面の表示や音・ライトの設定」 →




事業者名表示設定画面

- 2 「画面表示の設定をする」 →



事業者名表示設定画面

- 3 「事業者名表示を設定する」 →



表示設定画面

- 4 「表示する」 → (2回)

海外時間を設定する

本機の電源がONの状態、日本から海外へ、または海外から別の国外へ通信事業者が変わったときに、「ようこそ海外へ」画面が表示され現地時間に本機の時刻を合わせることができます。

- 海外で携帯電話の圏内に入るためには、通信方式の設定（10-9ページ）、およびローミング事業者の設定（10-9ページ）をする必要があります。
- 次のような場合、「ようこそ海外へ！」画面が表示されません。
 - ・ 圏外または電波OFF設定中
 - ・ 着信中やメール受信中、アラーム動作中
 - ・ 不在着信などの、お知らせ画面表示中


現地の時間に設定する

「ようこそ海外へ！」画面が表示されます。




「ようこそ海外へ！」画面

- 1 を押す
現地の都市名を選択する画面が表示されます。




- 現地の都市名が見つからない場合は次の画面でを押します。



- /で現地に最も近い都市を選択してを押します。



- を押します。



2 を押す

待受画面に戻ると次の画面が表示されます。



7

世界時計を利用する

海外で世界時計を利用すると、日本を第2都市として設定（8-9ページ）できます。

日本に帰国したときに日本時間に戻す

海外から日本に帰国したとき、次の条件の場合は自動的に日本時間に戻ります。

- 海外で現地時間に設定する前は日本の時刻を表示していた（現地設定の前の設定内容が復活します）。
- 海外で現地時間を設定しなかった。