

緊急ブザーの鳴らし方 .....	92
緊急連絡先を登録する .....	94
毎日連絡メールの使い方 .....	100
さらに便利にお使いいただけます ...	104

# 緊急ブザーの鳴らし方

緊急時にブザーを鳴らすことができます。どれくらいの音量で、どんな音なのか、鳴らして確かめてみましょう。(緊急ブザーの音量や鳴りかたは変更できません)

## 緊急ブザーの鳴らし方

### 主な使用ボタン





### 周囲を確認する

周囲の迷惑にならない場所で確認しましょう。

耳を痛める原因になるため、耳元で鳴らさないよう注意してください。

- 1 緊急ブザースイッチを「入」にする
- 2 緊急ブザースイッチを「切」にする



緊急ブザースイッチは、完全に端までスライドしてください。

## ご利用にあたり

### 緊急ブザー利用時のご注意

状況によっては緊急ブザーが鳴らないことがあります。

### 緊急連絡先を登録しておく

緊急ブザーを鳴らしたとき、自動的に電話とメールで登録先に連絡されます。

- ・圏外にいるときなど、状況によってはメールが送れないことがあります。
- ・相手が電話に出ると、スピーカーホンで（携帯を開かずに）お話しできます（通話中は、緊急ブザーが止まります）。



### 緊急連絡先登録時のご注意

あらかじめ緊急連絡先を登録しておいてください。

- ・「110」、「118」、「119」は登録できません。
- ・メールアドレスが登録されていない場合は、登録した電話番号に発信されます。

### 緊急ブザーが鳴らないようにするとき

95ページの手順⑥で「音を設定する」を選び、**OK**を押します。



- ・このあと「鳴らさない」を選び**OK**を押すと、連絡先を登録していても、ブザーは鳴らなくなります。


## 緊急連絡先を登録する

緊急連絡先を登録しておくことで、緊急ブザースイッチを入れたときに、登録した連絡先に電話やメールで通知します。

主な使用ボタン




緊急ブザースイッチを入れたときの自動連絡先を登録します。



## 緊急連絡先を登録する（電話番号）

- 1 (OK) を押す
- 2 [写真] を4回押す




メニューが表示されます。




「安心機能を使う」が選択されます。

3 (OK) を押す



詳細なメニューが表示されます。

4 [写真] を3回押す




「緊急ブザーの設定をする」が選択されます。

5 (OK) を押す



暗証番号を入力する画面が表示されます。

6 [9] を4回押す  
(初期設定の暗証番号の場合)



メニューが表示されます。

詳細は99ページの「補足」を参照してください。

# 緊急連絡先を登録する（つづき）

## 緊急連絡先を登録する（電話番号）（つづき）

7 [写真] を押す


8 (OK) を押す

9 (OK) を押す


10 (OK) を押す



「電話とメールの設定をする」が選択されます。



電話の発信先やメールの送信先を選択する画面が表示されます。



「電話帳から選ぶ」が選択されています。



「自宅」が選択されています。

6


安心機能

11 (OK) を押す



電話帳に登録されている「自宅」の電話番号が表示されます。

12 (OK) を押す




登録内容が表示されます。

13 (OK) を押す



登録が完了します。

14 (OK) を押す




電話の発信先やメールの送信先を選択する画面に戻ります。

# 緊急連絡先を登録する（つづき）


## 緊急連絡先を登録する（メール）

① 「写真」を押す




「メールアドレス」が選択されます。

② 「OK」を押す



<登録なし>のところに新たに登録します。

③ 「OK」を押す



「電話帳から選ぶ」が選択されています。


④ 自宅を選択し、「OK」を押す



5 メールアドレスを選択し、**OK**を押す



6 **OK**を2回押す



自宅の登録が完了します。

7 **切**を押す



待受画面に戻ります。

## 補足

### 暗証番号について

緊急ブザーの設定には暗証番号が必要になります。


- 暗証番号は忘れないように、別にメモなどを取り、他人に知られないよう管理してください。万一お忘れになった場合は、お手続きが必要となります。詳しくは、お問い合わせ先（152ページ）までご連絡ください。
- 暗証番号を他人に知られ悪用された場合、その損害について当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 暗証番号は変更できます（138ページ）。お買い上げ時は「9999」に設定されています。

# 毎日連絡メールの使い方


毎日、連絡のためにメールを送信する相手を登録することができます。  
ここでは自宅（家族）の連絡先登録を例に説明します。

## 毎日連絡メールを設定する

主な使用ボタン




- 1 (OK) を押す
- 2 写真 を4回押す
- 3 (OK) を押す



メニューが表示されます。



「安心機能を使う」が選択されます。




詳細なメニューが表示されます。


- 4 写真 を4回押す 5 OK を押す 6 OK を押す 7 便利 を押す




「毎日連絡メールの設定をする」が選択されます。



登録画面が表示されます。



「送信しない」が選択されています。



「送信する」が選択されます。

# 毎日連絡メールの使い方（つづき）

## 毎日連絡メールを設定する（つづき）

8 (OK) を押す


9 (OK) を押す

10 (OK) を押す

11 (写真) を押す

6

安心機能



「電話帳から選ぶ」が選択されています。



「電話」または「メール」を押し、よみがなの行を移動します。「自宅」が選択されます。



「電話番号」が選択されています。



「メールアドレス」を選択します。

12 (OK) を押す




確認画面が表示されます。

13 (OK) を押す



14 (OK) を押す



登録が完了します。

15 (切) を押す



待受画面に戻ります。

## さらに便利にお使いいただけます

### 緊急速報メール

緊急速報メールを受信して確認することができます。お買い上げ時は、「受信する」に設定されています。

### 災害用音声

災害時に音声メッセージを送信すると相手側にSMSでメッセージが届いたことをお知らせできます。

### 災害伝言板

災害時に直接相手に電話やメールで連絡できない場合に、安否の確認や連絡内容を登録することができます。

### 受信制限

電話やメールの受信相手を制限できます。

## 6

### 安心機能

### インターネット制限

インターネットのアクセスを制限できます。

### 発信番号の通知設定

自分の番号を相手側に通知する、しないを設定することができます。

### キー操作ロック

暗証番号を入力しないと、携帯電話を操作できないようにします。

### 電波の停止

病院や飛行機の中など、電波を発信しない状態に手動ですることができます。